

PROCEDIMIENTO PSTHSyM – 10/12

**17.- PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO PARA LA
DESIGNACION DE UN VIGIA EN LOS GRUPOS DE TRABAJO – AREA
CATENARIA-**

1. Objetivo :

Este Procedimiento tiene como principal objetivo dar los lineamientos para que el responsable de las tareas designe a un integrante del grupo de trabajo como VIGIA cuando se realicen tareas en proximidad de líneas ENERGIZADAS.

2. Alcance:

De aplicación general en Bases Catenarias y SETy.

En ningún caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras directivas de la SubGerencia de Recursos Humanos emitidas por la Coordinación Higiene, Seguridad y Servicio Médico o por la SubGcia Infraestructura a través de la Coordinación General de Energía.

3. Responsabilidades:

Los Gerentes / Jefes y/o Supervisores y/o Capataces del Area Involucrada serán los responsables de cumplir y hacer cumplir este Procedimiento como así también hacerlo del conocimiento de todo el personal a su cargo.

4. Referencias:

Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo – Decreto Reglamentario Nº 351/79

Ley 24.557 Riesgos del Trabajo y normativa en vigencia

Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo de UGOFE S.A. – LGR

Manuales y Procedimientos de la Gcia. Dto. Energía.

5. Definiciones:

Vigía: Persona destacada por el Supervisor a Cargo del Grupo de Trabajo y/o Responsable de la Tarea, que advertirá acciones inseguras y/o exposición innecesaria al peligro por parte de un trabajador.

6. Desarrollo:

Tareas en cercanías con líneas con tensión.

6.1. No deben realizarse trabajos en que exista la posibilidad de acercamiento a las líneas energizadas disminuyendo la “distancia de trabajo en la cercanía de líneas energizadas”

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

Nivel de tensión	Distancia mínima
0 a 50 V	ninguna
más de 50 V. hasta 1 KV.	0,80 m
más de 1 KV. hasta 33 KV.	0,80 m (1)
más de 33 KV. hasta 66 KV.	0,90 m (2)
más de 66 KV. hasta 132 KV.	1,50 m (2)
más de 132 KV. hasta 150 KV.	1,65 m (2)
más de 150 KV. hasta 220 KV.	2,10 m (2)
más de 220 KV. hasta 330 KV.	2,90 m (2)
más de 330 KV. hasta 500 KV.	3,60 m (2)

Operatoria

6.2. Puntos a tener en cuenta para las tareas en la cercanía de líneas de Media y Alta Tensión

a- El personal antes de cada tarea debe ser instruido en el contenido de la misma y de todos los ítems relacionados a través del Supervisor y/o Encargado y/o Capataz del grupo de trabajo. Conociendo a fondo el objeto de las tareas, extensión, contenido y método de trabajo.

b- El Responsable de las Tareas (Supervisor y/o Encargado y/o Capataz) designará a un integrante del grupo (será conveniente designar a uno de los más experimentados) como Vigía, quien Advertirá por medio de un silbato (señal acústica) a los trabajadores para que no se acerquen a las líneas con tensión exponiéndose innecesariamente al peligro y /o acciones inseguras que no solo pongan en riesgo su integridad física sino la del grupo de trabajo en general.

En consecuencia durante el desarrollo de esta función el Vigía no podrá realizar tarea manual alguna.

c- Cuando la tarea a realizar implique que no se puedan guardar las separaciones mínimas de seguridad detalladas en el Punto 6.1, estas tareas se realizaran indefectiblemente con corte de Energía.