

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

**20.- PUESTA A TIERRA TRANSITORIA PARA TRABAJOS
EN ALTA Y MEDIA TENSION**

NOTA IMPORTANTE:

**TODA INSTALACION EN MT ó AT SERÁ SIEMPRE CONSIDERADA CON TENSION
HASTA TANTO NO SE COMPRUEBE LO CONTRARIO CON DETECTORES
APROPIADOS Y SE COLOQUE A TIERRA (Decreto 351/79- Capitulo 14 -
Instalaciones Eléctricas - ítem 2.2.1 b)**

GENERALIDADES:

La puesta a tierra y en cortocircuito en forma transitoria, a través de equipos destinados al efecto se realiza con la finalidad de proteger a los operarios que trabajan en instalaciones de energía eléctrica en alta, media y baja tensión y equipos asociados a ellas, ante una puesta en servicio accidental, o ante tensiones eléctricas inducidas, descargas atmosféricas, etc. Norma IEC 61.230

PERSONAL INVOLUCRADO:

Personal integrante del sector Catenaria y Subestaciones Y Control Central de energía Eléctrica de la Coordinación de Energía - Gerencia de Infraestructura, en su totalidad.

DEFINICIONES:

LDF: Línea de Fuerza. Conduce energía eléctrica en 13,2 Kv.

LDS: Línea de Señales. Conduce energía eléctrica en 13,2 Kv.

Líneas Catenarias: Sistema compuesto por línea de contacto, línea de sostén, línea de alimentación e instalaciones accesorias. Conduce energía eléctrica en 25 Kv.

Control central de Energía Eléctrica: Puesto centralizado ubicado en el ámbito de la estación Constitución. Denominado CCEE.

Apertura de Circuito Eléctrico: Supresión conexiones que permitan el paso de la corriente eléctrica. Preferentemente visible en forma directa por razones de seguridad.

METODOLOGIA

ENTREGA DE LINEA SIN ENERGIA Y CON PUESTA A TIERRA COLOCADA.

- 1.- Solicitar al operador del CCEE la apertura de línea o líneas a intervenir.
- 2.- Confirmación del operador del CCEE la apertura de los interruptores y/o seccionadores

correspondientes por parte del personal designado al efecto.

3.- IMPORTANTE

Detectar la **NO** presencia de tensión en la línea que será colocada a tierra con los elementos (pértigas) provistos para la tarea.

Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados en cada uno de los conductores (fases, neutro, etc.) y partes activas de la instalación que ha quedado separada mediante corte o seccionamiento, previendo se hubiera cometido una omisión o hecho una maniobra incorrecta.

4 - Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias en todos los puntos por donde pudiera llegar tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra o falla del sistema.

- a) Verificar el buen contacto de los morsetos.
- b) El carretel del cable de la puesta a tierra debe estar absolutamente desenrollado.
- c) **(MUY IMPORTANTE): El cable debe estar separado del cuerpo del operario.**
- d) Asegurar el morseto de toma de tierra a riel o a instalaciones fijas de tierra de la infraestructura (jabalinas de postes, bajadas a jabalinas, etc.).

La primera operación a realizar luego de detectada la ausencia de tensión consiste en asegurar el morseto de toma de tierra.

- e) Mediante el uso de la pértiga correspondiente colocar sobre la instalación sin energía (conductores, terminales, etc.) la pinza de vinculación.

CONCLUSION:

El trabajo coordinado entre las partes actuantes, Control Central de Energía Eléctrica, personal de mantenimiento de catenaria y personal de subestaciones, da como resultado, un método de trabajo eficiente con los márgenes de seguridad necesarios para cumplimentar las exigencias de las Normativas al respecto y garantizar al personal actuante en cada Lugar de trabajo, esas condiciones.

❖ Todo trabajador es responsable de su propia seguridad para lo cual debe proceder en forma segura respetando los procedimientos de trabajo definidos, evitando ocasionar accidentes a sí mismo, a otros trabajadores, a terceros o a equipos e instalaciones.

❖ Se deben evitar los mal llamados “actos de valentía” que entrañan siempre un riesgo evidente.

❖ **Se deben evitar bromas, juegos, comunicaciones con dispositivos electrónicos, etc., que puedan distraer a los demás operarios en su trabajo (salvo aquellos dispositivos autorizados y facilitados por la empresa con el fin de utilizarlos como medio de comunicación al momento de emitir o recibir una orden de trabajo y/o maniobra).**

Notificado: Fecha:

Nombre y apellido:

Nº Legajo: