

**26.- INSTRUCCIONES OPERATIVAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CATENARIA**

USO DE COCHES DE MANTENIMIENTO: FUJI RW-A; FUJI SW-A; HORIKAWA- KOKKI

**LOS EQUIPOS FUJI HA SIDO DISEÑADOS Y FABRICADOS
PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL
MANTENIMIENTO EN UNA LÍNEA ELECTRIFICADA CON EL
SISTEMA DE CATENARIA.**

Las máquinas para mantenimiento de catenaria facilitan la realización de numerosas tareas en el ámbito de injerencia del área infraestructura.

El Departamento Eléctrico posee tres equipos compuestos por una frenadora y una plataforma cada uno y una máquina Horikawa.

Vehículo tipo	Marca	Modelo	Nº Interno	Año de fabricación	Motor Nº	Presta servicio en	Nº Ejes
Equipo ferroviario	Fuji (Frenadora)	SWA	47	1.982	E.120 - 513957	Base Temperley	2
Equipo ferroviario	Fuji (Frenadora)	SWA	48	1.982	E.120 - 511001	Base Temperley	2
Equipo ferroviario	Fuji (Frenadora)	SWA	49	1.982	E.120 - 518943	Base Temperley	2
Equipo ferroviario	Fuji (Plataforma)	RWA	24	1.982	E.120 - 513548	Base Temperley	2
Equipo ferroviario	Fuji (Plataforma)	RWA	26	1.982	E.120 - 513547	Base Temperley	2
Equipo ferroviario	Fuji (Plataforma)	RWA	25	1.982	E.120 - 513535	Base Temperley	2
Equipo ferroviario	Plasser	MTW 10.328				Base Temperley	2
Equipo ferroviario	Horikawa		1.813	1.982	PD6 - 048230T	Base Temperley	2

Todos los equipos son autopropulsados.

El vehículo Horikawa es un vehículo de tracción que posee solamente motor.

Plataforma Fuji RW posee una plataforma móvil, regulable en altura que permite elevarse y con desplazamientos laterales que le permite girar de su posición y una grúa más larga que la SW.

Frenadora Fuji SW posee motor principal para tracción y motor para los servicios auxiliares, está dotada de una plataforma fija (más baja que la de la RW), un malacate, un equipo hidráulico para elevar la línea catenaria, un portabobina, una grúa (más corta que la RW) y posee pantógrafo de protección para puesta a tierra, además de equipo guía de línea de contacto, rodillo soporte de línea de contacto, equipo tensor de línea.

Todos los equipos (plataforma, frenadora y Horikawa) poseen brazo grúa pero de características distintas, por lo que su uso no es indistinto; de acuerdo a la tarea a realizar se utiliza la grúa del equipo SW o del equipo RW (distintos por la ubicación, la longitud y la prestación).

Los equipos SW (frenadora) y RW (plataforma) trabajan normalmente en tándem.

Para el normal trabajo de mantenimiento de catenaria se hace necesario el uso diario de 2 equipos completos compuesto cada uno por una plataforma y una frenadora (es decir en total se necesitan 2 plataformas y 2 frenadoras).

Para tareas puntuales (tendidos de alimentadores, renovación de línea de contacto, montaje puestos de transformación, reparaciones de accidentes, etc.) se hace necesaria la intervención de entre 5 y 7 máquinas.

PRECAUCIONES EN EL USO DE EQUIPOS DE MANENIMIENTO DE CATENARIA:

- a) Teniendo en cuenta que muchas tareas se realizan en horario nocturno y generalmente la humedad ambiente mantiene mojadas las plataformas metálicas sobre las que se trabaja se debe adoptar posiciones firmes y cómodas para la ejecución aunque esto signifique una demora (casi siempre mínima) en la finalización del trabajo.
- b) El cruce de una máquina a otra no se realizará nunca por sobre las barandas de protección. En todos los casos se debe descender y trasladarse por terreno firme.
- c) Las barandas de protección no deberán utilizarse como plataforma para realizar tareas.
- d) El conductor deberá evitar arranques y detenciones bruscas.
- e) El personal de mantenimiento, durante los traslados viajará en plataformas o cabinas. En ningún caso podrá hacerlo colgado en las escalerillas de acceso.
- f) En los traslados a y desde el lugar de trabajo el personal deberá viajar en cabinas de conducción o cabinas de descanso, en ningún caso lo hará sobre la plataforma de trabajo.
- g) Ninguna persona deberá acceder a las plataformas de trabajo (ni siquiera a las escalerillas de acceso a las mismas) sin que previamente se verifique la ausencia de tensión y la elevación del pantógrafo de seguridad (conectado a riel) del equipo SW (Frenadora).
- h) El conductor nunca debe circular solo (salvo en los movimientos de trabajo). Siempre lo hará acompañado de algún integrante del grupo de mantenimiento.
- i) En caso que la realización de la tarea implique la ocupación momentánea de circuitos de vía no indicados en el programa de corte se deberá coordinar con la cabina de señales del sector.
- j) El conductor deberá, en todos los casos, consultar al encargado de la tarea el lugar preciso de las mismas y en qué consiste.
- k) El responsable de la tarea, junto al conductor, verificará que no existan grúas, cargas u otros elementos fuera de gálibo o interfiriendo von alguna vía de la cual no se haya solicitado ocupación. De ser necesario se solicitará la autorización en el momento a movimiento y coordinando con cabina.
- l) Cuando se transporten tambores o cargas de fácil movimiento deben asegurarse con sogas.
- m) Los conductores de máquinas de catenaria que cumplan turno diurno deberán realizar el alistamiento diario de las mismas; así como la provisión de combustible cuando fuera necesario y el lavado y limpieza de los equipos.