

4.- SISTEMA ELECTRIFICADO – PRECAUCIONES EN EL DESARROLLO DE TAREAS

Las instalaciones de catenarias, denominación genérica del conjunto de líneas de conducción eléctrica, son las encargadas de transportar energía, para la circulación de los trenes eléctricos. La línea de contacto es el elemento a lo largo del cual frota el pantógrafo del tren y recibe la energía necesaria para la tracción, en 25.000 voltios.

Acercarse a menos de 1 m de ellas es una posibilidad segura de accidente grave por electrocución, con riesgo de muerte.

No está permitido:

- Subir a los techos de andenes de estaciones.
- Subir a los techos de locomotoras y coches ferroviarios ó vagones de carga (sean trenes eléctricos o no).
- Utilizar mangueras, dirigiendo chorros de agua hacia los cables.

Todo el personal que trabaje en zona electrificada, deberá respetar las siguientes recomendaciones:

1. No debe acercarse bajo ningún concepto a menos de 1 m de líneas conductoras de energía, no solo alguna parte del cuerpo, sino también objetos que dicha persona posea haciendo contacto con ella.
2. Cuando durante la realización de algún trabajo, no se pueda asegurar la distancia mínima de 1 m, deberá gestionarse el corte de energía ante el Control Central de Energía Eléctrica. Lo cual no significa que se puedan tocar las líneas, las mismas estarán cargadas y producirán serias lesiones a quien se ponga en contacto con ellas.
3. No caminar debajo de las líneas de energía portando objetos largos.
4. Se debe suponer siempre, que todas las líneas de energía se encuentran bajo tensión, hasta tanto el personal del Depto. Eléctrico verifique, en su presencia, lo contrario.
5. En zona electrificada no excavar ni perforar el terreno, sin previa anuencia de los servicios de Infraestructura. Puede haber conductores eléctricos subterráneos.

PERSONAL AUTORIZADO PARA INTERVENIR EN LA GESTION Y DISPOSICIONES SOBRE CORTE Y RECONEXION DE ENERGIA.-

Los encargados de turno del PCT (Puesto Control Trenes) y sus similares del CCEE (Control Central Energía Eléctrica), son las únicas personas con facultades para convenir el momento de interrumpir ó disponer la reconexión del suministro de energía eléctrica.

Cuando los trabajos correspondan a sectores ajenos al Depto. Eléctrico, como por ejemplo, el cuerpo de bomberos, es necesario que un representante del Departamento Eléctrico se haga presente y actúe en la gestión, avalando el trámite, asegurando el cumplimiento de las medidas técnicas de desenergización y luego de terminados los trabajos, procederá de igual modo respecto del reintegro de las instalaciones para reconectar energía, y librar al servicio el sector intervenido.

La secuencia normal de operación en caso de accidente que requiere la atención de los bomberos es la siguiente:

- A. Se produce un accidente en zona de vía
- B. Personal del ferrocarril detecta el accidente, se comunica con el PCT-CCEE e indica la necesidad de actuación de los bomberos.
- C. PCT – CCEE se comunican con los bomberos y estos acceden al lugar del accidente y actúan en coordinación con personal ferroviario autorizado.
- D. En caso de que personal de bomberos detecte alguna situación con riesgo potencial de accidente en la zona electrificada, deberá comunicarse con el PCT –CCEE y coordinar la actuación en sitio.

Esta comunicación la podrá llevar a cabo por medio telefónico o por el medio que le brinde el personal ferroviario.

De hacerlo en forma telefónica, lo hará a los siguientes números:

Puesto control trenes 4018 – 0757 / 0754

Control Central de Energía 4018 – 0759 / 0760

- E. De ser necesario el corte de energía, el CCEE procederá de acuerdo, bajo la responsabilidad del personal de Bomberos y Representante ferroviario situado en el lugar.
- F. **Finalizadas las tareas, la UNICA forma de energizar las líneas será con la presencia de un representante del Departamento eléctrico, reconocido para tal fin.**