

9.- Trabajos sobre líneas energizadas

Generalmente todos los trabajos en infraestructura se realizarán con su correspondiente corte de energía

Obstáculos en líneas energizadas

Cuando el CCEE u otro sector informe sobre obstáculos en líneas energizadas se procederá de la siguiente manera:

Recabar todos los informes necesarios para intervenir en el sector, e informar rápidamente si personal de seguridad debe delimitar el lugar. Para evitar accidentes con personal propio o de terceros.

Procurar de no acercarse demasiado si el objeto es alargado, mas aún se hay viento, observar atentamente la posibilidad de que el objeto haga contacto con el personal o con otras líneas energizadas.

Al llegar a sitio se deberá observar (si es posible) si el objeto es conductor o no.

De ser necesario se evaluará el corte de energía del sector ya sea de catenaria o de líneas de distribución, LP, o feeder.

Para éstos trabajos se procederá en **todos los casos** a utilizar casco, guantes aislantes, pértigas, alfombras y demás elementos de seguridad.

Ante cualquier posibilidad de contacto directo con el objeto siempre se solicitará corte de energía de las líneas que sean necesarias.

En el caso de observar que un tren pudiera chocar con el elemento colgado en las líneas se procederá de inmediato a detener el tren con señales de mano, sin demora, con el suficiente margen de seguridad para seguir con los trabajos.

Cuando se observe que inevitablemente el tren chocará contra un obstáculo colgado de la catenaria se procederá sin demora a solicitar el corte de energía de manera urgente, sin solicitar autorización a control trenes. Explicando al CCEE el motivo del corte.

Observar atentamente la tarea y ante cualquier duda desenergizar las líneas a intervenir.

Si por alguna razón control trenes no permite el corte de energía y esto no ocasione riesgos a corto plazo, se debe delimitar el sector con cinta de peligro y no permitir la circulación de personas en el sector, sean o no de la empresa.

Informar lo más exactamente posible al CCEE de la situación y de las maniobras a realizar.

Cuando el objeto a retirar se encontrara en el pantógrafo o sobre el techo de alguna formación siempre se procederá a solicitar corte de energía y colocar puestas a tierra.

Es preferible tardar cinco minutos más en realizar el trabajo en forma segura que lamentar un accidente fatal.

Poda y raleo de árboles en proximidad de líneas energizadas

Cuando se realice poda en cercanías de líneas energizadas debemos tener en cuenta además de lo antes mencionado:

Siempre que sea posible todas las tareas se realizarán sin tensión

Inspeccionar claramente los trabajos a ejecutar, de manera que no queden dudas en el método establecido para la ejecución segura de la tarea.

Cuando existan dudas de que alguna rama pueda caer cerca de la línea a intervenir se procurará a sujetar la rama con sogas de manera de evitar que esta toque la línea energizada.

Si se debe mantener sogas tensadas para el corte de ramas el personal utilizará guantes aislantes, botas y demás elementos de seguridad.

Cuando la proximidad de las líneas sea tal que pueda crear una inducción en elemento cortante se utilizará motosierra con pértiga aislada.

En caso de lluvia o vientos fuertes se suspenderán éstas tareas, para realizarlas con el correspondiente corte de energía.

Si por la necesidad de la tarea el personal deba estar sobre escalera o subido al árbol estará asegurado con cinturón y aislados con guantes, botas, alfombras y/o demás elementos de seguridad.

El responsable debe tratar de prever todas las posibles contingencias que puedan suceder, optando siempre por la condición más desfavorable.

Tareas con ligas de impedancia y descargadores de sobretensión

Siempre que se tengan que realizar tareas con los cables de ligas de impedancia de vías es bueno recordar que por estos cables pasa la corriente de retorno de tracción de catenaria, por lo que siempre se procurará realizar estos trabajos con corte de energía.

Cuando los cables de unión entre ligas se encuentran cortados no se deben reponer con energía. Cuando se realicen cambios de estos cables se debe colocar un puente provisorio, de manera segura y de una sección lo suficientemente grande para evitar accidentes.

En todos estos casos se utilizarán guantes aislantes como medida de seguridad.

En los trabajos con descargadores de sobretensión de catenaria antes de comenzar las tareas se procederá a poner a tierra los terminales, siempre conectando primeramente la parte TIERRA, luego a riel y por último a línea de protección o feeder según corresponda.