

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FES ARAGON

Manual de uso para una computadora de escritorio



Nezahualcóyotl, Edo. Mex., 2024

INDICE

INTRODUCCIÓN AL HARDWARE.....	3
ENCENDIDO Y APAGADO.....	4
USO DEL SISTEMA OPERATIVO.....	4
MANEJO DE ARCHIVOS Y CARPTETAS.....	5
CONEXIÓN A INTERNET.....	6
IMPRESIÓN Y PERIFERICOS.....	7
SEGURIDAD BASICA.....	8
SEGURIDAD EN EL USO DE LA COMPUTADORA.....	8
USO DEL SOFTWARE EN WINDOWS 10 Y WINDOWS 11.....	11
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ).....	15

1. Introducción al Hardware

1.1 Componentes Principales

- Torre: La torre, o unidad central de procesamiento (CPU), es el componente principal de la computadora de escritorio que alberga la mayoría de los componentes internos, incluyendo el procesador, la memoria RAM, el disco duro y la placa base. Su función es ejecutar las instrucciones y procesos necesarios para el funcionamiento del sistema.
- Monitor: El monitor es el dispositivo de salida visual que muestra la interfaz gráfica del sistema operativo y las aplicaciones en uso. Los monitores pueden variar en tamaño y resolución, y generalmente se conectan a la torre a través de cables HDMI, DisplayPort o VGA.
- Teclado: El teclado es el dispositivo de entrada principal que permite al usuario introducir datos y comandos en la computadora. Está compuesto por teclas alfanuméricas, de función y de control que facilitan la interacción con el sistema operativo y las aplicaciones.
- Ratón: El ratón, o mouse, es un dispositivo de entrada que se utiliza para mover un cursor en la pantalla y seleccionar elementos mediante clics. Generalmente, cuenta con dos botones principales y una rueda de desplazamiento.

1.2 Puertos y Conexiones

USB: Los puertos USB (Universal Serial Bus) permiten conectar diversos dispositivos externos, como teclados, ratones, impresoras y unidades de almacenamiento. Estos puertos facilitan la transferencia de datos y la conexión de periféricos.

HDMI: El puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface) se utiliza para conectar el monitor a la torre, transmitiendo señales de video y audio en alta definición. Es la interfaz estándar para la conexión de pantallas modernas.

Ethernet: El puerto Ethernet es utilizado para conectar la computadora a una red de área local (LAN) mediante un cable de red. Esta conexión permite el acceso a internet y la comunicación con otros dispositivos en la red.

2. Encendido y Apagado

2.1 Encendido de la Computadora

Para encender la computadora, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que tanto el monitor como la torre estén correctamente conectados a la fuente de alimentación y que el cable de energía esté enchufado.
2. Presione el botón de encendido ubicado en la parte frontal o superior de la torre. Este botón puede estar etiquetado con el símbolo de encendido (⏻) o tener un icono similar.

2.2 Apagado de la Computadora

Para apagar la computadora de manera segura:

1. Asegúrese de guardar todos los trabajos y cerrar todas las aplicaciones abiertas.
2. Haga clic en el botón de Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
3. Seleccione el icono de encendido/apagado.
4. Elija la opción Apagar y confirme si es necesario. Espere a que el sistema complete el proceso de cierre antes de apagar la fuente de alimentación.

3. Uso del Sistema Operativo (Windows 10/11)

3.1 Inicio de Sesión

Al encender la computadora, se le presentará la pantalla de inicio de sesión. Proceda de la siguiente manera:

1. Introduzca su nombre de usuario en el campo correspondiente.
2. Ingrese su contraseña en el campo de contraseña.
3. Presione Enter o haga clic en el botón de inicio de sesión.

3.2 Navegación Básica

- Escritorio: El escritorio es la pantalla principal que aparece después del inicio de sesión. En él se encuentran los iconos de accesos directos a

aplicaciones y archivos, así como la papelera de reciclaje y la barra de tareas.

- Barra de Tareas: Ubicada en la parte inferior de la pantalla, la barra de tareas muestra los programas abiertos y ofrece acceso rápido a aplicaciones y configuraciones. Incluye el botón de Inicio, el área de notificaciones y el reloj.
- Menú de Inicio: El menú de inicio se accede haciendo clic en el botón de Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Este menú proporciona acceso a aplicaciones instaladas, configuraciones del sistema y archivos recientes.

3.3 Abrir y Cerrar Aplicaciones

Abrir Aplicaciones: Para abrir una aplicación, puede hacer clic en su icono en la barra de tareas, seleccionar el acceso directo en el escritorio o buscar la aplicación a través del menú de inicio.

Cerrar Aplicaciones: Para cerrar una aplicación, haga clic en la "X" en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación. Alternativamente, puede hacer clic derecho en el icono de la aplicación en la barra de tareas y seleccionar Cerrar ventana.

3.4 Configuraciones Básicas

Pantalla: Para ajustar la resolución y la orientación de la pantalla, haga clic derecho en el escritorio y seleccione Configuración de pantalla. Desde allí, puede ajustar la resolución, la orientación y otras opciones relacionadas con la pantalla.

Sonido: Para ajustar el volumen, haga clic en el icono de sonido en la barra de tareas. Puede usar el control deslizante para ajustar el volumen general. Para configurar opciones adicionales, seleccione Abrir configuración de sonido.

Red: Para conectar a una red Wi-Fi o Ethernet, haga clic en el icono de red en la barra de tareas. Seleccione la red deseada y, si es necesario, introduzca la contraseña. Para una conexión por Ethernet, simplemente conecte el cable de red a la computadora y al router.

4. Manejo de Archivos y Carpetas

4.1 Crear, Guardar y Organizar

Crear Archivos y Carpetas: Para crear una nueva carpeta, haga clic derecho en el escritorio o en una ubicación dentro del Explorador de Archivos, seleccione Nuevo

y luego Carpeta. Para crear un nuevo documento, seleccione Nuevo y luego el tipo de documento deseado.

- Guardar Archivos: Para guardar un archivo en una aplicación, seleccione Archivo > Guardar como y elija la ubicación y el nombre del archivo.
- Organización de Archivos: Organice sus archivos creando carpetas y subcarpetas según sea necesario. Arrastre y suelte los archivos en las carpetas correspondientes para mantener un sistema de organización ordenado.

4.2 Uso del Explorador de Archivos

Abrir Explorador de Archivos: Haga clic en el icono de Explorador de Archivos en la barra de tareas o presione la tecla Windows + E.

Navegar por Carpetas: Utilice la barra lateral izquierda para acceder a las diferentes carpetas y unidades. Puede hacer clic en las carpetas para navegar y explorar los archivos almacenados.

4.3 Copiar, Mover y Eliminar Archivos

Copiar Archivos: Haga clic derecho en el archivo que desea copiar y seleccione Copiar. Luego, navegue a la ubicación deseada y haga clic derecho en un área vacía y seleccione Pegar.

Mover Archivos: Para mover un archivo, haga clic derecho en el archivo y seleccione Cortar. Luego, navegue a la ubicación de destino, haga clic derecho en un área vacía y seleccione Pegar.

Eliminar Archivos: Para eliminar un archivo, haga clic derecho en el archivo y seleccione Eliminar. El archivo se moverá a la papelera de reciclaje, desde donde puede ser recuperado si es necesario.

5. Conexión a Internet

5.1 Conectar a Redes Wi-Fi

1. Haga clic en el icono de Wi-Fi en la barra de tareas.
2. Seleccione la red Wi-Fi deseada de la lista de redes disponibles.
3. Introduzca la contraseña de la red si es necesario y haga clic en Conectar.

5.2 Conectar por Ethernet

Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto correspondiente en la torre de la computadora y el otro extremo al router o módem. La conexión debería establecerse automáticamente.

5.3 Navegar por Internet

Para abrir un navegador web, haga clic en el icono del navegador en la barra de tareas o en el menú de inicio. Introduzca la dirección web deseada en la barra de direcciones y presione Enter para acceder al sitio web.

6. Impresión y Periféricos

6.1 Conectar y Usar Impresoras

Conectar Impresoras: Conecte la impresora a la computadora mediante un cable USB o mediante una conexión Wi-Fi. Asegúrese de que la impresora esté encendida.

Instalar Controladores: Instale los controladores necesarios desde el sitio web del fabricante o utilizando el asistente de configuración de impresoras de Windows. Para ello, acceda a Configuración > Dispositivos > Impresoras y escáneres y siga las instrucciones.

Imprimir Documentos: Abra el documento que desea imprimir y seleccione Archivo > Imprimir. Elija la impresora adecuada y ajuste las configuraciones según sea necesario antes de hacer clic en Imprimir.

6.2 Conectar Otros Periféricos

Cámaras y Dispositivos de Almacenamiento: Conecte cámaras u otros dispositivos de almacenamiento a la computadora mediante puertos USB. Los dispositivos deben ser reconocidos automáticamente por el sistema operativo, y podrá acceder a ellos a través del Explorador de Archivos.

7. Solución de Problemas Comunes

7.1 Problemas con el Arranque

- Verifique que todos los cables estén correctamente conectados y que la torre y el monitor estén encendidos.

- Asegúrese de que el monitor esté correctamente conectado a la torre y encendido.

7.2 Problemas de Conectividad

- Verifique las conexiones del cable de red o Wi-Fi y asegúrese de que esté correctamente conectado al router o módem.
- Reinicie el router o módem si experimenta problemas de conectividad.

Seguridad en el Uso de la Computadora

La seguridad es un aspecto fundamental al utilizar una computadora, tanto para proteger el hardware como para mantener la integridad y privacidad de los datos almacenados en ella. A continuación, se presentan recomendaciones clave para garantizar un uso seguro de la computadora.

1. Seguridad Física del Hardware

La protección física de la computadora es el primer paso para garantizar su seguridad. Aquí hay algunas prácticas recomendadas:

- **Ubicación segura:** Coloca la computadora en un lugar estable y ventilado para evitar caídas, golpes o sobrecalentamiento. Asegúrate de que los cables no estén en lugares donde puedan ser tropezados o tirados accidentalmente.
- **Protección contra sobrecargas eléctricas:** Utiliza reguladores de voltaje y protectores contra sobretensiones para proteger la computadora de picos de corriente que podrían dañar los componentes internos.
- **Acceso controlado:** Si la computadora se encuentra en un lugar público o compartido, considera bloquear el gabinete para evitar que personas no autorizadas accedan al hardware interno.

2. Seguridad de Datos y Privacidad

Proteger la información almacenada en la computadora es esencial para evitar robos de datos, accesos no autorizados y pérdida de información. Estas son algunas medidas que puedes tomar:

- **Contraseñas seguras:** Utiliza contraseñas robustas y diferentes para cada cuenta. Las contraseñas seguras deben tener una combinación de letras (mayúsculas y minúsculas), números y símbolos.
- **Cifrado de datos:** Considera cifrar archivos o discos completos que contengan información sensible. Esto protegerá los datos en caso de que alguien acceda físicamente al disco duro.
- **Copias de seguridad:** Realiza copias de seguridad periódicas de tus archivos importantes en dispositivos de almacenamiento externos o en la nube. Esto te permitirá recuperar tus datos en caso de pérdida, fallo del sistema o ataque cibernético.

3. Protección contra Malware y Virus

El malware (software malicioso) y los virus pueden causar daños graves en tu computadora, desde la pérdida de datos hasta el robo de información confidencial. Para proteger tu computadora:

- **Antivirus actualizado:** Instala un software antivirus confiable y asegúrate de que esté siempre actualizado. El antivirus escaneará tu computadora en busca de amenazas y las eliminará si es necesario.
- **Actualización del sistema operativo:** Mantén el sistema operativo de tu computadora actualizado con los últimos parches de seguridad. Los fabricantes de sistemas operativos suelen lanzar actualizaciones que corrigen vulnerabilidades.
- **Cuidado con los correos electrónicos:** Evita abrir archivos adjuntos o hacer clic en enlaces sospechosos en correos electrónicos de remitentes desconocidos. Los correos electrónicos de phishing son una forma común de propagar malware.

4. Uso Seguro de Internet

Navegar por internet de forma segura es crucial para evitar la exposición a amenazas como virus, malware y estafas en línea. Aquí tienes algunas recomendaciones:

- **Navegadores seguros:** Utiliza navegadores web que ofrezcan seguridad mejorada y mantenlos actualizados. Activa la opción de navegación segura y el bloqueo de ventanas emergentes.

- **Conexiones seguras:** Conéctate a sitios web que utilicen HTTPS en lugar de HTTP. La “S” indica que el sitio utiliza un protocolo seguro para transmitir la información.
- **Redes Wi-Fi seguras:** Evita conectarte a redes Wi-Fi públicas y no seguras. Si es necesario, utiliza una red privada virtual (VPN) para proteger tu conexión a internet y mantener tus datos privados.

5. Seguridad en Redes Sociales y Plataformas Online

El uso de redes sociales y otras plataformas online requiere precauciones adicionales para proteger tu información personal y evitar ser víctima de ataques:

- **Configuración de privacidad:** Ajusta la configuración de privacidad de tus cuentas en redes sociales para controlar quién puede ver tu información personal y publicaciones.
- **Desconfianza ante solicitudes sospechosas:** No aceptes solicitudes de amistad de personas desconocidas y evita compartir información personal sensible en línea.
- **Contraseñas y autenticación de dos factores:** Activa la autenticación de dos factores (2FA) en tus cuentas siempre que sea posible. Esta capa adicional de seguridad requiere un segundo paso para iniciar sesión, además de la contraseña.

6. Seguridad en el Manejo de Periféricos y Dispositivos Externos

Los periféricos y dispositivos externos, como memorias USB, discos duros externos y otros, pueden ser vías de entrada de malware. A continuación, algunas medidas de seguridad al utilizar estos dispositivos:

- **Escaneo de dispositivos externos:** Antes de abrir archivos desde una memoria USB o un disco duro externo, realiza un escaneo con tu antivirus para detectar posibles amenazas.
- **Ejecución automática desactivada:** Desactiva la opción de ejecución automática de dispositivos externos. Esto evita que cualquier archivo malicioso se ejecute automáticamente al conectar un dispositivo a la computadora.
- **Cuidado con dispositivos desconocidos:** No conectes dispositivos de almacenamiento desconocidos a tu computadora, ya que podrían estar infectados con malware.

7. Seguridad en el Mantenimiento del Hardware

Además de la seguridad física y de datos, es importante asegurarse de que el mantenimiento del hardware se realice de manera segura:

- **Evitar manipulación inexperta:** Si no tienes experiencia en la manipulación de componentes internos, es recomendable que acudas a un técnico especializado para realizar reparaciones o actualizaciones en el hardware.
- **Electrostática:** Usa pulseras antiestáticas o asegúrate de descargar la electricidad estática de tu cuerpo antes de manipular componentes internos para evitar dañarlos.

8. Concientización y Buenas Prácticas

Finalmente, la concientización sobre los riesgos y el uso de buenas prácticas en el día a día son fundamentales para mantener la seguridad:

- **Educación continua:** Mantente informado sobre las nuevas amenazas cibernéticas y las mejores prácticas de seguridad. La tecnología y las tácticas de los ciberdelincuentes evolucionan constantemente, por lo que es importante mantenerse actualizado.

Uso del Software en Windows 10 y Windows 11

En esta sección, exploraremos las funcionalidades esenciales del software en las computadoras que utilizan los sistemas operativos Windows 10 y Windows 11. Desde la instalación de programas hasta la gestión de archivos, este apartado te proporcionará las bases para un uso eficiente de tu computadora.

1. Introducción a Windows 10 y Windows 11

Windows 10 y Windows 11 son sistemas operativos desarrollados por Microsoft, diseñados para ofrecer una interfaz amigable y funcionalidades potentes tanto para usuarios domésticos como empresariales. Aquí te presentamos algunas características clave:

- **Windows 10:** Introducido en 2015, Windows 10 ha sido uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo, ofreciendo estabilidad, soporte a aplicaciones heredadas y una interfaz familiar con el menú de inicio.

- **Windows 11:** Lanzado en 2021, Windows 11 ofrece una interfaz visualmente renovada, mejoras en el rendimiento, optimizaciones para dispositivos táctiles y una integración más profunda con aplicaciones como Microsoft Teams y servicios en la nube.

2. Explorando la Interfaz de Usuario

2.1. Escritorio

El **escritorio** es la pantalla principal donde puedes organizar accesos directos, carpetas y archivos. En Windows 11, el diseño es más centrado y minimalista que en Windows 10.

- **Iconos del escritorio:** Los accesos directos a tus programas y carpetas más usados se pueden colocar en el escritorio para un acceso rápido.
- **Barra de tareas:** Ubicada en la parte inferior de la pantalla, esta barra contiene el menú de inicio, los programas abiertos y accesos rápidos como el volumen y el reloj. En Windows 11, los íconos están centrados por defecto.

2.2. Menú de Inicio

El **menú de inicio** te permite acceder a tus programas, configuraciones y archivos de manera rápida:

- **Windows 10:** El menú de inicio combina un diseño de mosaicos y una lista de aplicaciones.
- **Windows 11:** El menú de inicio tiene un enfoque más limpio y simplificado, con los programas y documentos recientes en el centro.

2.3. Explorador de Archivos

El **Explorador de archivos** es la herramienta principal para gestionar tus archivos y carpetas:

- **Acceso rápido:** En la parte izquierda del Explorador de archivos, puedes acceder a carpetas frecuentes, como Documentos, Imágenes, Descargas y el Escritorio.
- **Funciones comunes:** Desde el Explorador, puedes copiar, mover, renombrar y eliminar archivos. También puedes crear nuevas carpetas y organizar tus documentos.

3. Instalación y Desinstalación de Programas

Para personalizar tu experiencia en Windows, es posible instalar y desinstalar programas según tus necesidades.

3.1. Instalación de Programas

- **Desde la Microsoft Store:** Tanto en Windows 10 como en Windows 11, la Microsoft Store ofrece aplicaciones verificadas que puedes instalar de forma segura. Simplemente busca la aplicación y haz clic en "Obtener".
- **Desde un archivo de instalación:** Puedes instalar programas descargando archivos de instalación (.exe o .msi) desde sitios web oficiales. Haz doble clic en el archivo y sigue las instrucciones del asistente de instalación.

3.2. Desinstalación de Programas

- **Panel de Control (Windows 10):** Ve al Panel de Control > Programas > Desinstalar un programa. Selecciona el programa que deseas desinstalar y haz clic en "Desinstalar".
- **Configuración (Windows 11):** Entra en Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones y características. Desde aquí, selecciona el programa y elige la opción de desinstalación.

4. Actualización del Sistema y Controladores

Mantener el sistema operativo y los controladores actualizados es crucial para garantizar el rendimiento y la seguridad.

4.1. Actualización de Windows

- **Windows Update:** En ambos sistemas operativos, las actualizaciones se gestionan a través de Windows Update. Puedes acceder a esta función desde Configuración > Actualización y seguridad. Windows descargará e instalará automáticamente las actualizaciones críticas, aunque también puedes buscar actualizaciones manualmente.

4.2. Actualización de Controladores

- **Actualización automática:** Windows 10 y Windows 11 generalmente manejan las actualizaciones de controladores automáticamente. Sin embargo, si notas problemas con algún componente, como la tarjeta gráfica

o el sonido, es posible que necesites actualizar el controlador manualmente.

- **Administración de dispositivos:** Desde el menú de inicio, busca "Administración de dispositivos". Aquí puedes ver y actualizar los controladores de cada componente de hardware.

5. Copias de Seguridad y Restauración

Tener una copia de seguridad de tus archivos es una precaución importante para proteger tu información contra fallos del sistema o pérdida de datos.

- **Historial de archivos (Windows 10):** Esta función realiza copias de seguridad automáticas de tus archivos importantes. Puedes configurarla desde Configuración > Actualización y seguridad > Copia de seguridad.
- **Copia de seguridad y restauración (Windows 11):** Windows 11 ofrece opciones similares a través de OneDrive, donde puedes sincronizar tus archivos en la nube para tener acceso y copias de seguridad automáticas.

6. Administración de Cuentas de Usuario

Windows 10 y Windows 11 te permiten crear y gestionar múltiples cuentas de usuario, lo cual es útil si varias personas utilizan la misma computadora.

- **Crear cuentas:** Puedes crear cuentas adicionales desde Configuración > Cuentas > Familia y otros usuarios. Aquí, puedes añadir cuentas para otros usuarios y decidir si serán cuentas locales o asociadas a una cuenta de Microsoft.
- **Administración de permisos:** En cada cuenta, puedes establecer diferentes niveles de permisos (administrador o usuario estándar) según el nivel de acceso que desees otorgar.

7. Mantenimiento y Optimización del Sistema

Para que tu computadora funcione de manera eficiente, es importante realizar tareas de mantenimiento y optimización periódicas.

- **Liberador de espacio en disco:** Esta herramienta integrada en Windows 10 y Windows 11 te ayuda a eliminar archivos temporales, cachés y otros elementos innecesarios. Busca "Liberador de espacio en disco" desde el menú de inicio y sigue las instrucciones.

- **Desfragmentar y optimizar unidades:** Para mejorar el rendimiento de los discos duros tradicionales (HDD), utiliza la herramienta de desfragmentación. En el caso de los discos SSD, Windows automáticamente optimiza el rendimiento sin necesidad de desfragmentación manual.

8. Seguridad del Software

Mantén tu computadora protegida contra amenazas de software como virus, malware y otras vulnerabilidades.

- **Windows Defender:** Ambos sistemas operativos cuentan con Windows Defender, un antivirus integrado que ofrece protección en tiempo real contra amenazas. Asegúrate de que Windows Defender esté activado y actualizado.
- **Firewall de Windows:** El Firewall de Windows bloquea accesos no autorizados desde internet a tu computadora. Puedes configurarlo desde Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad de Windows > Firewall y protección de red.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Cómo reinicio mi computadora?

1. Haz clic en el botón de **Inicio** en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
2. Selecciona el ícono de **Encendido**.
3. Elige **Reiniciar** del menú que aparece.

2. ¿Cómo actualizo mi sistema operativo?

1. Abre **Configuración** (puedes hacerlo presionando **Windows + I**).
2. Ve a **Actualización y seguridad**.
3. Haz clic en **Buscar actualizaciones**. Windows buscará e instalará las actualizaciones disponibles automáticamente.

3. ¿Cómo puedo aumentar el rendimiento de mi computadora?

1. Cierra los programas que no estés utilizando. Puedes usar el **Administrador de tareas** (Ctrl + Shift + Esc) para ver qué programas están usando más recursos.
2. Realiza un **mantenimiento del disco**, como limpiar archivos temporales con el **Liberador de espacio en disco**.
3. Desfragmenta el disco duro (para HDD) desde **Desfragmentar y optimizar unidades**.
4. Considera agregar más **memoria RAM** si es posible.

4. ¿Cómo creo una copia de seguridad de mis archivos?

1. Abre **Configuración**.
2. Ve a **Actualización y seguridad > Copia de seguridad**.
3. Usa la opción **Agregar una unidad** para seleccionar un disco externo o una unidad de red para guardar tus copias de seguridad.

5. ¿Qué hacer si mi computadora no detecta un dispositivo USB?

1. Asegúrate de que el dispositivo esté correctamente conectado y en buen estado.
2. Prueba el dispositivo en otro puerto USB o en otra computadora para verificar si el problema es con el puerto o el dispositivo.
3. Revisa el **Administrador de dispositivos** para ver si el dispositivo aparece allí con algún problema (puede requerir actualización de drivers).
4. Reinicia la computadora y vuelve a intentar conectar el dispositivo.

6. ¿Cómo puedo proteger mi computadora de virus y malware?

1. Asegúrate de que **Windows Defender** esté activado y actualizado. Puedes verificarlo en **Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad de Windows**.

2. Descarga e instala un software antivirus confiable y realiza análisis periódicos.
3. Mantén el sistema operativo y todos los programas actualizados para protegerte contra vulnerabilidades conocidas.
4. Evita descargar software o abrir archivos adjuntos de fuentes desconocidas.

7. ¿Cómo restablezco mi computadora a la configuración de fábrica?

1. Abre **Configuración**.
2. Ve a **Actualización y seguridad > Recuperación**.
3. En **Restablecer este PC**, haz clic en **Comenzar**.
4. Elige entre **Conservar mis archivos** o **Quitar todo** dependiendo de si deseas mantener tus archivos personales.

8. ¿Cómo cambio la configuración del idioma del sistema operativo?

1. Abre **Configuración**.
2. Ve a **Hora e idioma > Idioma**.
3. En **Idiomas preferidos**, haz clic en **Agregar un idioma** y selecciona el idioma deseado.
4. Después de agregarlo, selecciona el idioma y haz clic en **Establecer como predeterminado**.

9. ¿Cómo puedo conectar mi computadora a una red Wi-Fi?

1. Haz clic en el ícono de **Wi-Fi** en la barra de tareas (en la esquina inferior derecha).
2. Selecciona la red Wi-Fi deseada de la lista de redes disponibles.
3. Haz clic en **Conectar** e ingresa la contraseña de la red si es necesario.

10. ¿Cómo puedo cambiar la resolución de la pantalla?

1. Haz clic derecho en el **Escritorio** y selecciona **Configuración de pantalla**.
2. En la sección de **Resolución de pantalla**, elige la resolución deseada en el menú desplegable.
3. Haz clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

11. ¿Cómo puedo desinstalar un programa?

1. Abre **Configuración**.
2. Ve a **Aplicaciones > Aplicaciones y características**.
3. Busca el programa que desees desinstalar, haz clic en él y selecciona **Desinstalar**.

Importancia del Mantenimiento y la Seguridad

Recuerda que un mantenimiento regular y una adecuada seguridad son fundamentales para el buen funcionamiento y la longevidad de tu equipo. Mantén tu sistema operativo y programas actualizados, realiza copias de seguridad periódicas de tus archivos importantes, y sigue las mejores prácticas de seguridad para proteger tu computadora de amenazas potenciales.

Recursos Adicionales

Si necesitas más información o asistencia adicional, no dudes en consultar los recursos en línea, manuales específicos del fabricante, o contactar con el soporte técnico. Estar bien informado y preparado te ayudará a resolver problemas de manera más efectiva y a disfrutar de una experiencia de usuario más fluida.