

Sistemas Digitales

Instrucciones: Lenguaje de la Computadora

¿Qué veremos en este capítulo?

- Las instrucciones. Desde el nivel más alto hasta el más bajo.
- Los lenguajes. Su diversidad y similitud
- Instrucciones. La representación mediante hardware, partiendo desde el lenguaje de alto nivel. Concepto de programa almacenado.
- Estándar a utilizar. A pesar que los otros estándares son muy parecidos.

UPC - Sistemas Digitales

Primer paso: Conocer el lenguaje

- Las instrucciones son las palabras del lenguaje que "habla" una computadora. El conjunto o set de instrucciones constituye el vocabulario de dicho lenguaje.
- Los set de instrucciones de los diferentes hardware son dialectos, es decir, básicamente todos hablan lo mismo pero en distintos formatos
- La aparente similitud se debe al diseño de las computadoras que emplean los mismos principios básicos.
- Las instrucciones son parte de la arquitectura de una computadora.

UPC - Sistemas Digitales

.

Lenguaje de Alto Nivel vs Hardware

- Los Lenguajes de Alto Nivel emplean un formato de escritura parecido al humano, pero para que el hardware pueda realizar las tareas escritas en este lenguaje, se debe traducir a un formato que el hardware conozca.
- El Lenguaje de Alto Nivel ofrece varios beneficios:
 - Permiten al programador usar un lenguaje natural, siendo los programas más parecidos al lenguaje real.
 - Incrementa la productividad del programador, pues un lenguaje natural hace concisa la escritura de programas.
 - Los programas pueden ser independientes de la computadoras, pues se puede tener un compilador para cada una de las diversas arquitecturas.

UPC - Sistemas Digitales

Lenguaje de Alto Nivel vs Hardware

- Los Lenguajes de Alto Nivel tienen muchos beneficios, pero en el diseño del hardware se debe tener en cuenta los lenguajes de más bajo nivel.
- Estos últimos llevan una forma de escritura cercana a los 0s y 1s, pero aún emplean símbolos más entendibles a nivel humano.
- Entonces los primeros programadores crearon un programa que hiciera la traducción automática de estos símbolos y así nació el assembler.
- Assembler constituye el lenguaje de más bajo nivel antes de pasar al lenguaje de máquina puro (0s y 1s)

UPC - Sistemas Digitales

Instrucciones: Operaciones

- Todas las computadoras deben realizar operaciones aritméticas.
- En un lenguaje de alto nivel se escribiría así
 a=b+c
- y en MIPS
 - □ add a,b,c
- La representación limita el uso de tres elementos para la acción. ¿Qué pasa si deseamos sumar b, c, d y e; y el resultado colocarlo en a?

UPC - Sistemas Digitales

Instrucciones: Operaciones

- Usar tres elementos corresponde a la filosofía que el hardware sea sencillo y corresponde a uno de los principios de diseño de hardware.
- Principio de Diseño 1: La simplicidad favorece la regularidad.
- La palabra add se conoce como nmemónico.
- Los operandos fuente son b y c; y el destino es a.
- ¿Cuál sería la representación para?
 - □ d=a-e
 - \Box f=(g+h)-(i+j)

UPC - Sistemas Digitales

7

Operandos

- A diferencia de los lenguajes de alto nivel, la cantidad de operandos de las instrucciones son limitados y deben estar construidos el hardware.
- Los elementos de hardware para este propósito se llaman registros.
- Estos registros son primitivas (elementos básicos) utilizados en el diseño del hardware.
- En MIPS los registros son 32 bits y la cantidad de estos en el hardware es de sólo 32.

UPC - Sistemas Digitales

Operandos

- Las operaciones aritméticas sólo pueden usar estos registros como sus operandos.
- La cantidad limitada de registro nos lleva al:
- Principio de Diseño 2: Cuanto más pequeño, más rápido.
- Si la cantidad de registros es mayor (como en la memoria) el acceso tendría un retardo muy alto.
- Además se contempla la cantidad de bits en la instrucción para identificar estos registros.

UPC - Sistemas Digitales

.

Registros según MIPS

Name	Number	Use
\$ 0	0	the constant value 0
\$at	1	assembler temporary
\$v0-\$v1	2–3	procedure return values
\$a0- \$ a3	4–7	procedure arguments
\$t0-\$t7	8-15	temporary variables
\$s0- \$ s7	16-23	saved variables
\$t8-\$t9	24–25	temporary variables
\$k0-\$k1	26–27	operating system (OS) temporaries
\$gp	28	global pointer
\$sp	29	stack pointer
\$fp	30	frame pointer
\$ra	31	procedure return address

UPC - Sistemas Digitales

Operandos

- Si queremos realizar la operación: a = b + c d y la representamos en assembler sería:
 - □ Sub t,c,d
 - □ Add a,b,t
- Ahora lo escribiremos de la siguiente forma:
 - sub \$t0,\$s0,\$s1
 - □ Add \$s3,\$s2,\$t0
- Los operandos con prefijo \$ corresponden a los registros físicos. En el ejemplo los registros \$s se conoce como saved y los \$t como temporary.

UPC - Sistemas Digitales

1

Operandos

- A pesar que los registros tienen sus nombres, en el hardware la única forma de poder trabajar con ellos es seleccionándolo.
- El selector es equivalente al bus de direcciones de una memoria.

UPC - Sistemas Digitales

Operandos en Memoria

- Los lenguajes pueden almacenar los valores más usados en los registros, pero también manejan grandes y complejas estructuras de datos utilizando memorias.
- El banco de registros es pequeño y rápido mientras que la memoria es grande y lenta.
- Para trabajar con memoria, necesitamos instrucciones específicas, y se les llama instrucciones de transferencia de datos.
- Dos de las instrucciones usadas son 1w (load word) y sw (save word).

UPC - Sistemas Digitales

1.

Operandos de Memoria

- La instrucción lw carga un valor desde memoria a uno de los registros y la instrucción sw guarda un valor de uno de los registros en la memoria. En ambos casos se debe indicar la dirección de la posición en la memoria que se desea acceder.
- Tanto lw como sw deben especificar la dirección de memoria con la cual se trabajará. Para ello usa el formato: dirección = base + offset.
 - Base: Está contenido en un registro e indica la dirección de referencia para el acceso (punto de partida)
 - Offset: Cantidad de posiciones que debe desplazarse desde la base para llegar a la posición deseada.

UPC - Sistemas Digitales

Operandos de Memoria

- Por ejemplo si queremos utilizar de una tabla en memoria el octavo dato a partir de la referencia (base) se escribiría: g ← h + A[8].
- La RAM que usamos es de 8 bits por posición, pero los datos que se manejan en MIPS son de 32 bits entonces debemos emplear 4 posiciones de la RAM por cada dato utilizado en MIPS.
- Por ejemplo tenemos: lw \$t0,8(\$s3) donde
 - □ En t0 se guarda el dato que viene de la memoria.
 - □ En s3 está la dirección base (referencia).
 - El número 8 indica el dato dos; pues para cada dato el sistema cuenta cuatro posiciones/direcciones.

UPC - Sistemas Digitales

13

Operandos de Memoria

- Al descomponer o recomponer el dato de 32 bits, el orden usado en la memoria es del formato Big Endian.
- Entonces en la memoria el primer byte que se almacena o lee es el byte más significativo del dato.
- Por ejemplo, como se escribiría en assembler la siguiente instrucción:

$$A[12] = h + A[8]$$

UPC - Sistemas Digitales

Operandos Constantes o Inmediatos

- En los programas también es común usar constantes en una operación.
- Una alternativa que evita cargar desde memoria implica que uno de los operandos sea una constante. A esta instrucción se le conoce como inmediata. En el caso de la suma tenemos:

 \square addi \$s3,\$s2,4 (s3 <= s2 + 4)

 Esta nueva forma de usar operandos implica que el caso común es más rápido.

UPC - Sistemas Digitales

17

Operandos Constantes o Inmediatos

- Las constantes son operandos que frecuentemente se utilizan y el colocarlos directamente en la instrucción simplifica su acceso, pues no hay que buscarlo en la memoria ni en los registros. El acceso a este dato implica simplemente leer la instrucción.
- Debido a la estructura de la arquitectura la constante que es de 32 bits sólo se puede escribir con 16 bits, por lo tanto el hardware debe convertirlo a 32 bits para que se pueda operar.
- Las constantes siempre se escriben en modo complemento a 2: el bit más significativo es el signo y los otros quince conforman el número.

UPC - Sistemas Digitales

Representación de las instrucciones


- Las instrucciones en una computadora están guardadas como un conjunto de señales electrónicas altas y bajas y se pueden interpretar como números (binarios).
- Cada parte de la que esta conformada una instrucción se considera un número y al unir esas partes obtenemos la instrucción.
- Por ejemplo, los registros como \$s0, \$s1, etc., a pesar de representarse como caracteres al escribir la instrucción, para el hardware sólo se puede identificar con su número en binario (por ejemplo \$s0 es el registro 16)

UPC - Sistemas Digitales

19

Representación de las instrucciones

- Si tomamos como ejemplo la instrucción:
 - \square add \$t0,\$s1,\$s2
- Al representarlo como números decimales:



- Cada división se llama campo y en el ejemplo:
 - El primer y último campo combinados indican que se realizará una suma.
 - Los números 17, 18 y 8 identifican los registros con los que trabaja la instrucción: \$s1, \$s2 y \$t0.
 - El quinto (penúltimo campo) en este caso no se usa y se le asigna cero.
- Y el formato para escribirlo en binario es:

UPC - Sistemas Digitales

Representación de las instrucciones

- Para no confundir términos, las instrucciones en versión binaria se conocen como lenguaje de máquina mientras que si usan los nombres alfanuméricos será lenguaje ensamblador.
- En MIPS, una instrucción siempre consta de 32 bits pero se presenta un problema cuando se manejan diversos tipos y cantidades de operandos y formatos.
- Por ejempo add y sub usan tres registros como operandos mientras que lw y sw usan dos registros y una constante.


UPC - Sistemas Digitales

21

Representación de las instrucciones

- Esto nos lleva al:
- Principio de Diseño 4: Un buen diseño exige buenos compromisos.
- En este caso el compromiso es mantener siempre la misma longitud (32 bits) para todas las instrucciones a pesar que requieren distintos campos.
- Por ese motivo existen tres formatos básicos para instrucciones cuyos campos difieren en tipo y tamaño, pero manteniendo siempre los 32 bits en total.

UPC - Sistemas Digitales




- Opcode: Código de operación.
- rs y rt: Normalmente son los operando fuentes, pero rt puede ser destino en la instrucción sw.
- rd : Operando destino.
- shamt : Usado para operaciones de desplazamiento.
- Function : En combinación con Opcode define la operación que se va a realizar.
- Inmediato: Número de 16 bits en complemento a 2.
- Dirección 26 bits : Usado para saltos.

UPC - Sistemas Digitales

- 2

Instrucción Tipo R



- Por ejemplo tenemos: add \$t0,\$s2,\$s1
 - □ Opcode (000000): Operación aritmética.
 - □ rs (10010): Registro s2
 - rt (10001): Registro s1
 - □ rd (01000): Registro t0
 - □ shamt (00000): No hay desplazamiento.
 - Function (100000): Operación aritmética suma
- Código 00000010010100010100000000100000
- En hexadecimal 0x02514020

UPC - Sistemas Digitales

Instrucción Tipo I

Tipo I Opcode rs rt Inmediato

- Por ejemplo tenemos: lw \$s3,12(\$t1)
 - □ Opcode (100011): Cargar de memoria a registro.
 - □ rs (01001): Registro t1
 - □ rt (10011): Registro s3
 - □ Inmediato (00000000001100): Desplazamiento de 12 posiciones en memoria (dato [3]).
- Código 10001101001100110000000000001100
- En hexadecimal 0x8D33000C

UPC - Sistemas Digitales

25

Almacenamiento de Programas

- Los programas se almacenan en memoria en formato binario, por ejemplo:
 - □ lw \$t2,32(\$t0)
 - \square add \$s0,\$s1,\$s2
 - □ addi \$t0,\$s3,-12
 - □ sub \$t0,\$t3,\$t5
- Ocupará 16 posiciones en memoria de código.
- Estas instrucciones serán "recogidas" una a una para que el hardware lo ejecute.

UPC - Sistemas Digitales

Operaciones Lógicas

- A pesar que las operaciones aritméticas son fundamentales en un procesador, las operaciones lógicas son también bastante útiles por diversos motivos.
- Tenemos dentro de ellas a las básicas (AND, OR y NOR) que se realizan entre los operandos bit a bit.
- También tenemos las de desplazamiento que nos permiten modificar los datos en base a mover sus bits uno a uno.

UPC - Sistemas Digitales

27

Operaciones Lógicas

- La operación más sencilla es el desplazamiento.
 Consiste en desplazar los bits una cantidad de posiciones hacia la derecha o izquierda, agregando ceros donde quedan lugares vacios.
 - Por ejemplo para el siguiente número binario 000000000000000000000000000000001
 - □ Si lo desplazamos 4 posiciones a la izquierda resulta 00000000000000000000000010010000
- Y en instrucción sería sll \$t2,\$s0,4 y su formato es (Tipo R):

0 0 16 10 4 0

UPC - Sistemas Digitales

Operaciones Lógicas


- Las operaciones lógicas básicas (AND, OR, NOR) también son utilizadas.
 - Por ejemplo si ejecutamos la operación AND entre los número binarios
 000000000000000000110100000000 y
 000000000000000001111000000000
- Y la instrucción es and \$t0,\$t1,\$t2

UPC - Sistemas Digitales

29

Instrucciones para Tomar Decisiones

- Una de las principales diferencias de una computadora respecto a una calculadora es su capacidad de tomar decisiones.
- Basado en una condición se pueden ejecutar diferentes instrucciones.



UPC - Sistemas Digitales

Instrucciones para Tomar Decisiones

- Las instrucciones para tomar decisiones son
 - beq registro1, registro2, etiqueta
 - □ bne registro1, registro2, etiqueta
- Estas instrucciones tienen como base la instrucción de alto nivel if. Por ejemplo si deseamos ejecutar:
 - \Box if (i==j) then f = g + h; else f = g h
- Las instrucciones para realizar esta tarea serían:
 - □ bne \$s3,\$s4,Else
 - add \$s0,\$s1,\$s2
 - □ j Exit
 - □ Else: sub \$s0,\$s1,\$s2
 - Exit:

UPC - Sistemas Digitales

3

Instrucciones para Tomar Decisiones

El uso de las etiquetas Else y Exit evita que el programador tenga que realizar los cálculos para saltar a las líneas donde las instrucciones se van a ejecutar.

UPC - Sistemas Digitales

Modos de Direccionamiento

- Las múltiples formas de direccionamiento son llamados los modos de direccionamiento. En MIPS estos son:
 - Inmediato, donde el operando es una constante dentro de la instrucción.
 - □ Registro, donde el operando es un registro.
 - Base o desplazamiento, donde el operando está en la posición de memoria cuya dirección es la suma de un registro y una constante en la instrucción.
 - Relativo a PC, donde la dirección es la suma de la PC y una constante en la instrucción.
 - Pseudodirecto, donde la dirección de salto son los 26 bits de la instrucción concatenado con los bits altos del PC.

UPC - Sistemas Digitales