1 Opamp 3

1.1 Bruit

$$SNR = \frac{S}{N} = \frac{\text{signal rms}}{\text{bruit rms}}$$

Le bruit est représenté par une gaussienne avec μ la moyenne et σ l'écart-type

Somme de puissances de bruit (rms)

$$E_{\rm tot} = \sqrt{e_1^2 + e_2^2 + e_3^2}$$

Bruit dans une résistance

$$U_R = \sqrt{4ktR} \quad \left[\frac{V_{rms}}{\sqrt{Hz}} \right]$$

Entre deux fréquences on obtient

$$U_R = \sqrt{4ktR(f_{max} - f_{min})}$$
 [V_{rms}]
 $k = 1.38 \times 10^{-23} \,\text{J K}^{-1}$


1.1.1 Densité spectrale de puissance du bruit

La densité spéctrale de puissance est référencée sur une résistance de 1 Ω par défaut

$$\frac{V_{rms}}{\sqrt{Hz}}$$
 ou $\frac{A_{rms}}{\sqrt{Hz}}$

Bruit blanc : Constant sur toute la plage de fréquences

Densité de bruit : Varie en fonction de la fréquence



Calcul de la puissance de bruit entre f_{min} et f_{max}

$$E_n = E_{\text{white noise}} \sqrt{f_{nc} \ln \left(\frac{f_{max}}{f_{min}} + (f_{max} - f_{min}) \right)}$$

1.2 Calcul du bruit dans un circuit

Convertir chaque source en trouvant de quoi la transformer le plus proche possible (résistance par exemple). On cherche à avoir tous les bruits au même endroit et avec la même unité

