
1 Automatiques

1.1 Pôles en boucle ouverte

On calcule les valeurs propres λ de A

$$\det\left(A - I\lambda\right) = 0$$

1.2 Pôles



2 Outils

2.1 Linéarisation

Pour linéariser une fonction f au point x_0 on effectue

$$f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$$

Dans le cas multivariable on a

$$f(x,y) \approx f(x_0,y_0) + \left. \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \right|_{x_0,y_0} (x-x_0) + \left. \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \right|_{x_0,y_0} (y-x_0) + \left$$