1 Concept de contrôle-commande

1.1 Exemple du train

• Système: le train

```
• Variable contrôlée: la vitesse (suivi de trajectoire)
```

- Trajectoire désirée: fixée en temps réel par le conducteur
- Perturbations: variations de charges (passagers) et de profil (déclivité de la route, ...)
- Variable manipulée: couple aux roues

1.2 La loi de commande

```
    La loi de commande peut être
continue
discrète (on/off)
    basée sur les évènements
```

• La loi de commande peut être implantée

```
manuellement
automatique
analogique
digitale
```

1.3 Système de contrôle

- Le contrôleur adapte la variable de commande (manipulée), pour atteindre la valeur désirée pour la variable contrôlée
- $\bullet\,$ Il y a deux classes principales de stratégie de contrôle

```
feedforward (anticipation) ou open-loop (boucle ouverte) feedback (rétroaction) ou closed-loop (boucle fermée)
```

• Parfois les deux sont implantées simultanément (FB/FF)

 ${\rm FF}$ traite le rejet de perturbation et/ou l'anticipation du chat de consigne

FB cible le suivi de trajectoire

FB/FF très fréquent en chemical engineering

1.4 Commande

• Boucle Ouverte

La loi de commande est déterminée indépendamment de la valeur de la variable contrôlée

• Boucle Fermée

La commande dépend de la valeur de la grandeur contrôlée