1 Wireless

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

2 Transmission sans-fil

$$1 \, \mathrm{W} = 30 \, \mathrm{dBm}$$

2.1 Formule de Friis

Dans un cas idéal, sans trajets multiples

en dB:

$$\frac{P_r}{P_t} = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2$$

$$\underbrace{(P_r)_{\text{dB}} - (P_t)_{\text{dB}}}_{-Att_{\text{dB}}} = (G_t)_{\text{dB}} + (G_r)_{\text{dB}} + 20 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)$$

$$A_{tt_{\text{dB}}} > 0$$

$$(x)_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(x)$$

A noter que la puissance de 2 a été enlevée et le $10\log$ remplacé par $20\log$

2.1.1 Avec γ

$$\frac{P_r}{P_t} = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi}\right)^2 \frac{1}{R^{\gamma}}$$

$$\underbrace{(P_r)_{\mathrm{dB}} - (P_t)_{\mathrm{dB}}}_{-Att_{\mathrm{dB}}} = (G_t)_{\mathrm{dB}} + (G_r)_{\mathrm{dB}} +$$


$$20\log_{10}\left(\frac{\lambda}{4\pi}\right) + 10\log_{10}\left(\frac{1}{R^{\gamma}}\right)$$

Valeurs de γ Espace libre 2, Environnement urbain 2.7 à 3.5, environnement urbain avec ombrage 3 à 5, dans un bâtiment avec vue de l'antenne 1.6 à 1.8, dans un bâtiment sans vue 4 à 6, dans une industrie 2 à 3

Si on rajoute γ après-coup, on utilise la formule suivante pour calculer la nouvelle atténuation $\operatorname{Att}_{\gamma}$ (on considère $\operatorname{Att} > 0$):

$$Att_{\gamma} = Att + 10\log_{10}(r^{\gamma - 2})$$

zone de Fresnel 2.2



Avec D la distance entre les antennes, c la vitesse de la lumière et f la fréquence