
1 Acquisition et synchronisation

Il faut prendre en compte :

- Délais de propagation
- Effet doppler (émetteur / récepteur mobile)
- Fading
- Variations locales des oscillateurs (température, variations, etc...)

La fréquence est connue à peu près, la phase est inconnue. Les outils suivants permettent de palier à ces problèmes (en partie) :

Amplifier Gain Control AGC : Correction de l'amplitude sur l'amplificateur. Constitué d'un LNA (Low Noise Amplifier), d'un ADC et un multiplicateur digitals



PLL / FLL : Frequency locked loop / phase locked loop

Voltage Controlled Oscillator VCXO $f(t) = f_0 + K_0 v_{in}(t)$

1.1 Récupération de la porteuse

Réponse de la forme

$$H(s) = \frac{K\frac{G(s)}{s}}{1 + K\frac{G(s)}{s}} \qquad G(s) = \frac{1 + \tau_2 s}{1 + \tau_1 s}$$

1


1.2 Récupération des symboles

Utilisation de:

- Beacon
- Préambule (USB)
- Horloge GPS / GNSS
- Récupération de l'horloge sur les symboles (récupération puis analyse après-coup : decision directed, probabilité max de chaque symbole : non decision directed)

1.2.1 Early-Late synchronizer

méthode non decision directed. Si $T-\delta$ est le même que $T-\delta$ on se trouve au bon endroit, sinon il faut bouger



1.3 Time equalization

Représentation puis application de la fonction de transfert du canal. Pas nécessaire avec l'OFDM

1.4 Frequency equalization

Utile pour des modulations à large bande comme CDMA ou OFDM (variation de fréquence le long du canal). Dans le cas de l'OFDM on utilise l'interference inter-porteuse (ICI)

$$\hat{S}[k] = \frac{R[k]}{H[k]}$$

1.4.1 Pilotes OFDM

Continus ou intermittens mais prédéterminés. Modulés avec BPSK ou QPSK pour maximiser le SNR