
Séance 3



⇒ TEB à tracer en fonction du « SNR par bit » (Eb/N0)

Eb: énergie par bit (Joule: Watt. sec)


N0: densité spectrale du bruit (Watt/Hz)

Puissance signal Nb. éch par bit

$$\left(\frac{Eb}{N0}\right)_{\text{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2}\right)$$

Puissance bruit

Séance 3



🖒 Calcul de la puissance du signal

$$P_s = \frac{\mathbb{E}(|a_k|^2)}{N} \sum_{n=1}^N h^2(n) = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K} \sum_{n=1}^K s^2(n) \quad a_k: \text{ symb. transmis} \\ h(n): \text{ filtre de mise en forme}$$

□ Génération du bruit gaussien

$$b(n) = \sigma_b \sqrt{-2\ln(1 - a_1(n))} \cos(2\pi a_2(n)) \qquad a_1(n) \sim \mathcal{U}[0, 1[\text{ (loi uniforme)} \\ a_2(n) \sim \mathcal{U}[0, 1[$$

Remarque: il faut vérifier que le bruit généré suit une loi gaussienne (histogramme)