# PRÁCTICA 5

# Principios de la modulación digital en GNURADIO (2 sesiones de 2 horas)

Autores	santiago_Tarazona _2182335
	sebastian_Mora_2184676
Grupo de laboratorio:	D1B
Subgrupo de clase	1

#### **E**L RETO A RESOLVER:

El estudiante al finalizar la práctica estará familiarizado con los conceptos básicos para la generación de modulaciones por pulsos (PAM PWM y PPM).

El estudiante deberá construir tres bloques jerárquicos y un bloque comparador de acuerdo con lo que se indique en la guía.

El estudiante debe analizar la modulación PAM por muestreo natural en el dominio del tiempo, así como analizar las formas de onda de las señales en relación con el muestreo y el ancho de pulso. así como en el dominio de la frecuencia

## **E**L OBJETIVO GENERAL ES:

Desarrollar habilidades en el manejo de GNURadio y resaltar la importancia de la creación de bloques jerárquicos para construir los sistemas de comunicaciones convencionales a partir de la generación de modulaciones de pulsos


#### **E**NLACES DE INTERÉS

¿Qué es Gnuradio y que podemos hacer con este programa? Clic aquí

Modulación PAM Clic aquí

Modulación PWM Clic aguí

Modulación PPM Clic aquí




#### **LABORATORIO**

La modulación por pulsos corresponde a una señal moduladora analógica (SM) y una portadora digital (SP), por lo que es usual para transmisión digital de voz y vídeo. En el proceso de modulación se lleva a cabo un muestreo de la señal moduladora y a partir de estas muestras se construyen los distintos tipos de señal modulada. El hecho de pasar de una señal analógica a sus muestras nos puede plantear la cuestión de cuántas muestras hemos de tomar para reproducir exactamente dicha señal a partir de sus muestras, o para poder trabajar con estas muestras de la señal, con la seguridad de que representan fielmente la señal analógica original. Es evidente que el número de muestras a tomar por unidad de tiempo depende de la rapidez con que la señal varía en el tiempo, que a su vez, tiene relación con el ancho de banda de la señal. Es decir, cuanto más rápidamente varíe la señal y por tanto mayor ancho de banda, mayor frecuencia de muestreo hay que emplear para reproducir la señal con fidelidad.

# 1. Modulación de pulsos


## ■ Modulacion PAM

1.1.1. Considere la creación del siguiente diagrama de bloques para la construcción de un bloque jerárquico:




- ☐ Considere como entrada tres formas de onda distintas, caracterizarlas en el dominio de tiempo y frecuencia de forma individual. Debe establecer los parámetros de ancho de pulso, ciclo útil y la relación de frecuencia entre los trenes de pulsos y la señal de mensaje. Se recomienda encontrar la relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la señal cuadrada sea 100 (samp\_rate/fs = 100) de tal forma que cada valor de retardo se asocie a un porcentaje del ciclo útil.
- ☐ Cree un flujograma donde multiplexe tres señales moduladas PAM con distintas formas de onda. Use bloques "delay" para establecer la relación de desplazamiento en el tiempo que permita el multiplexado de las señales y su sumador para combinar entre sí las señales.

☐ Implemente un demodulador PAM en la salida del multiplexor para cada señal. Justifique su diseño





## 2.1. Modulación PWM


☐ Usando el comparador, implemente un modulador PWM. Este se puede realizar usando como señal de referencia una señal tipo diente de sierra de amplitud y offset variable para ajustar los parámetros de la modulación. ajuste los parámetros del modulador para generar una señal PWM ciclo útil que oscile entre el 10 y 70 %.




# INFORME DE RESULTADOS









Donde tenemos 11 muestras diciéndonos que tenemos aproximadamente 10% por debajo de nuestra señal mensaje

Para la relación donde tenemos una señal del 50% y queremos un ciclo útil que oscile entre el 40% y el 90% obtenemos lo siguiente:

