Przed wgraniem szkicu do Arduino upewnij się, czy masz zainstalowane poniższe biblioteki:

Mysensors v 2.1.1

Debouncer

Jeśli nie – szkic się nie skompiluje. Jak je zainstalować omówiłem w odcinku.

Sterowanie włącznikiem fizycznym (przyciskiem)

Arduino może reagować na stan niski (GND) lub wysoki. Standardowo zmienia wartość po otrzymaniu masy (GND).

Zmieniamy to w linijce 104:

```
if(value == LOW){  ///stan niski
lub

if(value == HIGH){  ///stan wysoki
```

Sterowanie przekaźnikiem

Za pomocą szkicu możemy sterować przekaźnikami aktywując je stanem niskim (GND) lub wysokim (+5V). Dlatego w zależności od użytych przekaźników należy zmodyfikować linię kodu numer 59 i 60.

Odpowiednio dla stanu niskiego:

#define RELAY_ON 0

#define RELAY_OFF 1

I wysokiego:

#define RELAY_ON 1

#define RELAY_OFF 0

Standardowo arduino podaje stan wysoki (+5V) w celu aktywacji przekaźnika.

Problem z pinem 3

Pin 3 w tych arduino jest dosyć problematyczny, dlatego startujemy z pinu numer 4. Jeśli chcielibyśmy użyć również pinu numer 3 – szkic będzie działał, ale przy braku zasilania nie będzie pobierał dla tego pinu stanu z pamięci eprom (przy każdym restarcie pin 3 będzie podawał stan wysoki, niezależnie od stanu z przed odłączenia zasilania).

Źródło: youtube.com/szmalu

Zmiany w przypadku użycia więcej niż 1 przycisku / przekaźnika

Opiszę w skrócie dodanie kolejnego przekaźnika z przyciskiem. **Jeśli przekaźnik ma być używany bez przycisku (sterowany tylko z domoticza), to w poniższych krokach (w kroku 2) należy użyć numeru pinu, do którego nie jest nic podpięte** (ale nie może być to pin 0 i 1, bo odpowiada za komunikację z raspberry, nie powinien być to też żaden z portów od interfejsów SPI, I2C czy pokładowych i dołączanych diod statusu). Jeśli chcemy użyć kolejnego przekaźnika bez fizycznego przycisku przypisujemy mu w kroku 2 ten sam pin, co w przypadku poprzednika.

Żeby zachować maks. zgodność z kodem utworzonym powyżej, zaleca się przypinanie pinów po kolei (np. przekaźnik pierwszy – pin nr 4, drugi – pin nr 5, trzeci – pin nr 6) i w taki sposób będzie to przedstawione poniżej.

Kolorami oznaczono zmiany w stosunku do 1 sensora, na które trzeba zwrócić koniecznie uwagę, bo pominięcie choć jednej spowoduje błędne bądź irracjonalne działanie programu!

Wszystkie poniższe kroki (oprócz 1, w którym zmieniamy istniejącą linię) polegają na duplikacji pewnych obszarów programu. Jeśli chcemy dodać więcej niż jeden przekaźnik, należy zastosować pętle, by uniknąć nadmiarowego kodu, ale po przestudiowaniu poniższych instrukcji powinno być to dużo łatwiejsze do zrozumienia i wykonania.

1. Zwiększenie definicji liczby przekaźników o 1: Zamiast #define NUMBER_OF_RELAYS 1 Wstawić #define NUMBER OF RELAYS 2 2. Powielenie linii #define BUTTON_PIN A1 dla przycisku nowego przekaźnika, np w sposób: #define BUTTON2_PIN A2 (gdzie A2 – pin z przyciskiem sterujący nowo dodawanym relayem) 3. Powielenie linii #define RELAY_1 4 dla nowego przekaźnika, np. w sposób: #define RELAY 2 5 (gdzie 5 – pin sterujący nowo dodawanym relayem) 4. Dodanie debouncera dla drugiego przycisku poprzez powielenie linii:

Bounce debouncer = Bounce();

Bounce debouncer2 = Bounce();

Np.:

```
5. Powielenie linii ustawiającej tryb pinu:
```

```
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
```

dla przycisku nowego przekaźnika, np (bazując na nazwie stałych z poprzednich punktów): pinMode(BUTTON2_PIN, INPUT_PULLUP);

6. Powielenie linii dla drugiego przycisku, czyli dodanie linii:

```
debouncer2.attach(BUTTON2_PIN);
debouncer2.interval(5);
w ciele funkcji setup()
```

7. Jeśli numerowaliśmy piny od przycisków rosnąco (np. przekaźnik pierwszy – pin nr 4, drugi – pin nr 5, trzeci – pin nr 6) to funkcje presentation() i before() pozostawia się bez zmian.

```
8. Powielenie linii:
```

```
MyMessage msg(1, V_LIGHT);
dla nowego przekaźnika, np.:
MyMessage msg2(2, V_LIGHT);
9. Powielenie linii
if (debouncer.update()) {
  int value = debouncer.read();
  if(value == LOW){
     saveState(1, !loadState(1));
     digitalWrite(RELAY_1, loadState(1)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
     send(msg.set(loadState(1)));
     }
}
np. (stosując nazewnictwo zmiennych i stałych przyjęte powyżej)
if (debouncer2.update()) {
   int value2 = debouncer2.read();
  if(value2 == LOW){
     saveState(2, !loadState(2));
     digitalWrite(RELAY 2, loadState(2)?RELAY ON:RELAY OFF);
     send(<a href="msg2">msg2</a>.set(loadState(2)));
     }
}
```



Elektryka to nie żarty, **230V może zabić**. Jeśli nie masz odpowiednich uprawnień lub nie posiadasz wystarczającej wiedzy - nie wykonuj omawianych w odcinku czynności. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za działania osób powielających czynności przedstawione w filmie.