Ф. А. ШАМШЕВ

РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ ДЛЯ ГЕОФИЗИКОВ

Конспект лекций

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР

Ленинградский ордена Ленина, ордена Октябрьскуй Революции и ордена Трудового Красного Знамени горных миститут им. Г.В.Плеханова

Ф. А. Шамшев

РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ ДЛЯ ГЕОФИЗИКОВ

Конспект лекций

УДК 550,822 (075,80)

В коиспекте лекций в сжатой форме излагаются техника и технология тех видов бурения, которые применяются при геофизических и геохимических работах, т.с. с охватом мелких и глубоких скважин, проходимых различными способажи, Рассматривается, какие виды бурения используются при различных геофизических работах.

Научный редактор доп. С.Н. Тараканов

Темилан 1979 г. поз. 793 Ленинградский горный янсти. т им. Г.В. Плеханова, 1979 г.

BBETEHNE

Все отрасли народного хозяйства используют минеральное сырье, залегающее в недрах земли в виде месторождений полезних ископаемых. В поисках и разведке месторождений полезных ископаемых принимают участие специалисты различного профиля. Объясняется это тем, что при поисках и разведке проводится комплекс различных операций:

- камеральная подготовка, имеющая цель установить степень изученности и разведанности месторождений; заканчивается эта операция составлением проекта геологоразведочных работ;
- 2) топографические работы для составления топографических харт нужного масштаба;
- 3) геологическая съемка с целью создания геологической карты требуемого масштаба;
- 4) геофизические работы, широко применяемые при поисках месторождений и их приближенном оконтуривании;
- 5) поверхностные горные работы проходка расчисток и канав для вскрытия коренных отложений:
- 6) бурение структурных, картировочных, поисковых и разве-
- 7) горно-разведочные работы проходка шурфов, разведочных шахт. штолен и т.д.:
- 8) опробование разведиваемого месторождения для определения количества и качества полезного ископаемого;
- 9) геологическая и технико-экономическая документация всех выполняемых работ;
- 10) камеральная обработка полевого материала с целью оценки месторождения.

Таким образом, бурение является одной из основных опереций геологического цикла. Геологические и геофизические работы вносят большой вклад в поиски и разведку, однако для определения качества и количества полезного ископаемого и его спутников необходимо получить из недр представительные пробы, что обеспечивается колонковым бурением и горно-разведочными работами. Последние более дороги и медленны в проходке, поэтому их отремятся заменить буровыми работами.

Бурение представляет собой комплекс операций, главнейшей из которых является разрушение горных поробая горная выработка — буровая скважина, которая имеет круглое сечение и проходится под любым углом к горизонту, как с поверхности, так и из подземных выработок. Для скважины характерно относительно малое сечение диаметр (25-900 мм) и значительная протяженность — глубина (до 9,5 км). Сооружается скважина, как правило, без доступа в нее человека.

Элементами буровой скважины являются устье - начало скважины, забой - дно скважины и стенки.

По назначению скважины делятся на разведочкартировочные, структурные, поисковые и собственно разведочные; эксплуатации онные, служащие для добычи жидких и газообразных полезных ископаемых; вспомогательные - техмические и специальные, сооружаемые для осущения шахтных полей, замораживания при строительстве шахт в сложных гидрогеологических условиях, тушения пожаров; опережающие - для дегазации, для устранения горных пожаров и т.п. Кроме того, бурение широко применяется при гидрогеологических и инженерно-геологических изысканиях и т.д.

Краткие сведения о физико-механических свойствах горных пород

Горные породы - объект воздействия буровых процессов. От физико-механических свойств проходичых экважиной пород зависит

выбор способа бурения, вида породоразрушающего инструмента и его режимных параметров, способов крепления стенок скважины. Все это, в конечном счете, оказывает влияние на технико-эконо-мические и качественные показатели буровых разведочных работ.

К физико-механическим свойствам относится механическая прочность и, в частности, твердость, упругость и пластичность, анизотропия механических свойств, абразивность, устойчилость пород в стенках скважины.

При конструировании скважины приходится учитывать устойчивость горных пород в стенках скважины, а при определении способа бурения, типа породоразрушающих инструментов и режимных параметров забойного процесса необходимо знать твердость породы, абразивность, трещиноватость и структуру горных пород.

Под твердостью понимают сопротивление породы вдавливанию в нее резца породоразрушающего инструмента. А 6- раз и в ность — способность породы интенсивно изнашивать породоразрушающий инструмент. Все горные породы по величине скоросты бурения (по проходка скражины за I ч чистого бурения) делятся на 12 категорий буримоста.

Устойчивость и твердость горных пород в значительной мере зависят от механической прочности горных пород, определяемой силами связи между составляющими их частицами.

Применительно к бурению по степени связности частиц породи делятся на три группы: скальные, связные и сыпучие.

С кальные породы весьма разнообразны по прочности, многие из них обладают значительными силами сдепления. Стенки скважины в таких породах устойчивы и не требуют крепления трубами, за исключением разрушенных зон. Породы могут быть очень абразивными. Скорость бурения в скальных породах различна и зависит от твердости пород. Твердость скальных пород, опрелеленная вдавливанием в них плоского штампа, изменяется от 500 до 10000 МПа и более.

Скальные породы относятся и породам У-XII категорий буримости. В породах XII категории скорость бурения стносительно низкая - 0,05-0,1 м/ч; в породек же У категории - 4,0-5,0 м/ч. Указанные породы бурят алмазными и твердосплавными коронками и шарошечными долотами.

К с в я з н ы м относятся глинистие породы. Силы сцепления в них значительно меньше, чем в скальных, они легко бурятся. При бурении этих пород с промывкой глинистыми растворами стенки скважины устойчивы, а после проходки, в случае необходимости, стенки могут закрепляться обсадными трубами. Скорость бурения в породах высокая. Породы пластичны и малоабразивны. Еурят породы в основном инструментом режущего типа: твердосплавными коронками и лопастными долотами.

К с и п у ч и и стносятся пески, гравий, галька и другие породи, у которых силы сцепления между частицами практически отсутствуют. В таких породах стенка скважини неустойчавы,
повтому они требуют искусственного крепления. Величина скорости бурения в этих породах различна. Песчаные породы успешно
разбуривают доластными долотами, а гравийно-галечные отложения пробяще-скаливающим породоразрушающим инструментом - шарошечными долотами.

Классификация опособов разрушения горных пород при бурении

Существуют механические и физические способы разрушения горных город при бурении.

И е х а н и ч е с к и е способы - самые древние и распространенные. При бурении этими опособами в горной породе создавтся значительные местные нопряжения, приводящие ее к разружению, главным образом, за очет сжатия и окалывания.

Различает ударный, вращательный и ударно-эражательный способы бурения.

При удар но и бурении порога разрушается под дейэтамем ударов, наносиных клинообразным инструментом — долотом. После каждого удара долото поворачивают на некоторый угол, чем обеспечивается последующий удар долота по новому несту выбел, повтому такой опособ бурения называют еще ударно-поворотным. Число ударов долота в минуту при ударно-канатном бурении находится в пределах 40-60, а при бурении погружными гидро- и пневмоударниками достигает 2000.

При вращательное, или бескерновое, и колонковое бурение. При колонками инструментыми струменты за один оборот снимают на замое некоторый слой породы. По форме забоя различают собственно вращательное, или бескерновое, и колонковое бурение. При колонковое бурение. При колонковое одинают струментом — коронкой, благодаря чему выбуривается ненарушенный столбик породы — керн, колонка. Оторда и название колонковое бурение. Керн породы в настоящее время является основой геологической документации при разведке месторождений. Различают твердосплавное и алмазное колонковые бурения.

В ращательное глубокое бурение - это, главным образом, эксплуатационное бурение на нефть и газ. Оно делится на два вида: I) собственно вращательное, или роторное, с приводным двигателем, устанавливаемым на поверхности; 2) бурение с забойными механизмами: турбобуром и электробуром.

При ударно-вращательном бурснии на вращающийся инструмент: долото, коронку - накладывается динамическая ударная нагрузка за счет применения погружных гидрои пневмоударников. Такое бурение более производительное.

Все перечисленные способы бурения имеют тот существенный недостаток, что при разрушении породы инструменты сами изна-шивается, поэтому ведутся поиски бездолотных, физических способов бурения. К ним относятся термическое, взрывное, гидравническое, гидродинамическое, кавитационное и электроимпульсное бурение. Однако в настоящее время ни один из угазанных способов еще до конца не разработан и не внедрен в герлогоразведочную практику.

При поисках и резведке месторождений полезных ископаемых скважины используют для разных целей и в резличных условиях,

что обусловило применение разнообразных видов бурения, основными из которых являются: I) неглубокое бурение, 2) колонковое бурение, 3) глубокое вращательное бурение; 4) ударно-межаническое бурение. Со всеми этими видами бурения инженерам-геофизикам приходится в той или иной степени встречаться в своей практической деятельности.

Глава Г. НЕГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ

Неглубокие скважины широко применяют при геологической и геохимической свенках, при геофизических работах (гамма-гамма-




Рис.1. Общий вид установки БУКС 1 - рам : станка; 2 - трубчатая тренога; 3 - фрикционная лебедка; 4 - двигатель

каротаже, сейсморазведке и т.д.) и при инженерно-геологических изысканиях. Глубина таких скважин не превышает 20,0-40,0 м, их проходят обычно в малопрочных породах без промывки. Для сооружения неглубоких скважин применяют ударное, вращательное и комбинированное бурение, а также бурение с уплотнением проходимых пород: вибробурение, задавливание и винтобурение.

Ударно-механическое бурение осуществляется устансвками, состоящими из фрикционной лебедки, позволяющей включать и выключать барабан, не останавливая вала лебедки, а также приводного двигателя и мачты. Наиболее распространенной является установка БУКС-ЯГТ, рассчитанная на глубину бурения 30 м при диаметре 168 мм. Все узлы этой установки смонтированы на одноосном прицене, дыгло которого вместе с прицепом образует треногую вышку (рис. I).

Для разрушения горных пород при ударном бурении применяют различные долота (рис.2). Для увеличения силы удара в буровой снаряд входиг ударная штанга (рис.3), которая соединдется с




Рис.2. Долета для ударного бурения: 4 - двутавровое; 6 - крестовое; и - скругляющее 1 - головка с регазов; 2 - корпус; 3 - дзавия





Рис.З. Ударная птанга

Рыс.4. Жеденки с клапаном: а — плоским; б — полусферическим 1 — резыба: 2 — вилка: 3 — корпус; 4 клапан; 5 — башмак

канатом канативм замксм. При очистке забоя от шлама горных пород применяют желонки (рис.4).

Процесс бурения заключается в том, что бурильшик, включая барабан, поднимает снаряд на I,0-I,5 м и затем сбрасивает его на забой путем отключения барабана от приводного вала. Разрушенная порода извлекается из скважини желонкой.



Рас.б. Мотобур и 1 1 — репуктор; 2 — замок; 3 — сталеная поито; 4 — мал; 5 — долото

Вращетельное инековое бурсние

Этот вид бурения широко применяют при геофизических реботак: гамма-гамма-каротаже, газосъемке, сейскоразведке и т.д., особенно в безводних районах. Буровой снаряд состемт из ступенчатого долога и шнеков. Шнек - это один из видов транспортеров, при бурении он транопортирует выбуренную долотом переду на поверхность. Шнек представляет собой массивный стержень. вокруг которого навита стальная жента. По этой ленте, как по резъбе (если считать выбуренную породу за гайку, а шнек за винт), движется с забоя на поверхность выбуренная порода. Шнеки имеют длину 1,5-1,8 м и соединяются между собой штыревыми и резьоорыми замками. Диаметри шнеков изменяются от 62 до 400-500 мм. Глубина бурения не превышает 60 м.

Еуровие установки для шнековопо бурения различии: от легких переносных мотосуров до тяжелых установок, смонтированных на шасси автомашины или трактора. Отличительной особенностью установок явлиется подвижний эращатель, величина осевого перемещения моторого равна длине одного или двух шнеков. Кроме вращателя в состав буровой установки входят лебелка и мачта. Приводом установки обычно является двигатель автомашины. Наибольшим распространением пользуется установка УПЕ-16.

Мотобур M-I рассчитан для проходки скважим глубиной по IO м при диаметре 63 мм (рис.5). Мощность двигателя этой установки 3 кВт. К концу вала двигателя через редуктор присоединяется шнековая колонна.

Технология шнекового бурения сводится к подбору оптимального сочетания осевой нагрузки на забой и частоти вращения и шнека. Сбично осевая нагрузка равна 4000-5000 Н, а частота вращения IOO-200 об./мин. Шнековое бурение - одно из наиболее производительных.

Вибробурение, статическое вдавливание грунтоносов и винтобурение

В и б р о б у р е н и е основано на использовании инфразвуковых колебаний, создаваемых специальными механизмами вибраторами.




Рис. в. Схема действия двублючного вибратора




Рис.7. Схема действия вибромофил-1 - этектролангатель с дебалая-


1 - Лектролановтель с доболовцами, 2 - Ідарная честь (випромуда); 3 - пручинов 4 - накомпания; 5 отриганов трубы Одинаковой массы эксцентрики - дебалансы (рис.б) - вращаются с одинаковой частотой в противоположные стороны. Из схемы (см. рис.б) видно, что вертикальные силы направлены только вверх или вниз, результирующая сила равна их сумме. Она и создает вертикальное колебание корпуса вибромеханизма, с которым связана колонна бурильных труб и виброзонд.

Различают два вида виброустановок: собственно вибраторы и вибромолоты. В первом случае виброзонд через бурильные трубы жестко соединяется с корпусом вибратора и вместе с ним перемещается вверх и вниз, погружаясь при этом в породу. Погружение идет за счет силы веса установки, поскольку порода под действием вибрации (частота вращения 1800-2000 об./мин) в тонком слое, граничащим с виброзондом, приобретает текучесть.

Вибромолот действует по принципу молот – наковальня (рис.7). В этом случае виброзонд забивается в породу. Основными узлами виброустановок являются вибратор, лебедка, мачта, двигатель, генератор для освещения. Глубина вибробурения не превышает 20-30 м при диаметре зондов 62-150 мм. Виброзонд представляет собой трубу с заостренным башмаком, соединяющуюся с бурильными трубами через переходник. В слабо связных породах применяют виброжелонку. При бурении виброустановками амплитуда колебаний бурового снаряда поддерживается в пределах 0,20-0,45 см.

Вибробурение применяется при разведке шельфов, при инженерно-геологических исследованиях.

Буровая установка, работавщая по принципу статического вдавливания грунтоносов в породу, предназначена для поисков редких элементов с одновременным применением гамма-гамма-каротажа. Она обычно смонтирована на гусеничном ходу. Среди известных отметим установку СУГП-19. Она рассчитана на бурение на глубину 24 м при диаметре 62 мм. Грунтоносы или стаканы вдавливают гидравлическими домкратами, приводимими в действие насосами МШ-608. Установка весьма производительна - до 800 м за восымичасовую смену при глубине бурения 8 м.



В ВИРГе разработана установка в и н т о б у р е н и я, основой которой является винтовой бур. При вращении винт ввертивается в породу. Образование ствола скважины происходит за счет уплотнения ее стенок. Поднимается буровой снаряд из скважины вращением в обратную сторону. Одновременно с бурением проводится гамма-гамма-каротаж. Монтируется установка на машине ГАЗ-69.

Глава И. КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ

Колонковое бурение - самое распространенное при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Им выполняется 90% ежегодного разведочного бурения. В качестве породоразрушающих инструментов используют алмазные и твердосплавные цилиндрические коронки. Выше было отмечено, что получаемый при этом керн является основой геологической документации. Достоинство колонкового бурения особенно ярко проявляется при разведке твердых полезных ископаемых, когда проходят скважины небольшого диаметра. В настоящее время самый расплостраненный диаметр скважины при алмазном бурении 59 мм, намечается его снижение до 36-46 мм и даже до 26 мм. Колонковое бурение - это бурение универсальное, им проходят все встречающиеся в земной коре породы на большую (свыше 3000 м) глубину.

Для колонкового бурения применяют стационарные, передвижные и самоходные установки, рассчитанные на различную глубину бурения. Буровая установка состоит из бурового станка, насоса, двигателя, вышки или мачты и забойного оборудования и инструмента (рис.8).

Инструменты для колонкового бурения

Буровой, снаряд состоит из колонковего набора и колонны бурильных труб (рис.9). В качестве породоразрушающих инструментов при бурении с отбором керна применяют алиазные и твердосплавные коронки, при бескерновом бурении - различные долота.




Рис. 9. Колонко – вый буровой сна – рац

1 - бурильные трубы; 2 - переходанк; 3 - колонковая труба; 4 корпус рвательного устройства; 5 - пружина рвателя (рвательное колько); 3 - коронка алмазная или тверлосплавАлмазные коронки армируют техническими алмазами типа борт. Алмаз — самый твердый минерал на Земле. По абсолютной шкале Зеебаха твердость алмаза выше твердости корунда в 140 раз, топаза — в 823 раза. Единицей измерения алмаза является метрический карат — 200 мг. В настоящее время для армирования коронок применяют мелкие алмази — от 10 до 1200 шт. и более на карат. Лучшие алмазы имеют октаздрическую форму.

Алмазная коронка состоит из стального корпуса (короночного кольца), имеющего в верхней
части наружную резьбу для соединения с алмазным расширителем или колонковой трубой, а
внутри конусную выточку, в ксторую входит вращательное кольцо для отрыва керна; внизу —
алмазодержащую часть — матрицу. Матрица изготовляется методом порошковой металлургии из
твердых сплавов, меди и различных добевок.
Твердость матрицы по Роквеллу, шкала С, колеблется от 10,0 до 60,0.

Различают однослойные, многослойные (дватри слоя) и импрегнированные коронки. В однослойных коронках алмазы в торце матрицы располагают в один слой по определенным трафарет-

ная полагают в один слои по определенных трафарет кам, а в импрегнированных - более мелкие зерна алмазов равномерно перемешивают с шихтой и спекают.

Различают алмазы объемные, которые располагаются на торце коронки, и подрезные, закрепляемые на боковых поверхностях матрицы коронки. Коронки имеют промывочные окна.

Для бескернового бурения применяют долота режущего типа (рис.10,а), шарошечные (рис.10,б) и алмазные (рис.10,в).

Для армирования твердосплавных коронок применяют резцы из твердых сплавов, состоящих из кармида вольфрама и кобальта. Последний цементирует верна пер-




Рис.10. Долотя для вращательного бурения: а - двухлопастиме РХ (с верхней и иммией промывкой); 6 - шарошетное; в - алмазное




Рис.11. Формы твердоспланных резцов: а - призматическия; б - пластинчатая; в, д - косоугольная; г - восьмигранная; е - цилиндрическая; ж - тонкопластинчатая

вого. Чем меньше кобальта, тем внше твердость и хрупкость сплавов и ниже их износостойкость. Для бурения применяют сплав марки ВК (вольфрам-кобальт) с содержанием кобальта от 3 до 8%.

Форма теердосплавных резцов может быть восьмигранной, призматической и цилиндрической (рис.II).

Твегдосплавная коронка представляет собой короночное кольцо, в торце которого латунью припаяны твердосплавные резции. Различают коронки с затачиваемыми резцами и самозатачиваемиеся. Для мягких пород применяют ребристые коронки (рис. 12,а), у которых наружный диаметр в торце на 15-25 мм больше диаметра наружного кольца (коронки типа М). Коронки с заостренными резцами, типа СМ, предназначаются для пород средней твердости. Диаметр коронки по резцам на 1,5-2 мм больше диаметра короночного кольца (рис. 12,6). Самозатачивающиеся коронки, типа СА (рис. 12, в), армируются тонкими (толщиной 0,7 мм) пластинками твердых сплавов или призматическими резцами квадратного сечения (1,8 х 1,8 мм). Сни





Рис.12. Твердосплавные коронки: в - ребристая; б - резповен; в - самозатечналюнняяся








Рис.14. Рвательное устройство
1 - коронка; 2 - рвательный корпус; 3 - рвательный пружина

предназначены для бурения пород средней твердости, абразивных и трещиноватых.

Колонковый набор для алмазного бурения состоит из ксронки с рвательным кельцем, алмазного расширителя (он же рвательный корпус), колонковой трубы и переходника с колонковой трубы на бурильные трубы (см. рис. 9). Алмазный расширитель (рис. 13) служит для сохранения диаметра скважины при потере диаметра алмазной коронки. Отрыв керна для подъема его на поверхность производят с помощью рвательного устройства (рис. 14).

Колонковая труба служит для приета вибуренного керна и придания жесткости низу бурсвого онаряда. Длина колонкових труб 0,5; I,5; 3,0; 4,5 м; толщина стенок 3,75-4,5 мм. Различают одинарные колонковые трубы и внойше, которые применяются для повышения выхода керна. В таких трубах керн вхо-

Размеры алмазных и твердосплавных коронок (в резцах) и колонковых труб, мм

Коронка		Колонковая труба			
Наружный диа- метр	Толщина сте- нок	Наружный диа- метр	Толщина сте- нок		
151	12	146	4,5		
132	12	127	4,5		
l 112	10	108	4,25		
93	10	89	4,0		
76	8	73	3,75		
59	7,5	57	3,75		
46	7,5	44	3,8		
36	7,5	34	3,5		
26	6	24	3,5		


дит во внутреннюю трубу, а промывочная жидкость движется в кольцевом зазоре между наружной и внутренней трубами, не касаясь и не размывая керн в слабоустойчивых породах.

Колонковые трубы по диаметру, как правило, больше бурильных труб (см. таблицу), поэтому для их соединения применяют переходники.

Б урильние трубы являются самым ответственным звеном бурового снаряда. Они передают вращение долоту (коронке), осевую нагрузку на коронку и подводят промывочную жидкость на забой. При работе бурильные трубы испытывают ряд напряжений: кручения, растяжения, сжатия и др., Их изготовляют из цельнотянутых трубных заготовок высококачественных сталей марки 36Г2С, 40Х и легких сплавов марки Д-16Т и В-95.

Длина бурильных труб 3,0 и 4,5 м, частично - 0,5-I,5 м. Наружный диаметр труб 33; 42; 50; 54; 68 и 73 мм; толщина стенок 4-4,5 и 5 $_{\rm MM}$.

Различают бурильные трубы ныппельного и муфтового соединечия. В первом случае высаженные концы имеют внутреннюю ленточ-






Рис. 15. Принадложности бурильных труб: а — ниплель; б — муфтя и выса-женный конец бурильной трубы под муфту; в — подкладная вилка; г — элеватор




Рис. 16. Замок для бурильных труб

нув нарезку и ессединяются между собой ниппелями — короткими патрубками, имерщими на обоих концах наружную нарезку (рис. 15, a). Во втором — на обоих высаженных концах трубы имеется наружная остроугольная резьба, соеди-

няются трубы между собой муфтами (рис.15,6). При спусках и подъемах бурового снаряда трубы свинчиваются и навинчиваются партиями, состоящими из двух-четырех труб. Партии называются свечами и соединяются между собой замками (рис.16).

Замок состоит из двух частей, которые соединяются между собой конусной резьбой, что сокращает время на свинчивание свечей. Верхняя часть замка имсет один горизонтальный вырез под ключ типа подкладной вилки, а нижняя часть замка — два выреза: нижний под подкладную вылку (см.ркс.15,в), а верхний — под элеватор (рис.15,г). Для свинчивания гладкоотвольных труб используют шарнирные ключи (рис.17).

Ниппельные трубы имеют одинаковый наружный диаметр по всей дличе и применяются при алмазном бурении, когда для борьбы с вибрацией необходимо диаметр бурильных труб приблизить к диаметру скважины. Муфтовые трубы используются в тех случаях, когда высокая частота вращения бурового снаряда не требуется. Для механизации свинчивания и развинчивания свечей применяют механические развороты (рис.18).

0 б с а д н ы е т р у б ы используются для искусственного крепления скважин в неустойчивых породах или для изоля-




Рис. 17. Шарипрный ключ




Рис. 18. Труборазворот РТ-1200 1 - велушея вилке; 2 - подкладиля вилке; 3 - волило; 4 - шестерня

ции одного горизонта от другого. Размеры обсадных и колонковых труб одинаковы.


В целях секращения времени на спуско-подъемные операции широке применяется с и с т е м а с ъ е м н о г о к е р- н о п р и е м н и к а (ССК). Сущность работы ССК заключается в том, что бурение производится двойной колонковой трубой, а керн доставляется из скважины в съемной внутренней керноприемной трубе через колонну бурильных труб без подъема последних. Подъем внутренней труби осуществляется тросом и специальной лебедкой. Эта операция занимает значительно меньше времени, чем подъем бурового снаряда. Последний поднимают только для смены сработанной алмазной коронки, т.е. после проходки 40-60 м и более вместо 3-4 м при обичном бурении.

Колонна бурильных труб близка по диаметру к колонковой трубе, имеет гладкие наружные и внутренние поверхности, что обеспечивается способом соединения "труба в трубу", т.е. на одном конце каждая труба имеет наружную резьбу, а на другом - внутреннюю. Такое соединение обеспечивает свободный спуск и подъем керноприемной трубы. После освобождения от керна керноприемная труба опускается в колонну бурильных труб и потоком промывочной жидкости ставится на место.

Поверхностное оборудование

Поверхностное оборудование при колонковом бурении - это буровая установка, состоящая из бурового станка, насоса, двигателя, вышки или мачти и бурового здания для утепления и защить от неблагоприятных воздействий атмосферы. Установки выпускаются разных типов (стационарные, передвижные и самоходные) и рассчитаны на бурение скважин различной глубины.

Б у р о в о й с т а н о к - основа буровой установки. При колонковом бурении с помощью станка врадается коронко (долото), регулируется осевая нагрузка на забой и выполняются спуско-подъемние операции, поэтому каждый буровой станок имеет вращатель, лебедку и механизм подачи и регулировки осевой на-






Рис.18. Буровой станок СБА-500:

а - кинематическая схема
1 - электродвигатель; 2,
4 - тормозные шкивы; 3 - барабан лебедки; 5 - передача
врашателю и лебедки; 6 - гидравлические зажимные патроравлические параданный вал;

коробки скоростей; 12 - главкый фрикцион; 13 - телескопический карданный вал;

б - схема гидравлической

подачи

1 — масляный бак; 2 — масляный спаренный насос; 3 — блок фильтра; 4 — плита с приборами; 5,7,11,12,24 — золотники; 6 — ручной насос; 8 — распределитель; 9 — маная плита с приборами; 13, 25 — обратные клапаны; 14 — вращатель; 15 — золотники быстрого подъема; 16 — укатать дарления на забой;

захвата; 21 - распределитель; 22 - прибор управления; 23 - дроссель; 26 - распределитель ручного 17 — манометр; 18 — правый цилиндр захвата; 18 — шипиндр перемещения станка; 20 — левый цилиндр насиса; 27 - переключатель

грузки на забой. Для изменения частоты вращения лебедки и вращателя станки снабжены коробкой скоростей. Каждая установка рассчитана на бурение алмазными и твердосплавными коронками.

Гуровые станки классифицируются по системе подачи. Различают гидравлическую и дифференциальную системи подачи. В роторных станках специального узла подачи нет, и осевая нагрузка регулируется с лебедки.

В нашей стране наиболее распространены станки с гидравлической подачей: это станки СБА-500, ЗИФ-650М, ЗИФ-1200МР, УКБ 500/800, УКБ 800/1200, УКБ 2000/3000, БСК-100.

В стапке СЕА-500 (рис.19) жидкость подается маслонасосом через маслопровод в верхнюю и нижнюю части гидравлических цилиндров. Подача регулируется просселем и прибором гидроуправления. В случае вихода из строя маслонасоса для подъема коронки о забоя имеется ручной насос. Основными элементами вращателя являются две конические шестерни: вертикальная — ведущая и горизонтальная — ведомая. Последняя насамена на вертикальный пустотелый вал, который она приводит во вращение. Через пустотелый вал — шпиндель (поэтому колонковые станки часто называют ишпиндельными") преходит ведущая бурильная труба. На концах шпинделя закреплени зажимиме патроны, с помощью которых бурильные трубы жестко соединяются со шпынделем. Вместе очи могут врешаться и перемещаться вверх и вниз. В новейших моделях буровых станков ручные механические зажимные патроны заменены гидропатронами.

Станки FCK-ICC не имеют вышки, спуско-подземные операции при работе на них осуществляются гидросистемой. Станск СFA-500 выпускается в нескольких моделях: стационарним, само-ходным, передвижным.

Лебедки всех буровых станков планетарного типа. Буровые отанки снабжаются контрольно-измерительными приборами, показывающими или регистрирующими осевую нагрузку на забой, крутищим мемент и т.д., расходомерами премивочной минкости.

Самих дине беспиниельные (роторные) установии УТЕ-50М, АШБ-100 и ир. риссчитани на бурение на глубин: ICO-150 м.

Техническая характеристика наиболее распространенных буровых станиов и установок:

	CISA-500	3ИФ-650М	3ИФ-1200МР	УКБ4	УКБ5	УКБ7
Глубина бурения, м	500	800	2000	500	800	2000
Начальный диа- метр, мм	151	200	200	200	200	250
Угол наклона, град	90-45	90-60	90-80	0-360	90-60	90-75
Частота враще- ния, об√мин	120-1015	87-800	75-600	160-1500	120-1500	80-1500
Грузоподъемность лебедки, т	2	3,5	5,5	3,2	5	12,5
Мощность приво- да, кВт	22	30	55	22	30	55
Производитель- ность насоса, л/мин	30-267	250	3 50	250	250	350

Примечания. 1. УКБ являются установками нового параметрического ряда, имеющего восемь классов, которые охватывают глубину скважин от 25 до 3000 м. Цифровые индексы показывают класс станка.

Колонковое бурение чаще ведется с промывкой водой или глинистым раствором, реже с продувкой воздухом, для чего применяют насосы и компрессоры.

Вода или раствор выносят с забоя продукты разрушения породи — шлам, охлаждают коронку (долото) и выполняют ряд других функций. Для своевременного выноса шлама восходящий поток должен обладать достаточной скоростью, а это зависит от производительности насоса. Для преодоления гидравлических сопротивлений в циркуляционной системе скважины насос должен развивать определенное рабочее давление. Необходимые при бурении производительность и давление обеспечивают поршневые насосы (рис.20).

Для привода буровых установок используют двигатели: влектромоторы и двигатели внутреннего сгорания (ДВС), чаще дизе-

^{2.} Установка УКБ7 имеет бесступенчатое плавное регулирование частоты врашения шпинделя,




Рис. 20. Кинематическая схема поршневого насоса

- 1 всасывающие клапаны; 2 всасывающее отверстие; 3 поршень;
- 4 нагнетательные клапаны; 5 цилиндр; 6 нагнетательное отверстие




Рис.21. Схема расположения бурового агрегата с дизельным приводом в вышке

1 - печь; 2 - карданный вал; 3 - шкив для насоса; 4 - шкив для глиномешалки; 5 - насос; 6,15 - двери; 7 - дизель; 8 - клиновые ремни; 9 - редуктор; 10 - шкив; 11 - шарвир; 12 - верстак; 13 - окац; 14 - лодовечник; 16 - стол; 17 - скважина; 18 - буровоб станок ли. Наиболее целесообразно применять электродвигатели. К оожалению, электромотор — вторичный тип двигателя, и для его питания требуется электроэнергия, поэтому электромоторы применяют при наличии линии электропередачи (ЛЭП), в противном случае приходится на месте работ устанавливать передвижную дизельную электрическую станцию.

ДВС используют в тех случаях, когда это целесообразно по технико-экономическим расчетам, например, при большой разобщенности буровых, при отсутствии ЛЭП.

Буровые вышки предназначены для обеспечения спуско-подъемных операций и защиты обслуживающего персонала и оборудования от неблагоприятных погодных условий.


Буровая вышка состоит из двух частей: собственно вышки - копра ("башенная вышка") или мачты и бурового здания, в котором размещаются станок, насос и двигатель (рис.2I).

Наиболее распространены копры, представляющие собой усеченную пирамиду. Изготавливаются они из металла, реже — из дерева. Высота копров зависит от глубины скважины и обычно составляет 15; 18; 22; 24 и 26 м.

В последние годы "башенные вышки" вытесняются мачтами. Мачтами укомплектованы самоходные и передвижные установки. Широкое применение нашли передвижные установки, монтируемые на металлических санях вместе с мачтой и транспортируемые с точки на точку тракторами (рис.22). Начинают применять установки нового параметрического ряда УКБ.

Технология колонкового бурения

Бурение разведочных скважин складывается из ряда процессов - основных и вспомогательных, последовательных и параллельных. До начала бурения скважины составляется проект ее проходки. В первую очередь разрабатывается конструкция скважины. На основании конструкции выбирают вид бурения, типы породоразрушающих инструментов, буровую установку, буровой станок, насос, вышку или мачту, намечают технологию бурения,



Рис, 22. Передвижная мачта



Рис.23. Конструкция скважины d_1 и l_1 - диаметр и длина
обсадной трубы; d_2 - диометр
скважины боз
крепления; l_2 полноя глубина
скважины

составляют заявку на оборудование и материалы, которые заблаговременно доставляют на место работы. На месте заложения скважины подготов-ливают площадку и подъездные пути в соответствии с существующими положениями по охране природы.

Разработка конструкции начинается с определения минимально допустимого, но обеспечивающего нужное качество геологической документации консчного диаметра скважины. В настоящее время таковым является диаметр 59 мм, иногда 46 и 76 мм. Чем меньше диаметр скважины, тем меньше осложнений, материальных затрат и выше производительность труда.

В мировой практике принята одноколонная конструкция скважины. Верхние слабо устойчивые породы закрепляют трубами, а потом бурят сква-

жину до проектной глубины коронками одного диаметра (рис.23). Затем составляют геолого-технический проект, в котором указывают литологические колонки, конструкцию скважины, тип породоразрушающего инструмента, режимные параметры, качество промывочного агента и др.

Технология алмазного бурения

Для алмазного бурскля характерна высокая (более ICOO об./мин) частота вращения коронки. Установлено, что зависимость механической скорости от частоты вращения носит линейный характер, т.е. с увеличением частоты вращения пропорционально увеличивается и механическая скорость бурения. Под механической скоростью понимается проходка за I ч чистого бурения, т.е. проходка определяется без учета времени, затрачиваемого на вспомогательные работы. В настоящее время проектируется довести частоту вращения станков до 3000 об./мин.

Алмазы — хрупкий материал, поэтому принимают все меры предосторожности против их разрушения. Например, перед спуском алмазной коронки забуривают скважину твердосплавной коронкой. При этом забой скважины должен быть очищен от керна крестовым долотом.

Режимные параметры - частота вращения коронки, осевая нагрузка на забой, количество и качество промывки - общие для всех видов вращательного бурения.

Для алмазного бурения главнейшим параметром является частота вращения; при работе стремятся использовать максимальную частоту вращения бурового станка. Снижают частоту вращения только при бурении трещиноватых и неоднородных пород. Для борьбы с вибрацией колонны бурильных труб при высокой частоте вращения диаметр колонны бурильных труб принимают близким к диаметру коронки. С этой же целью используют эмульсионные промывочные жидкости, антивибрационные смазки, легкосплавные бурильные трубы.

Осевую нагрузку определяют и устанавливают с учетом твердости разбуриваемой поролы, чтобы обеспечить эффективное,
объемное разрушение породы на забое. При низких удельных нагрузках возникает поверхностное разрушение, при котором механическая скорость бурения мала и возможно зашлифование алмазов, нарушающее нормальное проведение забойного процесса. Для
однослойных алмазных коронок рекомендуется удельная нагрузка в
пределах (0,5-0,7)10⁴ кH/м²; для импрегнированных коронок при
бурении в весьма крепких породах — до 1,5-10⁴ кH/м².

В качестве промывочного агента применяется вода в количестве 0.7 л/мин на I мм диаметра коронки.

Технология твердосплавного бурения

При твердосплавном бурении режимные параметры те же, только главнейшим из них является ссевая нагрузка. Осевья нагрузка на забой определяется из заданной улельной нагрузки на резец, которая для мелкорезцовых коронок составляет 0,4~0,5 кН, а для самозатачивающихся и ребристых — около I,€~I,5 кН. Частота вращения зависит от абразивности пород и составляет для абразивных перод 90-150 об./мин, а для неабразивных - 90-300 об./мин. В качестве промывки чаще применяют глинистые и иные растворы из расчета 0,8-1,2 л/мин на I мм диаметра коронки.

Проходка полезного ископаемого

Проходка - основная цель колонкового бурения. В крепких породах получение представительного керна не вызывает затруднений, в слабоустойчивых породах эта задача часто связана с
большими трудностями. Для точного определения мощности рудного
тела необходимо получить полный виход керна и своевременно определить момент вхождения коронки в толщу полезного ископаемого. Наличие электрокаротажа в процессе бурения весьма облегчило бы эту задачу. Чтобы своевременно отбить контакт тщательно
следят за характером изменения цвета промывки, отбирают от нее
образцы для анализа, тщательно контролируют скорость углубки.
Изучив заранее свойства полезного ископаемого, выбирают для
его проходки соответствующий тип породоразрушающего инструмента, двойной колонковой трубы, режимные параметры.

Обычно проходка полезного ископаемого осуществляется особой комиссией, состоящей из работников геологического и бурового цехов геологоразведочных партий и экспедиций. Комиссия составляет акт о проходке полезного ископаемого, где обязательно указываются глубина залегания полезного ископаемого, его мощность, линейный выход керна, его качества и др.

ударно-вращательное бурение

Ударно-вращательное бурение осуществляется с помощью забойных гидро- и пневмоударников. Гидроударник приводит- ся в действие промывочной жидкостью, закачиваемой в сква-жину насосом, пневмоударник - сжатим воздухом от компрессера. Гидро- и пневмоударники помещаются над колонковым набором, через которий энергия удара перадается коронке (долоту).

Различают низкочастотные и высокочастотные гидроударники. Первые применяются при твердосплавном бурении и достигают 1500 ударов в минуту, энергия единичного удара 70-80 Дж. Высокочастотные гидроударники типа ГВ-5, ГВ-9 используются при алмазном бурении, где они повышают механическую скорость и устраняют зашлифование алмазов; частота их ударов 3000 в минуту, энергия единичного удара 5-15 Дж.

Пневмоударники дают хорошие результаты при бурении в многолетнемерэлых породах. Объясняется это тем, что охлажденный воздух не растепляет породы в стенках скважины.

Промывка скважины

При сооружении скважин, особенно при ее одноколонной конструкции, промывке уделяется исключительно большое внимание.

В начальной стадии внедрения вращательного бурения роль промывки сводилась к транспортировке с забоя на поверхность разрушенной породы и охлаждения породоразрушающего инструмекта. В настоящее время назначение промывки значительно расширилось. Кроме отмеченного, она должна выполнять следурщие функции: закреплять стенки сквачины в слабоустойчивых породах в процессе бурения: параллельно с углубкой скважины ровать один пласт пород от другого; предупреждать потери циркуляции; смазывать забойный инструмент; сблегчать разрушение горных пород за счет добавки поверхностно-активных веществ: исключать выбросы нефти и газа - фонтанирование: устранять растепление стенок скважины или примерзание бурового снаряда при проходке скважин в устойчивых мерэлых породах, что достигается добавкой поваренной соли или хлористого кальция; устранять растворение (выщелачивание) керна и стенок скважин в соляных отложениях; гасить вибрации и др.

Для выполнения разнообразных функций используют большое количество специальных жидкостей различного назначения. Наряду с водой, применяют глинистие и безглинистие растворы, обрабатываемые различными химическими реагентами, соляные, поли—

мерные и эмульсконные растворы, пены, растворы на нефтяной основе, аэрированные жидкости и др. Успешно внедряется в практику бурения в качестве очистного агента сжатый воздух.

Из всех промывочных жидкостей широко распространен и с максимальным эффектом применяется глинистый раствор. Взаимолействуя с неустойчивыми породами стенок скважины, глинистый растустойчивость за счет образования тонкой MN TERRACTI COL (І-І,5 мм) и плотной корки препятствующей фильтрации раствора в породу. Корка поддерживается избиточным гидростатическим цавлением раствора. Глинистый раствор обладает тиксотропией войством образовывать при прекращении циркуляции прочную пространственную структуру, т.е. переходить в гель. Тиксотропия (структурообразование) является важнейшим технологическим дортоинством глинистого раствора, основанным на его коллоидных свойствах. Тиксотрошия раствора резко повышает его несущую способность. Раствор удерживает крупные (до ТО-Т5 мм) куски шлама во время прекращения циркуляции и тем предотвращает зашламование бурового снаряда на забое. Структура раствора легко разрушается при пуске насоса: гель превращается в золь.

Необходимые в зависимости от условий работы качества глинистого раствора создаются обработкой его различными химическими реагентеми. Своими исключительными качествами глинистый раствор обязан тому, что твердая фаза - глинистые частицы, взаимодействуя с жидкой фазой, адсорбирует на поверхности молекулы воды, образуя гидратную оболочку. Свойства глинистого раствора контролируются в процессе бурения с помощью приборов (рис.24).

Плотность нормального глинистого раствора равна I,05-I,3 г/см³. Для борьбы с выбросами плотность раствора повишают до 2,5 г/см³ путем добавки к нему барита тонкого помола, реже – гематита; проверяется плотность ареометрами (рис.24.a).

Условная вязкость раствора — один из важнейших его параметров. Повышение значений вязкости полезно для увеличения выхода керна и снижения пстерь циркуляции в крупнозернистых породах. Из-




Рис.24. Приборы для контроля качества глинистого раствора: а - ареометр АГ-2; б - вискозиметр СПВ-5; в - отстойник О/4-2; г - прибор для определения водоотдачи ВМ-6

лишне высокая вязкость уменьщает наполнение насосов и затрудняет очистку растворов от шлама. Условную вязкость регулируют химическими реагентами и контролируют стандартными полевыми вискозиметрами (рис.24.6).

На качестве раствора сказывается содержание песка. Большое количество песка создает угрозу зашламования бурового снатяпа при случайной остановке насоса, вызывает повышенный износ насоса, бурового снаряда и т.д. Содержание песка в растворе определяют в отстойниках (рис. 24.в).

Коллоидальность проверяется отстоем в мерном стеклянном цилиндре емкостью IOO см³. Для нормальных растворов коллоидальность составляет




Рис. 25. Вертикальная глиномешанка

94-96%

Приготовление глинистого раствора осуществляется непосредственно на буровой или на глинозаволе. Предпочтительнее -OSTORU ROJTESOBALON рами о глинозаводов. которые оснашены необходимым дабора-TODHEM OCODVIORSELEM. Наилучиим исхопным материалом является RESOTMOTHED глена: она легко распускается в воде и дает в гленомещалках високо-COSTOR BESTEBOTOSPER (page. 25).




Рис. 26. Очистные системы: а - двухрядная желобная система Линевского; б - схема гидроциклона

Количество глини для приготовления І м3 раствора

$$P_{\Gamma} = \gamma_{\Gamma} \frac{\gamma_{p} - \gamma_{B}}{\gamma_{\Gamma} - \gamma_{B}} ,$$

где $\gamma_{\rm p}$ и $\gamma_{\rm b}$ — плотность соответственно глины и воды, т/м³; $\gamma_{\rm p}$ — заданная плотность раствора, т/м³.

Поскольку глинистый раствор циркулирует в замкнутой системе, при бурении его нужно непрерывно очищать от шлама (песка). По колонне буровых труб раствор насосом закачивается в скважину, из скважины попадает в очистную систему, затем в приемную емкость насоса и вновь в скважину.

Очистные системы бывают желобные (рис.26,а) и гидроциклонные (рис.26,б). В последней раствор получает вращательное движение; под действием центробежных сил частицы песка прижимаются к стенкам и сползают в отстойное устройство.

В последнее время для очистки раствора от шлама рекомендуют использовать глиномешалки, а в отдельных случаях - вибросита.

Аварии и ликвидация скважин

Хотя принимаются все меры к тому, чтобы бурение скважин проходило без осложнений и аварий, они все же случаются, поэтому в комплекте оборудования имеются аварийные инструменты, а буровые бригады обучают не только избегать аварии, но и их ликвидировать.

Аварии чаще всего бывают с бурильными трубами, с колонковыми наборами, обсадными трубами. Для ликвидации аварий применяют, глазным образом, метчики и колокола.

При ликвидации скважин пранимают меры по охране недр и, в первую очередь, по устранению обводнения рудного тела. С этой целью проводят ликвидационный тампонаж: ставят изоляционные цементные пробки, препятствующие попаданию воды в рудное тело. О ликвидации скважины составляют соответствующий акт.

Глава М. ГЛУБОКОЕ ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ

Глубокое вращательное бурение применяют, главным образом, для сооружения эксплуатационных скважин на нефть и газ, а также для проходки опорных, параметрических разведочных и разведочно-эксплуатационных скважин на воду. В настоящее время этим способом производится бурение сверхглубоких скважин (IO-I5 км и более) для изучения земной коры до мантии Земли. Эксплуатационные скважины проходят, главным образом, бескерновым способом и только частично с отбором керна.


Поверхностное оборудование (рис.27) одинеково для роторного и турбинного бурения и состоит из следующих узлов: вращателя (ротора), лебедки, двигателей, насосов или компрессоров, буровой вышки или мачты с талевой системой. Вращение колонны бурильных труб осуществляется ротором с помощью велущей (рабочей) трубы, имеющей квадратное или шестигранное сечение. Подача долота ведется с лебедки.

При роторном бурении снаряд состоит из долота, утячеленных бурильных труб (УБТ), бурильных труб, заканчивающихся ведущей рабочей трубой. При бурении турбобуром или электробуром в состав бурового снаряда входят долото, забойный двигатель. УБТ, бурильные и ведущая трубы.

Большие глубина и диаметры скважин (до 400-900 мм) определяют установленную мощность привода буровых установок, достигающую 3000-4000 кВт.

Породоразрушающий инструмент

При бескерновом бурении горных пород применяют долота различных типов: режущего РХ (см.рис.10,а), шарошечные (рис.10,с), алмазные (рис.10,в); для отбора керна - колонковые, разрушающие породу по кольцу, режущего и дребящего тепов. Долота РХ используют при бурении пород I-Ш категорий буримости, породы более высоких категорий проходят шарошечными и алмазными долотами. Шарошки вращаются вокруг своей оси и вокруг оси скважины



тели для насоса; 22 - насосы; 23 - сарай-откос и своими зусьями разрушают породу забоя. С учетом многообразия горных пород выпускают семь типов шарошечных долот: М (мягкие), МС, С, СТ, Т, ТК, К, отличающиеся формой и числом зубьев. В очень крепких породах применяют штыревые долота типа К, армированные твердосплавными штырями.

В целях снижения затрат времени на спуско-подъемные операции используют колонковые долота со съемными керноприемниками. После заполнения керном керноприемники извлекают тросом внутри бурильних труб без подъема последних.

Выпускают долота следующих диаметров: 97-II2; II3-I32; I40-I45; I5I-I6I; I62-I90; I9I-2I4; 640-705 мм.

Бурильные трубы муфтового соединения служат для передачи вращения долоту, осевой нагрузки на забой, подвода промывочной жидкости на забой. Они изготовляются из стали повышенного качества. Наряду со стальными трубами, успешно внедряют трубы из легких сплавов. Диаметр бурильных труб 60; 73; 89; 102; 114; 127; 146; 168 мм, толщина стенок от 7 до 11 мм. УБТ имеют наружные диаметры 95; 108; 146; 178; 203 мм и стенки толщиной ло 50 мм.


Для крепления скважин применяют обсадные трубы, которые соединяются между собой муфтами. Толщина стенок таких труб от 7 до 14 мм, длина 4,5; 6,0; 8.0 м.

Бурильные и обсадные трубы имеют принадлежности для свинчивания и развинчивания, подъема и спуска и др.

Поверхностное оборудование

Ротор - вращатель (рис.28) служит для вращения бурового снаряда и состоит из станины, роторного стола и привода.

Л е б е д к и применяют для спуско-подъемных операций, подачи долота на забой, вспомогательных работ (свинчивания и развинчивания обсадных и бурильных труб и т.д.). Лебедки различают по грузоподъемности и числу скорестей. При глубоком бурении используют четырех-, шести- и восьмискоростные лебедки



1,2 - подшилиники; 3 - разъемный вкладыш; 4 - кольцевой вкладыш; 5 - вращающийся стол; 6 - зубчатый венец; 7 - роликовые подшипники; 8 - колесо; 9 - станина; 10 - вал; 11 - коническая шестария Рис.28. Porop P-580-Ш8




Рис.29. Кинематическая схема четырехскоростной лебедки У2-2-11 1 - подъемный вал; 2,5 - кулачковые муфты; 3 - звездочки; 4 - трансмиссионный вал: 6 - гидравлический тормоз

(рис.29), грузоподъемность которых при талевой системе 75-300 т, мощность привода 350-600 кВт. Лебедки имеют ленточные и гидравлические тормоза и пневматическое управление.

Аля глубокого бурения применяют поршневые насосы производительностью до 80 л/с при рабочем давлении от 3500 до 33300 МПа и мощности привода от 60 до 270 кВт. Промивочная жидкость подается насосом через стояк и нагнетательный шланг в сальник-вертлюг (рис. 30), навинчиваемый на верхний конец ведущей трубы. Грузоподъемность вертлюгов 50: 75: 130: 160:




Рис. 30. Сальник-вертлюг

1 — невращающийся ствол; 2 — втупка; 3.8 — сальники; 4,5 — шариковые подпинники; 6 — полижной керпус; 7 — радиальные подшиники; 9 — этаплающийся ствол 300 т. Вертлюг подвеживается на крюк талевого блока.

Обично мощность привода двигателей при глубоком бурении рассчитывают на вращение бурового снаряда, а мощность, недостающую на
спуско-подъемные операции,
компенсируют талевой системой, снижая скорость подъема.

Талевая система состоит из кронблока, монтируемого на верхней раме буровой вышки. и талевого (подвижного) блока, к которому прикреплен подъемный крюк. Оба блока соединены струнами талевого каната. Один конец каната -"мертвый", прикреплен к нижней раме вышки. а второй ходовой. - к барабану лебелки. В талевом блоке роликов на один меньде, чем в кронблоке (рис. 31). В зависимости от глубины скважины различают следующие оснастки талевой системы: 2 х 3, 5 х 6, 6 х 7.

При глубоком бурении применяют буровне вышки башенного типа или мечты высотой 28; 41; 53 м. Монтируются вышки и вся буровая установка на бетонном фунцаменте или на металличе-




Рис.31. Талевая система 5х6

ском основании. Пол вишки попият из 2,5-3,5 м над поверхностью земли. На полу буровой монтируют ротор, лебедку. силовой привод. OTECTHYD CHCTCMY. 38-HACHNE CMROCTE LLA глинистого раствора и др. Насосы расподагарт на уровне поверхности земли. Буровые вишки чаще собиравт в горизонтальном положении и ставят в рабочее положение тракторами.

Буровые установки разделяются на

структурно-поисковые, разведочные и эксплуатационные. Первый тип установок — самоходные или передвижные — рассчитак на глубину до 2000 м. Второй — более тяжелые, стационарные — имеет следующую техническую характеристику:

	Б У- 50-БР	БУ₂ 78-БРМ	Уралмаш- 5Д-91	БУ- 125-АД	Уралмаш- ЗД- 81	Уралмаш- 300Э
Глубина бурения, м	До 3000	2490	3 000	4000	5000	8000
Талевая грузо- подъемность, т	70	100	150	160	250	4000
Оснастка тале- вой системы	4 x 5	4 x 5	5 x 6	5 x 6	5 x 6	6 x 7
Мощность на ба- рабан лебедки, кВт	250	840	610	910	1000	2500

Частота врашения ротора, об./мин	78-186	30-294	68-187	62-199	26-300	90-300
Количество буро- вых насосов	2	2	2	2	2	2
Общая мэшность пвигателей, кВт	600	840	1800	2250	2250	3500
Высота вышки, м	20	40	41	41	41	53
Масса установки, т	90	143	297	2.	-	c e n

Т у р б о б у р — забойный гидравлический двигатель, преобразующий гидравлическую энергию потока промивочной жид-кости в механическую энергию вращения вала (рис. 32). Основой турбобура является многоступенчатая турбина осевого типа. С валом турбобура соединяется долото, а с корпусом — верхний конец УБТ. Выпускают турбобуры диаметром от 105 до 260 мм, мощностью от 31 до 325 л.с. При малых диаметрах для повыжения мощности два-три турбобура соединяют последовательно в секционный турбобур.

Электробур представляет собой многосекционный асинхронный низкооборотный электромотор трехфазного тока. К пустотелому валу электромотора присоединяют шпиндель, а к нему долото. Различают трубные и беструбные электробуры.

Трубный электробур опускается в скважину на бурильных трубах, внутри которых проходит электрокабель, контакты кабеля вмонтировены в замки свечей. Беструбный электробур опускается на кабель-тросе и состоит из погружного двигателя, нассоса и вламоуловителя.

У электробуров имеется рял преимущесть по сравнению с турбобуром: они требуют значительно меньше промивки (достаточно одного насоса с меньшим давлением) и их забойная мощность не онижается с глубиной.

В подавляющем большинстве случаев нефтегазовые коллекторы имеют высокое пластовое давление - до 200-300 атм и более. Поэтому при встрече скражиной нефти и газа возможны выбресы




Рис.32, Принципиальная схема турбобура

1 - ниппель; 2 турбины; 3 - корпус; 4 - радиальная опора; 5 - гребенчатая пята; 6 - вал их с тяжелыми последствиями: пожар, затопмение нефтью значительных территорий и
т.д. Чтобы избежать этого устье скважины
оборудуется герметизиру в щим и устройствами - превенторами, позволяющими при фонтанировании
нефти или газа перекрыть устье скважины
(рис.33). Для борьбы с фонтанированием
обычный глинистый раствор заменяют утяжеленным, плотностью до 2,3 г/см³. Превенторы крепят на обсадной трубе - кондукторе под полом буровой, поэтому пол необходимо приподнять над уровнем земли.

Технология глубокого вращательного бурения

Сооружение буровой вышки начинают с подготовки рабочей площадки, подъездных путей, водопровода, электролинии и монтажа оборудования.

Волиз. устья скважины проходят скважину-шурф диаметром около 300 мм для установки ведудей трубы на время спускоподъемных операций. Затем производится бурение и крепление стенок скважини обсадними трубами.

Первая обсадная труба диаметром до 700 мм — направляющая, она опускается на глубину около 30 м. Вторая труба меньшего диаметра — кондуктор, служит для закрепления верхних слабоустойчиных горизонтов; она опускается на глубину 150-900 м и более. Затрубное пространство после спуска конлуктора цементируется по устья скважи-





Рис.33. Плашечный превентор
1 - уплотинтельные кольцевые канавки; 2 - плашки; 3 - резиновые уплотнения; 4 - пробип; 5 - корпус; 6 - воронкообразный фланеп; 7 - полугайки;
8 - винты; 9 - крышка превезтора; 10 - сальники; 11 - звездочки;
12 - карданный вал; 13 - штурвал

ны. В зависимости от глубины и сложности геологических условий в скважину опускают одну-три промедуточные или технические колонны; которые также цементируют. В целях экономии металла часто применяют так называемые хвостовнки или лайнеры, летучки, которые своим верхним концом не доходят до устъя скважини.

Эксплуатациснная колонна диаметром до 150-200 мм обычно цементируется до устья. После этого против продуктивных горизонтов трубу и цементное кольцо перфорируют (торпедируют), чем открывают путь нефти и газу в скважину.

Осевая нагрузка на долото определяется из расчета удельной нагрузки на I см диаметра скважины или длины лезвия долота: для долот режущего типа она составляет 2000-3000 Н, для шарошечных долот — до IOOCO Н. Нагрузку снижают в условиях повышенного искривления скважины.



 - насос; 2 - резервуар для жидкости; 3 - регистрирующий манометр; 4 - манометр; 5 - трубли;
 в - верньер-манометр; 7 - трансформатор давления; 8,9 - опорные ролнки; 10 - канат Рис.34. Схема индикатора веса ГИВ

Частоту вращения подбирают с учетом физико-механических свойств проходимых пород. Обычно частота вращения при роторном бурении не превышает 300 сб./мин.

При бурении слабоустойчивых пород применяют глинистые растворы, устойчивых — воду. Расход промывочной жидкости определяется по скорости восходящего потока. При бурении с промывкой ее принимают в пределах 0,6-I,2 м/с; в случае продувки I2-I5 м/с. Чем иягче породы, тем выше расход промывочной среды; однако при выборе скорости восходящего потока нужно учитывать возможность размыва стенок.

Чрезвычайно большая осевая нагрузка часто приводит к искривлению скважин. Индикатор ГИВ (рис.34) непрерывно фиксирует осевую нагрузку и тем помогает бурильщику правильно поддерживать заданный режим бурения.

Для спуско-подъемных операций используют ротор, автоматический ключ АБК, лебедку и катушку приводного вала лебедки. ВИТРом вместе с Уралмашем разработана буровая установка Уралмаш 125А, предназначенная для бурения на глубину до 4000 м, в которой все трудоемкие операции бурения автоматизировани.

Наклонно направленное бурение

В практике обично преобладает бурение вертикальных скважин. Однако когда забой скважины надо вести под крупное сооружение, под дно водоемов и другие объекты или когда экономически целесообразно с одной точки в разных направлениях пробурить несколько скважин, удоляя их забои на значительное расстояние друг от друга (на многие сотни метров), а также при подсечении рудного тела на различной глубине, применяют наклонно направленное бурение. Если нужно подсечь залежь, например, под дном моря, то, установив буровую на суше, сначала проводят скважину вертикально, а затем искривляют ее в нужную сторону и бурят до проектной глубины.

Многозабойное, кустовое, двух- или трехствольное бурение является разновидностью наклонно направленного бурения. При

кустовом бурении с одной небольшой площади проходят более I2 скважин. При многозабойном бурении от основного ствола отбуривают дополнительно стволи, пересекая IO-I2 раз и более
рудное тело на различной глубине. Это дает экономический эффект: сокращает протяженность бурения, уменьшает время на
монтаж и демонтаж оборудования. При наклонно направленном бурении используют различные отклоняющие устройства и приборы
для пространственного определения положения оси скважины.

Для повышения качества и увеличения объема геологической информации при колонковом и глубоком вращательном бурении широко применяют геофизические методы: комплексный каротаж, радиопросвечивание и др.

Глава ІУ. УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ

Разрушение породы при этом виде бурения ведется без отбора керна. Образцы пробуренных пород можно получить только в виде шлама. Благодаря большому диаметру скважины (более 150 мм), отдельные куски породы достигают величины, достаточной для геологических целей. Когда бурение ведется без промывки, получают образцы с естественной влажностью, что необходимо при инженерно-геологических исследованиях.

При ударно-вражательном бурении достоверно опробуртся малодебитные, низконапорные водоносные и газонефтеносные горизонты (коллекторы). Разведку россыпных месторождений ведут почти исключительно ударным бурением.

По производительности ударное бурение в большинстве случаев уступает вращательному. Однако в ряде случаев его применение экономически и организационно целесообразно. Так, его успешно используют в безводных районах и областях многодетней мерэлоти.

Для проходки скважин ударным способом применяют передвижные и самоходные буровые станки, сментированные на колесном или гусеничном ходу. С помощью станков ударного бурения осуществляются следующие операции: долбление — путем подъема и сбрасывания долота на вабой, спуск и подъем ударного снаряда, спуск и подъем




Рис.35, Ударно-механический буровой стакок БУ-20-2М 1 - рама; 2 - электродангатель; 3 - ременная лередача; 4 - виструментальный барабая; 5 - главный траксмиссконный валі 6 - шетун; 7 - желоночный барабан; 8 - гуоевичный ході 9 - оттяжной ролик; 10 - оттяжнай рама; 11 - пиотрументальный канат; 12 - ваправляющий ролик; 13 - распоры мечты; 14 - желовочный канат; 15 - ролик виструментального кината; 16 - ролик желоночного каната; 17 - мачта; 18 - канатный замок; 18 - буровой сперад; 20 - механизм свинчивании в разчитывных бурового сперада; 21 - ванатоные правчитывать!

желонки для чистки скважины от шлама, забивка обсадных труб. Соответственно в каждем станке имеются следующие узлы: долбежный механизм, инструментальный барабан (лебедка), желоночный барабан.

В самоходном станке БУ-20-2М, широко применяемом при разведке россыпных месторождений, от двигателя 2 (рис. 35) через ременную передачу 3 приводится в движение главный вал 5, а от вала через зубчатую передачу и фрикционную муфту - инструментальный барабан 4. Посредством фрикционной муфты й зубчатой передачи вращение передается ударному кривошипному валу, а через него шатупу 6, от которого приводится в действие оттяжная рама IO, несущая оттяжной ролик 9 и направляющий ролик I2. Через фрикционную передачу вращение передается желоночному барабану 7. Посредством зубчатой и цепной передач приводится в действие гусеничный хсд станка. При движении оттяжного ролика вниз снаряд педнимается вверх, при движении вверх - снаряд падает на забой.

Еуровой снаряд состоит из долота, ударной штанги, ножниц, канатного замка и каната. Ножницы случат для обеспечения условий более свободного падения долота на забой и облегчения подъема снаряда из забоя за счет "удара вверх".

Бурение скважин ударно-механическим способом также ведется в соответствии с заранее разработанными конструкциями скважин. При разработке конструкции сначала определяют конечный диаметр, а затем, в зависимссти от характера проходимых пород, устанав-ливают количество обсадных труб, их длину и диаметры.

Режимными параметрами забойного процесса являются сила веса бурового снаряда, определенная из расчета I50-700 Н на I см диаметра долота; количество ударов долота в минуту; высота сбрасывания долота. Оптимельное сочетание их назначается с учетом механических свойств проходимых пород.

Область применения ударно-механического бурения ограничена. Его широко использурт при разведке россыпных месторождений, при сооружении скважин на воду, при разведке малодебитных и с малым пластовым давлением водоносных горизонтов. Применение в этих ус-

ловиях более производительного вращательного бурения с промывкой глинистым раствором часто приводит к пропусканию водоносных пластов или же резкому снижению дебита скважины, вызванному кольматацией пласта. При бурении на воду в слабоустойчивых породах для укрепления водоносных горизонтов применяют фильтры (гравийные, сетчатые и др.), обеспечивающие поступление воды в скважину из водоносных пластов. Для подъема воды из скважины используют различные водоподъемники: насосы или эрлифт.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
Краткие сведения о физико-механических свойствах горных пород
Классификация способов разрушения горных пород при бурении 6
Глава I. Неглубокое бурение 8
Вращательное шнековое бурение
Вибробурение, статическое вдавливание грунтоносов и винтобурение
Глава II. Колонковое бурение 2
"Инструменты для колонкового бурения
Поверхностное оборудование
Технология колонкового бурения ,
Технология алмазного бурения
Технология твердосплавного бурения
Проходка полезного ископаемого ,
Ударно-врашательное буреные
🤊 Промывка скважины
Аварии и ликвидация скважин
Глава III. Глубокое вращательное бурение
Породоразрушающий инструмент
Поверхностное оборудование
Технология глубокого вращательного бурения
Наклонно направленное бурение
Глава 1У. Ударно-механическое бурение
there is a Method were an induced of bounds at the transfer at

Филипп Аристархович Шамшев

РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ ДЛЯ ГЕОФИЗИКОВ Конспект лекций

Редактор И.В. Неверова Технический редактор Р.И. Кравнова Корректор Л. А. Левима

Сдано в мабор 1.11.79. Подяксано к печати 13.12.79. М-25908. формат 60x84/16. Бумага типографская № 2. Печ.л. 3,6. Усл. печ.л. 3,3. Уч.-мэд.л. 3,2. Тираж 500 экэ. Иэд. № 115. Заказ 527. Цена 20 ком.

РТП ЛГИ. 199026, Ленинград, 21 линия, 2