

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра інформатики та програмної інженерії

3BIT

з курсу «Мережеве управління та протоколи»

лабораторної роботи №8

Перевірила:

Зенів І. О.

Виконав:

Студент Гр. ІП-01

Пашковський €. С.

Лабораторна робота № 8

Створення та налаштування бездротової мережі. Бездротова мережа **WEP**

Практична робота 10-1-1.

Створення нової бездротової мережі

Завдання: створити та налаштувати бездротову мережу.

Схема мережі для виконання роботи показана на рис. 1.




Рис. 1. Схема мережі для виконання завдання.

Оснастимо маршрутизатор радіоточкою доступу HWIC-AP-AG-B (рис. 2).




Рис. 2. Встановлення радіоточки доступу HWIC-AP-AG-В на Router0 Вставимо в ПК бездротовий адаптер WMP300N (рис. 3).



Рис. 3. Обладнуємо ПК бездротовим адаптером

Налаштуємо бездротовий адаптер на Router0 (рис. 4)




Рис. 4. Налаштування бездротового адаптера Router0

Налаштуємо бездротовий адаптер на РС1 (рис. 5).




Рис. 5. Налаштування бездротового адаптера

Перевіримо результат (рис. 6 і рис. 7).




Рис. 6. Перевірка зв'язку ПК і маршрутизатора




Рис. 7. Перевірка зв'язку ПК і маршрутизатора в режимі симуляції

Висновок: у межах цієї практичної роботи було створено та налаштовано бездротову мережу між маршрутизатором та ПК та перевірено її правильність роботи.

Практична робота 10-1-2.

Налаштування бездротової мережі WPA

Завдання: побудувати та налаштувати бездротову мережу з технологією захисту WPA.

Для виконання завдання побудуємо мережу, зображену на рис. 8.




Рис. 8. Схема мережі для виконання завдання

Тут для нас немає нічого нового, крім налаштувань адаптера ПК (рис. 9).




Рис. 9. Включаємо технологію захисту WPA

Тепер налаштуємо для роботи бездротової мережі (рис. 10)




Рис. 10. Налаштування маршрутизатора

Тепер зайдемо в маршрутизатор налаштуємо пароль для мережі (рис.11)




Рис. 11. Налаштування паролю для доступу до мережі

Після проведення автентифікації зв'язок буде встановлено (рис. 12).




Рис. 12. Бездротовий зв'язок працює

Висновки: у межах цієї практичної роботи було побудовано та налаштовано бездротову мережу з технологією захисту WPA.

Практична робота 10-2-1.

Бездротова мережа з точкою доступу

Завдання: побудувати бездротову мережу з точкою доступу та перевірити її роботу.

Зберемо схему мережі, представлену на рис. 13.




Рис. 13. Схема мережі для виконання завдання

Налаштуємо точку доступу (рис 14).



Рис. 14. Налаштування точки доступу

Статичне налаштування ноутбука (рис. 15).




Рис. 15. Задаємо IP адресу для Laptop0

Динамічне налаштування ноутбука (рис. 16).



Рис. 16. Включаємо перемикач DHCP для Laptop1

Тепер перевіряємо доступ між пристроями(рис. 17).

```
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 10.1.1.

Ping request could not find host 10.1.1. Please check the name and try again.

C:\>ping 10.1.1.4

Pinging 10.1.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.1.4: bytes=32 time=26ms TTL=128

Reply from 10.1.1.4: bytes=32 time=21ms TTL=128

Reply from 10.1.1.4: bytes=32 time=2ms TTL=128

Reply from 10.1.1.4: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 10.1.1.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 8ms, Maximum = 26ms, Average = 16ms

C:\>
```

Рис. 17. Перевіряємо доступ з Laptop0 до Server0

Висновки: у межах цієї практичної роботи було побудовано, налаштовано та успішно протестовано бездротову мережу з точкою доступу.

Практична робота 10-2-2.

Бездротова мережа між офісами

Завдання: налаштувати бездротову мережу між офісами.

Налаштуємо наступну бездротову мережу (рис. 18).




Рис. 18. мережа для виконання завдання

Постачаємо ноутбуки wi-fi адаптерами WPC300N. Налаштування обох ноутбуків аналогічні (рис. 19).




Рис. 19. Налаштування ноутбуків

Крім SSID на ноутбуках налаштовується IP та шлюз (рис. 20).




Рис. 20. На L0 і L1 вказуємо адресу шлюзу

SSID задаємо на обох точках доступу (рис. 21).




Рис. 21. Задаємо SSID на точках доступу

Перевіряємо зв'язок ПК з різних офісів (рис. 22).




Рис. 22. Зв'язок L1 і L0 присутній

Висновки: в межах цієї практичної роботи було створено, налаштовано та протестовано бездротову мережу між двома офісами.

Практична робота 10-3-1.

Налаштування комутованого WI-FI з'єднання

Завдання: налаштувати мережу з комутативним WI-FI з'єдненням.

Зберемо і налаштуємо мережу, зображену на рис. 23.




Рис. 23. WI-FI мережа для виконання завдання

Спочатку задаємо ім'я мережі (SSID) на точці доступу (рис. 24).




Рис. 24. Задаємо SSID на точці доступу

Встановлюємо зв'язок точки доступу і РС0, для цього натискаємо на кнопку РС Wireless (рис. 25).



Рис. 25. Натискаємо на кнопку PC Wireless

Тепер відкриваємо вкладку Connect і натискаємо на кнопку Connect (рис. 26).




Рис. 27. Натискаємо на кнопку Connect i

Тепер аналогічно налаштовуємо РС1 і перевіряємо зв'язок між ПК (рис. 28).




Рис. 28. Зв'язок між ПК ϵ

Висновок: у межах цієї практичної роботи було налаштована мережа з комутованим з'єднанням та протестовно її успішну роботу.

Практична робота 10-3-2.

Бездротовий зв'язок в Packet Tracer з бездротовим роутером

Завдання: налаштувати бездротовий зв'язок за допомогою роутера.

На рис. 29 показана схема мережі з бездротовим роутером.







Рис. 29. Схема мережі з бездротовим роутером для виконання завдання

Якщо ми забезпечимо обидва ПК бездротовим модулем, то в даній мережі ми можемо спостерігати появу WIFI зв'язку (рис. 30).



Рис. 30. Ми можемо спостерігати появу WIFI зв'язку

Зайдемо на роутер і подивимося на його IP address. Як бачимо, включений DHCP service і роутер отримує IP адресу автоматично (рис. 31).




Рис. 31. Автоматичне конфігурування роутера

Тепер на вкладці Config налаштуємо автентифікацію роутера (рис. 32).




Рис. 32. Вводимо SSID і WPA2-PSK для роутера

Тепер для PC0 заходимо в меню PC Wireless (рис. 33).



Рис. 33. Заходимо в меню PC Wireless

Встановлюємо з'єднання РС0 і роутера (рис. 34).



Рис. 34. На вкладці Connect натискаємо на кнопку Connect

Для автентифікації необхідний WPA2-PSK пароль, тобто 1234567890 (рис. 35).




Рис. 35. Вводимо пароль і натискаємо на кнопку Connect

Отже, ми пред'явили наш "пропуск" на вхід користувача в мережу і зв'язок пристроїв встановлений (рис. 36).



Рис. 36. Зв'язок РС0 і роутера налаштовано

Тепер вводимо пароль на РС1 і отримуємо наступний результат (рис. 37).



Рис. 37. З'явився зв'язок роутера і РС1

Дізнаємося динамічну IP адресу для PC1 і пінгуємо її з PC0 (рис. 38).




Рис. 38. Зв'язок між РС0 і РС1 ϵ

Висновки: у межах цієї практичної роботи було побудовано, налаштовано та протестовано успішну роботу бездротової мережі з використанням роутеру.

Висновки

Отже, під час виконання лабораторної роботи було досліджено бездротові мережі, їх створення та налаштування, було протестовано роботу різноманітних бездротових мереж з різною конфігурацією та технологіями безпеки бездротових мереж (WEP/WPA/WPA2).