системам безопасности

## Professional Secretarians of the Control of the Con

## Новинки от МПП "ВЭРС"

## Прибор для локализации и выявления причин ложных тревог "Локализатор"

Прибор "Локализатор" предназначен для контрольных проверок параметров шлейфов сигнализации, датчиков (извещателей), наличия несущей частоты 18 кГц, а также контроля напряжения питающей сети. Прибор может применяться для выявления причин ложных тревог, связанных с неисправностями технических средств систем ОПС и шлейфов сигнализации, и предназначен для технического персонала, осуществляющего эксплуатацию технических средств охраны.

"Локализатор" является программируемым прибо-

ром, обеспечивает измерение тока и напряжения шлейфа, вычисляет его сопротивление, также обеспечивает измерение напряжения питания датчика, напряжения на контактах датчика, несущей частоты 18 кГц, напряжения сети 220 В (опционально). Измеренные значения отображаются на индикаторе в меню "просмотра текущего состояния измерительных каналов". В режиме "Локализатор" поставлен на контроль" каждое измеренное значение сравнивается с двумя программируемыми уставками. По результатам сравнения прибор определяет, что измеряемый параметр находится в норме, либо имеет повышенный или пониженный уровень. В случае смещения уровня измеряемого параметра за пределы уставок, в архив событий помещается запись об изменении состояния с привязкой к реальному времени. Эти записи могут быть просмотрены на индикаторе в меню "Просмотр архива событий".

Для измерения сетевого напряжения используется специализированный сетевой адаптер, конструктивно выполненный в виде отдельного блока.

"Локализатор" может подключаться к персональному компьютеру через интерфейс RS-232.

Питание "Локализатора" осуществляется от двух последовательно включенных батарей типоразмера АА напряжением 1,5 В, устанавливаемых в корпус "Локализа-

Мастер работы с локализатором.

Мастер работы с локализатором.

Мастер поножет выполнить следующие задачи:

Ф Настройка локализатора

С Считывание архива событий с локализатора

С Проснотр / базы данных речее считанных архивов

С Проснотр / добевление лицензий

Выберите необходиное действие
и нажните кнопку "Далее".

тора". В среднем, время непрерывной работы "Локализатора" от нового комплекта элементов питания не менее 72 часов. В приборе предусмотрена защита элементов схемы от повреждения при нарушении полярности включения батарей. Напряжение 1,5 В с точки соединения батарей обеспечивает измерение двуполярных сигналов. Кнопка "Питание" позволяет отключать питание "Локализатора", сохра-

технические характеристики:
- диапазон входного напряжения,
вольт 130-260;
- диапазон выходного напряжения,
вольт 200-235;
- максимальная мощность
нагрузки, Ватт 80;
- диапазон рабочих
температур, °C от 0 до + 50;
- относительная влажность воздуха
при температуре + 25°C до 98% .

Стабилизатор имеет следующие

### (Дене положения выполняться выполнят

няя питание таймера реального времени .

Данная разработка решением Федерального института промышленной собственности защищена патентом на полезную модель (№ 2003101519/20).

## Стабилизатор переменного напряжения

Стабилизатор переменного напряжения (далее стабилизатор) обеспечивает переменное выходное напряжение 220 (+8 % - 10 %) при изменении напряжения первичной питающей сети переменного тока в диапазоне от 130 до 260 В.

Стабилизатор применяется для обеспечения работоспособности резервированных источников питания, имеющих нижний порог питающего напряжения 170-180 В и

верхний порог питающего напряжения 242 В, а также иных устройств.

Стабилизатор переменного напряжения выпускается в виде моноблочного прибора с расположенными внутри клеммами для подключения сети и нагрузки.

Стабилизатор автоматически отслеживает изменение сетевого напряжения и обеспечивает вышеуказанные параметры выходного напряжения.