

差速舵机转向小车是一款基于Arduino 平台所开发的智能车,设计来源于RC 遥控车,整体结构简单明了;小车整体以黑色为主,简单,大气。前轮由舵机控制,提供转向角度;后轮通过连杆连接,由齿轮传动,RS380 高速、大扭力电机作为动力单元;64mm 内衬海绵橡胶轮,提供有效的抓地力,放止车轮打滑。款差速小车设计简单,采用后驱驱动,RS380 高速电机带来足够动力,差速箱有效的分解两轮速度差,使小车更好的转向入弯。小车在转弯时,内侧车轮和外侧车轮的转弯半径不同,外侧车轮的转弯半径要大于内侧车轮的转弯半径,这就要求在转弯时外侧车轮的转速要高于内侧车轮的转速。差速器的作用就是满足汽车转弯时两侧车轮转速不同的要求。在实际的安装中,容易弄错的往往不是零件拿错,而是螺丝的规格弄错,这就会导致最后的安装中部分螺丝缺少;在此,请谨记下面螺丝规格和用法:

- M2.5 系列螺丝用于固定塑料件,即前后轮座、差速器;
- M3\*6 螺丝用于固定电机支架;
- M3\*8 螺丝用于固定舵机、舵机支架、铜柱;


#### 在整车安装的过程中需要注意的细节:

- 前部防撞棉需要最后安装,这样便于调节前转向结构;
- 前转向杯安装时需要保持灵活转动, M2.5 \* 8 螺丝不可固定紧;
- 后轮座注意安装位置,标记R 安装左侧,L 安装右侧;
- 后传动轴安装要在轮座安装前固定到差速器上;
- 后差速整体待调整好角度方可拧紧螺丝;





## 1、转向杯和传动轴



转动轴穿过大轴承装入转向杯内侧,固定时保持轴承和转向杯内侧平行,并推紧轴 承以方便头部插销安装

### 2、舵机、舵角、L 型支架



- 舵机固定在右边L型支架上, 舵机面向前, 支架朝向后, 固定孔红圈位置
- 安装舵角前请先确定舵机角度是否在中间范围,不是请调整
- 将短球头一端连接在舵角上,另一端连接到转向杯
- M3 \* 6mm 螺丝\* 1
- M3 \* 8mm 螺丝\* 4
- M3 螺母\* 4
- M2.5 \* 10mm 螺丝\* 1
- M2.5 防松螺母\* 1

\*舵机安装前请先确定初始角度, 1.5ms(90 度), 并垂直安装舵角, 否则导致转向角度错误



## 3、连接转向杯



- 将步骤1 安装好的轮子通过球头连杆连接在一起
- 长连杆孔间距65mm, 短连杆孔间距46mm, 如有偏差可微调
- M2.5 \* 10mm \* 1
- M2.5 \* 20mm 螺丝\* 1
- M2.5 防松螺母\* 1


注:前转向杯安装球头拉杆可固定在2 个不同的孔位,须将M2.5\*20mm 更换为2 个M2.5\*10mm,如下图



- 长连杆在上方孔,连接2侧转向杯;短连杆在下方孔,一侧连接转向杯,另一侧连
- 接舵角,长短连杆不在同一个孔位
- 长连杆孔间距65mm, 短连杆孔间距46mm, 如有偏差可微调
- M2.5 \* 10mm 螺丝\* 3




# 4、拼合前转向部分




- 将步骤2 和步骤3 配件组装到金属底盘上,转向杯保持灵活
- 螺丝拧紧将导致转向杯无法旋转,如接上舵机强行拉推可能损坏舵机和主板
- M3 \* 26mm 铜柱\* 4
- M2.5 \* 8mm 螺丝\* 2
- M2.5 \* 12mm 螺丝\* 2
- M3 \* 8mm 螺丝\* 12
- M3 螺母\* 4
- 黑色圆柱2 个(红色方框)


### 5、后差速整体








- 后轮座需最后固定,先将传动轴固定到输出轴上,后轮安装和前轮类似;后轮座安
- 装分左右,上面标R 安装左侧,标L 安装右侧
- 下支撑为Z 型结构,安装需要注意方向,靠近差速箱宽,轮座窄,如不清楚可与图中放置视角一致对比
- 上支撑固定需要把螺丝卸下来再进行安装
- 铝圆柱\* 2
- M2 \* 12mm 螺丝\* 2
- M2 防松螺母\* 2
- M2.5 \* 16mm 螺丝\* 4
- M2.5 \* 25mm 螺丝\* 2
- M2.5 \* 30mm 螺丝\* 2
- M2.5 防松螺母\*8
- 6、差速箱固定到底盘



- 将塑料齿轮安装到减速箱输入轴上,锁紧螺丝固定到D 型平面上,用L 型扳手固定紧即可
- M2.5 \* 8mm 螺丝\* 4
- 54 齿齿轮\* 1




### 7、电机固定与安装



- 电机先固定到L型支架上,再固定到底盘上
- 支架固定用M3 螺丝
- M2.5 \* 5mm 螺丝\* 2(平头螺丝)
- M3 \* 6mm 螺丝\* 3 (带垫片)
- L型电机支架
- RS380 直流电机
- 固定电机到支架上可以调整电机的左右位置,来设定齿轮配合的松紧度

### 8、上底盘安装



- 上底盘为亚克力材质,上面集成Arduino UNO 和树莓派孔位
- 船型开关安装在长方形孔
- M3 \* 8mm 螺丝\* 9
- M3 \* 35mm 铜柱\* 5
- 船型开关\* 1



# 9、防撞棉,完成全部组装



- 红圈为铜柱固定孔,防撞棉上面用垫片压住
- M3 \* 8mm 螺丝\* 8
- M3 垫片\* 4
- M3 \* 16mm 铜柱\* 4
- 防撞棉\* 1