

# Fundamentos de Computadores

2º Cuatrimestre 2012-2013

PRÁCTICA 5: Sistema de Entrada/Salida Puesto de laboratorio


#### Puesto de Laboratorio

- Kit ARM (maletín)
  - Placa Embest S3CEV40
  - LCD + Touchpad + Teclado
  - Embest UNetICE
  - Cables de conexión
- Software
  - Embest IDE Pro 2004
  - Programador de flash



#### Placa Embest S3CEV40

 Basada en un sistema en chip (SoC) de Samsung, el S3C44B0X, que incorpora un procesador ARM7TDMI



#### Placa Embest S3CEV40



#### Componentes


- Memoria flash de 1M x 16 bits
- SDRAM de 4 x 1M x 16 bits
- EEPROM de 4Kbit (IIC)
- 2 puertos serie (simple y RS-232)
- 2 botones de interrupción
- 2 LEDs
- Interfaz para disco duro IDE
- Conector JTAG
- Conector USB

- Ethernet de 10 Mb/s
- LED de 8 segmentos
- Entrada de micrófono
- Salida de altavoces
- CODEC Audio/Voz
- Memoria NAND flash de 16MB

### Placa Embest S3CEV40




Esquema



# Placa de Expansión


Añade LCD, Touchpad y teclado matricial 4x4






### SoC Samsung S3C44B0X


Esquema



#### **Embest UNetICE**

- Se conoce también como emulador JTAG
- Permite depurar el código sobre la propia placa de desarrollo
- La comunicación con el procesador ARM se realiza mediante el interfaz JTAG (IEEE 1149.1) que es un estándar para depuración en circuito








# Sistema de E/S del ARM7TDMI

- E/S localizada en memoria
  - Los controladores de los dispositivos forman parte del espacio de direcciones
- 1 línea externa de RESET
- 2 líneas de interrupción (IRQ y FIQ)
  - No las usaremos
- Identificación de dispositivos mediante encuesta

# ¿Qué periféricos usaremos?



- LEDs
  - Existen 2 leds
  - Accesibles a través del puerto B de los pines multifunción de E/S (GPIO)
- Pulsadores
  - Existen 2 botones (pulsadores)
  - Accesibles a través del puerto G de los pines multifunción de E/S (GPIO)
- Display 8-segmentos
  - 7 LEDs para formar cualquier dígito hexadecimal
  - 1 LED para el punto decimal
  - SI el LED está a '0' → luz encendidia



#### Uso de LEDs

- Conectado los pines 9 y 10 del puerto B
  - Registro de control de 11 bits (PCONB) en dirección 0x01D20008
  - Registro de datos de 11 bits (PDATB) en dirección 0x01D2000C
- Operación:
  - 1. Configurar pines 9 y 10 como salida (una vez)
    - Escribir un '0' en los bits 9 y 10 de PCONB
    - Simplificación: escribir todo '0' en PCONB
  - 2. Escribir en PDATB para encender/apagar. Ejemplo:
    - Si bit 9 de PDATB =0 → LED 1 encendido
    - Si bit 10 de PDATB=1 → LED 2 apagado




## Uso de pulsadores

- Conectado los pines 6 y 7 del puerto G
  - Registro de control de 16 bits (PCONG) en dirección 0x01D20040
    - 2º registro de control de 8 bits PUPG en dirección 0x01D20048
  - Registro de datos de 8 bits (PDATG) en dirección 0x01D20044
- Operación:
  - 1. Configurar pines 6 y 7 como entrada (una vez)
    - Escribir '0000' en los bits 15:12 de PCONG
    - Escribir todo '0' en PUPG
  - 2. Leer de PDATG para comprobar si pulsado. Ejemplo:
    - Si bit  $6 = 0 \rightarrow botón 1 pulsado$
    - Si bit  $7 = 1 \rightarrow$  botón 2 NO pulsado


## **Uso display 8-segmentos**





### **Uso display 8-segmentos**

- No existe registro de control (siempre configurados como salida)
- Registro de datos (8 bits) en dirección 0x2140000
  - Cada segmento tiene asociado 1 bit del registro
  - led a -> bit de mayor peso. Orden a b c dp d e f g
  - Si bit<sub>0</sub>=0 → el segmento g se enciende



- ¿Qué ocurre si escribimos 0x18?
- ¿Qué hay que escribir para conseguir una C?

