Puesta a Tierra

W. G. Fano

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería. Electrónica Aplicada SRL

gfano@fi.uba.ar







Indice de la Presentación

- Significado y objeto
- Propiedades de la tierra
- Métodos de medición de resistividad de la tierra
- Aplicaciones de puestas a tierra

Significado y objeto de la puesta a tierra

Significado

Poner a tierra significa unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica a través de un dispositivo apropiado que debe presentar ciertas características de funcionamiento:

Conexión eléctrica de baja resistencia

Objeto

Unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica significa mantenerlo a un potencial tanto mas proximo al de la tierra cuanto menor sea resistencia de la conexión efectuada.

El terreno tendrá una resistividad mas elevada que los conductores de la instalación eléctrica a conectar

Significado y objeto de la puesta a tierra

La diferencia de potencial entre un punto de la instalación eléctrica y la tierra a conectar está dado por:

$$V = I \cdot R \tag{1}$$

R: Resistencia de los conductores y del terreno

I: Corriente que circula por la tierra

La puesta a tierra se realiza por:

a) Mantener constante el potencial de tierra de un circuito eléctrico, recorrido por una corriente:

Ejemplos:

Puesta a tierra del neutro de las redes de distribución de energía eléctrica

Conexión a tierra de vias férreas

Significado y objeto de la puesta a tierra

b) Proteger de contactos accidentales de partes sometidas a tensiones elevadas

Ejemplos

Soportes de líneas de transporte de energía

Carcasa de máquinas

Blindaje de cables

c) Disipar las sobretensiones de origen atmosférico o propias de las instalaciones

Puesta a tierra de pararrayos

Descargadores

CONSTITUCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA




FIGURA 1. — Instalación de puesta a tierra y partes que la integran.

- 1 objeto, instalación o circuito que ha de unirse a tierra;
- 2 conductor de tierra, cuya misión es conectar al electrodo el objeto que ha de ponerse a tierra;
- 3 electrodo de tierra, cuya función es asegurar un buen contacto con el terreno circundante.


Se considera como conductor de tierra, solamente la parte aislada del mismo. Si el conductor está enterrado parcialmente, la parte no aislada, en contacto directo con el terreno, forma parte del electrodo.

Medición de la conductividad eléctrica de los suelos


Area de Aplicación

- Ingenierias Eléctrica
 Puesta a tierra
- Ingenierias Electrónica
 Propagación de ondas de superficie
- Geofísica Inducción de corrientes geomagnéticas
- Geología y Arquelogía
 Propiedades de las rocas
 Observación de estructuras subterráneas
- Agronomía
 Productividad de los cultivos


Método de medición de resistividad del suelo. Método de Wenner - Schlumberger



Método de medición de resistividad del suelo. Método de Wenner - Schlumberger. Líneas equipotenciales y líneas de corriente



Método de medición de resistividad del suelo. Configuración de Wenner Se aplica una corriente I y se mide la tensión V que permite calcular la resistividad.




$$\rho_{\rm A} = 2\pi \, a \frac{\rm V}{\rm I}$$

donde ρ_A es la resistividad del suelo

Método de medición de resistividad del suelo. Configuración de Schlumberger


Se aplica una corriente I y se mide la tensión V que permite calcular la resistividad.

$$\rho_{A} = \frac{V}{I} \pi \frac{b(b+a)}{a} \approx \frac{V}{I} \pi \frac{b^{2}}{a} \quad \text{if } a << b$$




donde ρ_A es la resistividad del suelo

Método de medición de resistividad del suelo. Configuración dipolo-dipolo



donde ρ_A es la resistividad del suelo

Método de Wenner-Schlumberger



RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO

Valores de resistividad de materiales que se encuentran en una puesta a tierra

Material	Resistividad $\rho[\Omega/m]$
Sal gema	10 ¹³
Granitos compactos	10 ⁶ a 10 ⁷
Sienitas dioritas	10 ³ a 10 ⁶
Rocas compactas - cemento ordinario	10^{6}
Carbón	10 ⁵ a 10 ⁶
Rocas madres - basaltos, diabases	10 ⁴
Yeso seco	10^{3}
Arena fina seca	10 ³
Arena fina húmeda	10 ²
Gabbri (roca ígnea o magmática)	$10^2 \ { m a} \ 10^3$
Marnes, Turbas, Humus (húmedos)	10
Arcillas ferrosas, piritosas	10
Agua de mar	1
Soluciones salinas	0,1 a 0,01
Minerales conductores	0,01
Grafito	0,001

Puesta a tierra

Tipos de puesta a tierra

- a) Puesta de Tierra de protección
 Las instalacones se deben diseñar para que no se produzcan situaciones de peligro a las personas. Ejemplo: aislador defectuoso en un tendido eléctrico.
- b) Puesta de Tierra contra sobretensiones Las cargas electroestáticas de origen atmosférico como tormentas eléctricas pueden ser muy peligrosas para las personas, y deben tenerse en cuenta en la puesta a tierra mediante un parrarayos y descargadores de protección.
- c) Puesta tierra de funcionaiento Es la conexión a tierra del neutro

Referencia: Carlo Clerici. La puesta a tierra de las instalaciones eléctricas. Ediciones Técnicas Rede. 1966

Puesta de Tierra de protección




FIGURA 2. — Cuando una parte de una instalación tiene un contacto con tierra, a consocuencia de un aislamiento defectuoso u otra catase cualquiera, se estabece entre instalación y tierra una corriente transitoria tanto mís elevada cuanto mayor sea la capacidad de la red afectada por el contacto accidental. En el caso de que una persona tocase la líneae, seráa recorridas solamente por esta corriente transitoria.





FIGURA 3. — Si se une a tierra otro punto de la instalación, sea permanente (tierra de funcionamiento) sea accidentalmente (asislamiento defectuose), el muero punto de conexión será recorrido por una corriento permanente (de corriectio) de valor muy elevado. Toda persona que tocase accidentalmente la parte de la linea comprendida entre ambos puntos unidos a tierra, será recorrida por esta corriente, en extremo peligrosa,


Puesta de Tierra de sobretensiones

Ejemplo de instalación de un pararrayos tipo Franklin con jaula de Faraday en un edificio




POTENCIAL EN EL TERRENO

Ejemplo de la variación del potencial en el terreno. Potencial nulo a,c,d,e,g



POTENCIAL EN EL TERRENO

Distribución del potencial en el terreno. Zona de influencia y potencial nulo.




Resistencia del Terreno

Es la resistencia de la instalación de tierra, es la resistencia medida respecto a los puntos de potencial nulo

Gradiente de potencial $\overrightarrow{F} = \nabla V$


POTENCIAL EN EL TERRENO

Distribución del potencial en el terreno en dos electrodos.




El área de influencia queda delimitada por los puntos de potencial nulos. Depende del terreno y del tipo de electrodos utilizados


Los electrodos que se usan son: cilíndricos, planos y de hilo. Electrodo cilíndrico





Resistencia de tierra con un electrodo cilíndrico






ho resistividad del terreno $[\Omega/m]$

a: radio del electrodo [m]

L: largo del electrodo [m]


Se supone que la resistividad del terreno no varia con la profundidad

Resistencia de tierra con un electrodo cilíndrico



 $ho=50~[\Omega/m]$ resistividad del terreno a: radio del electrodo [m], L: largo del electrodo [m]


Electrodo de placa



Se instala este electrodo cuando no se puede colocar el electrodo cilíndrico o de el de malla

 $R=rac{
ho}{4}\sqrt{rac{\pi}{2A}}$ $ho[\Omega/m]$ es la resisitividad del terreno $A[m^2]$ es la superficie del electrodo

Electrodo de placa



 $R=rac{
ho}{4}\sqrt{rac{\pi}{2A}}$ $ho[\Omega/m]$ es la resisitividad del terreno $A[m^2]$ es la superficie del electrodo

Electrodo de placa. Resistencia

Placa Plana

$$R = \frac{\rho}{2\pi L} [ln(\frac{2L^2}{wh}) - 1]$$

donde:

 $L = longitud de la placa, m^2$

h = profundidad [m]

w = ancho de la cinta [m]

 ρ Resistividad del suelo $[\Omega/m]$

Placa circular


$$R = \frac{0.1768\rho}{a}$$

donde:

a = radio de la placa, m

ho Resistividad del suelo $[\Omega/m]$


Electrodo de tierra de malla o grilla





Ejemplo de conexión de una malla

Electrodo de tierra de malla o grilla




$$R = \rho \left[\frac{1}{L_T} + \frac{1}{\sqrt{20A}} \left(1 + \frac{1}{1 + h\sqrt{20/A}} \right) \right]$$

 $ho[\Omega/m]$ es la resisitividad del terreno

 $L_T[m]$ longitud total de la grilla $A[m^2]$: Area de la grilla

Electrodos

Electrodos naturales



REFERENCIAS

[1] Carlo Clerici. La puesta a tierra de las instalaciones eléctricas. Ediciones Técnicas Rede. 1966

[2] Elya Joffe. Grounds for Grounding. IEEE Press 2010.

Gracias por su atención.

Alguna pregunta?

