Compatibilidad Electromagnética 86.64.

Walter Gustavo Fano

Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires gustavo.fano@ieee.org

November 24, 2020



Indice de la Presentación

- Revisión de Líneas de transmisión
- Acoplamiento capacitivo en líneas de transmisión
- Acoplamiento inductivo en líneas de transmisión
- Como reducir el acoplamiento. Ejemplos
- Inductancia mutua, ejemplos
- Apéndice dB y unidades

Líneas de transmisión

Propagación Electromagnética

Propagación de ondas electromagnéticas

- ▶ Propagación de ondas en el espacio.
- Propagación de ondas guiadas

Las ondas guiadas se clasifican en:

- Lineas de transmisión: estructuras de dos conductores, la propagación es transversal electromagnética (TEM), donde E y H son perpendiculares a la dirección de propagación. Dieléctrico homogéneo en el interior.
- Guia de ondas: estructuras de un conductor, donde la propagación es transversal eléctrica o magnética (TE y TM)

Existen distintas estructuras líneas de transmisión

Guias de ondas

Guias de ondas flexibles comerciales Ref: Pasternak




Guias de ondas

Guias de ondas rigidas comerciales Ref: Pasternak



Líneas uniformes y no uniformes


Línea de transmisión uniformes y no uniformes (ahusadas)



Ref: William F. Andress, IEEE Journal of Solid-State Circuits 2004 DOI:10.1109/VLSIC.2004.1346499


Líneas de transmisión

Microcintas (microstrips)



Modo de propagación: cuasi-TEM


Lineas de cintas (striplines)



Modo de propagación: TEM

Líneas de transmisión

Línea de transmisión no uniformes (ahusadas)



Ref:Proceedings of the IEEE 92(7):1144-1165,DOI:10.1109/JPROC.2004.829006 Lineas de transmisión


Líneas de transmisión

Linea de transmision coaxil Ref: Maser Communications



Líneas de transmisión

Varios tipos de líneas de transmisión




Línea de Transmisión cuasi-coaxil




Distribución de campos E y H en una línea bifilar

Sección de una línea de transmisión de dos conductores con el campo eléctrico y magnético



Distribución de campos E y H en una línea coaxil

Sección de una línea de transmisión de coaxil con el campo eléctrico y magnético




Electric and Magnetic Fields Coaxial Transmission line

Fundamentos de líneas de transmisión

La separación entre los cilindros conductores que forman la línea de transmisión coaxial debe ser mucho más chica que la longitud de onda de la señal que se propaga: $s << \lambda$.

Asi no se verá afectada por los modos de propagación de órden superior como el TE_{11}

Elementos distribuidos en una Línea de Transmisión



donde:

R: es la resistencia serie $[\Omega/m]$.

L: es la inductancia serie [H/m].

C: es la capacidad paralelo [F/m].

G: es la conductancia en paralelo $\left[S/n\right]$

Ref: Ingeniería electromagnética V.Trainotti y W.G.Fano.

Ed. Nueva libreria, 2006

Elementos distribuidos en una Línea de Transmisión




Figure:

Modelo circuital equivalente de una Línea de Transmisión

Impedancia serie y Admitancia Paralelo:

$$Z = R + j\omega L$$
 (1)

$$Y = G + j\omega C$$
 (2)

$$dV = IZdz (3)$$
$$dI = VYdz (4)$$

$$t = V r dz$$
 (4)

$$\frac{\partial}{\partial z} = IZ \tag{5}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = VY \tag{6}$$

$$\frac{dI}{dz} = VY \tag{6}$$

Líneas de transmisión

Modelo circuital equivalente. Ondas de V e I

$$\frac{d^2V}{dz^2} = \frac{dI}{dz}Z + I\frac{dZ}{dz}$$

$$\frac{d^2I}{dz^2} = \frac{dV}{dz}Y + V\frac{dY}{dz}$$
(8)

Reemplazando las derivadas y asumiendo líneas uniformes (dZ/dz = 0 y dY/dz = 0):

$$\frac{d^2V}{dz^2} = VYZ \tag{9}$$

$$\frac{d^2I}{dz^2} = IZY \tag{10}$$

$$V = C_1 e^{z\sqrt{ZY}} + C_2 e^{-z\sqrt{ZY}}$$

$$I = D_1 e^{z\sqrt{ZY}} + D_2 e^{-z\sqrt{ZY}}$$
(11)

Línea de Transmisión genérica

Constante de Propagación:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$
 (13)

Impedancia Característica:

$$Z_0 = \frac{V_{inc}}{I_{inc}} = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$
 (14)

Impedancia en la línea

$$Z(z) = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 Th(\gamma z)}{Z_0 + Z_1 Th(\gamma z)}$$
(15)

Velocidad de propagación:

$$v = \frac{\omega}{\beta} \tag{16}$$

Líneas de transmisión

Línea de Transmisión sin pérdidas

Línea de transmisión sin pérdidas: Constante de Propagación ($\alpha=0$):

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\beta = j\omega\sqrt{LC} \tag{17}$$

Impedancia Característica:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{18}$$

Impedancia en la línea

$$Z(z) = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 j t g(\beta z)}{Z_0 + Z_1 i t g(\beta z)}$$
(19)

Velocidad de propagación:

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{20}$$

Líneas de transmisión

Propagación de ondas guiadas




Figure:

Propagación en una Línea de Transmisión




Figure: Línea de Transmisión con pérdidas

Línea de Transmisión con reflexiones




Figure: Onda estacionaria

Línea de Transmisión con reflexiones

Coeficiente de Reflexión :

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \tag{21}$$

Relación de ondas estacionarias:

$$ROE = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \tag{22}$$

Recordando en que la corriente que circula será proporcional a la capacidad y a la variación de tensión en función del tiempo:

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} \tag{23}$$

El nivel de interferencia dependerá de las variaciones de tensión respecto al tiempo y del valor de la capacidad de acople entre la fuente y la víctima.

$$I(\omega) = j\omega CV(\omega) \tag{24}$$

La capacidad de acople aumentará con:

- ▶ La frecuencia
- ► La proximidad de la fuente a la victima y la longitud de los cables paralelos
- La altura de los cables con respecto al plano de referencia de tierra
- La impedancia de entrada del circuito de la víctima (circuitos con alta impedancia de entrada son mas vulnerables).
- La aislación del cable de la víctima (permitividad eléctrica del cable de aisalación), particularmente en pares acoplados.





Figure: Fuente: Coupling mechanisms and counter-measures, Author: Electrical Installation Guide contributors

(dv/dt).

Cercania de otros cables sujetos a una rápida variación de

- Arranque de tubos Fluorescentes o lámparas de bajo consumo.
- Fuentes de alimentación de switching de alta tensión (fotocopiadoras,etc).
- Acoplamiento capacitivo entre el primario y secundario de transformadores.
- Cross talk entre cables.



Vs DM: Source of the disturbing voltage (differential mode) Iv DM: Disturbing current on victim side (differential mode) Vs CM: Source of the disturbing voltage (common mode) Iv CM: Disturbing current on victim side (common mode)

Figure: Fuente: Coupling mechanisms and counter-measures, Author: Electrical Installation Guide contributors

Líneas de transmisión

Acoplamiento capacitivo en Líneas de Transmisión. Contramedidas.

- Limitar la longitud de cables paralelos entre los generadores y victimas.
- Aumentar la distancia entre la línea que provoca el ruido y la víctima.
- Para dos cables, colocarlos tan próximos como sea posible.
- colocar un PEC entre el generador y víctimas.
- Emplear dos o cuatro cables en lugar de conductores individuales.
- Usar sistemas de transmision simétricos.
- ▶ Blindar el que ocaciona el ruido, la víctima o ambos.
- ► Reducir el dv/dt del que ocaciona el ruido aumentando el rise time cuando sea posible.

Acoplamiento capacitivo en Líneas de Transmisión. Contramedidas.




Figure: Cables blindados con perforaciones reducen el acoplamiento capacitivo. Fuente: Coupling mechanisms and counter-measures, Author: Flectrical Installation Guide contributors

Acoplamiento inductivo en Líneas de Transmisión.

Recordando en que la tensión será proporcional a la inductancia y a la variación de corriente en función del tiempo:

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt} \tag{25}$$

En el dominio de la frecuencia se tiene:

$$V(\omega) = j\omega LI(\omega) \tag{26}$$

Acoplamiento inductivo en Líneas de Transmisión.

La línea origen y la víctima estan acopladas por medio de campos magnéticos. El nivel de ruido depende de las variaciones de corrientes (di/dt) y de la inductancia mutua. El acoplamiento inductivo aumenta con:

- La frecuencia.
- La proximidad de la fuente de ruido a la victima y la longitud de los cables paralelos
- La altura de los cables respecto al plano de referencia de tierra.
- La impedancia de carga del circuito origen del ruido.

Acoplamiento inductivo en Líneas de Transmisión.




Figure: Fuente: Coupling mechanisms and counter-measures, Author: Electrical Installation Guide contributors

Acoplamiento inductivo en Líneas de Transmisión. Contramedidas.





Figure: Fuente: http://www.smar.com/en/index

Blindaje de Cables. Fundamentos

- ► El blindaje reduce el acoplamiento de la Interferencia Electromagnética externa con el cable
- ► El blindaje reduce las emisiones de Interferencia Electromagnética hacia el exterior del cable.
- En el caso del Cable coaxil el blindaje da un camino de retorno de la senãl.

Línea de Transmisión con y sin blindaje




Líneas de transmisión

Ejemplo Coaxil y Línea Bifilar


- ► En la línea de transmisión Coaxial el blindaje mantiene confinados los campos E y H que genera el conductor central.
- En la línea de transmisión Bifilar los campos E y H los campos E y H generados por los conductores no están confinados y se distribuyen en el espacio.

Caso de Coaxil a Tierra



Linea Coaxial

Caso de Coaxil a Tierra



Linea Coaxial a tierra en las terminaciones

Crosstalk.

Definición: Se refiere al acoplamiento entre las líneas de transmisión, o entre las líneas y el PCB. Ejemplo: Las computadoras actualmente trabajan a frecuencias de microondas. Por lo tanto el crosstalk entre conductores y pistas del circuito impreso se hacen importantes. Para estudiar como funciona el crosstalk se debe tener una línea de transmisión de 3 o más conductores.

Líneas de transmisión

Crosstalk.




Figure: Linea de transmisión de dos conductores con el agregado de un tercer conductor para estudiar crosstalk

Crosstalk. Componentes del circuito anterior

RNE y RFE son resistencias para ilustrar el problema, pero en un caso mas general se pueden incluir Capacidades e inductancias IR y VR estaran generadas por las tensiones y corrientes del circuito generador.

IR corriente inducida.

VR tensión inducida.

VNE tensión near end

VFE tensión far end

Crosstalk.

El objetivo del crosstalk es determinar VNE(t) y VFE(t), dadas las dimensiones de las líneas, y las terminaciones VS, RS, RL, RNE y RFE.

Hay dos tipos de análisis

- a) Análisis en el dominio del tiempo Se busca VNE(t) y VFE(t) para una excitación general Vs(t).
- b) Análisis en el dominio de la frecuencia Se busca $VNE(\omega)$ y $VFE(\omega)$ para una excitación $Vs(t) = Vscos(\omega t + \phi)$

Se define el decibel como:

$$P(dB) = 10\log\frac{P_1}{P_0} \tag{27}$$

Si la relación es en tensión o corriente:

$$P(dB) = 10\log \frac{V_1^2/Z}{V_0^2/Z} = 20\log \frac{V_1}{V_0}$$
 (28)

$$P(dB) = 10\log\frac{l_1^2 Z}{l_2^2 Z} = 20\log\frac{l_1}{l_0}$$
 (29)

Si la referencia es 1V, 1mV, $1\mu V$:

$$X(dBV) = 20log \frac{V_1}{1V}$$

$$X(dBmV) = 20log \frac{V_1}{1mV}$$

$$X(dB\mu V) = 20log \frac{V_1}{1\mu V}$$

$$(30)$$

$$(31)$$

$$X(dB\mu V) = 20\log\frac{V_1}{1\mu V} \tag{32}$$

Si la referencia es 1A, 1mA, 1 μ A:

$$X(dBA) = 20log \frac{l_1}{1A}$$
 (33)
 $X(dBmA) = 20log \frac{l_1}{1mA}$ (34)
 $X(dB\mu A) = 20log \frac{l_1}{1\mu A}$ (35)

(34)

$$(dBmA) = 20\log\frac{\eta}{1mA}$$

$$X(dB\mu A) = 20\log\frac{I_1}{1\mu A} \tag{35}$$

Si la referencia es 1W, 1mW, $1\mu W$:

$$X(dBW) = 20log \frac{W_1}{1W}$$

$$X(dBmW) = 20log \frac{W_1}{1mW}$$

$$X(dB\mu W) = 20log \frac{W_1}{1\mu W}$$

$$(36)$$

$$X(dB\mu W) = 20log \frac{W_1}{1\mu W}$$

$$(38)$$

$$X(dB\mu W) = 20\log \frac{W_1}{1\mu W} \tag{38}$$

Bibliografía

- Henry W. Ott, Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley, 2009.
- Clayton Paul, Introduction to EMC 2nd Edition. Wiles Interscience, 2006.
- D.K.Cheng: Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería. Addison Wesley, Mexico, 1998.
- Valentino Trainotti, Walter Gustavo Fano y Luis Antonio Dorado: *Ingeniería electromagnética*, Tomo II., Editorial Nueva Libreria, Argentina, 2005.