

阻抗式传感器

Impedance Sensors






- 应变片电阻 (R): 应变片在未经安装、不受力的情况下,于室温时测定的电阻值。标准化,60Ω,120 Ω,350 Ω,600 Ω,1000 Ω等。
- 灵敏系数(K):在单向应力作用下,应变片的电阻相对变化与试件表面沿应变片轴线方向的应变之比值。
- 最大工作电流(I): 允许通过应变片而不影响其工作特性的最大电流。




机械滞后:对已安装的应变片,在温度恒定时,加载和卸载过程中同一载荷下指示应变的最大差值。



- 敏感栅基底和粘结剂材料性能,或使用中的过载、过热,都会使应变计产生残余变形,导致应变计输出的不重合。
- > 实测中,可在测试前通过 多次重复预加、卸载,来 减小机械滞后产生的误差。




- 零漂: 试件空载时,应变计示值随时间的变化。
- 蠕变: 粘贴在试件上的应变计,在恒温恒载条件下, 指示应变量随时间单向变化的特性。



应变片的内应力和工作中 出现的剪切力,使丝栅、基底,尤其是胶层之间产 生的"滑移"所致。



- 绝缘电阻: 应变片的引线与被测试件之间的电阻值。
- 疲劳寿命:在幅值恒定的交变应力作用下,应变片连续工作,甚至产生疲劳损坏时的循环次数。
- 应变极限:当试件输入的真实应变超过某一限值时,应变出的输出特出现非线性。在恒性将出现非线性。在恒温条件下,使非线性误差达到10%时的真实应变值,称为应变极限。





3.1.3 电阻应变片的动态响应特性


当被测应变随时间变化的频率很高时,需考虑应变片的动态特性。

因应变片基底和粘贴胶层很薄,构件的应变波 传到应变片的时间很短(估计约0.2µs),故只需 考虑应变沿应变片轴向传播时的动态响应。



3.1.3 电阻应变片的动态响应特性

设一频率为 f 的正弦应变波在构件中以速度 v沿应变片栅长方向传播,在某一瞬时t, 应变量沿构件分布如图所示。



应变片对正弦应变波的动态响应



3.1.4 电阻应变片的温度误差及其补偿

由于环境温度变化引起的电阻变化称为应变片的温度误差,又称热输出。



1. 温度误差产生的原因

1) 应变片电阻丝的温度系数

温度变化 At 时的电阻变化

电阻温度系数
$$\Omega/\Omega/^{\circ}C$$

$$\Delta R_{t\alpha} = \alpha R_0 \Delta t$$

$$\varepsilon_{t\alpha} = \frac{\Delta R_{t\alpha}/R_0}{K} = \frac{\alpha \Delta t}{K}$$



1. 温度误差产生的原因

2) 电阻丝材料与试件材料线膨胀系数不同

试件材料和敏感栅材料的线膨胀系数不同,使应变 丝产生附加拉长(或压缩),引起电阻的变化。

$$\begin{cases} l_{t1} = l_0 \left(1 + \beta_{\underline{\cancel{U}}} \Delta t \right) = l_0 + l_0 \beta_{\underline{\cancel{U}}} \Delta t \end{cases}$$
 线膨胀系数 m/m/°C
$$l_{t2} = l_0 \left(1 + \beta_{\underline{\cancel{U}}} \Delta t \right) = l_0 + l_0 \beta_{\underline{\cancel{U}}} \Delta t$$

附加变形:
$$\Delta l_{t\beta} = \Delta l_{t2} - \Delta l_{t1} = l_0 \left(eta_{\dagger t} - eta_{\underline{t}\underline{t}} \right) \Delta t$$

虚假应变:
$$\varepsilon_{t\beta} = \frac{\Delta l_{t\beta}}{l_0} = \left(\beta_{\downarrow \uparrow} - \beta_{\underline{44}}\right) \Delta t$$

$$\Delta R_{t\beta} = R_0 K \left(\beta_{\text{int}} - \beta_{\text{22}} \right) \Delta t$$



1. 温度误差产生的原因

温度变化 \(\Delta t\) 时形成的总电阻相对变化:

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{t} = \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{t\alpha} + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{t\beta} = \alpha_{t}\Delta t + K\left(\beta_{\dagger} - \beta_{\underline{2}\underline{2}}\right)\Delta t$$

相应的虚假应变为:

$$\varepsilon_{t} = \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{t} / K = \frac{\alpha_{t}}{K} \Delta t + \left(\beta_{\text{tr}} - \beta_{\underline{22}}\right) \Delta t$$

应变片热输出大小不仅与应变计敏感栅材料的性能 有关,而且与被测试件材料的线膨胀系数有关。




例 题


- 例 有一个电阻为120 Ω ,K=2的应变片,弹性极限为400MN/m²,弹性模量为200GN/m²的钢件上:
 - (1) 当应力等于弹性范围的1/10时;
- (2) 如果应变片材料为康铜丝(α =20×10-6 Ω / Ω /°C, 膨胀系数为12×10-6m/m/°C,钢膨胀系数为16×10-6m/m/°C), 温度变化20°C; 试分别计算此应变片的电阻变化。



2. 温度补偿方法

1) 桥路补偿法







2. 温度补偿方法

- 2) 应变片的补偿法
- (1) 选择式自补偿应变片

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha_t}{K} \Delta t + \left(\beta_{\text{tot}} - \beta_{\underline{tt}}\right) \Delta t = 0$$

$$\alpha = -K\left(oldsymbol{eta}_{\downarrow \downarrow \uparrow} - oldsymbol{eta}_{\underline{44}}\right)$$


- 口 优点:容易加工,成本低
- □ 缺点:只适用特定试件材料,温度补偿范围也较窄



2. 温度补偿方法

(2) 双金属敏感栅自补偿应变片

由两种不同电阻温度系数(一种为正值,一种为负值)的材料串联组成敏感栅。




$$(\Delta R_a)_t = -(\Delta R_b)_t$$



3.1.5 电阻应变片的使用

1. 应变片的型号代码

例,标称电阻为120Ω,栅长为3mm的箔式应变片



种类	材料	特点
丝绕式 应变片	用耐用性不同合金材料绕制 而成	可适应不同温度,尤适高温;横向效应大,散 热差。
短接式 应变片	敏感栅轴向用高 <i>p</i> 丝,横向用 低 <i>l</i> 丝材料组合而成	横向效应小,适中、高 温。
箔式 应变片	敏感栅用厚3~10μm的铜镍合 金箔光刻而成	尺寸小,品种多,静、动特性及散热性均好。
	由单晶半导体径切型,切条、 光刻腐蚀成形再粘贴。	灵敏系数比金属大,动态特性好;温度稳定性 较差。
特殊用途	大应变、防水、防磁等应变 片。	