

# 温度的测量

## Temperature Measurement





利用纯金属、合金或半导体的电阻随温度变化这一特性来测温

的方法称为热电阻测温(热电阻温度计)。

金属(如铂、铜、铁、镍等)温度计

- 合金(如铑铁、铂钴、金钴等)温度计
- 半导体(如锗、硅等)温度计

热敏电阻

金属热电阻

(金属电阻)



## 热电阻的实物照片





### 对材料的要求

#### 适宜作电阻温度计的敏感元件满足以下要求:

1. 材料的化学物理性质稳定;

**电阻和温度之间关系稳定、复现性** 

2. 电阻温度系数大;

灵敏度..

- 3. 电阻与温度的关系曲线最好近似一条直线;
- 4. 材料要易于提纯;

简化程序

5. 电阻率要比较大。

体积小、响应快




### 常用的金属电阻(温度传感器)

#### 1. 铂热电阻

#### 特点:

- 性能极为稳定,易于提纯
- 线性度好
- 测量精度高
- 贵重金属,成本较高
- 在还原气氛中,易被侵蚀变脆,要加保护套管。

应用:广泛用于温度基准、标准的传递以及高精度工业测温。






### 1. 铂热电阻

$$0 \sim 630.755$$
°C  $R_t = R_0 \left(1 + At + Bt^2 + Ct^3\right)$   
-190 ~ 0°C  $R_t = R_0 \left[1 + At + Bt^2 + C(t - 100)^3\right]$   
 $A = 3.96847 \times 10^{-3}$ /°C;  $B = -5.847 \times 10^{-7}$ /°C<sup>2</sup>;  $C = -4.22 \times 10^{-12}$ /°C<sup>3</sup>;  $R_0 = 0$ °C时的电阻

- 可以看出,高次项很小。
- $R_0$ 不同, $R_t$ 与t的关系也不同。
- Pt100 , Pt10



# 1. 铂热电阻



小型铂热电阻



### 2. 铜热电阻

应用:测量精度要求不高且温度较低(-50~150℃)的场合

优点:温度范围内线性关系好,灵敏度比铂电阻高,容易提纯、加工,


价格便宜,复制性能好。

缺点: 易于氧化;与铂相比,铜的电阻率低,体积较大。



### 2. 铜热电阻

汽车用水温传感器及水温表










## 3. 铁和镍热电阻

- 电阻温度系数较高,电阻率较大,故可做成体积小、灵敏度高的 电阻温度计。
- 但容易氧化、化学稳定性差,不易提纯,复制性差,而且电阻值 与温度的线性关系差,目前应用不多。




## 金属热电阻结构






### 热电阻的测量电路

### 二线式电桥连接法






- 将热电阻接到电桥的导线会产生附加电阻 r<sub>1</sub>、 r<sub>2</sub>, 这是产生测量误差的一个重要原因。
- 两线制适于引线不长、测温精度要求较低的场合。



### 热电阻的测量电路



#### 热电阻感温元件的引出线形式


(a)两线制;(b)三线制;(c)四线制

R<sub>t</sub> - 热电阻感温元件; A, B-接线端子的标号



### 热电阻的测量电路

### 三线式电桥连接法(工业用法)



R为热电阻

 $r_1$ 、 $r_2$ 、 $R_g$ 为引线电阻  $R_1$ 、 $R_2$ 、  $R_3$ 为桥臂电阻  $R_3$ 为零位调节器

- $R_1 = R_2 = R_3$
- G为检流计,内阻很大,故电流近似为零。