DEME FERENC

okl. építőmérnök, mérnöktanár

STATIKA 30.

reb-lap: www.hild.gyor.hu e-mail: deme.ferenc1@gmail.com

IGÉNYBEVÉTELEK

A terhelő erők és az általuk ébresztett támaszerők a tartókat <u>kívülről</u> támadják, ezért ezeket az erőket <u>külső erőknek</u> nevezzük.

A külső erők hatására a tartók belsejében belső erők is ébrednek. Ha ezek nem léteznének, akkor egy félbevágott gerenda a terhei alatt nem szakadna le. De mindenki tudja, hogy ha például egy terhelt fa anyagú gerendát ketté fűrészelnénk, az leszakadna.

Tehát a fűrészelés előtt, amikor még nem szakadt le a terhelt tartó, abban a keresztmetszetében amelyben később elfűrészeltük, valamilyen belső erőknek kellett a nyugalmat, az egyensúlyi állapotot biztosítani. Ezek a belső erők.

A belső erők természetesen nem csupán a fűrészelésre véletlenszerűen kiválasztott keresztmetszetben működtek, hanem az összes keresztmetszetben.

A külső erők nyomán a tartó belsejében ébredő belső erők hatását a tartó valamely keresztmetszetére, igénybevételnek nevezzük.

Az igénybevételeknek három nagy csoportját különböztetjük meg:

- NORMÁL IGÉNYBEVÉTEL (normálerő)
- **NYÍRÓ IGÉNYBEVÉTEL** (nyíróerő)
- **HAJLÍTÓ IGÉNYBEVÉTEL** (hajlítónyomaték)

NORMÁL IGÉNYBEVÉTEL

A keresztmetszet síkjára merőleges, annak súlypontjában működő erő a **NORMÁLERŐ**. A normálerőnek a keresztmetszetre gyakorolt hatása a **normál igénybevétel.**

Ha a normálerő a keresztmetszetet húzza, akkor az előjele (+) pozitív, ha nyomja, akkor az előjele (-) negatív.

A tartó bármely keresztmetszetében a normálerőt úgy számítjuk ki, hogy a balra álló normálerőket előjelhelyesen összeadjuk.

A normál igénybevétel jele: N betű.

NYÍRÓ IGÉNYBEVÉTEL

A keresztmetszet síkjában, annak súlypontján átmenő erő a <u>NYÍRÓERŐ</u>. A nyíróerőnek a keresztmetszetre gyakorolt hatása <u>a nyíró igénybevétel</u>.

A pozitív nyíróerő nyilát úgy kapjuk, hogy a keresztmetszetben működő húzó normálerő nyilát az óramutató járásának megfelelően, 90 fokban elforgatjuk.

NEM SZABAD ÖSSZEKEVERNI A KÜLSŐ ERŐK ELŐJELSZABÁLYÁVAL!!!

A tartó bármely keresztmetszetében a nyíróerőt úgy számítjuk ki, hogy a balra álló nyíróerőket előjelhelyesen összeadjuk.

A nyíró igénybevétel jele: **V** betű. (Korábban a **T** betű volt a jel.)


HAJLÍTÓ IGÉNYBEVÉTEL

A hajlítás síkjában a keresztmetszet egyik szélét nyomó, a másik szélét húzó erők veszik igénybe. Ezek az erők párhuzamosak, egyenlők és ellentétes irányúak, tehát erőpárt alkotnak. Az erőpárról pedig tudjuk, hogy valójában NYOMATÉK.

Ezeknek a BELSŐ NYOMATÉKOKNAK (ERŐPÁROKNAK) a keresztmetszetre gyakorolt hatása a hajlító igénybevétel.

A hajlító nyomaték előjele akkor (+) pozitív, ha az óramutató járásával megegyezően forgat, ellenkező értelemben (-) negatív.

A tartó bármely keresztmetszetében a nyomatékot úgy számítjuk ki, hogy a tőle balra álló erők előjelhelyes nyomatékösszegét felírjuk a keresztmetszet súlypontjára.



IGÉNYBEVÉTELI ÁBRÁK

A tartók méretezésénél gyakran nem csupán egy-egy keresztmetszetben kell ismernünk az igénybevételt, hanem látnunk kell az igénybevételek alakulását az egész tartó mentén. Erre a célra a legalkalmasabbak az igénybevételi ábrák.

Az igénybevételi ábrákon láthatjuk például, hogy hol keletkezik a tartón a legnagyobb nyomaték (\mathbf{M}_{max}) vagy hol éppen nulla az igénybevétel.

Igénybevételi ábrát úgy rajzolunk, hogy először húzunk a tartó tengelyével párhuzamosan egy egyenest. Ez lesz **az ábra tengelye**. A tengely fölötti rész a (-) **negatív**, a tengely alatti rész a (+) **pozitív** igénybevételeket fogja ábrázolni.


Minden olyan keresztmetszetben ki kell számolni az igénybevételt, ahol a terhelés változik. Ez, ahogy azt már az egyes igénybevételek kiszámítása kapcsán is olvashatták, a balra álló erők, illetve nyomatékok előjelhelyes összegzésével történik. Az így kapott értékeket a tengelyre merőlegesen, a vektorábra léptékének megfelelő léptékben, a tengelynek arra az oldalára mérjük, amilyen előjelűre adódtak. A pozitívokat lefelé, a negatívokat felfelé. A szomszédos értékek végpontjait összekötjük.

Az összekötés legtöbbször egyenesekkel történik, kivétel a nyomatéki ábra (M ábra) esetében az a helyzet, amikor megoszló teher alatti ábrarészt rajzolunk. Itt ugyanis az összekötés másodfokú parabolával történik.


Az igénybevételi ábrákat **a tengelyre merőleges** vonalkázással szokták besraffozni, aminek nem esztétikai célja van, hanem az, hogy minden egyes kis sraffozó vonalka megmutatja a fölötte levő tartó keresztmetszetben ébredő igénybevételt. Az előjel például az "**N ábra**" esetében megmutatja, hogy a keresztmetszet húzott, vagy nyomott. A sraffozó vonalka hossza az ábra léptékében az erő nagyságát, illetve az "**M ábra**" esetében a nyomaték nagyságát is szemlélteti.

A nyomatéki ábra esetében az is egy lényeges információ, hogy az "M ábra" területe a tengelynek mindig azon az oldalán van, amelyik oldalon a tartó HÚZOTT! Ezért ha a nem túlnyúló kéttámaszú tartóra csak lefelé hatnak a terhek, akkor csak az alsó széle lesz húzva, tehát ezt mutatja a csak (+) pozitív "M ábra" terület. Konzol tartóra lefelé ható erők esetén (-) negatív területű "M ábra" adódik, tehát a tartónak a felső széle lesz húzva. Ezek azért fontos információk, mert például a hajlított vasbetongerendákba az úgynevezett fő vasakat a gerenda húzott szélére kell elhelyezni!


Egyszerű tartók igénybevételi ábráinak megrajzolásával foglaljuk össze az igénybevételek kapcsán eddig tanultakat.



Az "N", "V", "M" ábrák nem erő, illetve nyomaték léptékben készültek, csupán arányosak!



A "V" és "M" ábrák nem erő, illetve nyomaték léptékben készültek, csupán arányosak!




A tartó reakcióit korábban a "Támaszerők" részben meghatároztuk. Ezek eredményei:


 $F_A = 100 \text{ kN}$

 $M_{\Delta} = 125 \text{ kNm}$

FONTOS MEGJEGYZÉS: A"Q" erő csak a számítás segédereje, ezért is van szaggatott vonallal jelölve. Tehát a hatásvonalában nincs a terhelésben változás!!!



A bal oldali végső keresztmetszetben nem áll erő, ezért itt a nyíróerő NULLA.
Fenti fontos megjegyzésben olvasható, hogy a "Q" tulajdonképpen nincs a tartón, csak a számítás segédereje. Ezért a terhelésben változás a befogás előtti, attól végtelen közeli keresztmetszetben van. Mivel ettől balra csak a Q= 100 kN működik, ez lesz itt a nyíróerő értéke, tehát -100 kN mivel lefelé mutat.
Ehhez adódik hozzá a felfelé mutató és ezért (+) pozitív előjelű F_A= +100 kN.
Így a tartó jobb oldali végén záródik a nyíróerő ábra: - 100 + 100 = 0 kN




A bal oldali végső keresztmetszetre nem hat nyomaték. Ezért ott a nyomaték értéke NULLA. A befogási keresztmetszettől balra csak a "Q" erő (az egész megoszló teher eredője) áll, így a befogási keresztmetszettől végtelen közeli bal oldali keresztmetszetre a "Q" erő nyomatéka: $- Q \times I/2 = -100 \times 1,25 = -125 \text{ kNm}$


- Q × 1/2 - - 100 × 1,23 - - 123 KMIII

Ez a nyomaték megegyezik <u>az ellenkező</u> <u>forgatóértelmű</u> reakció (**befogási**) nyomatékkal **M**_A – val, ami magában a befogási keresztmetszetben működik. Ha ezeket is összeadnánk, ez az ábra is záródna.

Miután felmérjük a -125-öt, szaggatottan összekötjük a bal oldali NULLA ponttal. A szaggatott közepétől függőlegesen ql²/8 értékben parabolát lógatunk le. Az ez alatti terület az "M" ábra.



A "V" és "M" ábrák nem erő, illetve nyomaték léptékben készültek, csupán arányosak!



A tartó reakcióit korábban a "Támaszerők" részben meghatároztuk. Ezek eredményei:


 $F_{\Delta} = 240 \text{ kN}$

 $F_B = 240 \text{ kN}$

Ha az olvasó nem akar visszalapozni, vegye észre, hogy a tartó szimmetrikus, tehát a támaszerők a teher felével egyenlők:

$$F_A = F_B = q \times I / 2 = 60 \times 8 / 2 = 240 kN$$

Mivel a két tartóvégen a nyíróerők értéke egyenlő, az őket összekötő egyenes pontosan a tartó felében metszi a tengelyt, tehát itt van az előjelváltás, itt keletkezik az $\mathbf{M}_{\text{maximum}}$.



<u>A tartó bal végén</u> az F_A = 240 kN támaszerő a nyíróerő. Felfelé mutat, ezért (+) pozitív.

Ahogy korábban is volt róla szó, a "Q" csak a számítás segédereje "nincs a tartón". Úgy ahogy az itteni nézetrajzon sem jelenik meg. Ezért a terhelésbeli legközelebbi változás a "B" támasz előtt végtelen közeli keresztmetszetben van.

A tartó jobb végétől balra végtelen közel levő keresztmetszettől az F_A és az egész megoszló teher,(Q) áll balra, így a nyíróerő ott $+F_A-Q=+240-480=$ - 240 kN. Ha ehhez a végső keresztmetszetben hozzáadnánk a + F_B -t záródna az ábra.

hatásvonalán levő pontokra nem forgat.

A "B" keresztmetszetében azért NULLA a nyomaték, mert az összes erő balra van, és az egyensúly miatt az összes erő nyomatékának minden pontra NULLA a nyomatéka.

Így a nulla értékű pontokat a tengely köti össze, ezért ennek a közepétől kell a tengelyre merőlegesen lemérni a

Az "**A**"keresztmetszetében azért NULLA a nyomaték, mert az "**A**" reakció erő a saját

 $q \times l^2/8 = 60 \times 8^2/8 = 480 \text{ kNm}$ értékű nyomatékot, és ezzel a lelógással kell megrajzolni a parabolát.

A "V" ábra előjelváltása a tartó felező pontjában jelöli ki a legnagyobb nyomaték helyét. Írjuk ezt fel a balra álló erők nyomatékösszegeként:

$$M_{\text{max}}$$
 = + $F_A \times 1/2 - Q/2 \times 1/4 =$
= + 240 ×8/2 - 480/2 × 8/4 = + 480 kNm