

3.4 双核并行


一、实验目的

本节课主要学习 K210 的核心 0 和核心 1 同时运行程序。

二、实验准备

1. 实验元件

K210 芯片中的核心 0 和核心 1



2. 元件特性

K210 芯片搭载基于 RISC-V ISA 的双核心 64 位的高性能低功耗 CPU, 具备以下特性:



项目	内容	描述
核心数量	2核心	双核对等,各个核心具备独立 FPU
处理器位宽	64 位	64 位 CPU 位宽,为高性能算法计算提供位宽基础,计算带宽充足
标称频率	400Mhz	频率可调,可通过调整 PLL VCO 与分频进行变频
指令集扩展	IMAFDC	基于 RISC-V 64 位 IMAFDC (RV64GC), 胜任通用任务
浮点处理单元	双精度	具备乘法器、除法器与平方根运算器,支持单精度、双精度的浮点计算
平台中断管理	PLIC	支持高级中断管理,支持64个外部中断源路由到2个核心
本地中断管理	CLINT	支持 CPU 内置定时器中断与跨核心中断
指令缓存	32KIB*2	核心 0 与核心 1 各具有 32 千字节的指令缓存,提升双核指令读取效能
数据缓存	32KIB*2	核心 0 与核心 1 各具有 32 千字节的数据缓存,提升双核数据读取效能
片上 SRAM	8MIB	共计8 兆字节的片上 SRAM, 2 兆用于 AI, 6 兆通用

FPU (浮点运算单元)是集成于 CPU 中的专用于浮点运算的处理器。K210 核心 0 和核心 1 都具备独立的 FPU,满足 IEEE754-2008 标准,计算流程以流水线方式进行,具备很强的运算能力,每个 FPU 都具备除法器和平方根运算器,支持单精度和双精度浮点硬件加速运算。

4. SDK 中对应 API 功能

板级对应的头文件 bsp. h

bsp. h 头文件是与平台相关的通用函数,核之间锁的相关操作。

提供获取当前运行程序的 CPU 核编号的接口以及启动第二个核的入口。

为用户提供以下接口:

- register corel: 向核心1注册函数,并启动核心1
- current coreid: 获取当前 CPU 的核心编号 (0/1)
- read_cycle: 获取 CPU 开机至今的时钟数。可以用使用这个函数精准的确定程序运行时钟。可以配合 sysctl_clock_get_freq(SYSCTL_CLOCK_CPU) 计算运行的时间。
- spinlock_lock: 自旋锁,不可嵌套,不建议在中断使用,中断中可以使用 spinlock_trylock。
- spinlock unlock: 自旋锁解锁。
- spinlock_trylock: 获取自旋锁,成功获取锁会返回 0,失败返回-1。
- corelock_lock: 获取核间锁,核之间互斥的锁,同核内该锁会嵌套,只有异核之间会阻塞。 不建议在中断使用该函数,中断中可以使用 corelock trylock。
- corelock_trylock: 获取核间锁,同核时锁会嵌套,异核时非阻塞。成功获取锁会返回 0,失败返回-1。
- corelock unlock: 核间锁解锁。
- sys_register_putchar: 注册系统输出回调函数, printf 时会调用该函数。系统默认使用UART3, 如果需要修改 UART 则调用 uart debug init 函数。



- sys_register_getchar: 注册系统输入回调函数, scanf 时会调用该函数。系统默认使用UART3,如果需要修改UART则调用 uart_debug_init 函数。
- sys_stdin_flush: 清理 stdin 缓存。
- get free heap size: 获取空闲内存大小。
- printk: 打印核心调试信息,用户不必理会。

三、实验原理

K210 是双核 CPU,那么什么是双核 CPU 呢?双核 CPU 是在一个 CPU 中拥有两个一样功能的处理器芯片,从而提高计算能力。K210 的核心 0 和核心 1 都可以单独工作,系统默认使用核心 0,如果需要使用核心 1 需要手动开启核心 1 的服务。四、实验过程

1. 首先进入 main 函数,读取当前的 CPU 核心编号,然后通过 printf 函数打印出来,再注册核心 1 的启动函数为 corel main。

最后进入while(1)循环,每个1秒钟打印一次Core 0 is running。

```
int main(void)
{
    /* 读取当前运行的核心编号 */
    uint64_t core = current_coreid();
    printf("Core %ld say: Hello yahboom\n", core);
    /* 注册核心1,并启动核心1 */
    register_core1(core1_main, NULL);

    while(1)
    {
        sleep(1);
        printf("Core %ld is running\n", core);
    }
    return 0;
}
```

2. core1_main 函数已经被注册为核心 1 的入口函数,在这里可以像 main 函数一样使用,这里同样先读取当前运行的核心编号并打印出来。再进入 while (1)



循环,每隔 0.5 秒打印一次数据。这样和核心 0 的对比就是每秒都比核心 0 多打印一次信息。

3. 编译调试, 烧录运行

把本课程资料中的 dual_core 复制到 SDK 中的 src 目录下,然后进入 build 目录,运行以下命令编译。

```
cmake .. -DPROJ=dual_core -G "MinGW Makefiles"
make
```

```
[100%] Linking C executable dual_core
Generating .bin file ...
[100%] Built target dual_core
PS C:\K210\SDK\kendryte-standalone-sdk-develop\build>
```

编译完成后,在 build 文件夹下会生成 dual_core. bin 文件。

使用 type-C 数据线连接电脑与 K210 开发板,打开 kflash,选择对应的设备,再将程序固件烧录到 K210 开发板上。



五、实验现象

烧录完成固件后,系统会弹出一个终端界面,如果没有弹出终端界面的可以 打开串口助手显示调试内容。

打开电脑的串口助手,选择对应的 K210 开发板对应的串口号,波特率设置为115200,然后点击打开串口助手。注意还需要设置一下串口助手的 DTR 和 RTS。在串口助手底部此时的 4. DTR 和 7. RTS 默认是红色的,点击 4. DTR 和 7. RTS,都设置为绿色,然后按一下 K210 开发板的复位键。



从串口助手可以接收到核心 0 和核心 1 的欢迎语,然后两个核心都进入循环,只是核心 0 每 1 秒打印一次数据,核心 1 每 0.5 秒打印一次数据。





六、实验总结

- 1. 系统的 printf 默认使用高速串口 UARTHS (UARTO)。
- 2. K210 是双核心 CPU, 并且两个核心都可以单独运行。
- 3. K210 的 SDK 默认是运行核心 0,核心 1 需要手动注册开启。

附: API

对应的头文件 bsp.h

register_core1

描述



向 1 核注册函数,并启动 1 核。

函数原型

int register_core1(core_function func, void *ctx)

参数

参数名称	描述	输入输出
func	向 1 核注册的函数	输入
ctx	函数的参数,没有设置为 NULL	输入

返回值

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

current_coreid

描述

获取当前 CPU 核编号。

函数原型

#define current_coreid() read_csr(mhartid)

参数

无。

返回值

当前所在 CPU 核的编号。

read_cycle

描述

获取 CPU 开机至今的时钟数。可以用使用这个函数精准的确定程序运行时钟。可以配合 sysctl_clock_get_freq(SYSCTL_CLOCK_CPU)计算运行的时间。

函数原型



#define read_cycle() read_csr(mcycle)

参数

无。

返回值

开机至今的 CPU 时钟数。

spinlock_lock

描述

自旋锁,不可嵌套,不建议在中断使用,中断中可以使用 spinlock_trylock。

函数原型

void spinlock_lock(spinlock_t *lock)

参数

自旋锁,要使用全局变量。

返回值

无。

spinlock_trylock

描述

获取自旋锁,成功获取锁会返回0,失败返回-1。

函数原型

int spinlock_trylock(spinlock_t *lock)

参数

自旋锁,要使用全局变量。

返回值

返回值描述



返回值	描述
0	成功
非 0	失败

spinlock_unlock

描述

自旋锁解锁。

函数原型

void spinlock unlock(spinlock t *lock)

参数

核间锁,要使用全局变量,参见举例。

返回值

无。

corelock_lock

描述

获取核间锁,核之间互斥的锁,同核内该锁会嵌套,只有异核之间会阻塞。不建议在中断使用该函数,中断中可以使用 corelock_trylock。

函数原型

void corelock lock(corelock t *lock)

参数

核间锁,要使用全局变量,参见举例。

返回值

无。

corelock_trylock

描述



获取核间锁,同核时锁会嵌套,异核时非阻塞。成功获取锁会返回0,失败返回-1。

函数原型

corelock trylock(corelock t *lock)

参数

核间锁,要使用全局变量,参见举例。

返回值

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

corelock_unlock

描述

核间锁解锁。

函数原型

void corelock_unlock(corelock_t *lock)

参数

核间锁,要使用全局变量,参见举例。

返回值

无。

sys_register_getchar

描述

注册系统输入回调函数,scanf 时会调用该函数。系统默认使用 UART3,如果需要修改 UART 则调用 uart_debug_init 函数,具体请到 uart 章节查看该函数。

函数原型

void sys register getchar(sys getchar t getchar);



参数

参数名称	描述	输入输出
getchar	回调函数	输入

返回值

无。

sys_register_putchar

描述

注册系统输出回调函数,printf 时会调用该函数。系统默认使用 UART3,如果需要修改 UART 则调用 uart_debug_init 函数,具体请到 uart 章节查看该函数。

函数原型

void sys_register_putchar(sys_putchar_t putchar)

参数

参数名称	描述	输入输出
putchar	回调函数	输入

返回值

无。

sys_stdin_flush

描述

清理 stdin 缓存。

参数

无。

返回值

无。

get_free_heap_size



描述

获取空闲内存大小。

函数原型

```
size_t get_free_heap_size(void)
```

参数

无。

返回值

空闲内存大小。

举例

```
/* 1 核在 0 核第二次释放锁的时候才会获取到锁,通过读 cycle 计算时间 */
#include <stdio.h>
#include "bsp.h"
#include <unistd.h>
#include "sysctl.h"
corelock t lock;
uint64_t get_time(void)
   uint64_t v_cycle = read_cycle();
   return v cycle * 1000000 / sysctl clock get freq(SYSCTL CLOCK CPU);
}
int core1_function(void *ctx)
   uint64 t core = current coreid();
   printf("Core %ld Hello world\n", core);
   while(1)
      uint64_t start = get_time();
      corelock_lock(&lock);
      printf("Core %ld Hello world\n", core);
      sleep(1);
      corelock unlock(&lock);
```



```
uint64 t stop = get time();
       printf("Core %ld lock time is %ld us\n",core, stop - start);
      usleep(10);
   }
}
int main(void)
   uint64_t core = current_coreid();
   printf("Core %ld Hello world\n", core);
   register core1(core1 function, NULL);
   while(1)
       corelock_lock(&lock);
      sleep(1);
      printf("1> Core %ld sleep 1\n", core);
       corelock lock(&lock);
       sleep(2);
       printf("2> Core %ld sleep 2\n", core);
       printf("2> Core unlock\n");
       corelock unlock(&lock);
       sleep(1);
       printf("1> Core unlock\n");
       corelock unlock(&lock);
      usleep(10);
   }
}
```

数据类型

相关数据类型、数据结构定义如下:

- core_function: CPU 核调用的函数。
- spinlock_t: 自旋锁。
- corelock_t: 核间锁。

core_function

描述

CPU 核调用的函数。

定义



```
typedef int (*core_function)(void *ctx);
```

spinlock_t

自旋锁。

定义

```
typedef struct _spinlock
{
   int lock;
} spinlock_t;
```

corelock_t

核间锁。

定义

```
typedef struct _corelock
{
    spinlock_t lock;
    int count;
    int core;
} corelock_t;
```