

6. 2WiFi 模块联网


一、实验目的

本节课主要学习 WiFi 模块的连接网络的功能。

二、实验准备

1. 实验元件

WiFi 模块



2. 元件特性


K210 开发板自带的 WiFi 模块是 ESP8285 芯片模块, 其实 ESP8285 还有更加 热门的好兄弟 ESP8266, ESP8285 与 ESP8266 共享同一套 SDK, ESP8285 比 ESP8266



多了一片 1MB FLASH 芯片,并且是 DOUT 模式,所以固件编译和下载时需要设置为 DOUT 模式才可以下载;而且还多了两个 IO 口(GPIO9 和 GPIO10)可以供用户使用。除此之外,ESP8285 还有其他特性,如:体积小、远距离传输、低功耗、可外接天线、耐高温、无线透传、串口转 WiFi 等。

3. 硬件连接

K210 开发板出厂默认已经焊接好 WiFi 模块, WiFi 模块与 K210 之间有三个 跳线帽,如果插入跳线帽,则 ESP8285 的 WIFI_TXD 连接 K210 的 I013, WIFI_RXD 连接 I014, WIFI EN 连接 I015,拔掉跳线帽则不通。



三、实验原理

WiFi 模块内部集成一个 ESP8285 芯片,可以通过 AT 指令的方式连接搜索到



的 WiFi 信号。通过 K210 的串口传输数据的功能,把串口助手接收到的数据传给 WiFi 模块, WiFi 模块根据 AT 指令的内容,查找附近的 WiFi 信号,匹配密码,这样就可以连接到 WiFi 路由器上。

四、实验过程

1. 首先根据上面的硬件连接引脚图, K210 的硬件引脚和软件功能使用的是FPIOA 映射关系。IO4 和 IO5 是 K210 开发板的 USB 串口引脚, 所以也要初始化。USB 串口使用的是串口 3, 而 WiFi 模块的串口使用的是串口 1。

```
// 硬件IO口,与原理图对应
#define PIN UART USB RX
                     (4)
#define PIN UART USB TX
#define PIN UART WIFI RX
                      (13)
#define PIN UART WIFI TX
                      (14)
// 软件GPIO口,与程序对应
#define UART USB NUM
                       UART_DEVICE_3
#define UART_WIFI_NUM
                       UART_DEVICE_1
// GPIO口的功能,绑定到硬件IO口
                       (FUNC UART1 RX + UART_USB_NUM * 2)
#define FUNC UART USB RX
#define FUNC_UART_USB_TX
                      (FUNC_UART1_TX + UART_USB_NUM * 2)
#define FUNC_UART_WIFI_RX
                       (FUNC_UART1_RX + UART_WIFI_NUM * 2)
#define FUNC UART WIFI TX
                       (FUNC_UART1_TX + UART_WIFI_NUM * 2)
```



```
void hardware_init(void)
{
    /* USB串口 */
    fpioa_set_function(PIN_UART_USB_RX, FUNC_UART_USB_RX);
    fpioa_set_function(PIN_UART_USB_TX, FUNC_UART_USB_TX);

    /* WIFI模块串口 */
    fpioa_set_function(PIN_UART_WIFI_RX, FUNC_UART_WIFI_RX);
    fpioa_set_function(PIN_UART_WIFI_TX, FUNC_UART_WIFI_TX);
}
```

2. 初始化串口的配置,波特率设置为 115200, 串口数据宽度为 8 位,停止位 1 位,不使用奇偶校验。

```
// 初始化USB串口,设置波特率为115200
uart_init(UART_USB_NUM);
uart_configure(UART_USB_NUM, 115200, UART_BITWIDTH_8BIT, UART_STOP_1, UART_PARITY_NONE);

/* 初始化WiFi模块的串口 */
uart_init(UART_WIFI_NUM);
uart_configure(UART_WIFI_NUM, 115200, UART_BITWIDTH_8BIT, UART_STOP_1, UART_PARITY_NONE);
```

3. 开机的时候发送"hello yahboom!", 提示已经开机完成。

```
/* 开机发送hello yahboom! */
char *hello = {"hello yahboom!\n"};
uart_send_data(UART_USB_NUM, hello, strlen(hello));
```

4. 最后循环接收串口的数据,如果 WiFi 模块有数据传到 K210 芯片,K210 会把数据通过串口传输到电脑上显示;如果电脑上的串口助手发送数据到 K210 芯片,K210 也会把数据经过 WiFi 模块的串口发送给 WiFi 模块。



```
char recv = 0, send = 0;
while (1)
{
    /* 接收WIFI模块的信息 */
    if(uart_receive_data(UART_WIFI_NUM, &recv, 1))
    {
        /* 发送WiFi的数据到USB串口显示 */
        uart_send_data(UART_USB_NUM, &recv, 1);
    }

    /* 接收串口的信息,并发送给WiFi模块 */
    if(uart_receive_data(UART_USB_NUM, &send, 1))
    {
        uart_send_data(UART_WIFI_NUM, &send, 1);
    }
}
return 0;
```

5. 编译调试, 烧录运行

把本课程资料中的 wifi_AT 复制到 SDK 中的 src 目录下, 然后进入 build 目录, 运行以下命令编译。

```
cmake .. -DPROJ=wifi_AT -G "MinGW Makefiles"
make
```

```
Scanning dependencies of target wifi_AT

[ 97%] Building C object CMakeFiles/wifi_AT.dir/src/wifi_AT/main.c.obj

[100%] Linking C executable wifi_AT

Generating .bin file ...

[100%] Built target wifi_AT

PS C:\K210\SDK\kendryte-standalone-sdk-develop\build>
```


编译完成后,在 build 文件夹下会生成 wifi_AT. bin 文件。

使用 type-C 数据线连接电脑与 K210 开发板,打开 kflash,选择对应的设备,再将程序固件烧录到 K210 开发板上。

五、实验现象



1. 烧录完成固件后,系统会弹出一个终端界面,如果没有弹出终端界面的可以打开串口助手显示调试内容。




2. 打开电脑的串口助手,选择对应的 K210 开发板对应的串口号,波特率设置为 115200,然后点击打开串口助手。注意还需要设置一下串口助手的 DTR 和 RTS。在串口助手底部此时的 4. DTR 和 7. RTS 默认是红色的,点击 4. DTR 和 7. RTS,都设置为绿色,然后按一下 K210 开发板的复位键。



3. 从串口助手,可以接收到 hello yahboom!的欢迎语。然后按一下 WiFi 模块的复位键,可以看到一大串乱码,这个不用管,只要看到 ready 字符则表示 WiFi 模块正常。然后在底部输入 AT 字符, 然后点击发送, 串口助手会显示 OK。如果没有接收到 OK, 请确认发送设置中的参数为 ASCII, 自动解析转义符, AT 指令自动回车。







4. 发送 AT 指令设置 WiFi 模块的模式为工作站。

AT+CWMODE DEF=1

```
[2020-07-14 19:53:13.348]# SEND ASCII>
AT+CWMODE_DEF=1

[2020-07-14 19:53:13.399]# RECV ASCII>
AT+CWMODE_DEF=1

[2020-07-14 19:53:13.584]# RECV ASCII>
OK

数据发送 1.DCD ◆ 2.RXD ◆ 3.TXD ◆ 4.DTR
AT+CWMODE_DEF=1
```



5. 发送 AT 指令设置连接的 WiFi 信号。

AT+CWJAP_DEF="WiFi 名称","密码"。

这里以 WiFi 名称为 Raspblock, 密码为 12345678 为例。WiFi 信号不可以有中文。接收到 WiFi CONNECTED 和 WiFi GOT IP 则表示连接成功。

AT+CWJAP DEF="Raspblock", "12345678"



6. 获取当前的 WiFi 模块 IP 地址

AT+CIFSR





7. ping 一下网络试试通不通,有数值则表示网络正常。



六、实验总结

- 1. WiFi 模块与 K210 通过串口连接的方式通讯。
- 2. K210 在此过程只起到中间搬运数据的功能,不会处理数据。
- 3. 其实 WiFi 模块如果连接其他串口芯片,也是可以通过 AT 指令操作的。
- 4. 以下连接的 WiFi 信号,下次 WiFi 模块重启后,开机会自动连接这个 WiFi 信号。