6、跟随机器码



6、跟随机器码

- 6.1、实验说明
- 6.2、实验目标
- 6.3、实验操作
- 6.4、实验效果
- 6.5、实验总结

6.1、实验说明


本实验是属于拓展类实验,需要搭配其他外部设备使用,这里用到了小车底盘和ROS扩展板都不属于 K210开发板套件内容,所以本实验效果仅供参考,如果没有对应的设备是不能直接使用本例程代码。

ROS扩展板需要提前烧录固件: ROS-CAR.hex

由于本次使用的电机电压为8.4V,所以ROS扩展板的电池不可以插入12.6V电池,需要插入8.4V电池。

小车电机连接线如下图所示:


电机Motor 1连接左前轮,电机Motor 2连接左后轮,电机Motor 3连接右前轮,电机Motor 4连接右后轮。



K210开发板与ROS扩展板连接的线序如下图所示:

白色连接GND, 黄色连接VCC, 黑色连接SCL, 红色连接SDA。

这里需注意一下,图示中的标识为I2C线序标识,但是K210使用的是串口通讯,由于烧录的ROS-CAR.hex文件已经把这个接口修改为串口信号,所以实际上ROS扩展板上的接口对应关系是:SCL实际上是TX,SDA实际上RX。



6.2、实验目标

本节课主要学习K210开发板搭配小车底盘做视觉巡线的功能。

本次实验的参考代码路径为: 06-export\follow_apriltag.py

6.3、实验操作

- 1. ROS扩展板烧录固件: ROS-CAR.hex
- 2. 将RGB灯条插入ROS扩展板的RGB灯接口。
- 3. 请将06-export\library目录下的小车驱动库和PID控制库提前下载到内存卡的根目录上。
- 4. 打开CanMV IDE打开follow_apriltag.py代码并下载到K210开发板上。
- 5. 将K210开发板通过4PIN排线连接到ROS扩展板上。
- 6. 将小车放入白色背景中,掰动K210开发板支架到合适的角度,打开小车的开关。

6.4、实验效果

等待系统初始化完成后,小车在没有识别到机器码的时候是不动的,当机器码进入小车的摄像头采集范围内,小车就开始跟随机器码运动,保持机器码在视频画面中间,由于摄像头采集范围有限,移动机器码的时候不能太快,否则会出框而无法跟随机器码。



6.5、实验总结

小车跟随机器码功能是利用K210开发板获取摄像头画面,通过算法检测出机器码的位置,经过PID算法 计算出小车电机当前需要的运动量,然后控制小车跟随机器码运动。