

6. 3WiFi 模块作为服务器

一、实验目的

本节课主要学习 WiFi 模块的设置为服务器。

二、实验准备

在 2. WiFi 模块联网的基础上增加设置 WiFi 模块为服务器的功能。作为服务器的好处在于可以连接多个客户端,接收不同客户端的数据。

三、实验原理

ESP8285 WiFi 模块是一个强大的芯片,它可以把自己设置成一个局域网的TCP/UDP 服务器,然后进行TCP/UDP 通讯,这里我们只使用TCP 通讯的功能,通过局域网TCP 协议传输数据到 WiFi 模块上,WiFi 模块把数据转化成串口数据传输给 K210 芯片,K210 芯片传输到电脑串口助手上显示。

四、实验过程

使用 type-C 数据线连接电脑与 K210 开发板,打开 kflash,选择对应的设备,再将程序固件(wifi AT.bin)烧录到 K210 开发板上。

五、实验现象

1. 烧录完成固件后,系统会弹出一个终端界面,如果没有弹出终端界面的可以打开串口助手显示调试内容。



C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\tmpC06C.tmp



2. 打开电脑的串口助手,选择对应的 K210 开发板对应的串口号,波特率设置为 115200,然后点击打开串口助手。注意还需要设置一下串口助手的 DTR 和 RTS。在串口助手底部此时的 4. DTR 和 7. RTS 默认是红色的,点击 4. DTR 和 7. RTS,都设置为绿色,然后按一下 K210 开发板的复位键。



3. 从串口助手,可以接收到 hello yahboom!的欢迎语。然后按一下 WiFi 模块的复位键,可以看到一大串乱码,这个不用管,只要看到 ready 字符则表示 WiFi 模块正常。由于上一节课已经连接好路由器,所以我们这次就不必重复连接。





4. 发送 AT 指令打开多端连接。

AT+CTPMUX=1



5. 发送 AT 指令打开服务器, 并设置端口为 8086。看到 OK 就已经打开了服务



器的功能。

AT+CIPSERVER=1, 8086


6. 为了验证服务器,还需要有客户端来连接。打开网络调试助手 netassist,设置网络调试助手的参数,在左上角网络设置中,(1)协议类型选择 TCP Client,(2) 远程主机地址输入 WiFi 模块的地址,如果忘记了可以输入 AT+CIFSR 指令查看,(3) 远程主机端口输入 8086,要与上一步的端口对应。最后点击连接。这里必须要注意一点就是使用的电脑必须要与 WiFi 连接的是同个路由器,否则是无法连通的。







7. 连接成功后,原本的'连接',会变成'断开',颜色也变为红色。而在 K210 这边的串口助手上,会显示一个 x,CONNECT,由于是第一个连接,所以编号为 0,第二个连接则编号为 1,以此类推,可以连接多个设备。



8. 此时从网络调试助手发送数据,会在串口助手上显示,原因就是网络调试助手通过 TCP 协议把数据传输给 WiFi 模块,WiFi 模块又传输给 K210 芯片,K210 听过串口再把数据在串口调试助手上显示。





9. 此时只能从客户端发送数据到服务器,而服务器发送的数据客户端是接收

不到的。如果需要从服务器发送数据给客户端,可以输入以下命令

AT+CIPSEND=客户端号,数据量

例如发送一个 hello 给客户端 0.





可以看到已经发送成功。

六、实验总结

- 1. WiFi 模块可以设置为服务器模式。
- 2. 其他网络助手的客户端也可以连接到 WiFi 模块的服务器,只是要保证在同一个局域网,并且输入正确的参数。