

3. 7PWM 呼吸灯实验


一、实验目的

本节课主要学习 K210 的 PWM 功能。

二、实验准备

1. 实验元件

独立按键 BOOT、RGB 灯



2. 元件特性


K210 芯片定时器总共有 3 个,每个定时器有 4 路通道。每个定时器可以设置触发间隔,和定时器中断处理函数。定时器还可以设置为 PWM 输出的功能,但是www.yahboom.com



如果设置 PWM 输出,则不可以使用定时的功能。

3. 硬件连接

K210 开发板出厂默认已经焊接好 RGB 灯 R RGB 灯 R 连接的是 I06, G 连接的是 I07, B 连接的是 I08。



4. SDK 中对应 API 功能

对应的头文件 pwm.h

脉冲宽度调制器 PWM 用于控制脉冲输出的占空比,其本质是一个定时器, 所以注意设置 PWM 号与通道时,不要与 TIMER 定时器冲突。

为用户提供以下接口:

- pwm init
- pwm_set_frequency
- pwm_set_enable

三、实验原理

PWM 控制的是脉冲输出的占空比,占空比是指在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占的比例。比如说,一个 RGB 灯在它一个工作周期中有一半时间被接通了,那么它的占空比就是 50%,同时亮度也只有 50%。如果加在该工作元件上的信号电压为 3V,则实际的工作电压平均值或电压有效值就是 1.5V。



四、实验过程

1. 首先根据上面的硬件连接引脚图, K210 的硬件引脚和软件功能使用的是FPIOA 映射关系。这里映射的是定时器 1 的通道 0 (开关 1)。

2. 第二步需要初始化外部中断服务,并且使能全局中断。如果没有这一步操作,系统的中断就不会运行,所以也不会调用中断回调函数。

```
/* 外部中断初始化 */
plic_init();
/* 使能全局中断 */
sysctl_enable_irq();
```

3. 初始化定时器,这里使用的是定时器 0 通道 0,超时时间为 10 毫秒,定时器中断回调函数为 timer timeout cb,参数为空 NULL。

```
void init_timer(void) {
    /* 定时器初始化 */
    timer_init(TIMER_DEVICE_0);
    /* 设置定时器超时时间,单位为ns */
    timer_set_interval(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 10 * 1e6);
    /* 设置定时器中断回调 */
    timer_irq_register(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 0, 1, timer_timeout_cb, NULL);
    /* 使能定时器 */
    timer_set_enable(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 1);
}
```

4. 初始化 PWM,设置 PWM 为定时器 1 通道 0,频率为 200KHz,占空比为 0.5 的方波。



```
void init_pwm(void)
{
    /* 初始化PWM */
    pwm_init(PWM_DEVICE_1);
    /* 设置PWM频率为200KHZ,占空比为0.5的方波 */
    pwm_set_frequency(PWM_DEVICE_1, PWM_CHANNEL_0, 200000, 0.5);
    /* 使能 PWM 输出 */
    pwm_set_enable(PWM_DEVICE_1, PWM_CHANNEL_0, 1);
}
```

5. 在定时器中断中设置 PWM 的占空比,根据 duty_cycle 的不同值,来修改 PWM 的占空比,从而改变 RGB 灯的亮度。

```
int timer_timeout_cb(void *ctx) {
    static double duty_cycle = 0.01;
    /* 0为渐增, 1为渐减 */
    static int flag = 0;

    /* 传入cycle的不同值,调节PWM的占用比,也就是调节灯的亮度 */
    pwm_set_frequency(PWM_DEVICE_1, PWM_CHANNEL_0, 2000000, duty_cycle);

    /* 修改cycle的值,让其在区间 (0,1) 内渐增和渐减 */
    flag ? (duty_cycle -= 0.01): (duty_cycle += 0.01);
    if(duty_cycle > 1.0)
    {
        duty_cycle = 1.0;
        flag = 1;
    }
    else if (duty_cycle < 0.0)
    {
        duty_cycle = 0.0;
        flag = 0;
    }
    return 0;
}</pre>
```

6. 最后是一个 while (1) 循环,这个是必须的,否则系统就会退出,不再运行。



```
int main(void)
{
    /* 硬件引脚初始化 */
    hardware_init();

    /* 系统中断初始化和使能 */
    plic_init();
    sysctl_enable_irq();

    /* 初始化定时器 */
    init_timer();

    /* 初始化PWM */
    init_pwm();

    while(1);

    return 0;
}
```

7. 编译调试, 烧录运行

把本课程资料中的 pwm 复制到 SDK 中的 src 目录下,然后进入 build 目录,运行以下命令编译。

```
cmake .. -DPROJ=pwm -G "MinGW Makefiles" make
```

```
Scanning dependencies of target button
[ 97%] Building C object CMakeFiles/button.dir/src/button/main.c.obj
[100%] Linking C executable button
Generating .bin file ...
[100%] Built target button
PS C:\K210\SDK\kendryte-standalone-sdk-develop\build> [
```


编译完成后,在 build 文件夹下会生成 pwm. bin 文件。

使用 type-C 数据线连接电脑与 K210 开发板,打开 kflash,选择对应的设备,再将程序固件烧录到 K210 开发板上。



五、实验现象

RGB 灯亮红色,而且显示呼吸灯效果,颜色从最亮逐渐变暗,再从熄灭状态中逐渐变亮,一直循环。



六、实验总结

- 1. PWM 的内部实现是基于定时器的定时功能。
- 2. 控制 PWM 的两个重要因素是频率和占空比。
- 3. PWM 输出修改的是占空比,也就是通电时间占总时间的百分比,改变了输出的有效值,从而改变了 RGB 灯的亮度。

附: API

对应的头文件 pwm.h

pwm_init

描述

初始化 PWM。



函数原型

void pwm_init(pwm_device_number_t pwm_number)

参数

参数名称	描述	输入输出
pwm_number	pwm 号	输入

返回值

无。

pwm_set_frequency

描述

设置频率及占空比。

函数原型

double pwm_set_frequency(pwm_device_number_t pwm_number, pwm_channel_number_t
channel, double frequency, double duty)

参数

参数名称	描述	输入输出
pwm_number	PWM 号	输入
channel	PWM 通道号	输入
frequency	PWM 输出频率	输入
duty	占空比	输入

返回值

实际输出频率。

pwm_set_enable

描述

使能禁用 PWM。

函数原型



void pwm_set_enable(pwm_device_number_t pwm_number, uint32_t channel, int
enable)

参数

参数名称	描述	输入输出
pwm_number	PWM 号	输入
channel	PWM 通道号	输入
enable	使能禁用 PWM 0:禁用 1:使能	输入

返回值

无。

举例

```
/* pwm0 channel 1 输出 200KHZ 占空比为 0.5 的方波 */
/* 设置 IO13 作为 PWM 的输出管脚 */
fpioa_set_function(13, FUNC_TIMER0_TOGGLE2);
pwm_init(PWM_DEVICE_0);
pwm_set_frequency(PWM_DEVICE_0, PWM_CHANNEL_1, 200000, 0.5);
pwm_set_enable(PWM_DEVICE_0, PWM_CHANNEL_1, 1);
```

数据类型

- pwm_device_number_t: pwm 号。
- pwm_channel_number_t: pwm 通道号。

pwm_device_number_t

描述

```
pwm 号。
```

定义

```
typedef enum _pwm_device_number
{
    PWM_DEVICE_0,
    PWM_DEVICE_1,
    PWM DEVICE 2,
```



```
PWM_DEVICE_MAX,
} pwm_device_number_t;
```

成员

成员名称	描述
PWM_DEVICE_0	PWM0
PWM_DEVICE_1	PWM1
PWM_DEVICE_2	PWM2

pwm_channel_number_t

描述

pwm 通道号。

定义

```
typedef enum _pwm_channel_number
{
    PWM_CHANNEL_0,
    PWM_CHANNEL_1,
    PWM_CHANNEL_2,
    PWM_CHANNEL_3,
    PWM_CHANNEL_MAX,
} pwm_channel_number_t;
```

成员

成员名称	描述
PWM_CHANNEL_0	PWM 通道 0
PWM_CHANNEL_1	PWM 通道 1
PWM_CHANNEL_2	PWM 通道 2
PWM_CHANNEL_3	PWM 通道 3