

3.15 麦克风录播


一、实验目的

本节课主要学习 K210 通过 I2S 接收和发送的功能,麦克风录音,扬声器播放。


二、实验准备

1. 实验元件

扬声器、麦克风







2. 元件特性

K210 开发板的麦克风同样是使用 I2S 传输数据,只不过麦克风使用的是 I2S 输入模式。

MSM261S4030HOR 麦克风是基于 MEMS (微型机电系统)技术制造的麦克风, 内置一个集成了一个电容器的微硅晶片,能够承受很高的回流焊温度,改进噪声 消除性能,具有良好的 RF 及 EMI 抑制能力。


相比传统 ECM(驻极体电容器)麦克风,MEMS 麦克风具有在不同温度下性能稳定,其敏感性不受温度、振动、湿度和时间等因素影响,尺寸较小,重量较轻,能将声音直接转换成电能讯号等特点。

3. 硬件连接




K210 开发板出厂默认已经焊接麦克风和扬声器及相关配件,其中 SPK_WS 连接到 I030,SPK_DATA 连接到 I031,SKP_BCK 连接到 I032。

IO 30	SPK WS B5	IO 30	
IO 31	SPK DATA A5	IO_30 IO_31	
IO 32	SPK BCK B4	IO_31 IO_32	BANK5
IO 33	MICO WS A4	IO_32	GPIO
IO 34	MICO DATA B3	IO_33	
IO 35	MIC0 SCK A3	IO_34	
	72	10_33	







4. SDK 中对应 API 功能

对应的头文件 i2s.h

I2S 标准总线定义了三种信号: 时钟信号 BCK、声道选择信号 WS 和串行数据信号 SD。一个基本的 I2S 数据总线有一个主机和一个从机。主机和从机的角色在通信过程中保持不变。I2S 模块包含独立的发送和接收声道,能够保证优良的通信性能。

为用户提供以下接口:

- i2s_init: 初始化 I2S 设备,设置接收或发送模式,通道掩码。
- i2s send data dma: I2S 发送数据。
- i2s recv data dma: I2S 接收数据。
- i2s rx channel config: 设置接收通道参数。
- i2s_tx_channel_config: 设置发送通道参数。
- i2s_play: 发送 PCM 数据, 比如播放音乐
- i2s set sample rate: 设置采样率。
- i2s_set_dma_divide_16: 设置 dma_divide_16,16 位数据时设置 dma_divide_16,DMA 传输时自动将 32 比特 INT32 数据分成两个 16 比特的左右声道数据。




- i2s_get_dma_divide_16: 获取 dma_divide_16 值。用于判断是否需要设置 dma_divide_16。
- i2s_handle_data_dma: I2S 通过 DMA 传输数据。


三、实验原理

MEMS (微型机电系统)麦克风的一般由 MEMS 微电容传感器、微集成转换电路、声腔、RF 抗干扰电路等部分组成,MEMS 微电容传感器包括接收声音的硅振膜和硅背极,硅振膜可以直接接收到音频信号,经过 MEMS 微电容传感器传输给微集成电路,微集成电路把高阻的音频点信号转换并放大成低阻的电信号,通过经过 RF 抗噪电路滤波,输出与前置电路匹配的电信号,就完成了声电转换,通过读取电信号,就可以识别到声音。

以下是麦克风通过 I2S 读取数据的流程, 当 WS 为低时, 数据采集的是左声道的数据, 当 WS 为高时, 数据采集的是右声道的数据。







四、实验过程

1. 首先初始化 K210 的硬件引脚和软件功能使用的是 FPIOA 映射关系。

```
/*****HARDWARE-PIN*****
// 硬件IO口,与原理图对应
#define PIN SPK WS
                       (30)
#define PIN_SPK_DATA
                       (31)
#define PIN_SPK_BCK
                       (32)
#define PIN_MIC0_WS
#define PIN_MICO_DATA
                       (34)
#define PIN MIC0 SCK
                       (35)
// 软件GPIO口,与程序对应
// GPIO口的功能,绑定到硬件IO口
#define FUNC_SPK_WS
                       FUNC_I2S2_WS
#define FUNC_SPK_DATA
                      FUNC_I2S2_OUT_D0
#define FUNC_SPK_BCK
                       FUNC_I2S2_SCLK
#define FUNC MICO WS
                       FUNC_I2S0_WS
#define FUNC_MICO_DATA
                       FUNC I2S0 IN D1
#define FUNC_MICO_SCK
                       FUNC I2S0 SCLK
```



```
void hardware_init(void)
{
    /* mic */
    fpioa_set_function(PIN_MICO_WS, FUNC_MICO_WS);
    fpioa_set_function(PIN_MICO_DATA, FUNC_MICO_DATA);
    fpioa_set_function(PIN_MICO_SCK, FUNC_MICO_SCK);

    /* speak dac */
    fpioa_set_function(PIN_SPK_WS, FUNC_SPK_WS);
    fpioa_set_function(PIN_SPK_DATA, FUNC_SPK_DATA);
    fpioa_set_function(PIN_SPK_BCK, FUNC_SPK_BCK);
}
```

2. 设置系统时钟频率,由于 uarths 的时钟来自 PLL0,所以设置 PLL0 之后需要重新初始化以下 uarths,否则 printf 可能会打印乱码。

```
/* 设置系统时钟 */
sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL0, 320000000UL);
sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL1, 160000000UL);
sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL2, 45158400UL);
uarths_init();
```

3. 初始化系统中断, 使能全局中断, 初始化 dmac。

```
/* 初始化中断,使能全局中断,初始化dmac */
plic_init();
sysctl_enable_irq();
dmac_init();
```

4. 初始化扬声器对应的 I2S 设备,设置采样率为 16000。



5. 初始化麦克风配置,麦克风使用的是 I2SO 设备的通道 1,设置采样率为 16000,与上面扬声器设置的采样率设置相同,再设置 DMA 中断回调函数为 i2s_receive_dma_cb,最后启动 DMA 传输,当 DMA 数据传输结束后就会触发 DM 中断。

```
void init mic(void)
   /* I2S设备@初始化为接收模式 */
   i2s_init(I2S_DEVICE_0, I2S_RECEIVER, 0x0C);
   /* 通道参数设置 */
   i2s rx channel config(
       I2S_DEVICE_0, /* I2S设备0 */
      I2S CHANNEL 1, /* 通道1 */
       RESOLUTION_16_BIT, /* 接收数据16bit */
      SCLK CYCLES 32, /* 单个数据时钟为32 */
       TRIGGER_LEVEL_4, /* FIFO深度为4 */
       STANDARD_MODE); /* 标准模式 */
   /* 设置采样率 */
   i2s_set_sample_rate(I2S_DEVICE_0, 16000);
   /* 设置DMA中断回调 */
   dmac_set_irq(DMAC_CHANNEL1, i2s_receive_dma_cb, NULL, 4);
   /* I2S通过DMA接收数据,保存到rx buf中 */
   i2s receive data dma(I2S DEVICE 0, &rx buf[g index], FRAME LEN * 2, DMAC CHANNEL1);
```

6. 在 DMA 中断函数中接收麦克风的原始数据,保存到 g_rx_dma_buf 中,由于我们使用的是右声道作为传输,所以我们只取右声道的数据,保存到 rx_buf中,其中 MIC_GAIN 是麦克风的增益,可以根据实际设置调大录音音量,但是太大可能会引起麦克风和扬声器共鸣的问题。

```
/* 麦克风增益值,可以根据实际调大录音的音量 */
#define MIC_GAIN 1
```



```
int i2s receive dma cb(void *ctx)
   uint32_t i;
   if(g_index)
       /* 接收DMA数据 */
       i2s_receive_data_dma(I2S_DEVICE_0, &g_rx_dma_buf[g_index], FRAME_LEN * 2, DMAC_CHANNEL1);
       g index = 0;
       for(i = 0; i < FRAME_LEN; i++)</pre>
           /* 保存数据 */
           rx_buf[2 * i] = (int16_t)((g_rx_dma_buf[2 * i + 1] * MIC_GAIN) & 0xffff);
           rx_buf[2 * i + 1] = (int16_t)((g_rx_dma_buf[2 * i + 1] * MIC_GAIN) & 0xffff);
       i2s_rec_flag = 1;
       i2s receive data dma(I2S DEVICE 0, &g rx dma buf[0], FRAME LEN * 2, DMAC CHANNEL1);
       g_index = FRAME_LEN * 2;
       for(i = FRAME_LEN; i < FRAME_LEN * 2; i++)</pre>
           rx_buf[2 * i] = (int16_t)((g_rx_dma_buf[2 * i + 1] * MIC_GAIN) & 0xffff);
           rx_buf[2 * i + 1] = (int16_t)((g_rx_dma_buf[2 * i + 1] * MIC_GAIN) & 0xffff);
       i2s_rec_flag = 2;
   return 0;
```

7. 编译调试,烧录运行

把本课程资料中的 mic 复制到 SDK 中的 src 目录下, 然后进入 build 目录, 运行以下命令编译。

```
cmake .. -DPROJ=mic -G "MinGW Makefiles" make
```

```
[100%] Linking C executable mic
Generating .bin file ...
[100%] Built target mic
PS C:\K210\SDK\kendryte-standalone-sdk-develop\build>
```

编译完成后,在 build 文件夹下会生成 mic. bin 文件。

使用 type-C 数据线连接电脑与 K210 开发板,打开 kflash,选择对应的设备,再将程序固件烧录到 K210 开发板上。



五、实验现象

麦克风会采集当前环境的声音,并且通过扬声器播放出来。注意播放的声音 比较小,需要把耳朵贴到喇叭上听,然后说话才可以听到。如果把麦克风的增益 设置大了,会导致麦克风和喇叭共振,导致很大的杂音。

六、实验总结

- 1. 麦克风与扬声器都是使用 I2S 来传输数据的,只不过麦克风使用的是输入的模式,扬声器使用的是输出的模式。
- 2. 麦克风缓存的数据通过 DMA 通道直接传输给扬声器连接的 DAC 元件,从而实现了一边录声音,一边播放的功能。
- 3. 麦克风是声音敏感型元件,具有超高灵敏度,能将声音直接转换成电能讯号。

附: API

i2s init

描述

初始化 I2S。

函数原型

void i2s_init(i2s_device_number_t device_num, i2s_transmit_t rxtx_mode,
uint32_t channel_mask)

成员名称	描述	输入输出
device_num	I2S 号	输入



成员名称	描述	输入输出
rxtx_mode	接收或发送模式	输入
channel_mask	通道掩码	输入

无。

i2s_send_data_dma

描述

I2S 发送数据。

函数原型

void i2s_send_data_dma(i2s_device_number_t device_num, const void *buf, size_t
buf_len, dmac_channel_number_t channel_num)

参数

成员名称	描述	输入输出
device_num	I2S 号	输入
buf	发送数据地址	输入
buf_len	数据长度	输入
channel_num	DMA 通道号	输入

返回值

无。

i2s_recv_data_dma

描述

I2S接收数据。

函数原型

void i2s_recv_data_dma(i2s_device_number_t device_num, uint32_t *buf, size_t
buf_len, dmac_channel_number_t channel_num)



成员名称	描述	输入输出
device_num	I2S 号	输入
buf	接收数据地址	输出
buf_len	数据长度	输入
channel_num	DMA 通道号	输入

无

i2s_rx_channel_config

描述

设置接收通道参数。

函数原型

void i2s_rx_channel_config(i2s_device_number_t device_num, i2s_channel_num_t
channel_num, i2s_word_length_t word_length, i2s_word_select_cycles_t
word_select_size, i2s_fifo_threshold_t trigger_level, i2s_work_mode_t
word mode)

参数

成员名称	描述	输入输出
device_num	I2S 号	输入
channel_num	通道号	输入
word_length	接收数据位数	输出
word_select_size	单个数据时钟数	输入
trigger_level	DMA 触发时 FIFO 深度	输入
word_mode	工作模式	输入

返回值

无。

i2s_tx_channel_config

描述

设置发送通道参数。



函数原型

void i2s_tx_channel_config(i2s_device_number_t device_num, i2s_channel_num_t
channel_num, i2s_word_length_t word_length, i2s_word_select_cycles_t
word_select_size, i2s_fifo_threshold_t trigger_level, i2s_work_mode_t
word mode)

参数

成员名称	描述	输入输出
device_num	I2S 号	输入
channel_num	通道号	输入
word_length	接收数据位数	输出
word_select_size	单个数据时钟数	输入
trigger_level	DMA 触发时 FIFO 深度	输入
word_mode	工作模式	输入

返回值

无。

i2s_play

描述

发送 PCM 数据, 比如播放音乐

函数原型

void i2s_play(i2s_device_number_t device_num, dmac_channel_number_t
channel_num,

const uint8_t *buf, size_t buf_len, size_t frame, size_t
bits_per_sample, uint8_t track_num)

成员名称	描述	输入输出
device_num	I2S 号	输入
channel_num	通道号	输入
buf	PCM 数据	输入
buf_len	PCM 数据长度	输入
frame	单次发送数量	输入
bits_per_sample	单次采样位宽	输入



成员名称	描述	输入输出
track_num	声道数	输入

无。

i2s_set_sample_rate

描述

设置采样率。

函数原型

uint32_t i2s_set_sample_rate(i2s_device_number_t device_num, uint32_t
sample rate)

参数

成员名称	描述	输入输出
device_num	I2S 号	输入
sample_rate	采样率	输入

返回值

实际的采样率。

i2s_set_dma_divide_16

描述

设置 dma_divide_16, 16 位数据时设置 dma_divide_16, DMA 传输时自动将 32 比特 INT32 数据分成 两个 16 比特的左右声道数据。

函数原型

int i2s_set_dma_divide_16(i2s_device_number_t device_num, uint32_t enable)

成员名称	描述	输入输出
device_num	I2S 号	输入
enable	0:禁用 1: 使能	输入



返回值描述

0 成功

非 0 失败

i2s_get_dma_divide_16

描述

获取 dma_divide_16 值。用于判断是否需要设置 dma_divide_16。

函数原型

int i2s_get_dma_divide_16(i2s_device_number_t device_num)

参数

成员名称 描述 输入输出

device_num I2S 号输入

返回值

返回值	描述
1	使能
0	禁用
<0	失败

i2s_handle_data_dma

描述

I2S 通过 DMA 传输数据。

函数原型

void i2s_handle_data_dma(i2s_device_number_t device_num, i2s_data_t data,
plic_interrupt_t *cb);

参数名称	描述	输入输出
device_num	I2S 号	输入
data	I2S 数据相关的参数,详见 i2s_data_t 说明	输入



参数名称	描述			输入输出
cb	dma 中断回调函数,	如果设置为 NULL 则为阻塞模式,	直至传输完毕后退出函数	输入

无

举例

/* I2SO 通道 O 设置为接收通道,接收 16 位数据,单次传输 32 个时钟,FIFO 深度为 4,标准模式。接收 8 组数据 * /

/* I2S2 通道 1 设置为发送通道,发送 16 位数据,单次传输 32 个时钟,FIFO 深度为 4,右对齐模式。发送 8 组数据*/

```
uint32_t buf[8];
i2s_init(I2S_DEVICE_0, I2S_RECEIVER, 0x3);
i2s_init(I2S_DEVICE_2, I2S_TRANSMITTER, 0xC);
i2s_rx_channel_config(I2S_DEVICE_0, I2S_CHANNEL_0, RESOLUTION_16_BIT,
SCLK_CYCLES_32, TRIGGER_LEVEL_4, STANDARD_MODE);
i2s_tx_channel_config(I2S_DEVICE_2, I2S_CHANNEL_1, RESOLUTION_16_BIT,
SCLK_CYCLES_32, TRIGGER_LEVEL_4, RIGHT_JUSTIFYING_MODE);
i2s_recv_data_dma(I2S_DEVICE_0, rx_buf, 8, DMAC_CHANNEL1);
i2s_send_data_dma(I2S_DEVICE_2, buf, 8, DMAC_CHANNEL0);
```

数据类型

相关数据类型、数据结构定义如下:

- i2s_device_number_t: I2S 编号。
- i2s_channel_num_t: I2S 通道号。
- i2s_transmit_t: I2S 传输模式。
- i2s work mode t: I2S工作模式。
- i2s_word_select_cycles_t: I2S 单次传输时钟数。
- i2s_word_length_t: I2S 传输数据位数。
- i2s_fifo_threshold_t: I2S FIFO 深度。
- i2s_data_t: 通过 DMA 传输时数据相关的参数。
- i2s_transfer_mode_t: I2S 传输方式。

i2s_device_number_t

描述

I2S编号。



定义

```
typedef enum _i2s_device_number
{
    I2S_DEVICE_0 = 0,
    I2S_DEVICE_1 = 1,
    I2S_DEVICE_2 = 2,
    I2S_DEVICE_MAX
} i2s_device_number_t;
```

成员

成员名称	描述
I2S_DEVICE_0	12S 0
I2S_DEVICE_1	12S 1
I2S_DEVICE_2	12S 2

i2s_channel_num_t

描述

I2S 通道号。

定义

```
typedef enum _i2s_channel_num
{
    I2S_CHANNEL_0 = 0,
    I2S_CHANNEL_1 = 1,
    I2S_CHANNEL_2 = 2,
    I2S_CHANNEL_3 = 3
} i2s_channel_num_t;
```

成员

成员名称 描述	
I2S_CHANNEL_0	I2S 通道 0
I2S_CHANNEL_1	I2S 通道 1
I2S_CHANNEL_2	I2S 通道 2
I2S_CHANNEL_3	I2S 通道 3

i2s_transmit_t



描述

I2S 传输模式。

定义

成员

成员名称	描述
I2S_TRANSMITTER	发送模式
I2S_RECEIVER	接收模式

$i2s_work_mode_t$

描述

I2S工作模式。

定义

```
typedef enum _i2s_work_mode
{
    STANDARD_MODE = 1,
    RIGHT_JUSTIFYING_MODE = 2,
    LEFT_JUSTIFYING_MODE = 4
} i2s_work_mode_t;
```

成员

成员名称	描述
STANDARD_MODE	标准模式
RIGHT_JUSTIFYING_MODE	右对齐模式
LEFT_JUSTIFYING_MODE	左对齐模式

i2s_word_select_cycles_t

描述



I2S单次传输时钟数。

定义

```
typedef enum _word_select_cycles
{
    SCLK_CYCLES_16 = 0x0,
    SCLK_CYCLES_24 = 0x1,
    SCLK_CYCLES_32 = 0x2
} i2s_word_select_cycles_t;
```

成员

成员名称	描述
SCLK_CYCLES_16	16 个时钟
SCLK_CYCLES_24	24 个时钟
SCLK_CYCLES_32	32 个时钟

i2s_word_length_t

描述

I2S 传输数据位数。

定义

```
typedef enum _word_length
{
    IGNORE_WORD_LENGTH = 0x0,
    RESOLUTION_12_BIT = 0x1,
    RESOLUTION_16_BIT = 0x2,
    RESOLUTION_20_BIT = 0x3,
    RESOLUTION_24_BIT = 0x4,
    RESOLUTION_32_BIT = 0x5
} i2s word length t;
```

成员

成员名称	描述
IGNORE_WORD_LENGTH	忽略长度
RESOLUTION_12_BIT	12 位数据长度
RESOLUTION_16_BIT	16 位数据长度
RESOLUTION_20_BIT	20 位数据长度



成员名称	描述
RESOLUTION_24_BIT	24 位数据长度
RESOLUTION_32_BIT	32 位数据长度

i2s_fifo_threshold_t

描述

I2S FIFO 深度。

定义

```
typedef enum fifo threshold
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 1 */
   TRIGGER LEVEL 1 = 0 \times 0,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 2 */
   TRIGGER LEVEL 2 = 0x1,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 3 */
   TRIGGER LEVEL 3 = 0x2,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 4 */
   TRIGGER LEVEL 4 = 0x3,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 5 */
   TRIGGER LEVEL 5 = 0x4,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 6 */
   TRIGGER LEVEL 6 = 0x5,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 7 */
   TRIGGER LEVEL 7 = 0x6,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 8 */
   TRIGGER LEVEL 8 = 0x7,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 9 */
   TRIGGER LEVEL 9 = 0x8,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 10 */
   TRIGGER LEVEL 10 = 0x9,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 11 */
   TRIGGER LEVEL 11 = 0xa,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 12 */
   TRIGGER LEVEL 12 = 0xb,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 13 */
   TRIGGER_LEVEL_13 = 0xc,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 14 */
   TRIGGER LEVEL 14 = 0xd,
   /* Interrupt trigger when FIFO level is 15 */
   TRIGGER LEVEL 15 = 0xe,
```



```
/* Interrupt trigger when FIFO level is 16 */
   TRIGGER_LEVEL_16 = 0xf
} i2s_fifo_threshold_t;
```

成员

成员名称	描述
TRIGGER_LEVEL_1	1 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_2	2 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_3	3 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_4	4 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_5	5 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_6	6 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_7	7 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_8	8 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_9	9 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_10	10 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_11	11 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_12	12 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_13	13 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_14	14 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_15	15 字节 FIFO 深度
TRIGGER_LEVEL_16	16 字节 FIFO 深度

i2s_data_t

描述

通过 DMA 传输时数据相关的参数。

定义

```
typedef struct _i2s_data_t
{
    dmac_channel_number_t tx_channel;
    dmac_channel_number_t rx_channel;
    uint32_t *tx_buf;
    size_t tx_len;
    uint32_t *rx_buf;
    size_t rx_len;
    i2s_transfer_mode_t transfer_mode;
    bool nowait_dma_idle;
```



```
bool wait_dma_done;
} i2s_data_t;
```

成员

成员名称	描述
tx_channel	发送时使用的 DMA 通道号
rx_channel	发送时使用的 DMA 通道号
tx_buf	发送的数据
tx_len	发送数据的长度
rx_buf	接收的数据
rx_len	接收数据长度
transfer_mode	传输模式,发送或接收
nowait_dma_idle	DMA 传输前是否等待 DMA 通道空闲
wait_dma_done	DMA 传输后是否等待传输完成,如果 cb 不为空则这个函数无效

i2s_transfer_mode_t

描述

I2S 传输方式。

定义

成员

成员名称	描述
I2S_SEND	发送
I2S_RECEIVE	软件