7.1、安装CH340驱动




- 7.1、安装CH340驱动
 - 一、安装CH340串口驱动
 - 二、打开串口助手

本次安装CH340驱动以win10x64系统为例。如果已经安装CH340驱动的朋友可以忽略以下安装步骤。

一、安装CH340串口驱动

1.解压CH340压缩包Uart drive (CH340) .zip, 并且双击打开CH341SER.EXE程序



2.点击安装。



3.安装完成后会提示安装成功。



4.用Type-C数据线将K210开发板和电脑进行连接,然后依次右击桌面的'此电脑'->'属性'->'设备管理器'->'端口(COM和CPT)',就会识别到相应的CH340端口。



注:每台电脑的端口号都会不一样,只要是识别到了CH340就是我们需要的端口。

二、打开串口助手

1. 打开资料中的串口助手软件(UartAssist),设置串口助手的参数,串口号选择K210开发板的串口号,波特率选择115200,校验位选择NONE,数据位选择8,停止位选择1,流控制选择NONE。最后点击'打开',点击后会打开串口助手,'打开'变成了'关闭',并且图标黑色变成红色。



2.先在右下角把串口助手的界面放大,然后按一下K210开发板的复位键。如果K210开发板里面的固件没有打印信息,就不会显示内容。

