5、路标指示动作



5、路标指示动作

- 5.1、实验说明
- 5.2、实验目标
- 5.3、实验操作
- 5.4、实验效果
- 5.5、实验总结

5.1、实验说明

本实验是属于拓展类实验,需要搭配其他外部设备使用,这里用到了小车底盘和ROS扩展板都不属于 K210开发板套件内容,所以本实验效果仅供参考,如果没有对应的设备是不能直接使用本例程代码。

ROS扩展板需要提前烧录固件: ROS-CAR.hex

由于本次使用的电机电压为8.4V,所以ROS扩展板的电池不可以插入12.6V电池,需要插入8.4V电池。

小车电机连接线如下图所示:


电机Motor 1连接左前轮,电机Motor 2连接左后轮,电机Motor 3连接右前轮,电机Motor 4连接右后轮。



K210开发板与ROS扩展板连接的线序如下图所示:

白色连接GND, 黄色连接VCC, 黑色连接SCL, 红色连接SDA。

这里需注意一下,图示中的标识为I2C线序标识,但是K210使用的是串口通讯,由于烧录的ROS-CAR.hex文件已经把这个接口修改为串口信号,所以实际上ROS扩展板上的接口对应关系是:SCL实际上是TX,SDA实际上RX。



5.2、实验目标


本节课主要学习K210开发板搭配小车底盘做视觉巡线的功能。

本次实验的参考代码路径为: 06-export\sign_motion.py

5.3、实验操作

- 1. ROS扩展板烧录固件: ROS-CAR.hex
- 2. 将RGB灯条插入ROS扩展板的RGB灯接口。
- 3. 请将06-export\library目录下的小车驱动库和PID控制库提前下载到内存卡的根目录上。
- 4. 打开CanMV IDE打开sign_motion.py代码并下载到K210开发板上。

- 5. 将K210开发板通过4PIN排线连接到ROS扩展板上。
- 6. 将小车放入白色或黑色背景中,掰动K210开发板支架到合适的角度,打开小车的开关。
- 7. 首先需要学习一下左转的图标,操作步骤与自主学习的方式一样,根据屏幕提示拍摄五张左转图标的图片。



8. 然后学习右转的图标,根据屏幕提示拍摄五张右转图标的图片。



- 9. 接着学习停止的图标,根据屏幕提示拍摄五张停止图标的图片。
- 10. 学习完成后小车开始向前运动, 当检测到图像中有对应的图标, 就执行对应的动作。

5.4、实验效果

等待系统初始化完成后,根据上面操作步骤完成学习路标后,小车开始往前走,当检测到摄像头图像中有左转路标时,执行左转功能,然后再直行;当检测到右转路标时,执行右转功能,然后再直行;当检测到停止路标时,小车停止。

小车转弯的幅度和功能可以在 car_control 函数中修改,car_count表示转弯的时间,set_car_motion设置转弯的速度。

```
def car_control(class_id):
global car_count, car_state
car_state = 1
if class_id == 1:# 向左转 turn left
    car_state = 1
    car_count = 10
    bot.set_car_motion(0, 0, 3)
elif class_id == 2:# 向右转 turn right
    car_state = 1
    car_count = 10
    bot.set_car_motion(0, 0, -3)
elif class_id == 3: # 停止 stop
    car_state = 0
    car_count = 0
    bot.set_car_motion(0, 0, 0)
```

5.5、实验总结

小车路标识别功能是基于K210开发板自主学习功能修改而来的,学习步骤与自主学习的步骤类似,先学习左转图标,再学习右转图标,最后学习停车图标,由于不同小车不同地图的运动效果不同,可修改小车 car_control 函数里的内容来优化运行效果。