Е2Е – тестирование работы робота пылесоса

No	Вызываемый метод	Ожидаемый результат
1.	createAuthorization()	Создание логина/пароля нового пользователя с
		занесением в БД в хешированным виде.
2.	checkAutorization()	Проверка введённых логина и пароля пользователя.
		При совпадении со значением из БД, возвращает
		значение TRUE.
3.	removeAuthorization()	Удаление ранее занесённых данных пользователя из
		БД.
4.	addRobot()	Добавление нового робота-пылесоса в БД.
5.	updateRobot()	Обновление хранимой в БД информации о роботе-
		пылесосе
6.	removeRobot()	Удаление ранее внесённых данных о роботе-пылесосе
		из БД
7.	checkUpgradeRobot()	Проверка наличия обновлений программного
		обеспечения робота-пылесоса. Выводит TRUE при
		наличии обновлений.
8.	upgradeRobot()	Обновление программного обеспечения робота-
		пылесоса
9.	createGroup()	Создание группы пользователей.
10.	setSequreGroup()	Добавление информации о группе пользователей,
		допущенных к управлению устройством
11.	updateGroup()	Обновление информации о группе пользователей
12.	removeGroup()	Удаление группы пользователей
13.	createSchedule()	Создание нового расписания уборки (задачи) и
		внесение в БД данных.
14.	updateSchedule()	Обновление информации о текущем задании уборки в
		БД.
15.	removeSchedule()	Удаление текущего задания уборки из БД

UAT – тестирование приложения робота пылесоса

	Идентификатор	Описание	Шаги	Входные данные	Ожидаемые результаты	Статус
	T	Экран авториз	зации пользователя			T
5:13 ② ★ ② Δ 回·	A1	Вход пользователя в приложение при успешном прохождении авторизации	Ввести регистрационные данные в поля «login» и «password», нажать на кнопку войти	login – test password – test	При успешном прохождении авторизации пользователь будет перенаправлен на экран управления зарегистрированными роботамипылесосами Иначе пользователю выводиться всплывающее окно «Ошибка при вводе логина или пароля»	
РАSSWORD A2 Забыли пароль? Войти А1	A2	Восстановление пароля	Нажать на кнопку А2		После нажатия пользователю выводится всплывающее окно с предложением ввести email, на данные email при его наличии в БД направляется письмо с инструкцией по восстановлению пароля	

		Tab Bar – навигац	ионное меню приложения	
	B1	Список зарегистрированных устройств	Нажать на кнопку В1	Переход на страницу со списком зарегистрированных устройств
	B2	Конфигурация приложения	Нажать на кнопку В2	Переход на страницу с настройками приложения
□	В3	Карта помещения	Нажать на кнопку В3	Переход на страницу картой помещения конкретного устройства
	B4	Информация об устройстве	Нажать на кнопку В4	Переход на страницу с информацией об устройстве
	B5	Ручное управление устройством	Нажать на кнопку В5	Переход на страницу ручного управления конкретным устройством

	List vac	uum cleaner – Экран сп	иска зарегистриров:	анных устройств		
	C1	Переход на страницу информации для устройства	Нажать на поле С1		При нажатии на поле конкретного устройства происходит переход на информационную страницу данного устройства	
5:13	C2	Кнопка управления конкретным устройством	Нажать на кнопку С2	Приостановление уборки	При нажатии на кнопку меняется выбранный режим для устройства.	
x1	C3	Кнопка управления конкретным устройством	Нажать на кнопку С3	Возврат на базу	При нажатии на кнопку меняется выбранный режим для устройства	
C4	C4	Кнопка управления конкретным устройством	Нажать на кнопку С4	Начало уборки	При нажатии на кнопку меняется выбранный режим для устройства	
Добавить устройство	C5	Кнопки управления всеми зарегистрированными устройствами	Нажать на кнопки блока C5	Начало уборки; Приостановление уборки; Возврат на базу	При нажатии на кнопку происходит смена режима для всех зарегистрированных устройств	
	C6	Добавление нового устройства	Нажать на кнопку С6		После нажатия на кнопку пользователю выводится всплывающее окно с предложением добавить новое устройство	

Configurations – Конфигурация приложения					
	D1	Настройки профиля	Нажать на кнопку	Переход на страницу	
:13 🔘 * 🖘 🗇		пользователя	D1	настроек профиля	
НАСТРОЙКИ				пользователя	
HACIPOURU	D2	Настройки	Нажать на кнопку	Переход на страницу	
User > D1		подключения	D2	настроек	
ARRIVA				подключения	
Настройки подключения > П	D3	Язык приложения	Нажать на кнопку	Переход на страницу	
1			D3	выбора языка	
Язык приложения				локализации	
A STATE OF THE STA				приложения	
Проверить обновления	D4	Проверка обновлений	Нажать на кнопку	Переход на страницу	
			D4	проверки и установки	
Сообщения о ошибках > С D5				обновлений	
	D5	Сообщения об	Нажать на кнопку	Переход на страницу	
■ ③ ≗ ① ⊘		ошибках	D5	зарегистрированных	
				ошибок устройств	

	N	Мар (1) – Карта помеще	ений для конкретного у	устройства
	E1	Выбранное	Кратковременное	При
		устройство	нажатие на поле	кратковременном
			E1	нажатии
				пользователю
				выводится
				выпадающий список
				со всеми
				зарегистрированными
				устройствами. При
				выборе другого
				устройства
5:13 (5 * 奈 秦 回)				происходит загрузка
				карты выбранного
E3				устройства.
Д Е2				выпадающий список
				закрывается.
Запретные				При нажатии на
очистить Е5				любое место экрана
Зома				исключая
уборки				выпадающий список
u				– выпадающий
E4				список закрывается
График уборки СБ	E1	Выбранное	Удержание на	При удержании поля
≡ © A 1 O		устройство	поле Е1	Е1 происходит
				переименование
				устройства, текущее
				название выделяется
				и выводится экранная
				клавиатура.
	E2	Карта помещения	Проверка карты на	При сдвиге вправо,
		сохраненная в	мульти касания:	влево, вверх и вниз –
		выбранном	перемещение	карта перемещается
		устройстве	карты,	соответственно.
			изменение	При раздвижении
			масштаба карты	палацев – карта
				увеличивается.

Г			1		1
				При сдвиге пальцев –	
				карта уменьшается	
	E3	Установка запретных	Нажать на кнопку	При нажатии на	
		зон	Е3, установить	кнопку Е3 иконка	
			запретные зоны	запретных зон	
				изменяет состояние	
				на выделенную. На	
				экране карты	
				появляется красная	
				черта, которую	
				необходимо	
				разместить в	
				необходимом месте.	
				Черта является	
				кликабельной и	
				может изменять углы	
				наклона и размер.	
	E4	Установление зоны	Нажать на кнопку	При нажатии на	
		уборки	Е4, установить	кнопку Е4 иконка	
			зону уборки	зоны уборки	
				изменяет состояние	
				на выделенную. На	
				экране карты	
				появляется квадрат,	
				который необходимо	
				переместить в	
				нужную зону и	
				установить	
				необходимый размер.	
	E5	Очистка карты	Нажать на кнопку	При нажатии на	
	22	- merka kapini	E5	иконку очистки карту	
				пользователю	
				выводится	
				всплывающее окно с	
				предупреждением о	
				очистке карты и	
				просьбой	
				просьоои	

		1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
					подтвердить	
					действие.	
					При подтверждении	
					карта удаляется из	
					памяти устройства,	
					на экране	
					приложения зона	
					карты очищается.	
					При отмене	
					всплывающее окно	
					закрывается без	
					изменений.	
	E6	График уборки	Нажать на поле		При нажатии на поле	
			E6		открывается	
					выпадающее окно для	
					установки графика	
					уборки, при	
					повторном нажатии	
					окно закрывается.	
	M	ар (2) – Карта помещен	ий для конкретного у	устройства		
	E7	Выбор дней недели	Проверить		При выборе	
5:13 ⑤ 🕏 🖧 🗇		уборки	работоспособность		конкретного дня	
			кнопок дней		уборки иконка дня	
			уборки		недели меняется на	
График уборки					выбранную, при	
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс					повторном нажатии	
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс					на не активную.	
НАЧАЛО УБОРКИ:	E8	Блок установки	Проверить		Поле часов и минут	
08: 00 AM		времени уборки	изменения		при скроле вверх	
08: 00 PM			времени уборки,		увеличивает	
			установки времени		значение, при	
Сохранить			до полудня и		скроле вниз	
			после полудня		уменьшает	
					значение.	
					Поле выбора am, pm	
					при переключение	
					изменяет цвет с	

			серого на синей для выбранного режима.	
E9	Сохранение	Нажать кнопку	При нажатии	
	выбранного	E9	выбранное	
	расписания		расписание уборки	
			сохраняется.	
			Устройство	
			подтверждает	
			внесенные	
			изменения.	

	Manual – Ручное управление устройством					
5:13	F1	Выбранное устройство	Кратковременное нажатие на поле F1	При кратковременном нажатии пользователяю выводится выпадающий список со всеми зарегистрированными устройствами. При выборе другого устройства, ручное управление осуществляется выбранным устройством.		
	F1	Выбранное устройство	Удержание наполе F1	При удержании поля М1 происходит переименование устройства, текущее название выделяется и выводится экранная		
	F2	Движение вперед	Нажать на кнопку F2	клавиатура. При нажатии и удержании кнопки иконка выделяется, устройство движется вперед.		
	F3	Движение влево	Нажать на кнопку F3	При нажатии и удержании кнопки иконка выделяется, устройство поворачивает влево.		
	F4	Движение вправо	Нажать на кнопку F4	При нажатии и удержании кнопки иконка выделяется,		

			устройство поворачивает вправо.
F5	Движение назад	Нажать на кнопку F5	При нажатии и удержании кнопки иконка выделяется, устройство движется назад.
F6	Режим работы устройства	Переключить режим работы.	При нажатии на ползунок происходит перевод режима работы устройства от функции уборки к функции движения без уборки. Ползунок изменяет своё состояние