


$$H_- = \left(\frac{Z_f}{Z_{s-}} \right)$$

$$H_+ = \left(1 + \frac{Z_f}{Z_{s-}} \right)$$