Лабораторная работа №2

Проектирование и расчет стоимости постройки сети

В. Слюсарь

2022

Цель работы

Освоить методику проектирования и составления сметы на постройку локальной вычислительной сети (ЛВС) и оптоволоконной сети.

Порядок выполнения работы

- 1. Изучите теоретические сведения.
- 2. Составьте смету постройки ЛВС Gigabit Ethernet для компьютерного зала, в котором работаете в «бюджетном» варианте. Расчет произведите для четырех копий сети (для размещения их в 3-ем, 4-ом, 7-ом и 8-ом корпусах МИЭТ).
- 3. Составьте смету для объединения четырех ЛВС в единую сеть по оптоволоконному каналу.
- 4. Предъявите результаты преподавателю.

Теоретические сведения

При проектировании ЛВС в первую очередь необходимо определить, какую базовую технологию и топологию использовать (в зависимости от требуемого конечного результата, финансовых возможностей, расположения подключаемых в сеть узлов, их количества и т.п.). Далее необходимо распланировать место будущего расположения аппаратных компонентов проектируемой ЛВС и оценить их требуемое для строительства количество. К аппаратным компонентам ЛВС относятся:

- кабельная система;
- коммутационное оборудование;
- коммуникационное оборудование.

Цены и описания характеристик оборудования, материалов, компонент и т.п. для сметного планирования можно получить на универсальных торговых ресурсах, например market. yandex.ru, или специализированных, например d-link.ru.

Данная работа состоит из двух частей. В первой части рассматривается проектирование и сметное планирование ЛВС, объединяющей группу относительно близко расположенных друг от друга узлов, например: рабочих станций в пределах компьютерного зала или офиса, расположенных в одном или нескольких соседствующих помещениях. Как правило, ЛВС в подобной ситуации строится на основе базовой технологии Ethernet топологии звезда с использованием неэкранированной витой пары, как одной из наиболее дешевых и эффективных. Во второй части рассматривается планирование сети, объединяющей группу относительно близко расположенных друг от друга узлов, например рабочих станций в пределах рядом стоящих зданий.

Структура ЛВС («бюджетный» вариант)

Узлы (рабочие станции, сетевые принтеры и т.п.) объединяются в сеть патч-кордами RJ-45 через коммуникационное оборудование: маршрутизаторы (Рис.1).




Рис. 1: Пример структуры простейшей ЛВС

Коммутационный шнур, коммутационный кабель или патч-корд (от англ. patching cord — соединительный шнур) — одна из составных частей кабельной системы. Представляет

собой электрический или оптоволоконный кабель для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала.

Патч-корд RJ-45 представляет собой отрезок кабеля витой пары (4 пары) с разъемами RJ-45 на каждом конце (Рис.2).



Рис. 2: Патч-корд RJ-45

Длина сегмента, образуемого патч-кордом, для нормальной работы сети не должна превышать 135-140м (по стандарту — не более 100м).

Выбор и определение требуемого количества компонентов ЛВС

- Коммуникационное оборудование:
 - 1. Выбираем тип оборудования: концентратор, коммутатор или маршрутизатор.
 - 2. Определяем предполагаемое количество оборудования и места его установки.
 - 3. Определяем количество портов, требуемое от каждой устанавливаемой единицы оборудования. Стандартные количества портов на одном устройстве это 5/8/16/24/48 шт.
 - 4. Если сеть строится на основе нескольких единиц оборудования, например на основе соединенных между собой коммутаторов, то необходимо выбрать модели, имеющие специальные высокоскоростные порты для такого соединения.
 - 5. Выбираем модели оборудования, учитывая требуемое количество портов, цену, требуемые характеристики оборудования (например: порты, поддерживающие заданные скоростные режимы 10/100/1000 Мбит/сек).
- Кабель. На выбор:
 - 1. Заводская сборка, стандартные длины: 0,5м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м, 20м.

2. Ручная сборка: отрезок витой пары нужной длины, 2 разъема RJ-45 и, возможно, инструмент для обжимки витой пары (Рис.3).



Рис. 3: Обжимные клещи

Витая пара (UTP) в кабелях RJ-45 бывает разных категорий: 3, 5, 5е, 6, 6е, 7 — чем больше номер, тем лучше сделан виток. UTP 3-ей категории позволяет обеспечить пропускную способность сети не более 10Мбит/c. UTP 5-ой категории — 10/100 Мбит/с. UTP 5e, 6 — 1 Гбит/с. UTP 6e, 7 — 10 Гбит/с.

В силу относительной дешевизны витую пару, как правило, выгодней покупать бухтами (стандартные длины: 105м, 300м, 500м). В смету рекомендуется закладывать сверх расчетной длины кабеля добавочные 20%, чтобы обеспечить резерв по длине кабеля на случай возможных ошибок при его нарезке и монтаже.

• <u>Разъемы:</u> в случае ручной сборки патч-кордов требуемое количество разъемов Q находится формуле

Q = (число узлов + число коммутаторов $) \cdot 2.$

Аппаратные составляющие оптоволоконной сети

Оптический кабель бывает одномодовый и многомодовый. Одномодовый кабель используется для передачи одного луча света, и традиционно используется для передачи данных на большие расстония. Многомодовый кабель, напротив, использует несколько световых лучей, за счет чего обычно обладает большей производительностью. Также кабели де-

лят по типу монтажа на внешние, внутренние и универсальные. Стандарт на патч-корды для ЛВС: SC или mini SC.

Соединение оптического кабеля:

- 1. Оптическая сборка кабель заведен в разъем (pigtail) в заводских условиях, требует высокой точности при проектировании, т.к. кабель нарезается до прокладки.
- 2. Сварка производится на месте монтажа, в «полевых» условиях.

Для подключения оптической сети к сети на основе витой пары необходимы конвертерысреды (медиаконвертеры). Они бывают:

- 1. Внешние, то есть в виде отдельного устройства.
- 2. Встроенные в коммутационное оборудование.
- 3. В виде модуля расширения для коммутационного оборудования (интерфейсы GBIC, miniGBIC).

Еthernet медиаконвертеры традиционно делятся на простые (1-й уровень модели OSI), которые подчиняются правилу 5-4-3 и на коммутирующие (2-й уровень модели OSI), на которые не действуют ограничения по количеству медиаконвертеров на участке сети, соединяющей её сегменты. У таких медиаконвертеров в описании указывается 10/100TX для Fast Ethernet, либо 10/100/1000T для Gigabit Ethernet, что означает их возможность преобразовывать не только среду передачи, а также и скорость, что характерно для коммутирующих устройств.

Составление предварительной сметы

Работу за монтаж предварительно оценить довольно сложно. Однако грубую прикидку можно получить, взяв 3-4х кратную стоимость «материалов»: кабеля, разъемов, кросспанелей и т.п. — всего, кроме инструмента и коммуникационного оборудования. Таким образом, при составлении сметы для бюджетного варианта ЛВС необходимо учесть следующие позиции:

- патч-корды или кабель, разъемы RJ-45, инструмент;
- коммуникационное оборудование;
- работу.

При составлении сметы для оптоволоконной сети, нужно учесть следующие требования:

1. Оптоволоконная сеть должна объединять ЛВС, расположенные в корпусах 3, 4, 7, 8 МИ-ЭТ в соответствии с Рис.4.

- 2. Пропускная способность не менее 100 Мбит/с, использовать многомодовый кабель.
- 3. Общую протяженность оптоволоконного кабеля определить с помощью карты.
- 4. При расчете длины кабеля учитывать надбавку (запас) порядка 15 метров на каждый корпус на ремонт и т.п.
- 5. Конвертеры среды использовать встроенные, либо в виде модулей расширения.




Рис. 4: Схема соединения ЛВС в корпусах

При составлении <u>сметы для оптоволоконной сети</u> необходимо выбрать и определить требуемое количество по следующим позициям:

кабель;

- патч-корды;
- коммуникационное оборудование;
- медиа-конвертеры;
- работы по сварке оптики;
- работы по прокладке и монтажу.

Отчет к лабораторной работе №2

Смета для «бюджетного» варианта ЛВС

Позиция	Модель	Цена, руб	Кол-во	Стоимость, руб
Кабель	UTP 5e, бухта 105м	10	3 шт.	30
Концентратор			4 шт.	
Работа				

подытог

Смета для оптоволоконной сети

Позиция	Модель	Цена, руб	Кол-во	Стоимость, руб

подытог

ИТОГ