Python และ Arduino พร้อม Pyrmata

7.1 Python พร้อม Arduino

Arduino เป็นแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Arduino มอบความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับนักประดิษฐ์และผู้ที่ชื่นชอบอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์แบบฟูลเอจที่สามารถทำงานได้เหมือนกับพีซีเดสก์ท็อป เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเข้ารหัสและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การสร้างเว็บ เซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงคอนโซลเกมสำหรับการเล่นเกมย้อนยุค

Arduino ไม่เข้าใจ Python ดังนั้นจึงใช้โปรโตคอล Firmata และ Pyrmata เพื่อสื่อสาร ผ่าน Raspberry Pi โดยใช้ Python Pyrmata เป็นโปรโตคอลสำหรับ Raspberry Pi เพื่อ เข้าถึง Arduino Firmata เป็นโปรโตคอลสำหรับ Arduino เพื่อเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi กับ Python โปรแกรมจะถูกเขียนบน Raspberry Pi ใน Python เพื่อเข้าถึงเซ็นเซอร์ที่ เชื่อมต่อกับ Arduino

ในการติดตั้ง Firmata เข้ากับ Arduino ให้เชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบ USB ของ Raspberry Pi เพื่อสื่อสารและเพิ่มพลังให้ Arduino ถัดไป ติดตั้ง Firmata Sketch ลงใน Arduino เพื่อเปิด Arduino IDE ค้นหาภาพสเก็ตช์ Firmata ในไฟล์→ตัวอย่าง→Firmata →มาตรฐาน Firmataและอัปโหลดไปยังบอร์ด Arduino เมื่อติดตั้ง Firmata แล้ว Arduino จะรอการสื่อสารจาก Raspberry Pi

ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้ง Pyrmata avใน Raspberry Pi สำหรับสิ่งนี้ เพียงเรียกใช้คำ สั่งเทอร์มินัลต่อไปนิ้บน Raspberry Pi:

- \$ sudo apt-get ติดตั้ง git
- \$ sudo git lauhttps://github.com/tino/pyFirmata.git \$ cdpyFirmata
- \$ sudo python setup.py ຕົດຕັ້ง'

Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino

7.2 การควบคุม Arduino ด้วย Python

้ขัวต่อ "USB มาตรฐาน A" ใช้สำหรับเชื่อมต่อ Arduino กับ Raspberry Pi ตรวจสอบที่อยู่ USB ของ Arduino โดยเรียกใช้ "ลส


- lrt /dev/tty*"ใน Raspberry Pi ของฉันมีรายการเป็น /dev/ttyUSB0 (จำค่านี้ไว้ใช้ภาย หลัง)

นำเข้าคลาส Arduino และ util จากโมดูล Pyrmata เพื่อควบคุม Arduino จากสคริปต์ Python บน Raspberry Pi หลังจากนี้ ให้สร้างวัตถุที่พบในขั้นตอนก่อนหน้าโดยใช้ที่อยู่ USB

- >>>จาก pyrmata นำเข้า Arduino util
- > > >uəśa = Arduino('/dev/ttyUSB0')

7.3 เล่นกับ LED

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการควบคุมเอาต์พุตดิจิตอล Arduino ผ่าน Raspberry Pi ด้วย Python ในการสร้างโปรเจ็กต์นี้ ให้เชื่อมต่อ LED กับพินดิจิทัลของ Arduino และ เขียนโปรแกรม Python สันๆ เพื่อให้กะพริบรูปที่7.1 แสดงแผนภาพวงจรสำหรับการเชื่อม ต่อของ LED ระบบประกอบด้วย Raspberry Pi3, Arduino Uno, แหล่งจ่ายไฟ และไฟ LED สองดวงที่เชื่อมต่อกับ Pin6 และ Pin7 ของ Arduino โปรแกรมถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ไฟ LED กะพริบหลังจากหน่วงเวลาไประยะหนึ่ง



รูปที่ 7.1 แผนภาพวงจรสำหรับเชื่อมต่อ LED

tiny.one/IoT-BSc facebook.com/somsacki

Python และ Arduino พร้อม Pyrmata

117

7.3.1 สูตร

นำเข้า pyrmata # นำเข้า lib ของ pyrmata นำเข้าเวลา ที่รอ # นำเข้า lib ของ pyrmata board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0')# dene COM port ของ Arduino red_pin = board.get_pin('d:7:o')# กำหนดพินดิจิตอล 7 เป็นเอาต์พุต green_pin = board.get_pin('d: 6:o')# กำหนดพินดิจิตอล 6 เป็นเอาต์พุต

ในขณะที่จริง: #อินไนท์ลูป
red_pin.write(1)# เขียน '1' บนพิน 7
green_pin.write(1)# เขียน '1' บนพิน 6
wait.sleep(0.5)# ล่าซ้า 0.5 วินาที
red_pin.write(0)#write '0' บนพิน 7
green_pin.write(0)# เขียน '0' บนพิน 6
wait.sleep(0.5)# ล่าซ้า 0.5 วินาที


7.4 การอ่านอินพุตดิจิตอล Arduino ด้วย Pyfirmata

วัตถุประสงค์คือเพื่ออ่านพินดิจิตอลของ Arduino บน Raspberry Pi โดย Python Pyrmata ใช้สำหรับอ่านอินพุตดิจิตอลบน Arduino ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับสูตรคือ Arduino Uno ตัวต้านทาน 1 kΩ และสวิตช์หรือปุ่มแบบกด (เป็นเซ็นเซอร์ดิจิทัล) สวิตช์ สามารถเชื่อมต่อได้สองแบบ: ดึงลงและดึงขึ้น เอาต์พุตของพินดิจิทัลของ Arduino มักจะ เป็น "LOW" และเซ็นเซอร์ดิจิทัลมีให้เลือกสองแบบสำหรับเอาต์พุต: แอ็คทีฟ "LOW" และ แอ็คทีฟ "สูง" การจัดเรียงแบบดึงลงจะใช้โดยปกติพินดิจิทัลจะ "ต่ำ" และเมื่ออ่านเซ็นเซอร์จะ ได้รับ "สูง" ใช้สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีเอาต์พุตเป็น "HIGH" ที่ใช้งานอยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ มิ ฉะนั้นเอาต์พุตจะเป็น "LOW" การจัดเรียงแบบดึงขึ้นมีไว้สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีเอาต์พุตปกติ เป็น "สูง" ที่ใช้งานอยู่ และเมื่อเกิดเหตุการณ์จะได้รับ "ต่ำ"รูปที่ 7.2แสดงแผนภาพวงจร สำหรับดึงลงและรูปที่ 7.3แสดงแผนภาพวงจรสำหรับดึงขึ้น


ตามที่กล่าวไว้ในมาตรา IIของหนังสือเล่มนี้ โปรโตคอล Pyrmata ใช้เพื่ออ่านพินอินพุต ของ Arduino โดย Raspberry Pi มันใช้แนวคิดของตัววนซ้ำเพื่อตรวจสอบพิน Arduino ตัววนซ้ำจัดการการอ่านสวิตช์โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:

ນັ້ນ = pyrmata.util Iterator(ບອຣ໌ດ) it.start()

Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino



รูป 7.2 การจัดเรียงแบบดึงลงสำหรับปุ่มอ่าน



รูป 7.3 การจัดเรียงแบบดึงขึ้นสำหรับปุ่มอ่าน

หลังจากนี้เปิดใช้งานพินโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

switch_pin.enable_reporting()

ไม่สามารถหยุดฟังก์ชันตัววนซ้ำได้ ดังนั้นเมื่อกด Ctrl+Z เพื่อออกจากหน้าต่าง ฟังก์ชันนั้น จะไม่มีอยู่

Python และ Arduino พร้อม Pyrmata

119

หากต้องการหยุดฟังก์ชันนี้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Arduino จาก Raspberry Pi หรือ เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลอื่นแล้วใช้คำสั่ง kill:

\$ sudokillall python

7.4.1 สูตรการอ่านการจัดวางแบบดึงลง

นำเข้า pyrmata # นำเข้าไลบรารีของ pyrmata นำเข้า เวลาที่รอ # นำเข้าไลบรารีของเวลา

board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # dene COM port ของ Arduino

button_pin = board.get_pin('d:6:i') # dene pin 6 เป็นอินพุต led_pin =

board.get_pin('d:7 :o') # dene pin7 เป็นเอาต์พุต

มัน = pyrmata.util.Iterator(บอร์ด) # ใช้ตัววนซ้ำ

it.start() # เริ่มตัววนซ้ำ

button_pin.enable_reporting() # เปิดใช้งานอินพุตใน

ขณะที่ True: # innite loop

switch_state = switch_pin.read () # อ่านอินพุตจากพิน 6

ifswitch_state == เท็จ: # ตรวจสอบเงื่อนไข

print('Button Pressed') # print string uu Pi terminal

led_pin.write(1) # write '1' on pin 7 wait.sleep(0.2) # ล่าซ้า 0.2 วินาที

อื่น

พิมพ์ ('ไม่ได้กดปุ่ม') # พิมพ์สตริงบนเทอร์มินัล Pi led_pin.write (0) # เขียน '0' บนพิน 7 wait.sleep(0.2) # ล่าซ้า 0.2 วินาที

7.4.2 สูตรการอ่านการจัดวางแบบดึงขึ้น

นำเข้า pyrmata # นำเข้าไลบรารีของ pyrmata นำเข้า

เวลาที่รอ # นำเข้าไลบรารีของเวลา

board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # dene COMport ของ Arduino

button_pin = board.get_pin('d:6:i') # กำหนดพิน 6 เป็นอินพุตดิจิตอล led_pin =

board.get_pin('d:7: o') # กำหนดพิน 7 เป็นเอาต์พุตดิจิตอล

มัน = pyrmata.util.Iterator(บอร์ด) # ใช้ตัววนซ้ำ

it.start() # เริ่มตัววนซ้ำ

button_pin.enable_reporting () # เปิดใช้งานพินใน

ขณะที่ True: # innite loop

switch_state = switch_pin.read() # อ่านพินดิจิตอล

ifswitch_state == True: # ตรวจสอบเงื่อนไข

print('Button Pressed') # print string uu Pi terminal

tiny.one/IoT-BSc facebook.com/somsacki

120

Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino


led_pin.write (1) # ทำพิน 7 ถึง '1' wait.sleep (0.2) # ล่าช้า 0.2 วินาที

อื่น

พิมพ์ ('ไม่ได้กดปุ่ม') # พิมพ์สตริงบนเทอร์มินัล Pi led_pin.write (0) # ทำพิน 7 ถึง '1' wait.sleep(0.2) # ล่าช้า 0.2 วินาที

7.5 การอ่านเซ็นเซอร์เปลวไฟด้วย Pyfirmata

วัตถุประสงค์คือเพื่ออ่านเซ็นเซอร์ ame เป็นอินพุตด้วย Python บน Raspberry Pi เซ็นเซอร์ ame สามารถตรวจจับแสงอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 700 ถึง 1,000 นาโนเมตร โพรบ ame อินฟราเรดไกลจะแปลงแสงที่ตรวจจับได้ในรูปของแสงอินฟราเรดให้ เป็นกระแส มีแรงดันไฟทำงาน 3.3 ถึง 5.2 V DC พร้อมเอาต์พุตดิจิตอลเพื่อบ่งชื่ว่ามี สัญญาณอยู่ ตัวเปรียบเทียบออนบอร์ด LM393 ใช้สำหรับการตรวจจับสภาพ เชื่อมต่อส่วน ประกอบตามที่แสดงในรูปที่7.4และตรวจสอบการทำงานโดยอัพโหลดสูตรที่อธิบายไว้ใน มาตรา 7.5.1.



รูป 7.4 แผนภาพวงจรสำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ame

Python และ Arduino พร้อม Pyrmata

121

7.5.1 โปรแกรมสำหรับการอ่านเซ็นเซอร์เปลวไฟ "ต่ำ" ที่ใช้งานอยู่

้นำเข้า pyrmata # นำเข้าไลบรารีของ pyrmata นำเข้า เวลาที่รอ # นำเข้าไลบรารีของเวลา board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # dene COMport ofArduino ame_pin = board.get_pin('d:6:i') # กำหนดพิน 6 เป็นอินพุตดิจิตอล indicator_pin = board.get_pin('d:7:o ') # กำหนดพิน 7 เป็นเอาต์พุตดิจิตอล = pyrmata.util.Iterator (บอร์ด) # ใช้ตัววนซ้ำ it.start() # start iterator ame_pin.enable_reporting() # เปิดใช้งานอินพุตใน ขณะที่ True: # innite loop ame_state = ame_pin.read () # อ่านอินพุตดิจิตอล ifame state == เท็จ: # ตรวจสอบเงื่อนไข พิมพ์ ('ไม่มีอุปสรรค') # พิมพ์สตริงบน Pi Terminal indicator_pin.write (1) # เขียน '1'on pin7 wait.sleep (0.2) # สลีปเป็นเวลา 0.2 วินาที

อื่น:

พิมพ์ ("พบสิ่งกีดขวาง") # พิมพ์สตริงบน Pi Terminal indicator_pin.write (0) # เขียน '0' บน pin7 wait.sleep(0.2) # sleep สำหรับ 0.2 วินาที

7.6 การอ่านอินพุตแบบอะนาล็อกด้วย Pyfirmata

โพเทนชิออมิเตอร์ใช้เพื่อสาธิตการทำงานของเซ็นเซอร์แอนะล็อกด้วย Pyrmata เชื่อมต่อ ้กับขา A0 ของ Arduino (รูป<mark>ที่7.5</mark>). เมื่อพินได้รับการเชื่อมต่อเป็นพินอินพุตแบบอะนาล็อก ้ในโปรแกรม จะเริ่มส่งค่าอินพุตไปยังพอร์ตอนุกรม หากไม่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่าง ้เหมาะสม ข้อมูลจะเริ่มบัฟเฟอร์ที่พอร์ตอนุกรมและโอเวอร์โอเวอร์อย่างรวดเร็ว สถานการณ์นี้ สามารถจัดการกับโปรแกรมได้

้ ไลบรารี Pyrmata มีวิธีการรายงานและตัววนซ้ำเพื่อเอาชนะสถานการณ์นี้ ดิ enable_reporting()เมธอดใช้เพื่อตั้งค่าพินอินพุตเพื่อเริ่มการรายงาน วิธีนี้ใช้ก่อนดำเนิน การอ่านบนพิน:


board.analog[3].enable_reporting()

เมื่อดำเนินการอ่านเสร็จแล้ว หมุดจะถูกตั้งค่าให้ปิดใช้งานการรายงาน:

board.analog[3].disable_reporting()

122

Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino



รูปที่7.5 แผนภาพวงจรสำหรับการเชื่อมต่อโพเทนชิออมิเตอร์

หากต้องการอ่านพินอนาล็อกiteratorthreadใช้ในลูปหลัก คลาสนี้ถูกปฏิเสธในโมดูล util ของแพ็คเกจ Pyrmata และนำเข้าก่อนที่จะนำไปใช้ในโค้ด:

จาก pyrmata นำเข้า Arduino util
การตั้งค่าพอร์ตบอร์ด
Arduino = 'COM3'
บอร์ด = Arduino (พอร์ต)
นอน(5)
it = util.Iterator(board) # Start Iterator เพื่อหลีกเลี่ยงอนุกรม overow
it.start()
board.analog[3].enable_reporting()

7.6.1 สูตร

นำเข้า pyrmata # นำเข้าไลบรารีของ pyrmata นำเข้า
เวลาที่รอ # นำเข้าไลบรารีของเวลา
board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # ปฏิเสธพอร์ต COM ของ
Arduino
POT_pin = board.get_pin('a:0:i') # กำหนดพิน A0 เป็นอินพุต =
pyrmata.util.Iterator (บอร์ด) # ใช้ iterator
it.start() # start iterator
POT_pin.enable_reporting() # เปิดใช้งานพินใน
ขณะที่ True: # innite loop
POT_reading = POT_pin.read () # อ่านพินอะนาล็อก

Python และ Arduino พร้อม Pyrmata


if POT_reading != None: # ตรวจสอบเงื่อนไข POT_voltage = POT_reading * 5.0 # แปลงระดับเป็น พิมพ์("POT reading=%f\t POT voltage=%f"% (POT การอ่าน POT_voltage)) # printvalues uu Pi terminal wait.sleep(1) # sleep for 1 sec

อื่น:

print("ไม่มีการอ่าน") # พิมพ์สตริงบน Pi terminal wait.sleep(1)# sleep for 1 sec

7.7 การอ่านเซ็นเซอร์อุณหภูมิด้วย Pyfirmata

เซ็นเซอร์อุณหภูมิซีรีส์ LM35 มีแรงดันเอาต์พูตตามสัดส่วนเชิงเส้นกับอุณหภูมิเซนติเกรด ้อุปกรณ์ LM35 ไม่ต้องการการสอบเทียบหรือการตัดแต่งเพื่อให้ความแม่นยำของ±¼°C ที่ อุณหภูมิห้องและมีช่วงการตรวจจับที่ -55°C ถึง 150°C. อุปกรณ์ LM35 ดึงกระแส 60 µA จากแหล่งจ่าย อุปกรณ์ซีรีส์ LM35 มีจำหน่ายในแพ็คเกจทรานซิสเตอร์ TO แบบ ้สุญญากาศ ในขณะที่ LM35C, LM35CA และ LM35D มีอยู่ในแพ็คเกจทรานซิสเตอร์ TO-92 แบบพลาสติกรูปที่7.6แสดงแผนภาพวงจรของการเชื่อมต่อ LM35 เอาต์พูตของ LM35 เชื่อมต่อกับพิน A0 ของ Arduino



รูป 7.6 แผนภาพวงจรของการเชื่อมต่อ LM35

tiny.one/IoT-BSc

facebook.com/somsacki Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino

124

7.7.1 ans

้นำเข้า pyrmata # นำเข้าไลบรารีของเวลานำเข้า pyrmata เนื่องจากรอ # นำเข้าไลบรารีของเวลา board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # ปฏิเสธพอร์ต COM ของ Arduino POT_pin = board.get_pin('a:0:i') # กำหนดพิน A0 เป็นอินพุต = pyrmata.util.Iterator (ບອຣ໌ດ) # ໃช้ iterator it.start() # start iterator POT_pin.enable_reporting() # เปิดใช้งานพินใน ขณะที่ True: การอ่าน = switch_pin.read() # อ่านอินพุตแบบอะนา ล็อกหากอ่าน != ไม่มี: # ตรวจสอบเงื่อนไข แรงดันไฟฟ้า = การอ่าน * 5.0 # แปลงระดับเป็นแรงดันไฟฟ้า ้อุณหภูมิ = (แรงดันไฟฟ้า*1000)/10 # แปลงแรงดันไฟฟ้าเป็น อุณหภูมิ print('กำลังอ่าน=%f\t ์ แรงดันไฟฟ้า=%f\tอุณหภูมิ=%f'% (การอ่าน แรงดัน อุณหภูมิ)) # พิมพ์ค่าบน Pi Terminal wait.sleep(1) # sleep for 1 Sec

อื่น:

print("No readingObtained") # print string uu Pi Terminal wait.sleep(1)# sleep for 1 Sec

7.8 หุ่นยนต์เดินตามเส้นด้วย Pyfirmata


้หุ่นยนต์ติดตามเส้นตามภาพบน oor หรือเพดาน โดยปกติ เส้นสายตาจะเป็นสีดำบนพื้นผิวสี ้ขาว แม้ว่าเส้นสีขาวบนพื้นผิวสีดำก็เป็นไปได้เช่นกัน หุ่นยนต์ตัวตามสายการผลิตใช้ใน ้อุตสาหกรรมการผลิตสำหรับกระบวนการอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์พื้นฐานที่สุดสำหรับผู้ เริ่มต้น เพื่อให้เข้าใจการออกแบบหุ่นยนต์ด้วย Raspberry Pi และ Arduino Uno ระบบจึง ้ประกอบด้วยตัวขับมอเตอร์ L293D มอเตอร์ DC สองตัว ล้ออิสระ (เพื่อเชื่อมต่อที่ด้านหน้า ของหุ่นยนต์) เซ็นเซอร์ IR สองตัว และกำลังไฟฟ้า จัดหา.

การเชื่อมต่อ:

- ต่อพิน (IN1, IN2, IN3, IN4) ของ L293D เข้ากับพิน (5, 4, 3, 2) ของ Arduino Uno ตามลำดับ
- เชื่อมต่อมอเตอร์กระแสตรง (M1) ระหว่างพิน (OUT1 และ OUT2) ของ L293D

Python และ Arduino พร้อม Pyrmata

125



รูปที่7.7 แผนภาพวงจรสำหรับหุ่นยนต์ตามเส้น

- เชื่อมต่อมอเตอร์กระแสตรงอื่นๆ (M2) ระหว่างพิน (OUT3 และ OUT4) ของ
- เชื่อมต่อพิน (Vcc และกราวด์) ของ IR1 และ IR2 กับ +5 VDC และกราวด์ตาม ลำดับ
- ต่อพิน (OUT) ของ IR1 เข้ากับพิน (7) ของ Arduino Uno
- ต่อพิน (OUT) ของ IR2 เข้ากับพิน (6) ของ Arduino Uno
- เชื่อมต่อ Arduino Uni กับ Raspberry Pi ผ่าน USB

รูปที่ 7.7แสดงแผนภาพวงจรสำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้น

7.8.1 สูตร

นำเข้า pyrmata

นำเข้าเวลารอ

บอร์ด = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB10')

ir1_pin = board.get_pin('d:7:i') # เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ IR1 กับพิน 7 และใช้ เป็นอินพูต

ir2_pin = board.get_pin('d:6:i') # เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ IR2 กับพิน 6 และใช้ เป็นอินพุต

Internet of Things กับ Raspberry Pi และ Arduino

```
M11_pin = board.get_pin('d:5:o') # ต่อขามอเตอร์ตัวที่ 5 แล้วใช้
  เป็นผลผลิต
M12_pin = board.get_pin('d:4:o') # ต่อขามอเตอร์ตัวที่ 4 แล้วใช้
  เป็นผลผลิต
M21_pin = board.get_pin('d:3:o') # ต่อขามอเตอร์ตัวที่สองกับ 3 และ
  ใช้เป็นผลผลิต
M22_pin = board.get_pin('d:2:o') # ต่อขามอเตอร์ตัวที่สองกับ 2 และ
  ใช้เป็นผลผลิต
มัน = pyrmata.util.Iterator(บอร์ด) # ใช้ตัววนซ้ำ
it.start() # เริ่มตัววนซ้ำ
ir1_pin.enable_reporting() # เปิดใช้งานการรายงานของเซ็นเซอร์ IR1
ir2_pin.enable_reporting() # เปิดใช้งานการรายงานของเซ็นเซอร์ IR2 ใน
ขณะที่ True:
                           ir1_state = ir1_pin.read () # อ่านเซ็นเซอร์ IR 1
                           ir2_state = ir2_pin.read () # อ่านเซ็นเซอร์ IR 2
                           ถ้า ir1_state == เท็จและ ir2_state == เท็จ:
                                       M11_pin.write(1) # ทำ pin5 เป็น
                                          สูง
                                       M12_pin.write(0) # ทำ pin4 เป็น
                                          ตำ
                                       M21_pin.write(1) # ทำ pin3 เป็น
                               M22_pin.write(0) # make pin2 to LOW
                               print('forward') # print on terminal
                                       wait.sleep(0.5) # ล่าซ้า 500mSec
                           elif ir1 state == False และ ir2 state == True:
                                       M11_pin.write(1) # ทำ pin5 เป็น
                                          สูง
                                       M12_pin.write(0) # ทำ pin4 เป็น
                                       M21 pin.write(0) # ทำ pin3 เป็น
                                          ตำ
                                       M22_pin.write(0) # ทำ pin2 เป็น
                               พิมพ์ ('ซ้าย') # พิมพ์บนเทอร์มินัล
```

time.sleep (0.5) # ล่าช้า 500mSec

Python และ Arduino พร้อม Pyrmata

127

elif ir1_state == จริง และ ir2_state == เท็จ: M11_pin.write(0) # ทำ pin5 เป็น ตำ M12_pin.write(0) # ทำ pin4 เป็น M21_pin.write(1) # ทำ pin3 เป็น M22_pin.write(0) # ทำ pin2 เป็น พิมพ์ ('ถูกต้อง') # พิมพ์บนเทอร์มินัล time.sleep (0.5) # ล่าช้า 500mSec elif ir1_state == True และ ir2_state == True: M11_pin.write(0) # ทำ pin5 เป็น ตำ M12_pin.write(0) # ทำ pin4 เป็น M21_pin.write(0) # ทำ pin3 เป็น ตำ M22_pin.write(0) # ทำ pin2 เป็น พิมพ์ ('หยุด') # พิมพ์บนเทอร์มินัล

time.sleep (0.5) # ล่าซ้า 500mSec