1

# ການແນະນຳອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ

### 1.1 ລັກສະນະຂອງ IoT

ອິນເຕີເນັດຂອງສິງຕ່າງໆ (IoT) ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອອອກແບບຜະລິດຕະພັນສຳລັບທຸລະກິດ. ມັນຊ່ວຍ ເພີ່ມຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບທຸລະກິດ, ບ່ອນທີ່ກອບ IoT ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຈາກ ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນຫ້າໄລຍະ. ໄລຍະທຳອິດແມ່ນ "ໄລຍະສ້າງ", ບ່ອນທີ່ເຊັນເຊີເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກສະພາບແວດລ້ອມ. ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນສຳລັບທຸລະກິດ. ອັນ ທີ່ສອງແມ່ນ "ໄລຍະການສືສານ," ບ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ຜະລິດໃນໄລຍະທຳອິດແມ່ນຕິດຕໍ່ກັບປາຍທາງທີ່ ຕ້ອງການ. ອັນທີ່ສາມແມ່ນ "ໄລຍະລວມ," ບ່ອນທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນຜ່ານເຄືອຂ່າຍໄດ້ຖືກລວບລວມໂດຍ ອຸປະກອນຕົວມັນເອງ. ສີແມ່ນ "ໄລຍະການວິເຄາະ," ບ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນລວມຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງຮູບແບບແລະນຳ ໃຊ້ມັນເພື່ອຄວບຄມແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການ. ອັນ ທີ່ ຫ້າ ແມ່ນ "ໄລຍະ ການ ກະທຳ,

ຄຸນລັກສະນະຂອງ IoT ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຈາກໂດເມນຫນຶ່ງໄປຫາອື່ນ. ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ຈຳ ນວນ ຫນຶ່ງ ແມ່ນ ໄດ້ ລະ ບຸ ໄວ້ ດັ່ງ ຕໍ ໄປ ນີ້ :

- 1.**ອັດສະລິຍະ:**IoT ຖືກປະຕິບັດວ່າເປັນຄວາມສະຫຼາດອັນເນືອງມາຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂອງຮາດແວ , ຊອບແວ, ຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄລ່, ແລະສູດການຄິດໄລ່. ຄຸນສົມບັດອັດສະລິຍະໃນລະບົບ IoT ສ້າງຄວາມສາມາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຕອບສະໜອງໃນວິທີທີ່ສະຫຼາດຕຶກັບສະຖານະການ ຕ່າງໆເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານສະເພາະ. IoT ໃຫ້ວິທີການປ້ອນຂ້ມູນມາດຕະຖານໃນຮູບແບບຂອງ ການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ແບບກາຟິກ, ເຊິ່ງຍັງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້.
- 2.**ການເຊື່ອມຕໍ:**ການເຊື່ອມຕໍນຳເອົາວັດຖຸເຂົ້າກັນຜ່ານ IoT. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ, ຍ້ອນວ່າການ ເຊື່ອມຕໍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລວບລວມຂອງລະບົບ. ມັນເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດຖຸ. ໂອກາດໃໝ່ໆສາມາດສ້າງໄດ້ໃນຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາໂດຍການເຊື່ອມຕໍ ອປະກອນອັດສະລິຍະໂດຍເຄືອຂ່າຍ.
- 3.**ລັກ ສະ ນະ ແບບ ເຄືອນ ໄຫວ :**IoT ແມ່ນແບບເຄືອນໄຫວໃນລັກສະນະ, ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດ ເກັບກຳຂ້ມູນຈາກອຸປະກອນຕ່າງໆ, ເຊີງອາດຈະມີການປຽນແປງແບບເຄືອນໄຫວ, ຕົວຢາງ, ການ ປຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຫຼືຄວາມໄວ.

4

## ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆກັບ Raspberry Pi ແລະ Arduino

- 4.**ຂະໜາດໃຫຍ່:**ຈຳ ນວນ ຂອງ ອຸ ປະ ກອນ ເຊືອມ ຕຶ ໃນ ໄລ ຍະ IoT ແມ່ນ ມີ ຫຼາຍ ຫຼາຍ . ການ ຄຸ້ມຄອງຂ້ມູນສຳລັບອຸປະກອນຈຳນວນຫລາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ ຄວາມສັບສົນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍຈຳນວນວັດຖຸທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ IoT ຕໍມື້.
- 5.**ການຮັບຮູ້:**ເຊັນເຊີແມ່ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງເຄືອຂ່າຍ IoT. ມັນກວດພົບຫຼືວັດແທກການ ປຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນ. ເທັກໂນໂລຍີການຮັບຮູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບ ປະລິມານທາງກາຍະພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມ.
- 6.**ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ:**ອຸປະກອນ IoT ທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍໃຊ້ກອບຮາດແວຕ່າງໆແລະເຄືອຂ່າຍ ສາມາດສື່ສານຜ່ານເຄືອຂ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄຸນສົມບັດເຊັ້ນ: modularity, scalability, extensibility, and interoperability plays the key design roles in IoT.
- 7.**ຄວາມປອດໄພ:**ອຸປະກອນ IoT ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍກັບການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ. ມີບັນຫາ ຄວາມໂປງໃສ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສູງກັບ IoT. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຮັບປະກັນວັດຖ ສືນສຸດ, ເຄືອຂ່າຍ, ແລະຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໂອນຜ່ານເຄືອຂ່າຍ.

ມີລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງເຕັກໂນໂລຍີທີ່ລວມເຂົ້າກັບ IoT ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກທີ່ປະສົບ ຜົນສຳເລັດຂອງມັນ. IoT ສ້າງຄນຄ່າແລະສະຫນັບສະຫນນມະນດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາດີຂື້ນ.

# 1.2 ຫຼັກການອອກແບບຂອງ IoT

ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ຊີວິດປະຈຳວັນຈະເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ສະຫລາດກວ່າ. ການອອກແບບ ອຸປະກອນແລະເຄືອຂ່າຍ IoT ມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ, ເຊິ່ງລວມມີການເຊື່ອມຕ້ອຸປະກອນທາງ ດ້ານຮ່າງກາຍປະເພດຕ່າງໆ, ການລວບລວມຂໍ້ມູນ, ການສະກັດເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະການຕອບ ສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບອຸດສາຫະກຳແລະບ້ານ.

ບາງຫຼັກການຂອງການອອກແບບສໍາລັບອຸປະກອນ IoT ແລະເຄືອຂ່າຍມີດັ່ງນີ້:

- 1.ສຸມໃສ່ມູນຄ່າ:ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການອອກແບບ IoT, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈປະເພດ ຂອງລັກສະນະທີ່ຕ້ອງລວມ. ສິ່ງທ້າທາຍແລະສິ່ງກີດຂວາງຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່. ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງຂຸດອອກຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການຍອມຮັບຂອງ ຜະລິດຕະພັນ. ຄຳສັ່ງຂອງລັກສະນະຍັງຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈໃນຂະບວນການອອກແບບໃດໆ.
- ທັດສະນະລວມ:ຜະລິດຕະພັນ IoT ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງ ກັນ. ການແກ້ໄຂອາດມີການຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍ. ມັນບໍພຽງພໍທີ່ຈະອອກແບບ ອຸປະກອນປາຍດຽວເທົ່ານັ້ນ; ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງການເບິ່ງລວມທົ່ວລະບົບທີ່ສົມບູນ.

## ການແນະນຳອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ

- 3.ຄວາມປອດໄພທຳອິດ:ຜົນສະທ້ອນຂອງການຫຼີກເວັ້ນຄວາມປອດໄພໃນຜະລິດຕະພັນ IoT ສາມາດຮ້າຍແຮງຫຼາຍເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງຂອງອຸປະກອນກັບໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ນອກຈາກນີ້, ການສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຕ້ອງເປັນຫນຶ່ງໃນການຂັບເຄືອນຕົ້ນຕໍ່ໃນບັນດານັກອອກ ແບບ. ເນື່ອງຈາກວ່າ IoT ແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງຮາດແວ, ຊອບແວ, ແລະເຄືອຂ່າຍ, ສະຖານະການໃດໆຂອງຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ໃນກໍລະນີທີ່ ສະຖານະການຜິດພາດບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້, ຄຸນນະສົມບັດການສື່ສານຂໍ້ຜິດພາດກັບຜູ້ໃຊ້ ອາດຈະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ປອດໄພແລະປອດ ໄພ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຕຶ IoT.
- 4.ພິຈາລະນາສະພາບການ: ວິທີແກ້ໄຂ IoT ໂດຍກົງຈັດການກັບໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ບ່ອນທີ່ສິ່ງທີ່ບໍຄາດ ຄິດຫຼາຍເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພ. ວິທີແກ້ໄຂ IoT ຄວນຈະສາມາດ ຈັດການສະຖານະການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປຽນແປງ, ເຊັ້ນ: ການປຽນແປງຂອງ ອຸນຫະພູມ. ນອກຈາກນີ້, ອຸປະກອນ IoT ສາມາດມີຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນ, ບໍ່ເຫມືອນກັບໂທລະສັບ ສະຫຼາດ, ດັ່ງນັ້ນສະພາບການນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
- 5.**ຍີຫ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ:**ເພື່ອຈັດການກັບເງື່ອນໄຂທາງລົບເຊັ່ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນ, ການສ້າງ ຍີຫ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຊື່ອມຕຶກັບຍີຫ້ , ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຫຼາຍແລະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮັກສາຜະລິດຕະພັນ.
- 6.**ຕັ້ນແບບ:**ການແກ້ໄຂ IoT ແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງທັງຮາດແວແລະຊອບແວ, ແລະທັງສອງ ມີໄລຍະເວລາຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ໃນ IoT, ການແກ້ໄຂຕ້ອງໄດ້ຮັບການສອດຄ່ອງ. ຮາດແວ IoT ແລະຊອບແວແມ່ນຍາກທີ່ຈະຍົກລະດັບເມື່ອພວກມັນຖືກຈັດໃສ່ໃນສະຖານທີ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການ ສ້າງແບບຕົ້ນແບບ ແລະ ການເຮັດຊ້ຳຂອງມັນແມ່ນທາງອອກ ກ່ອນທີ່ຈະສຳເລັດການຜະລິດຕົວ ຈິງເພື່ອເປີດຕົວ.
- 7.ໃຊ້ຂໍ້ມູນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ການແກ້ໄຂ IoT ສ້າງຂໍ້ມູນຫຼາຍໂຕນໃນລະຫວ່າງຊີວິດຂອງ ມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແນວຄວາມຄິດບໍ່ແມ່ນການຖືຂໍ້ມູນທັງຫມົດແຕ່ແທນທີ່ຈະກຳນົດຈຸດຂໍ້ມູນ ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂເປັນປະໂຫຍດແລະເປັນປະໂຫຍດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນເຂົ້າມາຢູ່ທີ່ນີ້. ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນສະຫນອງການແກ້ໄຂເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ friction ຜູ້ໃຊ້. ມັນສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຕີຄວາມຫມາຍສັນຍານທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະ ອັດຕະໂນມັດການຕັດສິນໃຈຂື້ນກັບສະພາບການຊ້ຳກັນ.

# 1.3 ສະຖາປັດຕະຍະກຳ IoT ແລະໂປຣໂຕຄໍ

# 1.3.1 ສະຖາປັດຕະຍະກຳ IoT

ສະຖາປັດຕະຍະກຳ IoT ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບດັ່ງຕໍໄປນີ້:

- ສິງ:IoT ແມ່ນເຊື່ອມຕໍກັນກັບເຊັນເຊີຕ່າງໆເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນແລະຕົວກະຕຸ້ນເພື່ອປະຕິບັດການ ປະຕິບັດທີສອດຄ່ອງກັບຄຳສັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຟັ່ງ.
- 2.**ປະຕູ:**ມັນຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການກັນຕອງຂ້ມູນ, preprocessing, ແລະການສື່ສານມັນກັບຟັງ ແລະໃນທາງກັບກັນ (ຮັບຄຳສັ່ງຈາກຟັງໄດ້).

\_

- 3.**ປະຕູຄລາວ:**ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂ້ມູນລະຫວ່າງ gateways ແລະເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍກາງ IoT.
- 4.ໂ**ຮງງານຜະລິດຂ້ມູນການຖ່າຍທອດ:**ມັນແຈກຢາຍຂ້ມູນທີ່ມາຈາກເຊັນເຊີໄປຫາອຸປະກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຂື່ອມຕໍ່ຢໃນເຄືອຂ່າຍ.
- 5.**ທະເລສາບຂ້ມູນ:**ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເກັບຂ້ມູນທັງຫມົດທີ່ກຳນົດແລະບໍ່ຖືກກຳນົດ.
- 6.**ສາງຂໍ້ມູນໃຫຍ່:**ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
- 7.**ການຄວບຄຸມຄຳຮ້ອງສະຫມັກ:**ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຄຳສັ່ງໄປຫາຕົວກະຕຸ້ນ.
- 8.**ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ:**ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງແບບຈຳລອງໂດຍການນຳໃຊ້ algorithms ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມຄຳຮ້ອງສະຫມັກ.
- 9.**ຄຳຮ້ອງສະຫມັກຂອງຜູ້ໃຊ້:**ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມຂ້ມູນແລະການຕັດສິນໃຈໃນການ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ.
- 10.**ການ ວິ ເຄາະ ຂ້ ມູນ :**ມັນຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການປະມວນຜົນຂ້ມູນຄູ່ມື.

#### 1.3.2 ໂປໂຕຄອນ IoT

#### 1.3.2.1 แบบ OSI

ຮູບແບບ OSI (Open Systems Interconnection) ສໍາລັບໂປໂຕຄອນ IoT, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ ຮູ<mark>ບທີ 1.1,</mark> ປະກອບມີຫ້າຊັ້ນ: ຊັ້ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຊັ້ນເຊື່ອມຕໍ, ຊັ້ນອິນເຕີເນັດ, ຊັ້ນການຂົນສົ່ງ, ແລະ ຂັ້ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ຊັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນ, ວັດຖຸ, ແລະສິ່ງຂອງ. ຊັ້ນເຊື້ອມຕໍເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ໂປຣໂຕຄໍເຊັ້ນ IEEE 802.15.4, IEEE 802.11, IS/IEC 18092:2004, Bluetooth, ANT, NB-IoT, EC-GSM-IoT, ISA100.11a, EnOcean, ແລະ LTE-MTC. ໂປຣໂຕຄໍຊັ້ນອິນເຕີເນັດ ແມ່ນ 6LoWPAN, IPv6, uIP, ແລະ NanoIP. ໂປຣໂຕຄອນຊັ້ນການຂົນສົ່ງແມ່ນ CoAP, TCP, UDP, MQTT, XMPP, AMQP, LLAP, DDS, SOAP, ແລະ DTLS. ໂປຣໂຕຄອນຂອງແອັບພລິເຄ ຊັນແມ່ນ JSON-IPSO, REST API objects ແລະ binary objects.

ຄຳຮ້ອງສະຫມັກ ຊ <b>ັ</b> ້ນ	RES TAPI, ὄດη JSON-IPSO, ὄດη Binary
ການຂົນສົງ ຊ <b>ັ</b> ນ	Coap, MQTT, XMPP, AMQP, LLAP, DDS, SOAP, UDP, TCP, DTLS
ຊ້ານອິນເຕີເນັດ	6LoWPAN, IPv6, uIP, NanoIP
ຊ້ານເຊືອມຕໍ	IEEE802.15.4, IEEE802.11, ISO/IEC 8092:2004, NB-IoT, EC-GSM-IoT, Bluetooth, ANT, ISA100.11a, EnOcean, LTE-MTC
ທາງກາຍ ຊ້ຳນ	ອຸປະກອນ, ວັດຖຸ, ສິ່ງຂອງ

**ຮູບທີ 1.1** ຮູບແບບ OSI ສໍາລັບໂປໂຕຄອນ IoT.

ການແນະນຳອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ

7

### 1.3.2.2 ລະດັບການຈັດຕັ້ງ

ອະນຸສັນຍາ IoT ຍັງສາມາດຖືກຈັດປະເພດບົນພື້ນຖານຂອງລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ, ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- 1. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ (IPv4/IPv6, 6LowPAN, RPL)
- 2. ການລະບຸຕົວຕົນ (EPC, IPv6, uCode, URIs)
- 3. ການສືສານ (Bluetooth, Wi-Fi, LPWAN)
- 4. ການຄັ້ນພົບ (DNS-SD, mDNS, Physical Web)
- 5. ໂປຣໂຕຄໍຂໍ້ມູນ (AMQP, MQTT, Websocket, CoAP, Node)
- 6. ການຈັດການອຸປະກອນ (TR-069, OMA-DM)
- 7. Semantic (Web Thing Model, JSON-LD)
- 8. ກອບຫຼາຍຊັ້ນ (Weave, IoTivity, Alljoyn, Homekit)
- **IPv6:**IPv6 ເປັນທີ່ນິຍົມກັນເປັນໂປຣໂຕຄໍຊັ້ນອິນເຕີເນັດເພື່ອສົ່ງແພັກເກັດ ຂ້ ມູນ ຂອງ ຂ້ ມູນ ໃນ ການ ສົ່ງ ຕື່ end-to-end ຜ່ານ ຫຼາຍ ເຄືອ ຂ່າຍ Internet Protocol (IP ) .
- **6 LowPAN**:6LoWPAN ຫຍໍ້ມາຈາກ IPv6 ຜ່ານ Low-power Wireless ເຄືອຂ່າຍພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນ. ມັນເປັນຊັ້ນຂະຫຍາຍສໍາລັບ IPv6 ຜ່ານການເຊືອມຕໍ IEEE802.15.4. ມັນດໍາເນີນການໃນ 2.4 GHz ຂອງຄວາມຖີທີ່ມີອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງ 250 kbps.
- RPL:ມັນເປັນໂປຣໂຕຄອນການກຳນົດເສັ້ນທາງທີ່ອີງໃສ່ IPv6 ທີ່ໃຊ້ໃນພະລັງງານໜ້ອຍ ແລະການສູນເສຍ ເຄືອ ຂ່າຍ .
- **UDP**(User Datagram Protocol):ໂປໂຕຄອນນີ້ແມ່ນຫມາຍເຖິງ IP ທີ່ອີງໃສ່ ໂປຣໂຕຄໍທີ່ເຊື່ອມຕໍລະຫວ່າງລູກຄ້າ/ເຊີບເວີ. UDP ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການ ປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິາ.
- **QUIC:**ມັນຫຍໍ້ມາຈາກ Quick UDP Internet Connections. ມັນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ການເຊືອມຕໍ່ແບບ multiplexed ລະຫວ່າງສອງຈຸດສີນສຸດຫຼາຍກວ່າ (UDP). ມັນໄດ້ຖືກ ອອກແບບເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລ່າຊ້າໃນການເຊືອມຕໍ່ ແລະການ ຂົນສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານເຄືອຂ່າຍ.
- µIP:ຕົວຫຍ້ແມ່ນອະນຸສັນຍາອິນເຕີເນັດຈຸນລະພາກ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ຢາງກວ້າງຂວາງເນື່ອງຈາກ ແຫຼ່ງເປີດ TCP/IP stack, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ສຳລັບ microcontrollers ຂະໜາດນ້ອຍ 8-ແລະ 16-bit.
- **DTLS**(Datagram ຊັ້ນການຂົນສົ່ງ):ອະນຸສັນຍາ DTLS ສະຫນອງ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວການສື່ສານສຳລັບໂປໂຕຄອນ datagram. ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ ການລົບກວນ, ການປອມແປງຂໍ້ຄວາມ, ຫືການລັກຟັງໃນເຄືອຂ່າຍ.
- NanoIP:Nano Internet Protocol ແມ່ນຫມາຍເຖິງການສ້າງຕັ້ງການສື່ສານ ໃນ ບັນ ດາ ເຊັນ ເຊີ ຝັງ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ໂດຍ ບໍ ມີ ການ overhead ຂອງ TCP/IP .
- ອະນຸສັນຍາ Mesh ທີ່ synchronized ເວລາ(TSMP):ມັນເປັນການສື່ສານ ໂປຣໂຕຄໍເພື່ອສ້າງການສື່ສານລະຫວ່າງໂນດເຊັນເຊີໄຮ້ສາຍທີ່ປັບແຕ່ງເອງທີ່ເອີ້ນວ່າ motes.

- ເວັບທາງກາຍະພາບ:Physical Web ແມ່ນວິທີການເຊືອມຕໍລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະເຂົ້າເຖິງພວກມັນໄດ້ຢາງສະໝຳສະເໝີ.
- **HyperCat:**ມັນເປັນ hypermedia ທີ່ມີນ້ຳຫນັກເບົາທີ່ອີງໃສ່ JSON ເປີດແຫຼ່ງ ຮບແບບລາຍການສຳລັບການເປີດເຜີຍຄໍເລັກຊັນ URIs.
- **MQTT**(Message Queing Telemetry Transport):MQTT ແມ່ນ ແສງ ສະ ຫວ່າງ ໂປຣໂຕຄໍນ້ຳໜັກທີເປີດໃຊ້ຮູບແບບການເຜີຍແຜ່/ສະໜັກຮັບຂ່າວສານ. ໃຊ້ສໍາລັບການເຊືອມຕໍ ທາງໄກໃນເຄືອຂ່າຍ.
- **CoAP**(Constrained Application Protocol): CoAP ແມ່ນຊັ້ນແອັບພລິເຄຊັນ ພິທີການ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອແປເປັນ HTTP ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງທີ່ງ່າຍດາຍກັບເວັບ.
- SMCP:ມັນເປັນ C-based CoAP stack, ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ສຳລັບການຝັ່ງ ສະພາບແວດລ້ອມ. ມັນມີ I/O asynchronous ຢາງເຕັມສ່ວນ ແລະຮອງຮັບທັງຊັອກເກັດ UIP ແລະ BSD.
- STOMP:ມັນຫຍ້ມາຈາກໂປຣໂຕຄອນການສົ່ງຂ້ຄວາມແບບງ່າຍໆທີ່ໃຊ້ໃນ ເຄືອ ຂ່າຍ ການ ສື ສານ .
- XMPP:ມັນຫຍ້ມາຈາກ Extensible Messaging and Presence Protocol.
- XMPP-IoT:ມັນຄືກັນກັບ XMPP ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມເພື່ອສ້າງຕັ້ງ. lish ການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກກັບຄົນແລະເຄື່ອງຈັກກັບເຄື່ອງຈັກ.
- Mihini/M3DA:ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງເຄືອງແມ່ຂ່າຍ M2M ແລະປະຕູຮັ້ວຝັ່ງ. M3DA ເປັນ ສະ ບັບ ຂະ ຫຍາຍ ເພື່ອ ຂົນ ສົ່ງ ຂ້ ມູນ ຄູ່ M2M .
- **AMQP:**ຕົວຫຍໍ້ແມ່ນ Advanced Message Queuing Protocol ແລະແມ່ນ ຊັ້ນແອັບພລິເຄຊັນໂອເພນຊອດທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວກາງໃນແອັບພລິເຄຊັນສົ່ງຂໍ້ຄວາມ. ມັນເຊືອຖືໄດ້ ແລະປອດໄພກວ່າທີ່ຈະໃຊ້ໃນການຈັດເສັ້ນທາງ ແລະການຈັດແຖວ.
- DDS:ມັນຫຍ້ມາຈາກການບໍລິການແຈກຢາຍຂ້ມູນສໍາລັບລະບົບເວລາຈິງ. ມັນເປັນແຫຼ່ງເປີດແລະມາດຕະຖານສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂການສື່ສານລະຫວ່າງເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະ ລະບົບຝັ່ງຕົວ.
- LLAP:ມັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍເປັນໂປໂຕຄອນອັດຕະໂນມັດໃນທ້ອງຖິນທີ່ມີນ້ຳຫນັກເບົາ. LLAP ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງຂ້ຄວາມສັ້ນ ແລະງ່າຍດາຍລະຫວ່າງວັດຖຸອັດສະລິຍະ.
- **ພັກຜ່ອນ:**ມັນຫຍືມາຈາກການຍົກຍ້າຍຂອງລັດຜູ້ຕາງຫນ້າ. **ສະບູ:**ມັນ ຫຍືມາຈາກ Simple Object Access Protocol.
- Websocket:ມັນເປັນຊັອກເກັດເຕັມ duplex ໃຊ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງ ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍແລະລູກຄ້າ.
- SensorML:ມັນອະທິບາຍເຊັນເຊີແລະຂະບວນການວັດແທກໂດຍ pro-ວິດີໂອແບບມາດຕະຖານແລະການເຂົ້າລະຫັດ XML.
- **RAML:**ຕົວຫຍໍ້ແມ່ນ RESTful API Modeling Language. ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອ ອອກແບບແລະແບ່ງປັນ API.

ການແນະນຳອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ

9

**IoTivity:**ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ Linux Foundation ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນແຫຼ່ງເປີດ ໂຄງການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ OIC.

IEEE P2413:ມັນເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບກອບສະຖາປັດຕະຍະກໍາສໍາລັບ IoT.

OTrP(ເບີດ Trust Protocol):ໂປຣໂຕຄໍນີ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງ, ອັບເດດ, ແລະລຶບແອັບພລິເຄຊັນ. ມັນຈັດການການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມການ ປະຕິບັດທີເຊືອຖືໄດ້ (TEE).

# 1.4 ການເປີດໃຊ້ງານເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບ IoT

ໃນໂລກປະຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຍີມີສາຍແລະໄຮ້ສາຍຫຼາຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອັດຕະໂນມັດ. IoT ແມ່ນ ແນວໂນ້ມຫລ້າສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຍີ. ພາກສ່ວນເຄືອຂ່າຍໃນ IoT ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບສືສືສານ ຫຼື ອຸປະກອນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປະເພດ.

#### 1.ເທັກໂນໂລຍີໄຮ້ສາຍໄລຍະສັ້ນ

ເຄືອຂ່າຍ Bluetooth ໃນຕາໜ່າງ:</mark>ມັນເປັນເຄືອຂ່າຍຕາຫນ່າງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ Bluetooth low-energy (BLE) ທີ່ມີຈຳນວນ nodes ເພີ່ມຂື້ນ.

**ຄວາມຊື່ສັດຂອງແສງສະຫວ່າງ (Li-Fi):**ເທກໂນໂລຍີນີ້ແມ່ນເກືອບຄ້າຍຄືກັນກັບມາດຕະຖານ Wi-Fi, ແຕ່ມັນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງທີເບິ່ງເຫັນໄດ້.

ການ ສື ສານ ຢູ່ ໃກ້ ສະ ຫນາມ (NFC):ມັນເປັນໂປໂຕຄອນການສືສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສືສານ ລະຫວ່າງສອງອປະກອນພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ 4 ຊຕມ.

**ລະຫັດ QR ແລະບາໂຄດ:**ມັນເປັນແທັກ optical ທີສາມາດອ່ານໄດ້ໂດຍເຄືອງຈັກ; ມັນເກັບ ຮັກສາຂ້ມູນສຳລັບລາຍການທີ່ມັນຖືກ stacked.

ການກຳນົດຄວາມຖີວິທະຍຸ (RFID):ມັນໃຊ້ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ ເກັບໄວ້ໃນ tags ໃນລາຍການອື່ນໆ.

**ກະທູ້:**ໂປຣໂຕຄໍເຄືອຂ່າຍນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານ IEEE 802.15.4.

**Wi-Fi:**ມັນແມ່ນສໍາລັບເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ມາດຕະຖານ IEEE 802.11.

**Z-Wave:**ມັນເປັນໂປຣໂຕຄໍການສື່ສານໄລຍະໃກ້ທີ່ມີພະລັງງານຕໍາ, ເວລາຊ້າ, ມີຄວາມໜ້າ ເຊື່ອຖືໄດ້ດີກວ່າ Wi-Fi.

**ZigBee:**ອະນຸສັນຍານີ້ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບເຄືອຂ່າຍພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນ; ມັນແມ່ນອີງໃສ່ ມາດຕະຖານ IEEE 802.15.4.

## 2.ເທັກໂນໂລຍີໄຮ້ສາຍລະດັບປານກາງ

**ຮາໂລ:**ມັນແມ່ນຕົວແປຂອງມາດຕະຖານ Wi-Fi. ມັນສະຫນອງອັດຕາການສົ່ງຂ້ມູນຕຳໃນໄລຍະ ກ້ວາງ.

LTE-Advanced:ມັນເປັນເທກໂນໂລຍີ Evolution ໄລຍະຍາວເພື່ອສະຫນອງການສື່ສານທີ່ ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ວຍອັດຕາຂໍ້ມູນສູງ.

#### 3.**ເທັກໂນໂລຍີໄຮ້ສາຍໄລຍະໄກ**

**ເຄືອຂ່າຍພື້ນທີ່ກ້ວາງພະລັງງານຕຳ (LPWAN):**ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍນີ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ ການສື່ສານຢ່າງກວ້າງຂວາງພ້ອມກັບອັດຕາບິດຕຳແລະພະລັງງານຫນ້ອຍ.

ຊ່ອງສຽບຮູຮັບແສງຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ (VSAT):ການສືສານນີ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນດາວທຽມໂດຍໃຊ້ ເສົາອາກາດຈານສຳລັບຂ້ມູນແຄບ.

#### 4.ເຕັກໂນໂລຊີສາຍ

**ອີເທີເນັດ:**ມັນເປັນເຕັກນິກການສືສານແບບມີສາຍໂດຍໃຊ້ຄູ່ບິດແລະເສ**້**ນໄຍ optical ກັບ hubs ຫື switches.

**ມັນຕິມີເດຍຫຼາຍກວ່າ Coax Alliance (MoCA):**ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ນີ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ວິ ດີ ໂອ ໃນ ໄລ ຍະ ສາຍ ທີ ມີ ຢ ແລ້ວ .

ການສື່ສານສາຍໄຟຟ້າ (PLC):ເຕັກໂນໂລຍີການສື່ສານນີ້ໃຊ້ການຖ່າຍທອດພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະຂ້ມູນ.

#### 1.5 ລະດັບ IoT

- ລະດັບ 1 IoT:ລະບົບ IoT ລະດັບ 1 ປະຕິບັດການຮັບຮູ້, ກະຕຸ້ນ, ເກັບຮັກສາ, ແລະການດຳເນີນງານການວິເຄາະແລະປະກອບດ້ວຍ node / ອຸປະກອນດຽວ. ຕົວຢາງແມ່ນ ລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນເຮືອນທີ່ໂຫມດດຽວຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວບຄຸມໄຟແລະເຄື່ອງໃຊ້ ໄຟຟ້າຈາກໄລຍະໄກ.
- ລະດັບ 2 IoT:ລະບົບ IoT ລະດັບ 2 ປະຕິບັດການຮັບຮູ້, ການກະຕຸ້ນ, ແລະທາງຮູທະວານ. ysis ແລະມີ node / ອຸປະກອນດຽວ. ນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃຫຍ່. ຂໍ້ມູນ ຖືກເກັບໄວ້ໃນຄລາວ. ມັນເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໃຊ້ໃນຄລາວ ເຊັ້ນ: ການກະສິກໍາ ອັດສະລິຍະ.
- ລະດັບ 3 IoT:ລະບົບ IoT ລະດັບ 3 ເປັນແພລດຟອມຄລາວທີອີງໃສ່ໂຫນດດຽວ. ປະເພດຂອງລະບົບນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂ້ໍມູນໃຫຍ່ທີ່ມີຄອມພິວເຕີຫຼາຍ. ຕົວຢາງແມ່ນລະບົບການຕິດຕາມຊຸດ. ລະບົບປະກອບດ້ວຍໂຫນດດຽວ (ສໍາລັບຊຸດ), ເຊິ່ງ ຕິດຕາມລະດັບການສັ້ນສະເທືອນຂອງຊຸດທີ່ຖືກຂົນສົ່ງ.
- ລະດັບ 4 IoT:A ລະ ດັບ 4 ລະ ບົບ IoT ມີ ຫຼາຍ nodes ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ການວິເຄາະ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນຄລາວ. ລະບົບອາດມີໂນດເຊີບເວີທີອີງໃສ່ຄລາວ ແລະ ທ້ອງຖິນທີຮັບຂໍ້ມູນ ແລະອັບໂຫຼດເທິງຄລາວ. ໂນດເຊີບເວີພຽງແຕ່ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນແລະບໍ່ ປະຕິບັດການຄວບຄຸມ. ມັນ ເໝາະ ສົມທີຫຼາຍໂຫມດແມ່ນຕ້ອງການແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຂໍ້ມູນ ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໃນຄອມພິວເຕີ. ຕົວຢາງແມ່ນການຕິດຕາມສິ່ງລົບກວນ.
- **ລະດັບ 5 IoT:**ລະ ດັບ 5 ລະ ບົບ IoT ມີ ຫຼາຍ ຂ້ ປາຍ ແລະ ດຽວ node ຜູ້ປະສານງານ. ໂຫນດທ້າຍປະຕິບັດການຮັບຮູ້ ແລະ/ຫຼືການກະທຳ. ການລວບລວມ ຂ້ມູນທີເຮັດໂດຍ node ຜູ້ປະສານງານປະກອບເປັນ nodes sensor ແລະສືສານມັນກັບຟັງ ແລະຖືກວິເຄາະ.

tintyin.yo.noकุ/eI/oIoTT--BBSc ปะเຊินทนังbooko.**๔k๓๗**๔๛mmssaacckii

## ການແນະນຳອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ

11

ຢູ່ເທິງເມຄ. ລະບົບແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການແກ້ໄຂທີອີງໃສ່ WSN ທີມີຂໍ້ມູນໃຫຍ່ແລະຄວາມ ຕ້ອງການດ້ານຄອມພິວເຕີຫຼາຍ. ຕົວຢາງແມ່ນການກວດຫາໄຟປາ. ລະບົບແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ຫຼາຍ nodes ວາງໄວ້ໃນສະຖານທີທີແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊືນ, ແລະ CO₂ລະດັບໃນປາ.

ລະດັບ 6 IoT:A ລະດັບ 6 IoT ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ nodes sensor ແລະ actuator ເພື່ອປະຕິບັດການຮັບຮູ້ແລະການຄວບຄຸມ. ມັນເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ອີງໃສ່ເມຄທີເຫມາະສົມສຳ ລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ. ຕົວຄວບຄຸມສູນກາງຮູ້ສະຖານະການຂອງຂໍ້ສຸດທ້າຍທັງຫມົດແລະສົ່ງຄຳ ສັ່ງຄວບຄຸມໄປຫາ nodes. ຕົວຢ່າງແມ່ນລະບົບການຕິດຕາມສະພາບອາກາດ. ລະບົບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍ nodes ທີ່ຖືກຈັດໃສ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການຕິດຕາມ ອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລັງສີ, ແລະຄວາມໄວລົມ. ໂນດເຊັນເຊີມີໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກຈຸດສືນສຸດໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງຜ່ານ websocket. ຂໍ້ມູນຖືກເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີທີ່ອີງໃສ່ຄລາວ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແມ່ນເຮັດຢູ່ໃນເມຄເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ຄາດຄະເນໂດຍການລວບລວມຂໍ້ມນ.

#### 1.6 IoT ທຽບກັບ M2M

IoT ສາມາດຖືກກຳນົດເປັນລະບົບທີ່ຫຼາຍວັດຖຸຕິດຕໍສືສານເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຜ່ານເຊັນເຊີ ແລະການເຊື່ອມຕຶດິຈິຕອນ. ວິທີແກ້ໄຂເຄືອງຈັກ - tomachine (M2M) ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຊ່ອງ ທາງການສືສານລະຫວ່າງເຄືອງຈັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຮັດວຽກເປັນວົງຈອນ. ທີ່ນີ້, ການປະຕິບັດຂອງ ເຄືອງຈັກຫນຶ່ງກະຕັ້ນກິດຈະກຳຂອງເຄືອງອື່ນໆ.

#### ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ IoT ແລະ M2M

- ຜູ້ຊ່ຽວຊານສອງສາມຄົນໃຫ້ຄຳນິຍາມ M2M ເປັນຊຸດຍ່ອຍຂອງ IoT, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນ ເອີ້ນວ່າ Internet of Things ວ່າເປັນເວີຊັນຂອງເຄືອງຈັກໄປສູ່ເຄືອງຈັກ. ໃນທາງໃດກໍ ຕາມ, ການສະຫລຸບແມ່ນ IoT ແມ່ນພື້ນທີກວ້າງກວ່າ M2M.
- ທັງສອງເຕັກໂນໂລຍີເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫຼັກການຂອງການເຊືອມຕຶອຸປະກອນແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ໃນຂະນະທີ M2M ອີງໃສ່ເຄືອງມືເຊືອມຕໍແບບດັ້ງເດີມເຊັ້ນ Wi-Fi, IoT ມີຄວາມຍຶດຫຍຸ່ນຫຼາຍແລະທາງເລືອກການເຊືອມຕໍ່ທີ່ຫລາກຫລາຍ.
- •ການແກ້ໄຂ M2M ມີຂອບເຂດຈຳກັດຫຼາຍແລະຖືກຈຳກັດເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ ເຮັດວຽກໃນ synchronization. IoT ສ້າງ 360°ວິທີແກ້ໄຂສຳລັບການຕອບສະຫ ນອງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການສື່ສານຫຼາຍລະດັບ.
- ປະໂຫຍດຂອງ IoT ຫຼາຍກວ່າ M2M ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງ ອຸປະກອນ. ເຄື່ອງຈັກໄປຫາເຄື່ອງຈັກດຳເນີນການໂດຍການກະຕຸ້ນການຕອບສະຫນອງໂດຍ ອີງໃສ່ການກະທຳ. ມັນເປັນການສື່ສານທາງດຽວ.
  ໃນລະບົບທີ່ອີງໃສ່ IoT, ການສື່ສານໄຫໄປມາຢ່າງເສລີ.