Python ແລະ Arduino ກັບ Pyrmata

7.1 Python ກັບ Arduino

Arduino ເປັນແພລດຟອມ open-source ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຮາດແວ ແລະຊອບແວ. Arduino ສະຫນອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດສໍາລັບ tinkerers ແລະຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນເອເລັກ ໂຕຣນິກ.

Raspberry Pi ເປັນຄອມພິວເຕີທີ່ມີຂອບເຕັມຮູບແບບທີ່ສາມາດເຮັດໜ້າວຽກໄດ້ຄືກັບຄອມພິວເຕີຕັ້ງ ໂຕະ. ມັນສະຫນອງເວທີສໍາລັບການເຂົ້າລະຫັດແລະການອອກແບບວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຈາກການສ້າງ ເຄືອງແມ່ຂ່າຍເວັບໄຊຕ໌ໄປຫາຄອນໂຊນເກມສໍາລັບການຫຼືນເກມ retro.

Arduino ບໍເຂົ້າໃຈ Python, ດັ່ງນັ້ນ Firmata ແລະ Pyrmata protocols ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອ ຕິດຕໍສືສານຜ່ານ Raspberry Pi ໂດຍໃຊ້ Python. Pyrmata ແມ່ນໂປໂຕຄອນສຳລັບ Raspberry Pi ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ Arduino. Firmata ແມ່ນໂປໂຕຄອນສຳລັບ Arduino ເພື່ອ ໂຕ້ຕອບກັບ Raspberry Pi ກັບ Python. ໂຄງການຈະຖືກຂຽນໄວ້ໃນ Raspberry Pi ໃນ Python ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເຊັນເຊີທີເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Arduino.

ເພື່ອຕິດຕັ້ງ Firmata ກັບ Arduino, ໃຫ້ເຊື່ອມຕຶມັນກັບຊ່ອງສຽບ USB ຂອງ Raspberry Pi ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະເພີ່ມພະລັງງານ Arduino. ຕໍ່ໄປ, ຕິດຕັ້ງ Firmata sketch ກັບ Arduino ເພື່ອເບີດ Arduino IDE ນີ້. ຊອກຫາຮູບແຕ້ມ Firmata ໃນໄຟລ໌→ຕົວຢາງ→Firmata→ StandardFirmataແລະອັບໂຫລດມັນໃສ່ກະດານ Arduino. ເມື່ອ Firmata ຖືກຕິດຕັ້ງ, Arduino ລໍຖ້າການສື່ສານຈາກ Raspberry Pi.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການຕິດຕັ້ງ Pyrmata ກັບ Raspberry Pi. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ພຽງແຕ່ດຳເນີນ ການຄຳສັ່ງ terminal ຕໍ່ໄປນີ້ໃນ Raspberry Pi:

- \$ sudo apt-get ຕິດຕັ້ງ git
- \$ sudo git clonehttps://github.com/tino/pyFirmata.git \$ cdpyFirmata
- \$ sudo python setup.py ຕິດຕັ້ງ'

ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆກັບ Raspberry Pi ແລະ Arduino

7.2 ການຄວບຄຸມ Arduino ກັບ Python

ຕົວເຊື່ອມຕໍ "USB ມາດຕະຖານ A" ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ Arduino ກັບ Raspberry Pi. ຕອນນີ້ ກວດເບິ່ງທີ່ຢູ່ USB ຂອງ Arduino ໂດຍການແລ່ນ "ls


- lrt / dev / tty *."ໃນ Raspberry Pi ຂອງຂ້ອຍ, ມັນຖືກລະບຸໄວ້ເປັນ /dev/ttyUSB0 (ຈືຄ່ານີ້ ໄວ້ຕຶມາ).

ນຳເຂົ້າ Arduino ແລະ util classes ຈາກໂມດູນ Pyrmata ເພື່ອຄວບຄຸມ Arduino ຈາກ Python script ໃນ Raspberry Pi. ຫຼັງຈາກນີ້, ສ້າງວັດຖຸທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທີ່ຢູ່ USB.

- >>>ຈາກ pyrmata ນໍາເຂົ້າ Arduino, util
- >> >board = Arduino('/dev/ttyUSB0')

7.3 ຫຼືນກັບ LED

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອຄວບຄຸມຜົນຜະລິດດິຈິຕອນ Arduino ຜ່ານ Raspberry Pi ກັບ Python. ເພື່ອສ້າງໂຄງການນີ້, ເຊື່ອມຕໍ່ LED ກັບ pin ດິຈິຕອນຂອງ Arduino ແລະຂຽນໂຄງການ Python ສັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນກະພິບ.ຮູບທີ່ 7.1 ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ແຜນ ວາດ ວົງ ຈອນ ສຳ ລັບ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ຂອງ LED ໄດ້ . ລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນປະກອບດ້ວຍ Raspberry Pi3, Arduino Uno, ການສະຫນອງພະລັງງານ, ແລະສອງ LEDs ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Pin6 ແລະ Pin7 ຂອງ Arduino. ໂປລ ແກລມຖືກຂຽນເພື່ອເຮັດໃຫ້ LEDs ກະພິບຫຼັງຈາກການຊັກຊ້າບາງເວລາ.



ຮູບ 7.1 ແຜນວາດວົງຈອນສໍາລັບການໂຕ້ຕອບຂອງ LED.

ຫຼັກການພື້ນຖານການຮຽນ-ການສອນວັອດຊິງຄວາມລັບຂອງຄວາມ ລັບຂອງຈຸດພິເສດອິນເຕີເນັດຂອງສິງຕ່າງໆ (IoT) ສອນໂດຍ ປອ. ສມັອດ ອໍນິສອນ tiny.one/IoT-BSc facebook.com/somsacki

Python ແລະ Arduino ກັບ Pyrmata

໑໑ຐ

7.3.1 ສູດ

import pyrmata # import lib of pyrmata
import time as wait # import lib of pyrmata
board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0')# dene COM ພອດຂອງ Arduino
red_pin = board.get_pin('d:7:o')# ກຳນົດ pin digital 7 ເປັນ output green_pin =
board.get_pin('d:6:o')# ມອບໝາຍ PIN ດິຈິຕອລ 6 ເປັນຜົນຜະລິດ

ໃນຂະນະທີຄວາມຈິງ: # ວົງ innite

red_pin.write(1)# ຂຽນ '1' ໃສ່ pin 7

green_pin.write(1)# ຂຽນ '1' ໃສ່ pin 6

wait.sleep(0.5)# ຊັກຊ້າ 0.5 ວິນາທີ

red_pin.write(0)#write '0' ໃນ PIN 7

green_pin.write(0)# ຂຽນ '0' ໃສ່ pin 6


wait.sleep(0.5)# ຊັກຊ້າ 0.5 ວິນາທີ

7.4 ການອ່ານ Arduino Digital Input ດ້ວຍ Pyfirmata


ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອອ່ານ pins ດິຈິຕອນຂອງ Arduino ໃນ Raspberry Pi ໂດຍ Python. Pyrmata ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອ່ານການປ້ອນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນໃນ Arduino. ອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ ສູດແມ່ນ Arduino Uno, 1 kΩ resistor, ແລະປຸມກົດດັນຫຼືປຸ່ມ (ເປັນເຊັນເຊີດິຈິຕອນ). ສະວິດ ສາມາດເຊື່ອມຕຶໃນສອງການຈັດການ: ດຶງລົງແລະດຶງຂື້ນ. ຜົນຜະລິດຂອງ pin ດິຈິຕອລຂອງ Arduino ປົກກະຕິແມ່ນ "ຕ້າ," ແລະເຊັນເຊີດິຈິຕອນມີຢູ່ໃນສອງ congurations ສໍາລັບຜົນຜະລິດ: active "low" ແລະການເຄືອນໄຫວ "ສູງ." ການຈັດວາງແບບດຶງລົງແມ່ນໃຊ້ບ່ອນທີ pin ດິຈິຕອລ ປົກກະຕິແມ່ນ "ຕ້າ," ແລະໃນເວລາອ່ານເຊັນເຊີມັນໄດ້ຮັບ "ສູງ." ອັນນີ້ຖືກໃຊ້ສໍາລັບເຊັນເຊີທີມີຜົນ ຜະລິດເປັນ "ສູງ" ເມືອເກີດເຫດການໃດໜຶ່ງ; ຖ້າບໍດັ່ງນໍ້ນ, ຜົນຜະລິດແມ່ນ "ຕ້າ." ການຈັດວາງການດຶງ ຂື້ນແມ່ນສໍາລັບເຊັນເຊີທີມີຜົນຜະລິດປົກກະຕິເປັນ "ສູງ", ແລະເມືອເຫດການທີເກີດຂື້ນມັນໄດ້ຮັບ "ຕ້າ. ຮູບທີ 7.2ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນວາດວົງຈອນສໍາລັບການດຶງລົງ, ແລະຮູບທີ 7.3ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນ ວາດວົງຈອນສໍາລັບການດຶງລົງ, ແລະຮູບທີ 7.3ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາໃນ<mark>ພາກທີ່ II</mark>ຂອງຫນັງສື່ເຫຼັ້ມນີ້, ອະນຸສັນຍາ Pyrmata ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອ່ານການ ປ້ອນຂ້ມູນຂອງ Arduino ໂດຍ Raspberry Pi. ມັນໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຂອງ iterator ເພື່ອ ຕິດຕາມກວດກາ Arduino pin. iterator ຈັດການການອ່ານຂອງສະຫວິດໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

it = pyrmata.util. Iterator(ກະດານ) it.start() 118 ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆກັບ Raspberry Pi ແລະ Arduino



ຮູບທີ 7.2 ການ ຈັດ ການ ດຶງ ລົງ ສຳ ລັບ ການ ອ່ານ ປຸ່ມ .



ຮູບທີ 7.3 ການຈັດການດຶງຂື້ນສໍາລັບການອ່ານປຸ່ມ.

ຫຼັງຈາກນີເປີດໃຊ້ pin ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

switch_pin.enable_reporting()

ຟັງຊັນ iterator ບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອ Ctrl+Z ຖືກກົດເພື່ອອອກຈາກປອງຢ້ຽມ, ມັນຈະບໍ່ມີຢູ

ເພື່ອຢຸດການເຮັດວຽກນີ້, ພຽງແຕ່ຕັດການເຊື່ອມຕຶ Arduino ຈາກ Raspberry Pi ຫຼືເປີດ ປອງຢ້ຽມ terminal ອື່ນແລະໃຊ້ຄຳສັ້ງ kill:

\$ sudokillall python

7.4.1 ສູດການອ່ານແບບດຶງລົງ

ໍນໍາເຂົ້າ pyrmata # ນໍາເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລານໍາເຂົ້າ pyrmata ເປັນລໍຖ້າ # ນໍາເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລາ board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # dene COM wəqaəj Arduino button_pin = board.get_pin('d:6:i') # dene pin 6 ເປັນ input led_pin = board.get_pin('d:7. :o') # dene pin7 ເປັນຜົນຜະລິດ it = pyrmata.util.Iterator(board) # ใਕ੍ਰੈ iterator it.start() # start iterator button_pin.enable_reporting() # ເປີດໃຊ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນ ຂະນະທີ່ຖືກຕ້ອງ: # innite loop switch_state = switch_pin.read() # ອ່ານການປ້ອນຂ້ມູນຈາກ PIN 6 ifswitch_state == False: # ກວດສອບເງືອນໄຂ print('Button Pressed') # ພິມສະຕຣິງໃສ່ Pi terminal led_pin.write(1) # ຂຽນ '1' ໃສ່ pin 7 wait.sleep(0.2) # ຊັກຊ້າ 0.2 ວິນາທີ ອື່ນ print('ປຸ່ມບໍ່ໄດ້ກົດ') # ພິມສະຕຣິງໃສ່ Pi terminal led_pin.write(0) # ຂຽນ '0' ໃສ່ pin 7

wait.sleep(0.2) # ຊັກຊ້າ 0.2 ວິນາທີ

7.4.2 ສູດການອ່ານແບບດຶງຂື້ນ

ນຳເຂົ້າ pyrmata # ນຳເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລານຳເຂົ້າ
pyrmata ເປັນລໍຖ້າ # ນຳເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລາ
board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # dene COMport of Arduino
button_pin = board.get_pin('d:6:i') # ກຳນົດ PIN 6 ເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ led_pin =
board.get_pin('d:7: o') # ມອບຫມາຍ PIN 7 ເປັນຜົນຜະລິດດິຈິຕອນ
it = pyrmata.util.Iterator(board) # ໃຊ້ iterator
it.start() # start iterator
button_pin.enable_reporting() # ເປີດໃຊ້ PIN ໃນ
ຂະນະທີ່ຖືກຕ້ອງ: # innite loop
 switch_state = switch_pin.read() # ອ່ານດິຈິຕອລ pin
 ifswitch_state == True: # ກວດສອບເງືອນໄຂ
 print('ປຸມກົດ') # ພິມສະຕຣິງຢູປາຍ Pi

ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆກັບ Raspberry Pi ແລະ Arduino


led_pin.write(1) # ເຮັດໃຫ້ PIN 7 ເບັນ '1' wait.sleep(0.2) # ຊັກຊ້າ 0.2 ວິນາທີ

ອື່ນ

print('ປຸ່ມບໍ່ໄດ້ກົດ') # ພິມສະຕຣິງໃສ່ Pi terminal led_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin 7 ຫາ '1' wait.sleep(0.2) # ຊັກຊ້າ 0.2 ວິນາທີ

7.5 ການອ່ານເຊັນເຊີ Flame ກັບ Pyfirmata

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອອ່ານເຊັນເຊີ ame ເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນກັບ Python ໃນ Raspberry Pi. ເຊັນ ເຊີ ame ສາມາດກວດພົບແສງ infrared ທີ່ມີຄວາມຍາວຄືນຕັ້ງແຕ່ 700 ຫາ 1000 nm. ຍານ ອະວະກາດໄກ-ອິນຟາເຣດຈະປຽນແສງທີ່ກວດພົບໃນຮູບແບບຂອງແສງອິນຟາເຣດໃຫ້ເປັນກະແສໄຟຟ້າ. ມັນມີແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກຂອງ 3.3 ຫາ 5.2 V DC, ມີຜົນຜະລິດດິຈິຕອນເພື່ອຊື້ບອກການປະກົດຕົວ ຂອງສັນຍານ. ເຄື່ອງປຽບທຽບ onboard LM393 ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການຮັບຮູ້ສະພາບ. ເຊື່ອມຕຶ ອົງປະກອບຕາມທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 7.4ແລະກວດເບິ່ງການເຮັດວຽກໂດຍການອັບໂຫລດສູດທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ໃນພາກທີ່ 7.5.1.



ຮູບ 7.4 ແຜນວາດວົງຈອນສໍາລັບການຕິດຕໍເຊັນເຊີ ame.

969

7.5.1 ໂປຣແກຣມສໍາລັບການອ່ານເຊັນເຊີແປວໄຟ "ຕໍ່າ" ທີ່ເຄືອນໄຫວ

ນຳເຂົ້າ pyrmata # ນຳເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລານຳເຂົ້າ pyrmata ເປັນລໍຖ້າ # ນໍາເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລາ board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # dene COMport ofArduino ame_pin = board.get_pin('d:6:i') # ກຳນົດ PIN 6 ເປັນເຄື່ອງປ້ອນຂ້ໍມູນດິຈິຕອນ indicator_pin = board.get_pin('d:7:o ') # ມອບໝາຍ PIN 7 ເປັນດິຈິຕອລ output it = pyrmata.util.Iterator(board) # ใਕੇ iterator it.start() # start iterator ame_pin.enable_reporting() # ເບີດໃຊ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນ ຂະນະທີ່ຖືກຕ້ອງ: # innite loop ame_state = ame_pin.read() # ອ່ານການປ້ອນຂ້ມູນດິຈິຕອນ ifame state == ຜິດ: # ກວດສອບເງື່ອນໄຂ print('No Obstacle') # ພິມສະຕຣິງໃສ່ Pi Terminal indicator_pin.write(1) # ຂຽນ '1'on pin7 wait.sleep(0.2) # ນອນເປັນເວລາ 0.2 ວິນາທີ ອື່ນ: print("Obstacle Found")) # ພິມສະຕຣິງໃສ່ Pi Terminal indicator_pin.write(0) # ຂຽນ '0' ເທິງ pin7

wait.sleep(0.2) # ນອນເປັນເວລາ 0.2 ວິນາທີ

7.6 ການອ່ານການປ້ອນຂ້ມູນແບບອະນາລັອກດ້ວຍ Pyfirmata

ເຄື່ອງວັດແທກ potentiometer ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີ analog ກັບ Pyrmata. ມັນເຊື່ອມຕຶກັບ PIN A0 ຂອງ Arduino (ຮູບ 7.5). ເມື່ອ pin ຖືກ congured ເປັນ pin ປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກໃນໂຄງການ, ມັນຈະເລີ່ມສົ່ງຄ່າ input ໄປຍັງພອດ serial. ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ຂໍ້ ມູນ ບໍ່ ສາ ມາດ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຢາງ ຖືກ ຕ້ອງ , ຂໍ້ ມູນ ຈະ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ໄດ້ ຮັບ ການ buffered ຢູ່ ທີ Port serial ແລະ overows ຢາງ ວ່ອງ ໄວ ; ສະຖານະການນີ້ສາມາດຈັດການກັບ ໂຄງການ.


ຫໍສະຫມຸດ Pyrmata ມີວິທີການລາຍງານແລະ iterator ເພື່ອເອົາຊະນະສະຖານະການນີ້. ໄດ້ enable_reporting()ວິທີການຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກຳນົດ pin ປ້ອນຂ້ມູນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການລາຍງານ. ວິທີການນີ້ຖືກນຳໃຊ້ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການອ່ານກ່ຽວກັບ pin ໄດ້:

board.analog[3].enable_reporting()

ເມືອ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ການ ອ່ານ ສຳ ເລັດ , pin ໄດ້ ຖືກ ຕັ້ງ ໃຫ້ ປິດ ການ ລາຍ ງານ :

board.analog[3].disable_reporting()

ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆກັບ Raspberry Pi ແລະ Arduino



ຮູບທີ 7.5 ແຜນວາດວົງຈອນສຳລັບການໂຕ້ຕອບ potentiometer.

ເພື່ອອ່ານ pin analog,ກະທູ້ຊ້ຳຖືກນຳໃຊ້ໃນ loop ຕົ້ນຕໍ.

ຫ້ອງຮຽນນີ້ຖືກປະຕິເສດຢູ່ໃນໂມດູນການນຳໃຊ້ຂອງຊຸດ Pyrmata ແລະຖືກນຳເຂົ້າກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກ ນຳໃຊ້ໃນລະຫັດ:

ຈາກ pyrmata ນຳເຂົ້າ Arduino, util # ການຕັ້ງພອດກະດານ Arduino = 'COM3' board = Arduino(ພອດ) ນອນ(5) it = util.Iterator(board) # ເລີມ Iterator ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ serial overow it.start() board.analog[3].enable_reporting()

7.6.1 ສູດ

ນຳເຂົ້າ pyrmata # ນຳເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລານຳເຂົ້າ
pyrmata ເປັນລໍຖ້າ # ນຳເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລາ
board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # dene COM ພອດຂອງ
Arduino
POT_pin = board.get_pin('a:0:i') # ກຳນົດ A0 pin ເປັນການປ້ອນມັນ =
pyrmata.util.Iterator(board) # ໃຊ້ iterator
it.start() # start iterator
POT_pin.enable_reporting() # ເບີດໃຊ້ງານ pin
ໃນຂະນະທີ True: # innite loop
POT_reading = POT_pin.read() # ອ່ານ pin analog

อยุฎ

```
ຖ້າ POT_reading != ບໍມີ: # ກວດເບິ່ງເງື່ອນໄຂ

POT_voltage = POT_reading * 5.0 # ປຽນລະດັບເປັນ
    ແຮງດັນ

print("POT_reading=%f\t POT_voltage=%f"% (POT_
    ການອ່ານ, POT_voltage))

# ຄ່າພິມຢູ່ປາຍຍອດ Pi wait.sleep(1)


# ນອນເປັນເວລາ 1 ວິນາທີ
```

ອື່ນ:

print("ບໍ່ມີການອ່ານໄດ້ມາ") # ພິມສະຕຣິງຢູ Pi terminal wait.sleep(1)# ນອນເປັນເວລາ 1 ວິນາທີ

7.7 ການອ່ານເຊັນເຊີອຸນຫະພູມດ້ວຍ Pyfirmata

ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຊຸດ LM35 ມີແຮງດັນຂາອອກຕາມອັດຕາສ່ວນກັບອຸນຫະພູມ Centigrade. ອຸ ປະ ກອນ LM35 ບໍ່ ໄດ້ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ມີ ການ ປັບ ຫຼື trimming ໃດ ເພື່ອ ໃຫ້ ຄວາມ ຖືກ ຕ້ອງ ຂອງ ±¼°C ຢູ່ ທີ່ ອຸນ ຫະ ພູມ ຫ້ອງ ແລະ ມີ ລະ ດັບ ການ ຮັບ ຮູ້ ຂອງ −55 °C ເຖິງ 150°C. ອຸປະກອນ LM35 ດຶ່ງກະແສໄຟຟ້າ 60-µA ຈາກການສະຫນອງ. ອຸປະກອນຊຸດ LM35 ແມ່ນມີຢູ່ໃນຊຸດ transistor hermetic TO, ໃນຂະນະທີ LM35C, LM35CA, ແລະ LM35D ມີຢູ່ໃນຊຸດ TO-92 transistor ພາດສະຕິກ.ຮູບ 7.6ສະແດງແຜນວາດວົງຈອນຂອງການໂຕ້ຕອບ LM35. ຜົນຜະລິດ ຂອງ LM35 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ A0 pin ຂອງ Arduino.



ຮູບທີ 7.6 ແຜນວາດວົງຈອນຂອງການໂຕ້ຕອບ LM35.

ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆກັບ Raspberry Pi ແລະ Arduino

7.7.1 ສູດ

```
IMPORT pyrmata # ນໍາເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລານໍາເຂົ້າ
pyrmata ເປັນລໍຖ້າ # ນໍາເຂົ້າຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເວລາ
board = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB0') # dene COM wənaəj
   Arduino
POT_pin = board.get_pin('a:0:i') # ກຳນົດ A0 pin ເປັນການປ້ອນມັນ =
pyrmata.util.Iterator(board) # ใਕੇ iterator
it.start() # start iterator
POT_pin.enable_reporting() # ເປີດໃຊ້ PIN ໃນຂະນະ
ທີ່ຖືກຕ້ອງ:
reading = switch_pin.read() # ອ່ານ ການ ປ້ອນ ຂ້ ມູນ ອະ ນາ ລັອກ
ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ອ່ານ != ບໍ ມີ: # ກວດ ສອບ ສະ ພາບ
                voltage = ອ່ານ * 5.0 # ປຽນລະດັບເປັນແຮງດັນ
                temp = (ແຮງດັນ * 1000)/10 # ປຽນແຮງດັນເປັນ
                   ອນ ຫະ ພູມ
                print('Reading=%f\t
                                           ແຮງດັນ=%f\tອຸນຫະພູມ=%f'%
                   (ການອ່ານ, ແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ))
                # ຄ່າພິມຢູ Pi Terminal wait.sleep(1)
                # ນອນເປັນເວລາ 1 ວິນາທີ
ອື່ນ:
                print("No readingObtained") # ພິມສະຕຣິງຢູ Pi Terminal
```


wait.sleep(1)# ນອນເປັນເວລາ 1 ວິນາທີ

7.8 Line-Following Robot กับ Pyfirmata

ຫຸ່ນຍົນຜູ້ຕິດຕາມສາຍຕິດຕາມພາບຢູທາງເທິງ ຫຼືເພດານ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ເສັ້ນສາຍຕາແມ່ນສີດຳຢູ ເທິງພື້ນຜິວສີຂາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າເສັ້ນສີຂາວຢູດ້ານສີດຳກໍເປັນໄປໄດ້. ຫຸ່ນຍົນຕິດຕາມສາຍແມ່ນໃຊ້ໃນອຸດ ສາຫະກຳການຜະລິດສຳລັບຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ. ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນຫຸ່ນຍົນພື້ນຖານທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ ເລີ່ມຕົ້ນ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈການອອກແບບຂອງຫຸ່ນຍົນທີ່ມີ Raspberry Pi ແລະ Arduino Uno, ລະບົບ ດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍໄດເວີ່ມເຕີ L293D, ສອງມໍເຕີ DC, ລ້ຟຣີ (ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງຫຸ່ນຍົນ), ສອງເຊັນເຊີ IR, ແລະພະລັງງານ. ການສະຫນອງ.

ການເຊື່ອມຕໍ່:

- ເຊື່ອມຕຶ pins (IN1, IN2, IN3, IN4) ຂອງ L293D ກັບ pins (5, 4, 3, 2) ຂອງ Arduino Uno, ຕາມລຳດັບ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີ DC (M1) ລະຫວ່າງ pins (OUT1 ແລະ OUT2) ຂອງ L293D.



ຮູບທີ 7.7 ແຜນວາດວົງຈອນສຳລັບຫຸ່ນຍົນຕາມເສັ້ນ.

- •ເຊື່ອມຕຶມໍເຕີ DC ອື່ນໆ (M2) ລະຫວ່າງ pins (OUT3 ແລະ OUT4) ຂອງ L293D.
- •ເຊື່ອມຕໍ່ pins (Vcc ແລະດິນ) ຂອງ IR1 ແລະ IR2 ກັບ +5 VDC ແລະດິນ, ຕາມລຳດັບ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ pin (OUT) ຂອງ IR1 ກັບ pin (7) ຂອງ Arduino Uno.
- ເຊື່ອມຕຶ pin (OUT) ຂອງ IR2 ກັບ pin (6) ຂອງ Arduino Uno.
- ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino Uni ກັບ Raspberry Pi ຜ່ານ USB.

ຮູບທີ່ 7.7ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນວາດວົງຈອນສໍາລັບຫຸ່ນຍົນຕາມເສັ້ນ.

7.8.1 ສູດ

ນຳເຂົ້າ pyrmata

ນຳເຂ**ົ**້າເວລາລໍຖ້າ

ກະດານ = pyrmata.Arduino('/dev/ttyUSB10')

ir1_pin = board.get_pin('d:7:i') # ເຊື່ອມຕໍ່ IR sensor1 ກັບ pin 7 ແລະໃຊ້

ir2_pin = board.get_pin('d:6:i') # ເຊື່ອມຕໍ່ IR sensor2 ກັບ pin 6 ແລະໃຊ້

ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆກັບ Raspberry Pi ແລະ Arduino

```
M11_pin = board.get_pin('d:5:o') # ເຊື່ອມຕຶ rst motor pin ກັບ 5 ແລະໃຊ້ ເປັນຜົນຜະລິດ
```

M12_pin = board.get_pin('d:4:o') # ເຊືອມຕໍ rst motor pin ກັບ 4 ແລະໃຊ້ ເປັນຜົນຜະລິດ

M21_pin = board.get_pin('d:3:o') # ເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີທີສອງກັບ 3 ແລະ ໃຊ້ເປັນຜົນຜະລິດ

M22_pin = board.get_pin('d:2:o') # ເຊື່ອມຕໍ່ motor pin ທີສອງກັບ 2 ແລະ ໃຊ້ເປັນຜົນຜະລິດ

it = pyrmata.util.Iterator(board) # ใਵੇਂ iterator

it.start() # start iterator

ir1_pin.enable_reporting() # ເປີດໃຊ້ການລາຍງານຂອງ IR sensor1 ir2_pin.enable_reporting() # ເປີດໃຊ້ການລາຍງານຂອງ IR sensor2 ໃນຂະນະ ທີ່ຖືກຕ້ອງ:

> M21_pin.write(1) # ເຮັດໃຫ້ pin3 ເປັນ ສາ

M22_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin2 ເປັນການ ພິມໜ້ອຍ('forward') # ພິມໃສ່ເຄືອງ

wait.sleep(0.5) # ຄວາມລ່າຊ້າຂອງ 500mSec

elif ir1_state == ບໍຖືກຕ້ອງ ແລະ ir2_state == ຖືກ:

M11_pin.write(1) # ເຮັດໃຫ້ pin5 ເປັນ ສູງ

M12_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin4 ເປັນ ຕຳ

M21_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin3 ເປັນ ຕຳ

M22_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin2 ເປັນ ຕຳ

print('ຊ້າຍ') # ພິມຢູ terminal time.sleep(0.5) # ຊັກຊ້າ 500mSec

```
elif ir1_state == ຖືກ ແລະ ir2_state == ຜິດ:
            M11_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin5 ເປັນ
               ຕຳ
            M12_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin4 ເປັນ
            M21_pin.write(1) # ເຮັດໃຫ້ pin3 ເປັນ
            M22_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin2 ເປັນ
            print('Right') # ພິມຢູ terminal
            time.sleep(0.5)# ຊັກຊ້າ 500mSec
elif ir1_state == True ແລະ ir2_state == True:
            M11_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin5 ເປັນ
               ຕຳ
            M12_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin4 ເປັນ
            M21_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin3 ເປັນ
               ຕຳ
            M22_pin.write(0) # ເຮັດໃຫ້ pin2 ເປັນ
    print('Stop') # ພິມຢູ terminal
    time.sleep(0.5) # ຊັກຊ້າ 500mSec
```