



SCM1612 Wi-Fi 6 和 BLE 5 低功耗 SoC

单板冒烟测试指南

文档版本 1.1 发布日期 2023-08-15

联系方式

速通半导体科技有限公司 (www.senscomm.com) 江苏省苏州市工业园区苏州大道西 2 号国际大厦 303 室 销售或技术支持,请发送电子邮件至 support@senscomm.com



免责声明和注意事项

本文档仅按"现状"提供。速通半导体有限公司保留在无需另行通知的情况下对其或 本文档中包含的任何规格进行更正、改进和其他变更的权利。

与使用本文档中的信息有关的一切责任,包括侵犯任何专有权利的责任,均不予承 认。此处不授予任何明示或暗示、通过禁止或其他方式对任何知识产权的许可。 本文档中的所有第三方信息均按"现状"提供,不对其真实性和准确性提供任何保 证。

本文档中提及的所有商标、商号和注册商标均为其各自所有者的财产,特此确认。





版本历史

版本	日期	描述
1.1	2023-08-15	格式修改
1.0	2023-08-04	1.0 发布
0.1	2023-07-19	初稿
		X
		10'
	C. A	
		7
	NY Y	
)	
	7	
5		
4		
	海涌 半 巴 休 右 阳 八 司	



目录

概	[述	
1.1		
1.2		
1.3	_	
2.1		
3.1		
3.2		
	Ti-Fi AP 单板冒烟测试	
4.1		
4.2	测试流程	
	SCOMM	
	e A.S. Connin	
Ċ	ens comin	
Ċ	en contin	
C	ens commi	
Ċ	en somin	
Ċ	ens contin	
	en se continu	
C	ens commi	
Ċ		



1 概述

- 1.1 概述
- 1.2 开发流程
- 1.3 注意事项

1.1 冒烟测试


冒烟测试是软件开发过程中的初步测试,主要对软件版本包进行快速的基本功能验证,而不是深入的测试。在进行详细测试之前,首先要执行冒烟测试,其主要目的是快速检查软件的基本功能是否存在缺陷。冒烟测试主要包括 Ping 测试和 Iperf 测试。

1.2 Ping 测试

Ping 是一个网络测试工具,主要用于检测网络连接的质量。它通过发送 ICMP 回应请求消息到指定的网络主机,并等待其回应,从而判断网络连接的稳定性。

1.3 Iperf 测试

iPerf 是一个网络性能测试工具,可以测量 TCP 和 UDP 的最大带宽性能。它能够测试从一端到另一端的 TCP 或 UDP 流量,并提供网络带宽、延迟、抖动和数据包损失的相关信息。



版权所有



2 冒烟测试软件编译

2.1 软件编译流程


要执行单板冒烟测试,首先需要编译相应的软件。请按照以下步骤操作:

步骤 1: 选择对应的 config, 即 scm1612s defconfig


- \$ cd wise-sdk
- \$ make distclean
- \$ make scm1612s defconfig

步骤 2: 启用测试功能

- \$ make menuconfig
 - i. 进入 SDK



ii. 勾选 Include Wi-FI CLIs for API testing,并且进入 Wi-F- CLI




速通半导体有限公司

版权所有

6 of 14



iii. 选择开启必要的功能: STA、SCAN、SAP



步骤 3: 编译

\$ make

步骤 4: 确认在 wise-sdk 路径下生成了 wise.mcuboot.bin 文件。

Seilin



有 7 of 14



3 Wi-Fi STA 单板冒烟测试

- 2.1 概述
- 2.2 测试流程

3.1 概述

任何一个接入无线 AP 的设备都可以称为一个站点(STA: Station)。在 STA 模式的冒烟测试中,主要是实现与 AP 设备的连接并进行数据通信。

3.2 测试流程

通过 wifi help 指令,可以显示如下的指令列表:

```
$ wifi help
wifi sta_cfg <ssid> <auth> <key> <bssid> <pairwise>
or: wifi sta_connect
or: wifi sta_disconnect
or: wifi sta_disconnect
or: wifi sta_set_reconnect
or: wifi sta_sst_connect <br/>
or: wifi sta_sst_connect <ssid> <auth> <bssid> <pairwise> <psk> <channel> <br/>
or: wifi sta_start
or: wifi sta_scan
or: wifi sa_scan
or: wifi dhcp_start/dhcp_stop
or: wifi dhcp_start/dhcp_stop
or: wifi reg_evt_cb
```

步骤 1: 复位单板

```
COM7 - Tera Term VT

File Edit Setup Control Window Help

WISE 2018.02+ (Jul 19 2023 - 07:18:50 +0800)

$
```

步骤 2: 启动 STA



```
File Edit Setup Control Window Help

WISE 2018.02+ (Jul 19 2023 - 07:18:50 +0800)
$ wifi reg_evt_cb

reg_evt_cb OK (0)
$ wifi sta_start

STA_STOP
ifname: wlan0
sta_start OK (0)
STA_START
$
```

步骤 3: 扫描网络

```
$ wifi sta_scan
WiFi: Scan results available
sta_scan OK (0)
```

步骤 4: 查看扫描结果

```
S µifi sta_scan_results 20

SSID: NFC , CH: 6 , AUTH: µpa_psk

SSID: xiaoni2 , CH: 1 , AUTH: µpa_psk

SSID: SC-Ent , CH: 1 , AUTH: µpa_psk

SSID: SC-Guest , CH: 1 , AUTH: µpa_psk

SSID: SC-IoT , CH: 1 , AUTH: µpa_psk

SSID: SC-Ent , CH: 1 , AUTH: µpa_psk

SSID: xiaohu_test , CH: 1 , AUTH: open

sta_scan_results OK (0)
```

步骤 5: 配置连线网络资讯

```
wifi sta_cfg TPTest 0 0 00:00:00:00:00:00 0 0 sta_cfg OK (θ)
```

步骤 6: 连接网络



```
$ wifi sta_connect
sta_connect OK (0)
STA_CONNECTED
AP SSID: TPTest
AP BSSID: ec:60:73:08:00:a8
AP CH: 11
AP RSSI: -8
Status: CONNECTED
```

步骤 7: 启动 DHCP Client

```
$ wifi dhcp_start
dhcp_start OK (0)
WIFI GOT IP
```

步骤 8: 查看 STA 网络信息

```
$ wifi sta_get_connect
AP SSID: Test_AP
AP BSSID: 8c:de:f9:b7:70:22
AP CH: 6
AP RSSI: -8
Status: CONNECTED
sta_get_connect OK (θ)
```

步骤 9: ping 测试

```
$ ping 192.168.31.1
PING 192.168.31.1 (192.168.31.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.1 (192.168.31.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=117.393 ms
64 bytes from 192.168.31.1 (192.168.31.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=115.214 ms
64 bytes from 192.168.31.1 (192.168.31.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=108.779 ms
64 bytes from 192.168.31.1 (192.168.31.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=128.181 ms
```

步骤 10: iperf 测试

```
$ iperf3 -c 192.168.31.43 -b 10m -u -t 30 -i 1
Connecting to host 192.168.31.43, port 5201
[ 10] local 0.0.0.0 port 62535 connected to 192.168.31.43 port 5201
[ ID] Interval
                            Transfer
                                         Bitrate
                                                            Total Datagrams
[ 10]
         0.00-1.00
                      sec
                             687 KBytes 5.62 Mbits/sec 482
         1.00-2.00
                             699 KBytes 5.72 Mbits/sec 490
[ 10]
                      sec
                             696 KBytes 5.70 Mbits/sec 488
 10]
         2.00-3.00
                      sec
  10]
         3.00-4.00
                             689 KBytes 5.64 Mbits/sec 483
                      sec
```



4 Wi-Fi AP 单板冒烟测试

- 4.1 概述
- 4.2 <u>测试流程</u>

4.1 概述

无线接入点(Wireless Access Point,简称 AP)是无线网络中的一个关键设备。AP 作为一个网络接口,可以让无线设备连接。它还可以作为无线路由器、无线网关、无线网桥等设备的统称。在本次 AP 模式的冒烟测试中,主要是实现单板作为一个 AP 设备与 STA 设备进行通信。

4.2 测试流程

通过 wifi help 指令,可以显示如下的指令列表:

```
$ wifi help
wifi sta_cfg <ssid> <auth> <key> <bssid> <pairwise>
or: wifi sta_connect
or: wifi sta_disconnect
or: wifi sta_get_connect
or: wifi sta_set_reconnect
or: wifi sta_fast_connect <br/>
or: wifi sta_fast_connect <br/>
or: wifi sta_fast_connect <br/>
or: wifi sta_set_reconnect
or: wifi sap_set_reconnect
or: wifi sap_set_reconnect
or: wifi sap_efg <ssid> <key> <ch> <hidden> <auth> <pairwise>
or: wifi sap_efg
or: wifi sap_show
or: wifi sap_show
or: wifi sap_showsta
or: wifi sap_showsta
or: wifi ip_set <ifn> <ip> [nm] [gw]
or: wifi dhcp_start/dhcp_stop
or: wifi dhcp_start/dhcps_stop
or: wifi reg_evt_cb
```

步骤 1: 复位单板

```
COM7 - Tera Term VT

File Edit Setup Control Window Help

WISE 2018.02+ (Jul 19 2023 - 07:18:50 +0800)

$
```

速通半导体有限公司

版权所有 11 of 14



步骤 2: 设置 AP

```
$ wifi sap_cfg SAP_test 12345678 6 0 2 1
sap_cfg OK (0)
$
```

步骤 3: 启动 AP

```
$ wifi sap_start
ifname: wlan1
sap_start OK (0)
$
AP_START
```

步骤 4: 设置 IP 地址

步骤 5: 启动 DHCP server


```
$ wifi dhcps_start
dhcps_start OK (θ)
$
```

步骤 6: 查看 AP 配置信息



```
$ wifi sap_show
SAP SSID: SAP_test
SAP KEY: 12345678
SAP CH: 6
SAP SSID Hidden: 0
SAP Auth Mode: 2
SAP Pairwise: 1
sap_show OK (0)
```

步骤 7: STA 连接 AP



步骤 8: 查看 STA 信息

```
$ wifi sap_showsta
STA num: 1
STA addr:b0:fc:36:e1:af:c7
STA rssi: -14
STA rate: 0x86
sap_showsta OK (θ)
```

步骤 9: AP ping STA

```
$ ping 192.168.200.2
 PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.2 (192.168.200.2): icmp_seq=1 ttl=128 time=8.816 ms
64 bytes from 192.168.200.2 (192.168.200.2): icmp_seq=2 ttl=128 time=7.580 ms
64 bytes from 192.168.200.2 (192.168.200.2): icmp_seq=2 ttl=128 time=18.023 ms
64 bytes from 192.168.200.2 (192.168.200.2): icmp_seq=4 ttl=128 time=10.367 ms
64 bytes from 192.168.200.2 (192.168.200.2): icmp_seq=4 ttl=128 time=28.039 ms
```

步骤 10: Iperf 测试



```
$ iperf3 -c 192.168.200.2 -b 10m -u -t 10 -i 1
Connecting to host 192.168.200.2, port 5201
[ 11] local 0.0.0.0 port 62525 connected to 192.168.200.2 port 5201
                                                       Transfer Bitrate Tota
619 kBytes 5.07 Mbits/sec 434
657 kBytes 5.38 Mbits/sec 461
615 kBytes 5.04 Mbits/sec 431
643 kBytes 5.26 Mbits/sec 451
652 kBytes 5.34 Mbits/sec 457
    ID]
           Interval
                                                                                                                        Total Datagrams
   11]
                 0.00-1.00
                                            sec
                 1.00-2.00
                                            sec
                 2.00-3.00
                                             sec
                 3.00-4.00
                                            sec
    111
```

Sense Committee Contraction of the Contraction of t