
VESTA 1


Installation overview:

Overall length of Vesta minus 6" distance = longueur totale du luminaire moins 6"

Please make sure the position of feed cable and aircraft cable on the canopy match the ones on the fixture to avoid twisting. Veuillez vous assurer que la position du serre-câble au plafond et du plafonnier correspond à celle du luminaire pour éviter qu'ils soient tordus. Cable gripper Cable serre-câble Junction box/ gripper Canopy serre-câble Please make sure the boîte de ionction/ cable grippers are anchor plafonnier to surface that is strong enough to hold at least 50lb(25kg) of weight. Veuillez vous assurer que le serre-câble est fixé solidement, de façon à pouvoir supporter une charge d'au moins 50 lbs (25kg).



2





read and follow these instructions before installing or maintaining this product

• This product is suitable for

DRY INDOOR LOCATIONS ONLY

- Make sure this product is NOT on the same circuit as inductive loads, (e.g. fluorescent bulbs, discharge bulbs, ventilation fans, etc...)
- Allow air to flow freely around the fixture
- The electric box must be able support a weight of 10 kg.
- Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician.

switch off the line voltage supply



- Mount cable gripper base to ceiling structure, please make sure the cable gripper is anchor to surface that is strong enough to hold at least 50lb (25kg) of weight.
- Insert aircraft cable (ball end).
- 3 Attach cable gripper to base.

veuillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit

• Ce produit convient pour une installation

DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT

- Assurer vous que des charges inductives ne se retrouvent pas sur le même circuit que ce produit, (i.e. fluorescent, ampoules à décharge, ventilateurs, etc...)
- Permettre à l'air de circuler librement autour du luminaire
- La boîte de jonction doit pouvoir supporter un poids de 10kg
- Compléter les branchements avant de mettre sous tension
- Un branchement incorrect créerait des dommages irréparables à l'alimentation et au DEL
- Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié

mettre le courant hors tension



- Installer les bases de serre-câble au plafond. Veuillez vous assurer que le serre-câble est fixé solidement, de façon à pouvoir supporter une charge d'au moins 50 lbs (25kg), en utilisant des ancrages si nécessaire.
- Insérer le câble métallique dans l'embout, de façon à positionner la terminaison comme indiqué.
- 3 Fixer l'embout à la base.


WARRANTY


- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- Limited two (2) years warranty
- Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use


GARANTIE


- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables
- Garantie limitée de deux (2) ans
- La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié














read and follow these instructions before installing or maintaining this product

• This product is suitable for

DRY INDOOR LOCATIONS ONLY

- Make sure this product is NOT on the same circuit as inductive loads, (e.g. fluorescent bulbs, discharge bulbs, ventilation fans, etc...)
- Allow air to flow freely around the fixture
- The electric box must be able support a weight of 10 kg.
- Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician.

switch off the line voltage supply

Mount crossbar over junction box.

veuillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit

• Ce produit convient pour une installation

DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT

- Assurer vous que des charges inductives ne se retrouvent pas sur le même circuit que ce produit, (i.e. fluorescent, ampoules à décharge, ventilateurs, etc...)
- Permettre à l'air de circuler librement autour du luminaire
- La boîte de jonction doit pouvoir supporter un poids de 10kg
- Compléter les branchements avant de mettre sous tension
- Un branchement incorrect créerait des dommages irréparables à l'alimentation et au DEL
- Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié

mettre le courant hors tension



Fixer la traverse à la boîte de jonction.



Thread feed wire from fixture through cord grip and its cap, make connection.



Passer le fil d'alimentation par le capuchon et le serre-fil, relier au secteur.



Tighten cord grip cap, line up canopy with crossbar's screw holes.



Serrer le fil en place à vissant le capuchon, aligner le plafonnier avec la traverse.



Secure canopy with two screws provided.



Fixer le plafonnier en place à l'aide des vis.



Insert aircraft cable into aircraft cable gripper, tighten nut to secure.



Insérer les câbles métalliques dans les serres-câble, ajuster la hauteur, fixer en place en vissant l'écrou.



WARRANTY

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- · Limited two (2) years warranty
- Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

GARANTIE

- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables
- Garantie limitée de deux (2) ans
- La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié

