
GLADIUS

REMOTE DRIVER VERSION INSTALLATION


VERSION POUR INSTALLATION AVEC ALIMENTATION INSTALLÉE À DISTANCE





*please be aware that the **location of your junction box** is where your profile run begins. *notez que le couvercle de plafonnier doit être installé à l'endroit où débute le luminaire


Installing Canopy


Installation du couvercle de plafonnier











read and follow these instructions before installing or maintaining this product

• this product is suitable for


DRY INDOOR LOCATIONS ONLY

- make sure this product is NOT on the same circuit as inductive loads, (e.g. fluorescent bulbs, discharge bulbs, ventilation fans, etc...)
- allow air to flow freely around the fixture
- the electric box must be able support a weight of 10 kg. • Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- · Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician

switch off the line voltage supply







- secure canopy by fastening the two(2) screws through the lined up holes.
- Thread end of cable through cable gripper. Adjust air craft cable if needed. Trim to length.

veuillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit

• Ce produit convient pour une installation

DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT


- · Assurer vous que des charges inductives ne se retrouvent pas sur le même circuit que ce produit, (i.e. fluorescent, ampoules à décharge, ventilateurs, etc...)
- Permettre à l'air de circuler librement autour du luminaire
- La boîte de jonction doit pouvoir supporter un poids de 10kg Compléter les branchements avant de mettre sous tension
- Un branchement incorrect créerait des dommages
- irréparables à l'alimentation et au DEL
- Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié

mettre le courant hors tension









Please make sure the cable gripper is anchored to weight bearing surface. Assurez-vous que la structure peut supporter le poids nécessaire.

- 1) mount cable gripper base to ceiling structure with screw. (not included) please make sure the cable gripper is anchor to weight bearing surface.
- 2) attach cable gripper to base.
- 3) insert aircraft cable. (included with fixture)
- 1) Installer la base de fixation du serre-cable à la structure du plafond. Assurez-vous que la structure peut supporter le poids nécessaire.
- 2) Fixer le serre-cable à la base de fixation.
- 3) Insérer le cable de suspension (inclus avec le luminaire)



WARRANTY

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- · Limited two (2) years warranty
- · Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

GARANTIE

- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables
- Garantie limitée de deux (2) ans
- La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié





Connecting your continuous run Assemblage des sections contiguës


GLADIUS


REMOTE DRIVER VERSION INSTALLATION

VERSION POUR INSTALLATION AVEC ALIMENTATION INSTALLÉE À DISTANCE









switch off the line voltage supply



Cable gripper:

- 1) mount cable gripper base to ceiling structure with screw. (not included) please make sure the cable gripper is anchor to weight bearing
- 2) attach cable gripper to base.
- 3) insert aircraft cable. (included with fixture)

Canopy:

- 1) Mount cross bar across junction box.
- 2) Connect electrical wiring in junction box.
- 3) Secure canopy by fastening the two(2) screws through the lined up holes.

mettre le courant hors tension



- 1) Installer la base de fixation du serre-cable à la structure du plafond. Assurez-vous que la structure peut supporter le poids nécessaire.
- 2) Fixer le serre-cable à la base de fixation.
- 3) Insérer le cable de suspension (inclus avec le luminaire)

Le pavillon

- 1) Fixer la traverse à la boîte de jonction.
- 2) Relier l'alimentation au secteur.
- 3) Fixer le pavillon en place, en introduisant une vis dans chacun des trous (2) et en serrant en place.

insérer le profil dans le raccord, fixer en place à l'aide la vis de serrage fournie.

WARRANTY

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- Limited two (2) years warranty
 Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

GARANTIE

- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables
- Garantie limitée de deux (2) ans
- La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié

