

LETO 11 series


Leto 11, 11.5, LB REMOTE MOUNT


Installation avec alimentation à distance




- *Remote mount driver needs to be connected
- *L'alimentation du DEL doit être reliée au secteur














read and follow these instructions before installing or maintaining this product

• this product is suitable for


DRY INDOOR LOCATIONS ONLY

- make sure this product is NOT on the same circuit as inductive loads, (e.g. fluorescent bulbs, discharge bulbs, ventilation fans, etc...)
- allow air to flow freely around the fixture
- the electric box must be able support a weight of 10 kg.
- Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician

switch off the line voltage supply



secure the mounting bracket in place remote mount driver needs to be connected



- insert the electric cable in the canopy connect to the driver
- secure the canopy in place, using the aircraft cable coupler lock ring secure the electric wire with the strain relief

veuillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit

• Ce produit convient pour une installation


DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT

- Assurer vous que des charges inductives ne se retrouvent pas sur le même circuit que ce produit, (i.e. fluorescent, ampoules à décharge, ventilateurs, etc...)
- Permettre à l'air de circuler librement autour du luminaire
- La boîte de jonction doit pouvoir supporter un poids de 10kg
- Compléter les branchements avant de mettre sous tension
- · Un branchement incorrect créerait des dommages irréparables à l'alimentation et au DEL
- Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié

mettre le courant hors tension



Fixer le support à la boîte de jonction Passer le fil provenant de l'alimentation par l'ouverture



*Sauter cette étape pour l'installation d'un Leto 11.5



fixer le plafonnier en place à l'aide de l'écrou du support de câble métallique. Fixer le fil électrique en place.



WARRANTY

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- · Limited two (2) years warranty
- · Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

GARANTIE

- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables
- Garantie limitée de deux (2) ans
- La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié

