# Bluetooth® – Eine Einführung

Bielefeld, 15. Januar 2004

Jörn Stuphorn

## **Themenübersicht**

#### Bluetooth - Eine Einführung

- Was ist Bluetooth?
- Spezifikation / Organisation
  - Die Bluetooth Special Interest Group
  - Der Bluetooth Protocol Stack
- Anwendungen / Einsatz
  - Die Bluetooth Profile
  - Bluetooth und Sicherheit
  - Bluetooth Anwendungen

**Historisches** 

- drahtlosen Verbindung von Geräten
- gesicherte Verbindung zwischen den Geräten
- kein proprietäres Protokoll
   Verbindung von Geräten unterschiedlicher Hersteller
- "Kabelersatz"
- Funkgestützte Kommunikation auch ohne Sichtkontakt ist Verbindung möglich
- Verbindung von Endgeräten
   Drucker, PC, PDA, Maus, Handy, ...
- Vernetzung von Geräte spontaner Aufbau von Netzwerk unterschiedlicher Geräte möglich
- preisgünstige Lösung ("Ein-Chip Lösung")

" ... eine offene Spezifikation für drahtlose Übertragung von Daten und Sprache" Fujitsu Siemens Computers

- offene Spezifikation
- drahtlose Übertragung
- digitale Übertragung von Daten und Sprache

Namensgeber: Harald Blåtand (dänisch für Blauzahn)
geboren um 910, gestorben am 1.11.986

Blåtand vereinigte 983 Dänemark und Norwegen

#### Geschichte der Bluetooth-Entwicklung

1994	Ericsson Mobile Communications untersuch Alternativen zur kabelgebundenen Verbindung von Geräten
Feb. 1998	Bluetooth SIG (Special Interest Group) gegründet
20.5.1998	Bluetooth offiziell angekündigt
26.6.1999	Bluetooth 1.0a Spezifikation
1.12.1999	Bluetooth 1.0b Spezifikation
1.12.2000	Bluetooth 1.1 Spezifikation
5.11.2003	Bluetooth 1.2 Spezifikation

## Die Bluetooth Special Interest Group

**Spezifikation & Organisation** 

## **Bluetooth Special Interest Group**

#### Aufgaben der SIG

- Entwicklung eines einheitlichen Systems zur Funkverbindung
- Bildung eines breiten Produktspektrums
- Spezifizierung des Protocol Stacks
- Spezifizierung der Anwendungsprofile
- Zertifizierung von Geräten Vergabe des Bluetooth Logos
- Entwicklung von Prüfverfahren
- Veranstaltung von Entwicklertreffen (UnPlugFests)
- Marketing
- Rechtliche Fragen
- Berücksichtigung nationaler und systemspezifischer Verordnungen

## **Bluetooth Special Interest Group**

#### Mitglieder der SIG

Februar 1998: 5 Gründungsmitglieder

(Ericsson, Intel, IBM, Toshiba, Nokia)

Dezember 1999: 4 weitere Mitglieder im SIG-Kern

(Microsoft, Lucent, 3com, Motorola)

2000: 1790 Mitglieder


2002: über 2000 Mitglieder

2004: ca. 3750 Mitglieder

- 3 Mitgliedschaftsklassen:
- 1. Promoter Members (8 Kernmitglieder)
- 2. Associate Members (Möglichkeit Entwicklung zu beeinflussen)
- 3. Adopter Members (kostenlos, Entwicklung von Produkten)

## **Bluetooth Special Interest Group**

#### Struktur der SIG



**Spezifikation & Organisation** 

#### Versuch BT-Protokollstack in OSI Modell zu ordnen

<b>7</b> Application					
6 Presentation	Anwendungen				
<b>5</b> Session Layer					
4 Transport Layer	SDP	BNEP	RFCOMM	CMTP	
3 Network Layer	L2CAP				
	HCI				
2 Data Link Layer	Link Manager Protocol				
	Baseband / Link Controller				
1 Physical Layer	RF / Funk				

Problem beim Vergleich OSI-Stack / Bluetooth-Stack:

OSI entwickelt als streng geordneter Stack Bluetooth entwickelt um Anwendungsbereich zu erfüllen

#### Die Core System Architektur







Figure 2.1: Bluetooth core system architecture

#### Unterschiedliche Aufteilungsmöglichkeiten







3 Processor Configuration

Standard 2 Processor

Embedded 2 Processor

### RF / Funk

Bluetooth funkt im 2.4 GHz Band (ISM-Band)

ISM: Industrial Scientific Medical

Bandbreite von 83.5MHz aufgeteilt in 79 RF Kanäle (à 1MHz Bandbreite)

Übertragungsrate: ca. 1Mbit/s (Bluetooth 1.1)

Reichweiten: 10cm (Class III, 1mW Sendeleistung)

10m (Class II, 2.5mW Sendeleistung)

100m (Class I, 100mW Sendeleistung)

für Duplex Kommunikation wird Time Division Duplex (TDD) benutzt

## RF / Funk

#### ISM: Industrial Scientific Medical

- + global verfügbar
- + lizensfrei

- oft verwendet
   z.B. in Mikrowellengeräten, DECT/2.4GHz,
   HomeRF, IEEE802.11b/g, ...
- Bandbreite in Japan, Spanien und Frankreich eingeschränkt

## **Time Division Duplex**

- Kommunikation über Funk
- jedes Gerät kann entweder senden oder empfangen
- Aufteilung des Sendekanals nach der Zeit
- jedes Gerät darf in einem Zeitfenster senden




Figure 2.1: Multi-slot packets

wegen hoher Übertragungsrate: Full-Duplex für Sprache


Wichtige Punkte um Bluetooth Ziele zu erreichen:

- Robuste Übertragung (Baseband)
   Frequency Hopping Spread Spectrum
- geringer Stromverbrauch (Link Manager)
   verschiedene Betriebsmodi
- Niedrige Komplexität (SIG)
   Stack-Struktur
- geringe Kosten (*Hersteller*)

#### Baseband

#### steuert:

- Funkkanäle
- Frequenzwechsel
- Funkverbindungen
- Data whitening
- Fehlerkorrektur
- Multiplexing



#### Verbindungsarten

#### Bluetooth unterstützt

- verbindungsorientierte Dienste und
- verbindungslose Datendienste

#### Zwei Verbindungsarten im Baseband:

- SCO (Synchronous Connection Oriented)
- ACL (Asynchronous Connection Less)

SCO Verbindung unterstützt Echtzeit Sprachübertragung Bandbreite kann über Timeslots reserviert werden

ACL unterstützt "best-effort" Verbindungen

#### Verbindungsarten

#### Bluetooth erlaubt

- gleichzeitige Existenz von SCO und ACL Verbindungen
- maximal 3 SCO Sprachkanäle
- einen ACL Datenkanal

#### SCO (Synchronous Connection Oriented)

jeder Sprachkanal fasst 64kBit/s

#### ACL (Asynchronous Connection Less)

asymmetrisch: 723.2kBit/s in Richtung 1 und

57.6kBit/s in Richtung 2

symmetrisch: 433.9kBit/s in beiden Richtungen

#### Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

- Gerechte Methode Frequenzen in einem nicht regulierten Band zu verteilen
- Nachteil: Bandbreite auf Teil des Gesamtbandes (1MHz) beschränkt
- FHSS ist sehr robust gegen Störungen
- Pseudozufallszahlensequenz über Startparameter initialisiert
- alle Stationen, die Startparameter kennen, k\u00f6nnen Wechselsequenz nachvollziehen
- Jede Frequenz wird mindestens für 625µs gehalten
- Tritt Kollision auf (ist Frequenz bereits belegt)
   verfällt Block und es wird im nächsten Block mit der nächsten Frequenz erneut versucht

#### **Data Whitening**

Methode zur Unterscheidung von 0/1 bei Übertragung erforderlich.

Bsp.: 0 kein Signal

1 Signal

Ist Funkstille Sequenz von 0?

Aufgaben des Data Whitening:

- Verringerung von redundante Informationen in Paket
- Minimierung des Stromflusses
   bei Wechselstrom fließt nur wenig Strom

Methode des Data Whitening: Mischen der Bits eines Pakets um kurze Sequenzen von 0 und 1 zu erhalten

#### Fehlerkorrektur

Bei Funkübertragungen muss mit Störungen gerechnet werden 2 Arten:

- Einzelne Bits fehlerhaft übertragen
- Übertragung durch Burst gestört

Lösung für kabelgebundene Netze: Erneutes Senden

Bei kabellosen Netzen gewünscht: Fehlerkorrektur

Forward Error Correction (FEC)

- 1/3 FEC Jedes Bit wird 3mal übertragen,
   Mehrheit hat Recht
- 2/3 FEC 10bit Information, 5bit Fehlerkorrekturcode
- ARQ fehlerhafte Pakete werden neu übertragen

#### Piconet / Scatternet

- mehrere Geräte teilen sich eine Frequenz
- 1 Master-Device
- mehrere Slave-Devices
- Frequenzwechsel vom Master gesteuert





Figure 1.1: Piconets with a single slave operation (a), a multi-slave operation (b) and a scatternet operation (c).

- Piconet bricht zusammen, wenn Master weg fällt
- Scatternet: Gruppe von Piconets
- Ein Gerät kann Mitglied von mehreren Piconetzen sein
- aber nur in einem Master



#### Scatternet Routing?




Figure 1.1: Piconets with a single slave operation (a), a multi-slave operation (b) and a scatternet operation (c).

#### Datenübertragung in einem Netzwerk:

- Routing zwischen den Knoten
- Routingalgorithmus

#### Bluetooth SIG:

- Routing ist Aufgabe der höheren Protokollschichten
- Bluetooth Spezifikation wird kein Routing enthalten

## LMP


#### Link Manager Protocol

### Aufgaben:

- Verbindungssetup
- Sicherheit
- Verbindungskontrolle

### Verbindungssetup:

- Verbindungsaufbau
- Name-Request (lesbare Bezeichnung)
- HOLD-Mode
- PARK-Mode
- SNIFF-Mode
- Verbindungsabbau



## LMP


#### Link Manager Protocol

#### **Sicherheit**

- Authentifizierung
- Verschlüsselung

### <u>Verbindungskontrolle</u>

- Clock Offset für FHSS Wechselsequenz
- Wechsel der Master/Slave Rollen
- Kontrolle der Sendeleistung
- Quality of Service Kontrolle




## HCI

#### Host Controller Interface

Command Interface für Link Manager und Baseband Controller


liefert
einheitliche Zugriffsmethode
auf Basebandfunktionen


implementiert durch PC-Card, CF-Card, USB-Dongle, Chip, ...



## HCI

#### Host Controller Interface






## L2CAP

#### Logical Link Control and Adaptation Protocol

#### Aufgaben:

- Multiplexing der höheren Protokolle Unterscheidung z.B. von RFCOMM, SDP, BNEP ...
- Segmentierung und Zusammenfügen (segmentation and reassembly SAR)
   Baseband Paket fasst 341 Byte
   IPv4 Paket enthält maximal 64 KByte
- Group Management
   Unicast (ein Sender / ein Empf.)
   Multicast (ein Sender / viele Empf.)
   ACL Kanal erlaubt Multicast
   SCO Kanal muss Unicast sein



### **RFCOMM**

#### Der serielle Anschluss von Bluetooth

RFCOMM emuliert
serielle Schnittstellen
(RS232 Schnittstellen) über L2CAP
einfaches Transportprotokoll
unterstützt bis zu 60 simultanen
Verbindungen zwischen 2 Bluetooth
-Geräten

unterstützt 2 Gerätearten:

- Typ 1: Endpunkte (Drucker, Computer)
- Typ 2: Teile der Verbindung (z.B. Modems)

Anwendungen **AT-Kommandos RFCOMM** SDP I 2CAP Host Controller Interface **Link Manager Protocol** Baseband / Link Controller Radio

allerdings keine direkte Unterscheidung der Typen

## SDP


#### Service Discovery Protocol

#### Anfragen:

- Welche Dienste stehen zur Verfügung?
- Welche Charakteristiken haben die gefundenen Dienste?

#### Anfragen nötig, weil:

- Bluetooth arbeitet in dynamischer Umgebung
- angebotene Dienste können geändert werden
- Dienstanbieter kann außer Reichweite geraten




## **TCS**

#### **Telephony Control Protocol Spezification**

Signalisierung zwischen mehreren Bluetooth Telefonen


#### Funktionen:

- Call Control (CC)
   Signalisierung zur Einrichtung und Trennung von Sprach- und Datenverbindungen
- Group Management
   Signalisierung um Gruppenverwaltung
   zu vereinfachen
- ConnectionLess TCS (CL)
   Übertragung von Signalisierungsinformationen unabhängig von Verbindung



### **BNEP**

#### Bluetooth Network Encapsulation Protocol



Spontan gebildete Netze benötigen einheitliches Übertragungsprotokoll

Lösung: Kapselung

2 wichtige Eigenschaften für Kapselung:

- Unterstützung verbreiteter Protokolle
- Geringer Overhead

BNEP kapselt Pakete diverser Netzprotokolle (IPv4, IPv6, IPX) BNEP leitet die Pakete direkt an L2CAP

Bluetooth mit BNEP ist daher mit Ethernet vergleichbar

## Die Bluetooth Profile

**Anwendungen & Einsatz** 

## Was sind Bluetooth Profile?

In Profilen sind Anwendungsfälle für Bluetooth gesammelt.

Bsp.: SIM Access Profile, Human Interface Device Profile Fax Profile, Common ISDN Access Profile

- Vorschläge, zur Implementation von Anwendungsfällen
- standardisierte Anwendungssysteme

#### Wofür Profile?

- systematischer Aufbau von Abhängigkeiten und Anforderungen
- Kombination unterschiedlicher Geräte problemloser
- nicht für jeden Anwendungsbereich werden alle Bluetooth-Protokolle benötigt

# Welche Profile gibt es?

A2DP	Advanced Audio Distribution Profile	FTP	File Transfer Profile Specification
AVRCP	A / V Remote Control Profile	PAN	Personal Area Network Profile
GAVDP	Generic A / V Distribution Profile	WAP	WAP Over Bluetooth
VCP	Video Conferencing Profile	BPP	Basic Printing Profile
VDP	Video Distribution Profile	HCRP	Hard Copy Replacement Profile
HFP	Hands Free Profile	BIP	Basic Imaging Profile
HP	Headset Profile	UDI	UDI Profile
SIM	SIM Access Profile	SYNCH	Synchronization Profile
HID	Human Interface Device Profile	GOEP	Generic Object Exchange Profile
CIP	Common ISDN Access Profile	SDAP	Service Discovery Application Profile
CTP	Cordless Telephony Profile	DUN	Dial Up Networking Profile
ICP	Intercom Telephony Profile	OPP	Object Push Profile
LPP	Local Positioning Profile	FAX	Fax Profile
ESDP	Extended Service Discovery Profile	SPP	Serial Port Profile


### Grundstruktur der Bluetooth Profile

### CIP muss folgende Anforderungen erfüllen:

Generic Access Profile

# FTP muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Generic Access Profile
- Serial Port Profile
- Generic Object Exchange Profile



# Beispiel: ISDN über Bluetooth


#### Ziele dieses Profils:

- Bereitstellung einer CAPI Schnittstelle über Bluetooth
- Unterstützung von ISDN Leistungsmerkmalen
- Unterstützung bestehender ISDN Anwendungen

CAPI Message Client CAPI Message CAPI Message Gateway Transport Protocol ISDN Application CAPI CMG CMC CAPI CMTP SDP CMTP B3/D3 SDP L2CAP L2CAP B2/D2 Baseband/LMP Baseband/LMP B1/D1 ISDN Client Access Point

CAPI:
Common
Application
Protocol
Interface

# Beispiel: Human Interface Device Profile



Ziel: Verwendung existierender USB Treiber Implementation des USB-HID Protokolls über Bluetooth

HID muss nicht mit Menschen interagieren!

Das HID muss die Anforderungen des GAP erfüllen

# **Bluetooth und Sicherheit**

**Anwendungen & Einsatz** 

### **Bluetooth Sicherheit**

#### Einschätzung der Gefährdung:

- + Geringe Reichweite durch "Output-Power-Selection" zusätzlich minimiert
- + Schneller Frequenzwechsel nur erschwerend, da jedem Gerät in einem Piconet die Sprungfolge mitgeteilt wird.
- + Authentifizierung
- + Verschlüsselung der übertragenen Daten (Payload)
- Sensible Daten
  - Passwörter
  - Kontakte
  - Zugriff auf SIM Karte des Handies

### **Bluetooth Sicherheit**

#### Authentifizierung:

Grundlage für Verschlüsselung

Sender schickt 128bit Challenge,

die Empfänger mit 48bit Adresse und Link-Key bearbeitet.

Die 32 wichtigsten Bit werden zurückgesendet.

Der Sender kontrolliert Ergebnis.

#### Verschlüsselung:

Schlüsselerzeugung mit 128bit SAFER+ Verfahren Verschlüsselung mit 8-128bit symmetrischen Schlüssel einige Bits des Schlüssels können öffentlich sein (zur Erfüllung staatlicher Beschränkungen)

### **Bluetooth Sicherheit**

#### Kommentare:

- Die Verschlüsselung wurde (noch?) nicht gebrochen
- Die Verschlüsselungsimplementation auf einigen Mobiltelefonen ist aber fehlerhaft
- wegen geringer Reichweite gute Vertraulichkeit
- FHSS erschwert das Abhören der Kommunikation (wenn Angreifer unbemerkt bleiben will)
- Bluetooth authentifiziert nur Geräte, nicht Benutzer
- zusätzliche Sicherheit für sensible Programme wünschenswert
- Sicherheit ist standardmäßig deaktiviert.

# **Bluetooth Anwendungen**

**Anwendungen & Einsatz** 

### **Bluetooth Produkte**

- Mobiltelefone
- PDAs
- Drucker
- Digitalkameras
- Headsets / Freisprecheinrichtungen
- Modems / ISDN-Anlagen
- Notebooks / Computer
- Festplatten (externer Speicher)
- Router / Accesspoints
- Autoradios
- GPS Antennen
- Video- / Fotokameras

# Bluetooth Anwendungsbereiche

#### Telekomunikation

- Wireless Headsets, Freisprecheinrichtungen
- Netzverbindungen

#### Peripherie Verbindungen

- Drucker
- Maus
- Tastatur

#### Verbindungen zwischen Computern

- Filesharing
- Dateitransfer
- Datenabgleich (PDAs, vCards)

# Anwendungsbeispiele

- Spiele Head-to-Head über Bluetooth (Nokia N-Gage)
- Informationsabgleich
  - Daten
  - Adressen
  - Termine
- Sprachübertragung (Head Set)
- Einbindung des Mobiltelefons in Auto-HiFi
- Einbindung des PDAs in Navigations-System über Adresseintrag wird Route berechnet
- Location Based Services
  - Örtliches Parkleitsystem
  - Werbung



## Zukunftsaussichten

- schnellere Übertragung
- größere Verbreitung von Geräten auf dem Markt
- weitere Profile & Anwendungsbereiche
- Als Ergänzung zu Master/Slave im Piconet: Supervisor, der Zustand des Piconets überwacht
- billigere Chips und Geräte
- IEEE entwickelt Wireless PAN (IEEE 802.15)
   kabellose Verbindung von Geräten im Haushalt
   z.B. für interaktive Spiel- und Multimedia-Anwendungen