

## Microprocessadores e Sistemas Embebidos

LAB 4

Controlo de LEDs com Botões

Trabalho realizado por:

Guilherme Mesquita nº 1706041

João Pereira nº 1706083

Rui Sequeira nº1012122


 Usando o circuito da Figura 1, como parte do circuito global, implemente um projeto (esquema, algoritmo, circuito e código) que permita ligar um LED quando o switch button é pressionado.

```
#define LED_PIN 7
#define BUTTON_PIN 2

void setup() {
   ptnMode(LED_PIN, OUTPUT);
   ptnMode(BUTTON_PIN, INPUT);
}

void loop() {
   if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
   }
   else {
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
   }
}
```

2. Faça uma alteração ao projeto do Exercício 1 para que quando o **switch button for** pressionado o LED fique desligado.



3. Implemente os Exercícios 1 e 2 apenas com 1 linha de código na função loop().

```
#define LED_PIN 7
#define BUTTON_PIN 2

void setup() {
   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
   pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
}

void loop() {

digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(BUTTON_PIN));
}

digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(BUTTON_PIN));
}

#define LED_PIN 7
#define BUTTON_PIN 2

void setup() {
   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
   pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
}


void loop() {

digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(BUTTON_PIN));
}
```

Figura 1- Quando se carrega no botão desliga

Figura 2- Quando se carrega no botão liga

4. Usando 2 slider buttons e 3 LEDs, implemente, para cada um dos LEDs, as funções AND, OR e XOR fazendo uso dos 2 switch buttons. O LED 1 deve responder à função AND, o LED 2 deve responder à função OR, enquanto o LED 3 deve responder à função XOR.



```
#define LED_PIN_AND 7
#define LED PIN OR 8
#define LED_PIN_XOR 9
#define BUTTON PIN 1 2
#define BUTTON_PIN_2 3
int x = 0;
int y = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN_AND, OUTPUT);
 pinMode(LED_PIN_OR, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN_XOR, OUTPUT);
 pinMode(BUTTON_PIN_1, INPUT);
 pinMode(BUTTON_PIN_2, INPUT);
}
void loop() {
    x = digitalRead(BUTTON_PIN_1);
    y = digitalRead(BUTTON_PIN_2);
    digitalWrite(LED_PIN_AND,x&y);
    digitalWrite(LED_PIN_OR,x|y);
    digitalWrite(LED_PIN_XOR,x^y);
    Serial.println(x&y);
```

5. Pesquise na documentação da função pinMode() as opções de configuração. Implemente todos os exercícios anteriores sem usar a resistência R1 no circuito.

Em vez de usarmos uma resistência, utilizamos a própria resistência do Arduíno, resistências Pull-Up.

```
#define LED_PIN_AND 7
#define LED PIN OR 8
#define LED_PIN_XOR 9
#define BUTTON_PIN_1 2
#define BUTTON_PIN_2 3
int x = 0;
int y = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN_AND, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN_OR, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN_XOR, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN_1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUTTON_PIN_2, INPUT_PULLUP);
void loop() {
    x = digitalRead(BUTTON_PIN_1);
    y = digitalRead(BUTTON_PIN_2);
    digitalWrite(LED_PIN_AND,x&y);
    digitalWrite(LED_PIN_OR,x|y);
    digitalWrite(LED_PIN_XOR,x^y);
    Serial.println(x&y);
}
```