Monitoreo de Procesos Con plataforma de microcontrolador Arduino

[TALLER SMART LAB]


¿Qué es ARDUINO?

Ideas?




¿Qué es Arduino?

- Plataforma de desarrollo basado Hardware y software libre.
- El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (Basado en Wiring).
- El entorno de desarrollo Arduino (IDE) está basado en processing.
- Multiplataforma (Linux, Mac, Windows).
- Facilidad de uso y bajo costo.
- Al alcance de todos los usuarios: estudiantes, artistas, publicistas, ingenieros, etc.




ARDUINO NANO






¿Como usar Arduino?







SINTAXIS DE REFERENCIA Y FUNCIONES

• Ver Aquí: Guía de Referencia de Arduino

 Funciones básicas: pinMode(), digitalWrite(), digitalRead(), Serial.begin(), millis(), micros()

APLICACIÓN:

"Implementación de un sistema de medición/conteo de consumo eléctrico kWh mediante sensores de corriente no invasivo"

MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA MONOFASICO: kWh



¿Qué es el consumo activo?

• Al conectar artefactos y cargas a la red eléctrica monofásica de uso domestico(220VAC~60Hz), estos tienen un régimen de consumo de potencia en Watts.

• La **POTENCIA** en Watts es la cantidad de energía por unidad de tiempo.

• La **ENERGIA ACTIVA** medida en **Wh/kWh** nos indica lo que se consume en un periodo de tiempo determinado. Esto ultimo es lo que factura **ENEL, Luz de Sur, EDELNOR** a una tasa aprox de 0.72.s/ por kWh


¿Cómo se mide el consumo activo?

• Al conectar artefactos y cargas a la red eléctrica monofásica de uso domestico(220VAC~60Hz), estos tienen un régimen de consumo de potencia en Watts.

• La **POTENCIA** en Watts es la cantidad de energía por unidad de tiempo.

• La **ENERGIA ACTIVA** medida en **Wh/kWh** nos indica lo que se consume en un periodo de tiempo determinado. Esto ultimo es lo que factura **ENEL, Luz de Sur, EDELNOR** a una tasa aprox de 0.72.s/ por kWh

¿Cómo se mide el consumo activo?



- Los Watimetros suelen medir potencia eléctrica en Watts.
- Para ello, necesitan tomar una medida de la tensión entre 2 puntos y de la corriente, pues POTENCIA=VOLTAJE x CORRIENTE
- La energía en Wh se mide haciendo un muestreo temporizado exacto de la potencia en Watts de forma acumulativa

¿Qué se necesitara?

• La medida de corrientes y voltajes elevados involucra el uso de sensores externos como el **SCT013** que mide corriente AC de forma aislada y no invasiva.

• Y el **sensor ZMPT101B** que mide voltaje AC hasta en un rango de 250VAC.

• En ambos casos requeriremos un conversor análogo –digital ADC se este incorporado en la placa Arduino o algún ADC externo(ADS1115) que permita leer valores de voltaje negativo

SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO: SCT-013




DATASHEET / HOJA DE DATOS

SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO: Principio de Funcionamiento


Acorde relación entre el numero de espiras:

$$rac{I_s}{I_p} = rac{Vp}{Vs} = rac{Np}{Ns}$$

Pues la potencia transferida es conservativa




SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO: Diseño interno




Los modelos de SCT mas frecuentes son los: SCT-013-000 y SCT-013-030 (versión mas comercial). El primero soporta hasta un máximo de 100 A a una salida de 50mA y el segundo soporta corrientes hasta los 30 A a una salida de 1V (30 A/1V)

SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO: Montaje circuital prop.




- Normalmente los SCT proporcionan una salida, de tensión o corriente, de tipo alterna incluso tenga una resistencia burden incorporada(33 ohm)
- Los SCT con salida 1VRMS tendrán como valores tope +-1.4142, por ende el ADC externo ADS1115(I2C) debe ser configurado para leer en un rango de +-2.048V



www.ucbeginner.com

SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO: sin usar ADC externo



Los ADC de los uC no pueden leer voltajes negativos, por ende se debe de añadir circuitería externa a fin de añadir un "offset" a la señal alterna y forzarla a esta dentro del rango de medición del ADC (0-5V /0-3.3V)


ADC EXTERNO ADS1115:

Hoja de Datos+ **Librería**


• Suelen existir librerías(**código externo**) que es posible integrar en el entorno de Arduino.

Para el caso de ADS1115 tenemos la <u>librería de</u>
 <u>Adaruit_ADS1X15</u> + <u>Adafruit_IO</u>

 Esto permitirá una lectura de los valores de medición directamente




ZMPT101B Module Schematic




Este modulo consta del transformador de voltaje ZMPT101B y de una circuitería que aisla-atenua el voltaje de entrada y añade un offset de tal forma que se entrega un voltaje positivo pero cíclico al ADC

¿Cómo conectarlo al MUC/Arduino?





SENSOR / MODULO ZMPT101B ¿Cómo conectarlo a la red AC?




Este sensor conlleva una estadística para su medición, por lo que ya existen guías y librerías para su uso

- Una de ellas es la guía: <u>Interface ZMPT101B AC Voltage Sensor with</u>
 Arduino
- Primero debemos ubicar la señal AC en el rango a medir usando un sketch simple. Puede ver la guia de Serial Plotter de la documentation de Arduino
- Se nos pedira que en el Library Manager instalemos el paquete "ZMPT101B". by Abdurraiq Bachmid. Con este ultimo podremos calibrar y obtener constantes

Este sensor conlleva una estadística para su medición, por lo que ya existen guías y librerías para su uso

- Una de ellas es la guía: <u>Interface ZMPT101B AC Voltage Sensor with</u>
 <u>Arduino</u>
- Primero debemos ubicar la señal AC en el rango a medir usando un <u>sketch simple</u>. Puede ver la <u>guia de Serial Plotter</u> de la documentation de Arduino
- Se nos pedira que en el Library Manager instalemos el paquete "ZMPT101B". by Abdurraiq Bachmid. Con este ultimo podremos calibrar y obtener constantes

En el Serial Plotter de Arduino debemos visualizar lo siguiente usando el sketch propuesto:




Con el primer ejemplo de calibración de "ZMPT101B". by Abdurraiq Bachmid debemos obtener una constante de calibration previo ingreso de los valores: Frecuencia [Hz] y Voltaje RMS medido con multimetro externo

```
Salida
      Monitor Serie X
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Nano' a 'COM4')
464.50 => 228.93
464.75 => 229.11
465.00 => 229.21
465.25 => 229.21
465.50 => 229.60
465.75 => 229.69
466.00 => 229.84
466.25 => 230.08
466.50 => 229.88
466.75 => 229.95
467.00 => 230.01
467.25 => 230.31
Closest voltage within tolerance: 230.31
Sensitivity Value: 467.2500000000
```

Y ya con el ejemplo de <u>Simple Usage</u>, podremos hacer que el Arduino mida el valor de voltaje RMS

ARMADO Y FUNCIONAMIENTO COMPLETO

Medición de Voltaje y Corriente



ARMADO Y FUNCIONAMIENTO COMPLETO

Medición de Voltaje y Corriente con Pinza amperimétrica



FUNCIONAMIENTO EN CONSOLA

```
137
 138
       Monitor Serie X
Salida
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduno Nano' a 'COM4')
 VRMS [AC]: 232.05 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.5 W =>ENERGIA [AC]:1.544 Wh
 VRMS [AC]: 231.73 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.4 W =>ENERGIA [AC]:1.544 Wh
 VRMS [AC]: 231.40 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>FOTENCIA [AC]: 25.4 W =>ENERGIA [AC]:1.551 Wh
  VRMS [AC]: 231.65 V => IRMS [AC]: 0.11 A => FOTENCIA [AC]: 25.3 W => ENERGIA [AC]: 1.551 Wh
  VRMS [AC]: 231.36 V => IRMS [AC]: 0.11 A => POTENCIA [AC]: 25.3 W => ENERGIA [AC]: 1.551 Wh
  VRMS [AC]: 230.98 V => IRMS [AC]: 0.11 A => POTENCIA [AC]: 25.3 W => ENERGIA [AC]: 1.558 Wh
   VRMS [AC]: 231.53 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.558 Wh
   VRMS [AC]: 231.63 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.4 W =>EWERGIA [AC]:1.558 Wh
   VRMS [AC]: 231.01 V => IRMS [AC]: 0.11 A => POTENCIA [AC]: 25.3 W => ENERGIA (AC):1.565 Wh
   VRMS [AC]: 231.47 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.565 Wh
    VRMS [AC]: 231.18 V -> IRMS [AC]: 0.11 A ->POTENCIA [AC]: 25.3 W ->ENERGIA [AC]:1.565 Wh
    VRMS [AC]: 231.29 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.4 W =>ENERGIA [AC]:1.572 WH
    VRMS [AC]: 231.18 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.572 Wh
    VRMS [AC]: 231-40 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>EMERGIA [AC]:1.572 Wh
     VRMS [AC]: 230.76 V => IBMS [AC]: 0.11 A =>POTENTIA [AC]: 25.2 W =>EMERGIA [AC]: 279 Wh
     VPMS [AC]: 231.08 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA
     VAMS [AC]: 280.66 V -> IRMS [AC]: 0.21 A ->POTENCIA [AC]: 25.3 N ->EMERGIA
```

FUNCIONAMIENTO EN CONSOLA

```
[AC]: 230 67 V -> IRMS [AC]: 0.11 A ->POTENCIA [AC]: 25.2 W ->ENERGIA [AC]:1.495
                                                                    [AC]: 0.11 A =>POTENCIA (AC): 25.3 W =>ENERGIA (AC):1.502
VRMS (AC): 231.04 V => IRMS
VRMS [AC]: 230.95 V => IRMS [AC]: DIII A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.502
VEMS [AC): 230.85 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.502
 VRMS [AC]: 231.55 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>FOTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.509
 VRMS [AC]: 231.34 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.4 W =>ENERGIA [AC]:1.509
 WRMS [AC]: 231.37 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.509 WARNED [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]: 25.3 W =>ENE
  WRMS [AC]: 231.87 V => IRMS [AC]: 0.11 A ->POTENCIA [AC]: 25.4 W =>ENERGIA [AC]:1.516 W
  WEMS [AC]: 231.31 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.516 W
   WRMS [AC]: 231.48 W => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.4 W =>ENERGIA [AC]:1.516 W
               [AC]: 231.30 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.4 W =>ENERGIA [AC]:1.523 Wh
                [AC]: 231.15 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>FOTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.523 Wh
                 [AC]: 231.31 V -> IRMS [AC]: 0.11 A ->POTENCIA [AC]: 25.3 W ->ENERGIA [AC]:1.523 Wh
                 [AC]: 281,88 V +> IRMS [AC]: 0.11 A +>POTENCIA [AC]: 25.4 W =>ENERGIA (AC]:1.530 Wh
                 [AC]: 281.12 W -> IRMS [AC]: 0.11 A ->POTENCIA [AC]: 25.4 W ->ENERGIA [AC]:1.530 Wh
                 [AC]: 231,43 V => IRMS [AC]: 0.11 A =>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA
                  (ACI: 281.94 W T> IRMS [ACI: 0.11 A T>POTENCIA [AC]: 25.3 W =>ENERGIA [AC]:1.537 Wh
                  (AC): 231.38 V => IRMS [AC]: 0.11 A => POTENCIA [AC): 25.4 W => ENA
```

FUNCIONAMIENTO EN CONSOLA

