# ARDUINO Y PROGRAMACION EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIENCIAS

Y

**ELECTRONICA** 

**SESION 3** 



¿Qué es loT?

Para que sirve?

#### Internet de las Cosas IoT

• Se refiere a la posibilidad de que sensores-dispositivos que arrojan datos puedan ser interconectados a Internet a través de algún medio de transmisión y subsecuente protocolo de comunicación.

• Sobre lo anterior se implementan soluciones y se toman acciones, posibilitando el intercambio de datos y flujo ininterrumpido de información que los dispositivos conectados entregan.

# Internet de las Cosas IoT - ¿Cómo funciona?

- Mediante componentes(cruciales) interconectados:
- 1. Sensores y Actuadores. recopilan información del medio o entorno
- **1. Conectividad.-** WiFi, Bluetooth, Red 4G, 5G → Envío de datos a servidor centralizado.
- **1. Aplicación/Servicio loT.-** Procesamiento de datos recopilados mediante algoritmos(<u>machine learning</u>, <u>IA</u>) -> Obtención de información practica utilizable.
- 1. Interfaz grafica de usuario (GUI). Permite administrar/monitorear lo anterior (Cfgs, preferencias, rendimiento, estados)

# Internet de las Cosas IoT - ¿Cómo funciona?

Capa de Aplicación











Capa de Análisis y Procesado





Capa de Conectividad









Capa de Sensórica









#### IoT: Entonces?

Este ciclo continuo:

Recopilación > Procesamiento > Respuesta permite la automatización de tareas y el anticipo de necesidades

#### IoT: Casos comunes

- **Dispositivos Hogar Inteligentes.** pueden ayudar en la eficiencia energética, seguridad y comodidad(enchufes inteligentes, termostatos, cámaras)
- **Tecnologías Wearables.-** pueden hacer seguimiento del estado de salud de una persona(frecuencia cardiaca, sueño, pasos dados)
- Dispositivos Médicos.- complementan la atención y diagnostico medico
- Ciudades Inteligentes. infraestructura, salud y medio ambiente (contaminación)
- Industria logística,, transporte y Agricultura. Los disp. IoT pueden seguir el rendimiento o tiempos de maquinaria, inventarios para luego realizar una gestión de activos aumentando productividad

# loT - ¿Por qué es importante?

• Aumenta eficiencia y Productividad: ex. Mantenimiento predictivo.


• Genera ahorros de costos: ex. Eficiencia energía eléctrica

 Mejora la toma de decisiones: basadas en datos, optimizar procesos, el anticipo de necesidades y comprensión de comportamiento del cliente

# loT - ¿Cómo se estructura un proyecto?



# IoT – Topología típica a nivel de HW: WiFi




# IoT – Topología típica a nivel de HW: Sigfox



# IoT – Topología típica a nivel de HW: GSM/GPRS

**GPRS** 

#### COMUNICACIÓN GPRS IOT ENTRE MCU Y SERVIDOR



#### Medio de Transmisión

 Involucra el acceso un medio de comunicación puede ser cableado(ex. Ethernet) o inalámbrico(ex. WiFi)


 Suele haber un punto de acceso (AP) o puerta de enlace(Gateway) al cual conectarse.


Un dispositivo basado en MCU que recolecte datos debe contar primero con una capa de código para acceder al medio(WiFi) y poder evaluarse su estado de conectividad (Direccion IP, Direccion MAC, conectado?)

#### Medio de Transmisión

- La placa NodeMCU basada en ESP8266 suele tener HW de WiFi incorporado así como demás pines para poder leer sensores o escribir en actuadores.
- OBS: Se debe contar con la data de instrumentación del mundo físico y el <u>driver USB instalado de Silicon Labs</u>
- OBS: Cuidado, Los niveles lógicos son de 3.3V
- Ver a continuación:

#### **ESP8266 NODE MCU**





**ESP8266 NodeMCU Pinout** 

• En modo estación (STA):

#include <ESP8266WiFi.h>

```
wl_status_t begin(const char* ssid, const char *passphrase = NULL, int32_t channel = 0, const uint8_t* bssid = NULL, bool c
wl_status_t begin(char* ssid, char *passphrase = NULL, int32_t channel = 0, const uint8_t* bssid = NULL, bool connect = tru
wl_status_t begin(const String& ssid, const String& passphrase = emptyString, int32 t channel = 0, const uint8 t* bssid = N
wl status t begin();
//The argument order for ESP is not the same as for Arduino. However, there is compatibility code under the hood
//to detect Arduino arg order, and handle it correctly. Be aware that the Arduino default value handling doesn't
//work here (see Arduino docs for gway/subnet defaults). In other words: at least 3 args must always be given.
bool config(IPAddress local ip, IPAddress gateway, IPAddress subnet, IPAddress dns1 = (uint32 t)0x00000000, IPAddress dns2
// STA network info
IPAddress localIP();
uint8 t * macAddress(uint8 t* mac);
String macAddress():
IPAddress subnetMask();
IPAddress gatewayIP();
```

#### Protocolo de comunicación


La data a transmitir sigue normas y reglas: HTTP, MQTT, FTP, SMNTP

• HTTP fue de los primeros al surgir internet aun se usa

# **∞**


#### HTTP

Es un protocolo de comunicación utilizado en la World Wide Web (WWW) para la transferencia de datos, especialmente documentos de hipertexto, como páginas web y recursos multimedia.




- Las peticiones se hacen hacia dirección IP del servidor, cuya estructura seria: [protocolo]://[IP servidor]/[recurso]
- Por decir: <a href="http://192.168.1.3:80/index.html">http://192.168.1.3:80/index.html</a>
- O también <a href="http://www.youtube.com/index.html">http://www.youtube.com/index.html</a>
- El puerto (80) suele ser tácito y el HOME lo completa los navegadores

 Una vez hecha la petición, el cliente debe incluir el método(GET) y las cabeceras o headers: como formato de texto plano




 Una vez hecha la petición, el servidor da una respuesta mediante un código (200), cabeceras y contenido(html)







#### **MÉTODOS**



Como cliente

#include <ESP8266HTTPClient.h>

En el método begin() va como arg la url: [protocolo]://[IP servidor]/[recu

```
// Note that WiFiClient's underlying connection *will* be captured
bool begin(WiFiClient &client, const String& url);
bool begin(WiFiClient &client, const String& host, uint16_t port, const String& uri = "/", bool https = false);
/// request handling
int GET();
int DELETE();
int POST(const uint8_t* payload, size_t size);
int POST(const String& payload);
int PUT(const uint8_t* payload, size_t size);
int PUT(const String& payload);
int PATCH(const uint8_t* payload, size_t size);
```

 Enseguida debe enviarse el método GET a fin de enviar la petición al servidor.

 El contenido en lenguaje html que viene desde el servidor se le suele llamar payload y se obtiene como texto crudo: .getString()

```
const String& getString(void);
```

# EJEMPLO METODO GET

**CODIGO : 200 OK** 

#### **APIs Web**

• Son servidores que dan el servicio de entrega y/o almacenamiento de datos útiles: *Open Weather Map, Meteoblue*...

• En el caso de <u>Open Weather Map</u>, es una empresa que da servicios de meteorología ,mediante sensores instalados en varias partes del planeta.

• Una de sus sub-API es "<u>Air Pollution</u>", entrega información de agentes contaminantes: SO2, NO2, PM10, O3, CO

# **API Web: Open Weather Map**

• En su doc suele haber un formato de petición :

http://api.openweathermap.org/data/2.5/air\_pollution?lat={<a href="lat">lat<a href="lat">la

• Por ejemplo:

API Key: abcf4542035084fa5ca8e4697b6bccc6

Lat: (ver **google maps**) -12.056860

Long: ver google maps -77.061921

http://api.openweathermap.org/data/2.5/air\_pollution?lat=-12.060496&lon=-77.059052&appid=abcf4542035084fa5ca8e4697b6bccc6

# API Web: Open Weather Map(respuesta)

```
"coord": {
  "lon": -77.0585,
  "lat": -12.0583
"list": [
    "main": {
      "aqi": 2
    "components": {
      "co": 357.15,
      "no": 0.77,
      "no2": 16.97,
      "o3": 40.05,
      "so2": 7.27,
      "pm2 5": 8.7,
      "pm10": 21.65,
      "nh3": 1.76
    "dt": 1731105004
```

#### **FORMATO TRAMA JSON**

{"a":"Peru", "b":"Ecuador",...."propiedad":"valor"}

- Las tramas JSON son strings o cadenas de caracteres.
- Pero para acceder a sus propiedades, es mejor contar con un librería cuyos tipos de dato facilita el acceso.

• El contenido en formato JSON se suele manejar con la librería:

```
#include <ArduinoJson.h>
```

• Y se debe crear el documento (doc) en formato JSON pata luego deserializar el payload en dicho doc.

```
//Crear el documento en formato JSON
    StaticJsonDocument<256> doc;

    //Descomponer /deserializar el 'payload' en el
documento json (pasar a JSON)
    deserializeJson(doc,payload);
```

Y finalmente se hace el acceso como si se tratara de arreglos []

```
//Guardar en variables los valores extraidos
  float co=doc["list"][0]["components"]["co"];
  float no=doc["list"][0]["components"]["no"];
  float no2=doc["list"][0]["components"]["no2"];
```


Podemos consultar su documentación acerca de JSON en :

https://arduinojson.org/?utm\_source=meta&utm\_medium=library.properties





#### **MÉTODOS**



• De forma similar al método GET existe el método **POST(arg url),** pero este nos sirve para el envio de datos hacia servidores que los van almacenar.

 Se va requerir la URL mas algún recurso especifico de almacenamiento receptáculo o dispositivo ósea: <u>HTTP://URL/dispositivo</u>

• Lo anterior va depender de la documentación del API de la plataforma

## **API WEB: UBIDOTS**


 Ofrece servicio de alojamiento de datos directamente en una capa de presentación, ofreciendo la posibilidad de crear dashboards o tableros de visualización a tan solo unos clics.

 Funciona mediante la creación de dispositivos, cada uno con sus variables.

Aquí su capa gratuita de <u>UBIDOTS STEM</u>



### My Dashboard





0 5 0

Sensor B A A A M
On average, Sensor
B was


1.25
today


Last values table



Variable name	Date	Last value	
Sensor Data	March 29 2016 at 18:13:49		
Sensor 2	March 29 2016 at 18:13:49	4.129758521852203	

Sensor B





Off

Sensor 2 ()



Turn Off

# DOCUMENTACIOM UBIDOTS

Protocolo HTTP y URL


## **DOCUMENTACIOM UBIDOTS**

https://docs.ubidots.com/v1.6/reference/send-data-to-a-device? gl=1\*pxemrx\* ga\*MTQ4MTgyNjM2Ni4xNzMwMzM0OTA1\*\_ga\_VEME7QQ5EZ\*MTczMTEwNTU2OC4yLjAuMTczMTEwNTU2OC4yLjAuMTczMTEwNTU2OC4wLjAuMA..

# DOCUMENTACIOM METODO POST

ENVIAR DATA A LA VARIABLE DE UN DISPOSITVO

# CREAR DISPOSITIVO - UBIDOTS



## Blank Device Create new device


Device name

BACK

CANCEL

NEXT

# CREAR VARIABLE UBIDOTS



## Send data to a Device

Use this endpoint to send data to one or more variables of a Device

To send data to one or more variables of a Device please make a POST request to the following URL:



Where <device\_label> s a string with the label of the Device to which data will be sent to.

### Headers

The "X-Auth-Token" and "Content-Type" headers are required to your request:

Header	Value	Required?	Description	^
X-Auth-Token	Token	Yes	Authentication Token of your account.	
Content-Type	application/json	Yes	The type of data of the body.	
				Þ

### Body

An object containing keys as variable labels and Dots as values. The following are all valid payloads:

JUMP TO CTRL-/

#### INTRODUCTION

Getting started

Navigating our Data API Docs

#### **GENERAL FEATURES**

Authentication

HTTP

Overview

API URLS

~ Devices

#### Send data to a Device

Send data to a Variable

Get last value of a variable

Get variable data

- > Variables
- > Data
- > Examples

Response Codes

MQTT

Overview

Broker URLs

#### Send a value to multiple variables:

Update two variables and let Ubidots apply a timestamp equal to the reception time:

```
cURL 200 OK 400 Bad Request 401 Unauthorized

$ curl -X POST 'https://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/devices/<device_label>/' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-Auth-Token: oaXBo6ODhIjPsusNRPUGIK4d72bc73' \
-d '{"temperature": 10, "humidty": 90}'
```

#### Send a Dot to multiple variables:

Update multiple variables, including context and timestamp:

```
cURL 100K 400 Bad Request 401 Unauthorized

{
    "temperature":[{"status_code":201}],
    "humidity":[{"status_code":201}],
    "pressure":[{"status_code":201}]
```

### EL SERVER RECIBIO LA DATA

#### Send location data:

Update a position variable so that the Device displays its location:

```
cURL 200 OK 400 Bad Request 401 Unauthorized


curl -X POST 'https://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/devices/<device_label>/' \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -H 'X-Auth-Token: oaXBo6ODhIjPsusNRPUGIK4d72bc73' \
   -d '{"position":{"lat":6.2442, "lng":-75.5812}}'
```

## EJEMPLO METODO POST


Añadir Headers(http.addHeader())


Añadir TOKEN ID

POST(payloadUPLINK)



# ESTADISITICA + REPORTE UBIDOTS





## **API Web: UBIDOTS, método GET()**

Para poder obtener variables que ya existan en el API Web de Ubidots, este tiene documentado el método **GET()**: <u>Get last value of a variable</u>

