# ARDUINO Y PROGRAMACION EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIENCIAS Y

**ELECTRONICA** 

**SESION**<sub>2</sub>

### PROTOCOLOS


# DE COMUNICACIÓN SERIAL

a NIVEL DE HW


## ¿Qué protocolos existen?


Ideas?


UART(RS232, RS222/RS485(medios industriales), I2C, SPI



#### PROTOCLO DE COMUNICACIÓN UART







ESTE PROTOCLO PERMITE CONECTAR INTERFACES "Plusg Play" por USB, ya que el puerto serie ya esta descontinuado






#### PROTOCLO DE COMUNICACIÓN UART



**SE COMPARTEN 2 LINEAS DE TX, RX, y GND** 

#### **ENVIO DE DATOS EN UART**




#### Librería Serial Arduino

- Arduino tiene una API para manejar la comunicación serial, toda vez que se hace uso de dicho periférico en el uC para comunicarse con el puerto serial de la PC
- Arduino utiliza la clase "Serial" (Objeto→>Serial)para establecer contactp cpn la PC y evaluar el estado del programa en ejecución (debugging).
- Objeto.método()
- Serial.print("Cadena de Texto")


#### **COMUNICACIÓN 12C**

 Es un protocolo de serie síncrono que utiliza 2 cables o líneas de comunicación, siendo una de ellas el reloj (SCL) y la otra la de datos (SDA) conformando ambas un solo bus del que se pueden conectar dispositivos que arrojen datos (ESCLAVOS) y quienes soliciten datos (MAESTRO)



#### **COMUNICACIÓN 12C**

 Los 2 hilos o líneas del bus de comunicación I2C son de tipo drenaje o colector abierto, si se le ve como salida y de tipo buffer *Zin*, si se le ve como entrada.




 Por lo que se requiere 2 resistencias de PULLUP para asegurar el estado lógico alto o HIGH.

Nota: Algunos dispositivos pueden traerlas incorporada

#### **COMUNICACIÓN 12C**

 Los dispositivos que se conecten al I2C (a excepción del Maestro) tienen una dirección ADDR (7 bits) única asignada a cada uno.



- Es el MAESTRO quien inicia la transferencia de información o datos(bytes-8bits), generando para ello la señal de reloj o CLK (SCL) en forma de un tren de ondas cuadradas, valiéndose de la ADDR de algún esclavo para poderlo direccionar(enviarle datos- recibir datos)
- Es el **MAESTRO** quien finaliza la comunicación.

#### **COMUNICACIÓN 12C: VELOCIDADES**

La velocidad mas usada es la de 100kHz. Se tiene:

standard mode: 100 kbit/s

full speed: 400 kbit/s

fast mode: 1 mbit/s

• *high speed*: 3,2 Mbit/s

La mayoria de uC soportan las 2 primeras velocidades de reloj.

 El MAESTRO inicia la transmisión enviando un bit de inicio START (S), en donde la línea SDA pasa de un estado lógico ALTO a un estado lógico BAJO estando la línea SCL en nivel ALTO(aun no hay tren de pulsos)



 El MAESTRO finaliza la comunicación enviando un bit de STOP (P) en donde la línea SDA pasa de un estado lógico BAJO a un estado ALTO estando la línea SCL en nivel ALTO

• Cuando el MAESTRO ya envió el bit de inicio **START (S)**, procede a enviar en sincronía con el pulso de reloj los **7 bits** de la dirección del esclavo con el que se quiere comunicar, seguido de un 1 bit adicional de **(R/W)** que indica **ESCRITURA** o **LECTURA**.





Figura.- Transferencia completa I2C

- Enseguida, el maestro suelta la línea del datos SDA (dejándola en ALTO por el RPU) y el dispositivo ESCLAVO que tenga grabado la dirección que señalo el MAESTRO debe responder con un bit de reconocimiento (ACK) haciendo que la línea SDA pase a estado lógico BAJO solo durante un periodo de ciclo de reloj presente en la línea SCL.
- Y los siguiente bytes que se transfieran finalizaran con su respectivo (ACK)

En resumen la transmisión I2C tiene el formato: | start | A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 R/W | ACK | ... DATA ... |
 ACK | stop | idle |



• Si se ve en osciloscopio digital, veríamos algo como:



# Funcionamiento comunicación I2C (Escritura)

• Si ya se transmitió la dirección del esclavo por la línea SDA y se recibió una confinación del **ESCLAVO** (ACK), lo siguiente a transmitir seria la dirección del puntero del registro (RPA) (Register Pointer Address) donde se desea escribir, recibiendo nuevamente el (ACK) del esclavo. El subsiguiente byte que se envíe seria el contenido de dicho (RPA) o DATA.

Master	S	AD+W		RA		DATA		DATA		Р
Slave			ACK		ACK		ACK		ACK	

Figura .- Escritura multiple en RPA(RA) del esclavo

• Si el MAESTRO no emite la condición de STOP (P) o detención y sigue enviando mas bytes, entonces el dispositivo ESCLAVO incrementa el valor de su (RPA) internamente, escribiendo dichos bytes de DATA que aparezcan en la línea de datos SDA en los siguientes (RPA) o registros

# Funcionamiento comunicación I2C (Lectura)

• Para leer el contenido de algún (RPA) del ESCLAVO se envía la condición (START) seguido de la dirección del esclavo + bit de escritura (W) mas el (RPA) que se va desear leer, cada byte con su respectivo ACK por parte del esclavo.

#### Single-Byte Read Sequence

Master	S	AD+W		RA		S	AD+R			NACK	Р
Slave			ACK		ACK			ACK	DATA		

#### Burst Read Sequence

Mas	er	S	AD+W		RA		S	AD+R			ACK		NACK	Р
Slav	9			ACK		ACK			ACK	DATA		DATA		


- Enseguida el MAESTRO debe enviar un inicio repetido (RE-START), pero seguido de la dirección del esclavo + bit de lectura (R) con su ACK por parte de ESCLAVO y el byte de data contenido a partir del (RPA)
- Es ahora el MAESTRO quien debe enviar (ACK) para seguir leyendo los bytes que estén en los (RPA + i). Caso contrario envía NACK y da por terminada la comunicación STOP (P)

#### Características I2C en <u>Atmega328P</u>

- Interfaz de comunicación sencilla, potente y flexible; solo requiere dos líneas de bus.
- Compatible con operaciones maestro y esclavo.
- El dispositivo puede funcionar como transmisor o receptor.
- Su espacio de direcciones de 7 bits permite hasta 128 direcciones de esclavo diferentes.
- Compatible con arbitraje multimaestro.
- Velocidad de transferencia de datos de hasta 400 kHz.
- Controladores de salida con velocidad de respuesta limitada.
- El circuito de supresión de ruido rechaza picos en las líneas de bus.
- Dirección de esclavo totalmente programable con compatibilidad con llamadas generales.
- El reconocimiento de dirección activa el AVR cuando está en modo de suspensión.
- Compatible con el protocolo I<sup>2</sup>C de Philips.

#### ¿Cómo utilizar I2C en Arduino?

• Se debe seguir el siguiente esquema de hw topologico



#### ¿Cómo utilizar I2C en Arduino?

 La biblioteca para manejar la comunicación I2C desde Arduino se llama Wire, la misma que es una clase que se puede importar directamente como

#include <Wire.h>

#### **Funciones:**

- <u>begin()</u> Inicia la librería Wire y especifica si es master o slave
- requestFrom() Usado por el maestro para solicitar datos del esclavo
- beginTransmission(arg Slave-ADDR) Comenzar transmisión con esclavo.
- endTransmission() Finaliza la transmisión que comenzó con un esclavo y transmite (escribe) los bytes en cola.
- write() Escribe datos hacia/desde un esclavo como respuesta a una petición del maestro o pone en cola la transmisión de un maestro.
- available() Devuelve el número de bytes para leer
- read() Lee un byte transmitido desde un esclavo a un maestro o viceversa



#### Actividad de aprendizaje

Dado un dispositivo **ESCLAVO** del tipo sensor conectado al bus I2C de la plataforma Arduino mediante los **pines (SDA) y (SCL), determinar la dirección SLAVE ADDR** a la que este responde mediante un sketch:

Solución: Ver WokWI online

NOTA: La solución presentada es valida para determinar la dirección de cualquier dispositivo(s) I2C conectado

## ¿Qué sensores utilizan I2C?

Ideas?

## ¿Qué sensores utilizan I2C?

Sensores <mark>IMU</mark>, ADC externos, Magnetometros, giróscopos, panatllas LCD Epansores IO de entrdas y salidas digitales


#### **IMU (Inertial Measurement Unit)**

• Una unidad de medición inercial es capaz de medir la aceleración lineal y velocidad angular por lo que puede servir para calcular desplazamientos lineales o curvos. Se caracterizan por su (DOF) o grados de libertad.


Uno de ellos es el <u>MPU6050</u> presente en el modulo enchufable <u>GY-521</u>, el mismo que consta de acelerómetro y giróscopo de 6 DOF o ejes, <u>aplicable en la medición de movimientos</u>.

#### Sensor MPU6050

#### Medición de aceleración




#### Medición de rotación



#### Sensor MPU6050: Características

- Fuente de alimentación: 3-5V
- Combinación de valores de acelerómetro MEMS de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes
- Comunicación: protocolo I2C
- El ADC de 16 bits incorporado proporciona alta precisión
- El **DMP** incorporado proporciona una alta potencia computacional
- Se puede utilizar para interactuar con otros dispositivos I2C como un magnetómetro(externo) a través de su bus auxiliar: XSDA, XSCL
- Dirección I2C configurable
- Sensor de temperatura incorporado

## Sensor MPU6050 (detalle)



#### Sensor MPU6050: Características

#### Giroscopo

- Sensores de velocidad angular (giroscopios) con salida digital en los ejes X, Y y Z, con un rango de escala completa programable por el usuario de ±250, ±500, ±1000 y ±2000°/s.
- Los convertidores analógico-digitales (ADC) de 16 bits integrados permiten el muestreo simultáneo de giroscopios.
- La estabilidad mejorada de la temperatura de polarización y sensibilidad reduce la necesidad de calibración por parte del usuario.
- Mejora del rendimiento frente al ruido de baja frecuencia.
- Filtro paso bajo (suprimir ruidos) programable digitalmente.
- Factor de escala de sensibilidad calibrado de fábrica.

# Sensor MPU6050: Características Acelerometro


- Acelerómetro de triple eje con salida digital y un rango programable de escala completa de ±2 g (+-19.4/ms^2), ±4 g, ±8 g y ±16 g.
- Los convertidores analógico-digitales (ADC) de 16 bits integrados permiten el muestreo simultáneo de acelerómetros sin necesidad de un multiplexor externo.

- Detección de orientación y señalización.
- Detección de toques.
- Interrupciones programables por el usuario.


#### Sensor MPU6050: Aplicaciones

- Detección y control de movimiento robótico
- Tareas de localización y mapeo robótico
- Tecnología MotionCommand™ (para atajos de gestos)
- Marco de juegos y aplicaciones basado en movimiento
- Reconocimiento de gestos InstantGesture™ iG™
- Servicios basados en ubicación, puntos de interés y navegación a estima
- Juegos móviles y portátiles
- Controladores de juegos basados en movimiento
- Controles remotos 3D para televisores y decodificadores conectados a internet, ratones 3D, etc.
- Sensores portátiles para salud, fitness y deportes
- Juguetes


# Sensor MPU6050: aplicacion



## Sensor MPU6050: uso





## Sensor MPU6050 (diagrama de pines)




El pin AD0 puede modificar la dirección del esclavo ADDR.

## Sensor MPU6050: Block Diagram





#### Conectar y Usar el Módulo GY-521 (MPU-6050) con Arduino



Pin GY-521	Pin Arduino UNO	Descripción
VCC	5V o 3.3V	Alimentación del módulo
GND	GND	Tierra
SDA	A4	Línea de datos I2C
SCL	A5	Línea de reloj I2C
INT	No conectado	Pin de interrupción (opcional)

Librería: Aqui

## Sensor MPU6050: Mapa de Registros Ver "Register-Map-Sheet"

#### 3 Register Map

The register map for the MPU-60X0 is listed below.

Addr (Hex)	Addr (Dec.)	Register Name	Serial I/F	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0D	13	SELF_TEST_X	R/W		XA_TEST[4-2] XG_TEST[4-0]						
0E	14	SELF_TEST_Y	R/W		YA_TEST[4-2]				YG_TEST[4-0]		
0F	15	SELF_TEST_Z	R/W		ZA_TEST[4-2]				ZG_TEST[4-0]		
10	16	SELF_TEST_A	R/W	RESE	RVED	XA_TE	ST[1-0]	YA_TE	ST[1-0]	ZA_TE	ST[1-0]
19	25	SMPLRT_DIV	R/W				SMPLRT	_DIV[7:0]			
1A	26	CONFIG	R/W	-	-	E	CT_SYNC_SET[2	2:0] DLPF_CFG[2:0]			
1B	27	GYRO_CONFIG	R/W	-	-	-	FS_SI	EL [1:0]	-	-	-
1C	28	ACCEL_CONFIG	R/W	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_S	SEL[1:0]			
23	35	FIFO_EN	R/W	TEMP _FIFO_EN	XG _FIFO_EN	YG _FIFO_EN	ZG _FIFO_EN	ACCEL _FIFO_EN	SLV2 _FIFO_EN	SLV1 _FIFO_EN	SLV0 _FIFO_EN
24	36	I2C_MST_CTRL	R/W	MULT _MST_EN	WAIT _FOR_ES	SLV_3 _FIFO_EN	I2C_MST _P_NSR		I2C_MST	_CLK[3:0]	
25	37	I2C_SLV0_ADDR	R/W	I2C_SLV0 _RW			I2C_SLV0_ADDR[6:0]				
26	38	I2C_SLV0_REG	R/W		I2C_SLV0_REG[7:0]						
27	39	I2C_SLV0_CTRL	R/W	I2C_SLV0 _EN	I2C_SLV0 _BYTE_SW	I2C_SLV0 _REG_DIS	I2C_SLV0 _GRP		I2C_SLV0	_LEN[3:0]	

## Sensor MPU6050: Mapa de Registros Ver "Register-Map-Sheet"

Addr (Hex)	Addr (Dec.)	Register Name	Serial I/F	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
3B	59	ACCEL_XOUT_H	R		ACCEL_XOUT[15:8]							
3C	60	ACCEL_XOUT_L	R		ACCEL_XOUT[7:0]							
3D	61	ACCEL_YOUT_H	R		ACCEL_YOUT[15:8]							
3E	62	ACCEL_YOUT_L	R				ACCEL_Y	OUT[7:0]				
3F	63	ACCEL_ZOUT_H	R				ACCEL_Z	OUT[15:8]				
40	64	ACCEL_ZOUT_L	R				ACCEL_Z	OUT[7:0]				
41	65	TEMP_OUT_H	R				TEMP_C	UT[15:8]				
42	66	TEMP_OUT_L	R				TEMP_0	OUT[7:0]				
43	67	GYRO_XOUT_H	R				GYRO_X	OUT[15:8]				
44	68	GYRO_XOUT_L	R				GYRO_X	OUT[7:0]				
45	69	GYRO_YOUT_H	R				GYRO_Y	OUT[15:8]				
46	70	GYRO_YOUT_L	R		GYRO_YOUT[7:0]							
47	71	GYRO_ZOUT_H	R		GYRO_ZOUT[15:8]							
48	72	GYRO_ZOUT_L	R				GYRO_Z	OUT[7:0]				

## Sensor MPU6050: Mapa de Registros Ver "Register-Map-Sheet"

Addr (Hex)	Addr (Dec.)	Register Name	Serial I/F	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
67	103	I2C_MST_DELAY_CT RL	R/W	DELAY_ES _SHADOW	-	-	I2C_SLV4 _DLY_EN	I2C_SLV3 _DLY_EN	I2C_SLV2 _DLY_EN	I2C_SLV1 _DLY_EN	I2C_SLV0 _DLY_EN
68	104	SIGNAL_PATH_RES ET	R/W	-	-	-	•	•	GYRO _RESET	ACCEL _RESET	TEMP _RESET
6A	106	USER_CTRL	R/W	-	FIFO_EN	I2C_MST _EN	I2C_IF _DIS	•	FIFO _RESET	I2C_MST _RESET	SIG_COND _RESET
6B	107	PWR_MGMT_1	R/W	DEVICE _RESET	SLEEP	CYCLE	•	TEMP_DIS		CLKSEL[2:0]	
6C	108	PWR_MGMT_2	R/W	LP_WAKE	_CTRL[1:0]	STBY_XA	STBY_YA	STBY_ZA	STBY_XG	STBY_YG	STBY_ZG
72	114	FIFO_COUNTH	R/W				FIFO_CO	UNT[15:8]			
73	115	FIFO_COUNTL	R/W		FIFO_COUNT[7:0]						
74	116	FIFO_R_W	R/W		FIFO_DATA[7:0]						
75	117	WHO_AM_I	R	-			WHO_A	M_I[6:1]			-

## SENSOR: MPU6050

REGISTROS de Configuración: CFG

## Register 25 – Sample Rate Divider SMPRT\_DIV

Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
19	25		SMPLRT_DIV[7:0]							

This register specifies the divider from the gyroscope output rate used to generate the Sample Rate for the MPU-60X0.

The sensor register output, FIFO output, and DMP sampling are all based on the Sample Rate.

The Sample Rate is generated by dividing the gyroscope output rate by SMPLRT\_DIV:

Sample Rate = Gyroscope Output Rate / (1 + SMPLRT\_DIV)

where Gyroscope Output Rate = 8kHz when the DLPF is disabled (*DLPF\_CFG* = 0 or 7), and 1kHz when the DLPF is enabled (see Register 26).

Note: The accelerometer output rate is 1kHz. This means that for a Sample Rate greater than 1kHz, the same accelerometer sample may be output to the FIFO, DMP, and sensor registers more than once.

## Register 107 – Power Management 1 PWR\_MGMT\_1

Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
6B	107	DEVICE _RESET	SLEEP	CYCLE	•	TEMP_DIS	CLKSEL[2:0]		

#### **Description:**

This register allows the user to configure the power mode and clock source. It also provides a bit for resetting the entire device, and a bit for disabling the temperature sensor.

By setting *SLEEP* to 1, the MPU-60X0 can be put into low power sleep mode. When *CYCLE* is set to 1 while *SLEEP* is disabled, the MPU-60X0 will be put into Cycle Mode. In Cycle Mode, the device cycles between sleep mode and waking up to take a single sample of data from accelerometer at a rate determined by *LP\_WAKE\_CTRL* (register 108). To configure the wake frequency, use *LP\_WAKE\_CTRL* within the Power Management 2 register (Register 108).

An internal 8MHz oscillator, gyroscope based clock, or external sources can be selected as the MPU-60X0 clock source. When the internal 8 MHz oscillator or an external source is chosen as the clock source, the MPU-60X0 can operate in low power modes with the gyroscopes disabled.

Upon power up, the MPU-60X0 clock source defaults to the internal oscillator. However, it is highly recommended that the device be configured to use one of the gyroscopes (or an external clock source) as the clock reference for improved stability. The clock source can be selected according to the following table.

CLKSEL	Clock Source
0	Internal 8MHz oscillator
1	PLL with X axis gyroscope reference
2	PLL with Y axis gyroscope reference
3	PLL with Z axis gyroscope reference

### Register 26 – Configuration CONFIG

Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1A	26	-	•	EXT	_SYNC_SET	[2:0]	D	LPF_CFG[2:0	]

#### **Description:**

This register configures the external Frame Synchronization (FSYNC) pin sampling and the Digital Low Pass Filter (DLPF) setting for both the gyroscopes and accelerometers.

An external signal connected to the FSYNC pin can be sampled by configuring EXT\_SYNC\_SET.

Signal changes to the FSYNC pin are latched so that short strobes may be captured. The latched FSYNC signal will be sampled at the Sampling Rate, as defined in register 25. After sampling, the latch will reset to the current FSYNC signal state.

The sampled value will be reported in place of the least significant bit in a sensor data register determined by the value of EXT\_SYNC\_SET according to the following table.

EXT_SYNC_SET	FSYNC Bit Location
0	Input disabled
1	TEMP_OUT_L[0]
2	GYRO_XOUT_L[0]
3	GYRO_YOUT_L[0]
4	GYRO_ZOUT_L[0]
5	ACCEL_XOUT_L[0]
6	ACCEL_YOUT_L[0]
7	ACCEL_ZOUT_L[0]

## Register 26 – Configuration CONFIG

Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1A	26	-	-	EXT	_SYNC_SET	[2:0]	D	LPF_CFG[2:0	]

The DLPF is configured by *DLPF\_CFG*. The accelerometer and gyroscope are filtered according to the value of *DLPF\_CFG* as shown in the table below.

DLPF_CFG	Accelero (F <sub>s</sub> = 1k			Gyroscope			
	Bandwidth (Hz)	Delay (ms)	Bandwidth (Hz)	Delay (ms)	Fs (kHz)		
0	260	0	256	0.98	8		
1	184	2.0	188	1.9	1		
2	94	3.0	98	2.8	1		
3	44	4.9	42	4.8	1		
4	21	8.5	20	8.3	1		
5	10	13.8	10	13.4	1		
6	5	19.0	5	18.6	1		
7	RESER'	VED	RESER\	/ED	8		

#### Register 28 – Accelerometer Configuration ACCEL\_CONFIG

Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1C	28	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_SEL[1:0]			-	

#### **Description:**

This register is used to trigger accelerometer self test and configure the accelerometer full scale range. This register also configures the Digital High Pass Filter (DHPF).

Accelerometer self-test permits users to test the mechanical and electrical portions of the accelerometer. The self-test for each accelerometer axis can be activated by controlling the XA\_ST, YA\_ST, and ZA\_ST bits of this register. Self-test for each axis may be performed independently or all at the same time.

When self-test is activated, the on-board electronics will actuate the appropriate sensor. This actuation simulates an external force. The actuated sensor, in turn, will produce a corresponding output signal. The output signal is used to observe the self-test response.

The self-test response is defined as follows:

Self-test response = Sensor output with self-test enabled – Sensor output without self-test enabled

#### Register 27 – Gyroscope Configuration GYRO\_CONFIG

Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1B	27	XG_ST	YG_ST	ZG_ST	FS_S	EL[1:0]		-	-

#### **Description:**

This register is used to trigger accelerometer self test and configure the accelerometer full scale range. This register also configures the Digital High Pass Filter (DHPF).

Accelerometer self-test permits users to test the mechanical and electrical portions of the accelerometer. The self-test for each accelerometer axis can be activated by controlling the XA\_ST, YA\_ST, and ZA\_ST bits of this register. Self-test for each axis may be performed independently or all at the same time.

When self-test is activated, the on-board electronics will actuate the appropriate sensor. This actuation simulates an external force. The actuated sensor, in turn, will produce a corresponding output signal. The output signal is used to observe the self-test response.

The self-test response is defined as follows:

Self-test response = Sensor output with self-test enabled – Sensor output without self-test enabled

## Register 27 – Gyroscope Configuration GYRO\_CONFIG

Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1B	27	XG_ST	YG_ST	ZG_ST	FS_SI	EL[1:0]			

FS\_SEL selects the full scale range of the gyroscope outputs according to the following table.

FS_SEL	Full Scale Range
0	± 250 °/s
1	± 500 °/s
2	± 1000 °/s
3	± 2000 °/s

## SENSOR: MPU6050

REGISTROS de Lectura de valores

## 4.17 Registers 59 to 64 – Accelerometer Measurements ACCEL\_XOUT\_H, ACCEL\_XOUT\_L, ACCEL\_YOUT\_H, ACCEL\_YOUT\_L, ACCEL\_ZOUT\_H, and ACCEL\_ZOUT\_L

Type: Read Only

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
3B	59		ACCEL_XOUT[15:8]						
3C	60	ACCEL_XOUT[7:0]							
3D	61		ACCEL_YOUT[15:8]						
3E	62	ACCEL_YOUT[7:0]							
3F	63	ACCEL_ZOUT[15:8]							
40	64		ACCEL_ZOUT[7:0]						

#### Description:

These registers store the most recent accelerometer measurements.

Accelerometer measurements are written to these registers at the Sample Rate as defined in Register 25.

The accelerometer measurement registers, along with the temperature measurement registers, gyroscope measurement registers, and external sensor data registers, are composed of two sets of registers: an internal register set and a user-facing read register set.

The data within the accelerometer sensors' internal register set is always updated at the Sample Rate. Meanwhile, the user-facing read register set duplicates the internal register set's data values whenever the serial interface is idle. This guarantees that a burst read of sensor registers will read measurements from the same sampling instant. Note that if burst reads are not used, the user is responsible for ensuring a set of single byte reads correspond to a single sampling instant by checking the Data Ready interrupt.

Each 16-bit accelerometer measurement has a full scale defined in ACCEL\_FS (Register 28). For each full scale setting, the accelerometers' sensitivity per LSB in ACCEL\_xOUT is shown in the table below.

AFS_SEL	Full Scale Range	LSB Sensitivity
0	±2g	16384 LSB/g
1	±4g	8192 LSB/g
2	±8g	4096 LSB/g
3	±16g	2048 LSB/g

#### Parameters:

ACCEL\_XOUT 16-bit 2's complement value.

Stores the most recent X axis accelerometer measurement.

ACCEL\_YOUT 16-bit 2's complement value.

Stores the most recent Y axis accelerometer measurement.

ACCEL\_ZOUT 16-bit 2's complement value.

Stores the most recent Z axis accelerometer measurement.

### 4.18 Registers 65 and 66 – Temperature Measurement TEMP\_OUT\_H and TEMP\_OUT\_L

Type: Read Only

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
41	65	TEMP_OUT[15:8]							
42	66	TEMP_OUT[7:0]							

#### Description:

These registers store the most recent temperature sensor measurement.

Temperature measurements are written to these registers at the Sample Rate as defined in Register 25.

These temperature measurement registers, along with the accelerometer measurement registers, gyroscope measurement registers, and external sensor data registers, are composed of two sets of registers: an internal register set and a user-facing read register set.

The data within the temperature sensor's internal register set is always updated at the Sample Rate. Meanwhile, the user-facing read register set duplicates the internal register set's data values whenever the serial interface is idle. This guarantees that a burst read of sensor registers will read measurements from the same sampling instant. Note that if burst reads are not used, the user is responsible for ensuring a set of single byte reads correspond to a single sampling instant by checking the Data Ready interrupt.

The scale factor and offset for the temperature sensor are found in the Electrical Specifications table (Section 6.4 of the MPU-6000/MPU-6050 Product Specification document).

The temperature in degrees C for a given register value may be computed as:

Temperature in degrees C = (TEMP\_OUT Register Value as a signed quantity)/340 + 36.53

Type: Read Only

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
43	67		GYRO_XOUT[15:8]						
44	68		GYRO_XOUT[7:0]						
45	69		GYRO_YOUT[15:8]						
46	70		GYRO_YOUT[7:0]						
47	71	GYRO_ZOUT[15:8]							
48	72	GYRO_ZOUT[7:0]							

#### Description:

These registers store the most recent gyroscope measurements.

Gyroscope measurements are written to these registers at the Sample Rate as defined in Register 25.

These gyroscope measurement registers, along with the accelerometer measurement registers, temperature measurement registers, and external sensor data registers, are composed of two sets of registers: an internal register set and a user-facing read register set.

The data within the gyroscope sensors' internal register set is always updated at the Sample Rate. Meanwhile, the user-facing read register set duplicates the internal register set's data values whenever the serial interface is idle. This guarantees that a burst read of sensor registers will read measurements from the same sampling instant. Note that if burst reads are not used, the user is responsible for ensuring a set of single byte reads correspond to a single sampling instant by checking the Data Ready interrupt.


Each 16-bit gyroscope measurement has a full scale defined in FS\_SEL (Register 27). For each full scale setting, the gyroscopes' sensitivity per LSB in GYRO\_xOUT is shown in the table below:

FS_SEL	Full Scale Range	LSB Sensitivity
0	± 250 °/s	131 LSB/°/s
1	± 500 °/s	65.5 LSB/°/s
2	± 1000 °/s	32.8 LSB/°/s
3	± 2000 °/s	16.4 LSB/°/s

## **PROYECTOS**

Leer y analizar la data de aceleración lineal (m/s^2) y Velocidad angular(°/s)

#### **CONEXIONES CIRCUITO SENSOR IMU: MPU6050**



Nota: Usar la librería WIRE de Arduino. No requiere descargar

## Actividad de análisis

El diseño ahora es hacer hacer la lectura del sensor IMU MPU6050 presente en el modulo GY-521

- Considere un Sample Rate de 1kHz en el registro
   SMPLRT DIV
- Considere el ancho de banda BW del Acelerometro de 260Hz, delay de 0ms y su muestro constante de 1kHz en el registro CONFIG
- Considere el ancho de banda BW del Giroscopo de 256Hz, delay de 0.98ms y su Fs=8kHz en el registro CONFIG

## Actividad de análisis

El diseño ahora es hacer hacer la lectura del sensor IMU MPU6050 presente en el modulo GY-521

- Escoga algún rango de velocidad angular en el registro GYRO\_CONFIG
- Escoga algún rango de aceleración en el registro
   ACCEL CONFIG

OBS: Recuerde encender el modulo TURN ON configurando primero el registro: PWR\_MGMT\_1

### Actividad de análisis

Construir funciones(C) y luego una librería que empaquete las siguientes funciones prototipo que ayudaran en la lectura del sensor MPU050

```
extern void MPU6050_Init(void){ ···
extern void MPU6050 ReadRaw(int16 t *Ax, int16 t *Ay, int16 t *Az, int16 t *Temp, int16 t *Gx, int16 t *Gy, int16 t *Gz){
extern void MPU6050 ReadScaled(float *AX, float *AY, float *AZ, float *TEMP, float *GX, float *GY, float *GZ){...
//Temperature in format °C···
extern bool MPU_6050_Test_If_Present(void){...
```