

Информация по тренажерам.

Велотренажеры/спин-байки:

1. Проблема: Стук в тренажере

Решение:

В 90% случаев стук возникает из-за неплотно закрученных педалей.



Что делать:

1. Возьмите гаечный ключ (рекомендуем использовать свой, не из набора)
2. Подкрутите обе педали до конца
3. Проверьте, исчез ли стук



Если стук остался:

- Проверьте все болтовые соединения
- Убедитесь в отсутствии люфта в подвижных частях
- Осмотрите тренажер на наличие видимых повреждений



2. ⚡ Проблема: Не меняется нагрузка или слишком слабая

Решение:

В большинстве случаев проблема решается регулировкой натяжения троса.

📺 Видео-инструкции по настройке:

- Регулировка троса нагрузки: [видео 1] ↻
- Настройка системы сопротивления: [видео 2] ↻

🔧 Дополнительные проверки:

- Осмотрите целостность троса
- Проверьте работу регулятора нагрузки
- Убедитесь в отсутствии перегибов троса

3. 📱 Проблема: Не подключается Bluetooth к спинбайку

Пошаговая инструкция подключения:

📺 Видео-инструкция по подключению: ⬆

🔍 Если подключение не удастся:

- Перезагрузите спинбайк и устройство
- Убедитесь, что спинбайк не подключен к другому гаджету
- Проверьте расстояние между устройствами (до 10 метров)

4. 🚲 Проблема: Как извлечь транспортировочную заглушку

Решение:

Транспортировочная заглушка защищает механизм во время перевозки и должна быть удалена перед использованием.

📺 Видео-инструкция 

🔧 Краткая инструкция:

1. Найдите заглушку в раме спинбайка
2. Аккуратно потяните ее на себя
3. Убедитесь, что ничего не мешает движению педалей

⚠️ Важно: Не используйте спинбайк с установленной транспортировочной заглушкой!

