



HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Убедитесь, что следующие элементы находятся в рабочем состоянии:



Динамик HEOS 1




Мобильное устройство Apple iOS или Android, подключенное к Вашей сети

Перед началом использования нового динамика HEOS 1 с Bluetooth рекомендуется сначала подключить динамик HEOS 1 к домашней сети для получения новейших обновлений программного обеспечения динамика и новейших функций.

Для повседневного использования функций Bluetooth домашняя сеть не требуется.

ШАГ 1: РАСПАКУЙТЕ

Осторожно распакуйте свою новую систему HEOS 1 Go Pack. Убедитесь, что следующие элементы входят в комплект поставки.



ШАГ 2: ПОДГОТОВКА


Снимите крышку с нижней стороны динамика HEOS 1, повернув ее против часовой стрелки и потянув в сторону от динамика.





ШАГ 3: ПРИСОЕДИНЕНИЕ

1 Совместите красные точки с верхней стороны батареи и с нижней стороны динамика.




 Поверните батарею по часовой стрелке, чтобы совместить ее по форме с динамиком.




ШАГ 4: ЗАРЯДКА

Чтобы зарядить батарею, подключите сетевой адаптер HEOS 1 к динамику и сетевой розетке. Четыре голубых светодиодных индикатора показывают, что батарея полностью заряжена.



После того как батарея будет полностью заряжена, присоедините адаптер Bluetooth с задней стороны динамика.



ШАГ 6: СОПРЯЖЕНИЕ

Сопряжение динамика HEOS 1 с вашими устройствами

1 Активируйте настройку Bluetooth на своем мобильном устройстве.




2 Нажмите и удерживайте кнопку "Connect", которая находится с задней стороны динамика HEOS 1 (под правой стороной крышки), в течение 3 секунд. Отпустите кнопку, когда увидите два мигания светодиодного индикатора состояния.



3 Выберите "HEOS 1" в списке доступных Bluetooth-устройств. Через несколько секунд ваше мобильное устройство покажет, что оно подключено к динамику.



4 Включите воспроизведение музыки, используя любое приложение на своем устройстве. Теперь звук будет воспроизводиться из динамика HEOS 1.



ШАГ 7: ЗАКРЫТИЕ БРЫЗГОВИКА

Отсоедините разъем питания от динамика.

Нажмите на брызговик, чтобы плотно и равномерно присоединить его к динамику.



Надлежащее присоединение брызговика сделает ваш динамик HEOS 1 водонепроницаемым по стандарту IPX4. НЕ погружайте динамик в воду!

ОТКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ

Чтобы отключить батарею, нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне батареи в течение 2 секунд. Индикатор быстро замигает и погаснет, после чего батарея отключится.

Отключение батареи способствует сбережению ее заряда, если не воспроизводится музыка и динамик HEOS 1 не подключен к источнику питания переменного тока.

Чтобы включить батарею, снова нажмите и удерживайте кнопку состояния в течение 2 секунд.



Примечание: Когда батарея отсоединена от динамика HEOS 1, она всегда выключена.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Для ознакомления с дополнительной информацией посетите веб-сайт www.HEOSbyDenon.com
- Для ознакомления с информацией о других функциях и сведениями о рабочих процедурах см. интерактивное руководство.
 manuals.denon.com/HEOS1/ALL/RU



- Не удается попытка соединения от мобильного Bluetooth-устройства. Перезагрузите мобильное устройство, удалите информацию о сопряжении и выполните сопряжение динамика HEOS 1 с мобильным устройством снова.
- Нажмите и удерживайте кнопку подключения в течение 3 секунд, затем, когда индикатор состояния начнет периодически мигать два раза, отпустите кнопку. Убедитесь, что на мобильном устройстве включена функция Bluetooth, и выберите "HEOS 1" в списке Bluetooth-устройств.

Не удается прослушать музыку с помощью Bluetooth

- · Не выполнено сопряжение мобильного Bluetooth-устройства с динамиком HEOS 1. Выполните процедуру сопряжения.
- Динамик HEOS 1 выключен. Подключите динамик HEOS 1 к источнику питания переменного тока или включите батарею динамика HEOS 1, нажав и удерживая кнопку питания батареи в течение 2 секунд. Убедитесь, что розетка переменного тока исправна.
- Батарея динамика HEOS 1 полностью разряжена. Проверьте шкалу батареи. Перезарядите батарею.
- Динамик HEOS 1 находится в режиме Wi-Fi, в режиме Aux-in и т.д. Выполните сопряжение и подключите Bluetoothустройство к динамику HEOS 1.
- Мобильное Bluetooth-устройство подключено к другому аудиоустройству. Убедитесь, что Bluetooth-устройство подключено к динамику HEOS 1.
- Слишком низкая громкость мобильного Bluetooth-устройства. Проверьте громкость мобильного Bluetooth-устройства.
 Проверьте громкость динамика HEOS 1.

Не удается подсоединить батарею

- Убедитесь, что на динамике HEOS 1 не установлена нижняя крышка.
- Убедитесь, что в механизме соединения динамика с батареей отсутствуют посторонние предметы.
- Совместите красные точки, прежде чем поворачивать механизм по часовой стрелке для его блокировки.

Google Play является торговой маркой Google Inc.

Apple, логотил Apple, iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

Логотип Wi-Fi Protected Setup™ является товарным знаком Wi-Fi Alliance.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией D&M Holdings Inc. осуществляется по лицензми. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems, contact Denon customer service in your area or visit HEOSbyDenon.com

For US & Canada only:

If you need further assistance with your HEOS Product, please contact HEOS by Denon Customer Support Services below:

Website www.HEOSbyDenon.com/Support

Email Support@HEOSbyDenon.com

Live Chat www.HEOSbyDenon.com/LiveChat

Telephone Toll Free (855) 499 2820

(M-F 10:00AM to 10:00PM EST / Sat 12:00PM to 8:00PM EST)



DENON®

HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11297 00AD Copyright ©2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.